

TTP		Trat' 317D
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Kunovice</b> (km 101,389)	
Konec trati:	<b>Veselí n.M.</b> (km 87,828)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	

x