

TTP		Trat' 317A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	státní hranice ČR/SR (km 163,500)	
Konec trati:	Staré Město u U.H. (km 138,015)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Žst.Bojkovice	
VP	2-129,487	
	2-129,467	ZP
ZP	2-129,137	
	2-129,121	VP
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Žst.Bojkovice	
VP	2-129,487	
	2-129,467	ZP
ZP	2-129,137	
	2-129,121	VP
	ss	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Žst.Bojkovice	
VP	2-129,487	
	2-129,467	ZP
ZP	2-129,137	
	2-129,121	VP
	st/50Hz	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Žst.Bojkovice	
VP	2-129,487	
	2-129,467	ZP
ZP	2-129,137	
	2-129,121	VP