

TTP		Trať 514A			
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad					
Začátek trati: Trhový Štěpánov (km 33,027)			Konec trati: Benešov u Prahy (km 134,554)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.					
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)					
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodnosti	Průjezdný průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Trhový Štěpánov - Vlašim	C2/50		2	GC	Nejsou přechodná HKV ř.: 121,122,123,124,130,131, 140,141,150,162,163,230, 240,242,263,350,362,363, 372,470,721,749,750,751, 752,753,754,759,760
Vlašim - Postupice	C3/50		2		
Postupice - Benešov u Prahy	C3/60		2		

X