

TTP		Trať 520E
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Rakovník</b> ( <i>km 42,321</i> )	
Konec trati:	<b>Beroun</b> ( <i>km 38,850</i> )	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	Netýká se této trati.	
	<b>st/22 Hz</b>	
	Netýká se této trati.	
	<b>ss</b>	
	<b>st/50Hz</b>	
VP	<b>Rakovník</b>	
ZP	41,550	VP
VP	37,658	ZP
ZP	34,179	VP
VP	30,240	ZP
ZP	29,392	VP
VP	18,980	ZP
ZP	14,513	VP
VP	5,750	ZP
	<b>Beroun</b>	VP