

TTP		Trat' 530B
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Vraňany (km 0,000)</b>	
Konec trati:	<b>Lužec nad Vltavou (km 3,385)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	<i>V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií</i>	
	<b>st/22 Hz</b>	
	<i>V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií</i>	
	<b>ss</b>	
	<i>V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií</i>	
	<b>st/50Hz</b>	
	<i>V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií</i>	