

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati	TTP								530C		Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z trati
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti										
	Začátek trati: Roudnice n.L. (km 476,630)						Konec trati: Zlonice (km 64,730)				
	Platí pro kolej traťovou										
	Platí pro jízdu oběma směry										
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:										
	Roudnice nad Labem				Zlonice				400 m		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)						220		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)						30		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)						30		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Roudnice nad Labem				-		Zlonice		60 km.h <sup>-1</sup>		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)											

	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>		<40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(40)			Roudnice n.L.					
11/X-XI	přech, přev	50	0		475,45			40	přech	18/VII-VIII
					475,207 = 1,484					
	přej	30			2,150					
		60			2,320			hv		
					2,450			50	přech, přev, hv	
					2,586			20	přej	
	přej	40			2,730					
					2,950			60	hv	
					3,070			20	přej	
	přej	20			3,350					
					3,450			60		
	přej,hv	40			3,470					
					3,890			30	přej	
	přech, přev	50			4,140					
	přech, přev	40			4,580			50	přech, přev	
					Roudnice n.L.					
					Hracholusky					
	přech	30			5,300			40	přech, přev	
	60			5,750			30	přech, přej		
				7,120			60	hv		
				7,350			40	přej		
přech, přev	50			7,800			60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11/X-XI	přej  přech, přev, hv     přev  přev	60			7,855 7,920 8,220 8,520 8,585			50 10 50 60 10	přech,hv přej přech, přev hv přej	18/VII-VIII		
		20			8,660							
		50			8,790							
					8,910			20	přej			
		60			9,610			50	přech, přev			
					11,220			60	hv			
					11,430			30	přej			
		50			12,170			60	hv			
					12,360			30	přej			
		40			12,600			60				
		60			13,120			40	přev			
					13,270 = 23,412							
					Straškov odb.							
		11/X-XI	přej  přej   v bez z	30			23,230 23,210 23,030 22,640				50	přej
60					22,540			60				
20					22,450			10	přej			
					22,270							
40												
				Straškov								
12/V	přech přech  přej   přech, v bez z	60			21,802 = 14,880 14,89 15,56 16,03 16,35			40 60 50 20	v bez z  přech přej	8/VI		
		50			18,88 19			60 20				
		40			21,38 Černuc			60	přej			
		60			21,74							
					21,84			20	přej			
		30			24,7			60				
					Kmetiněves							
		přej	60			25,11 28,5 28,61			30 60 10		přech, v bez z  přejezd	
			40			28,94 Tmář						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14/XI	přej	20			29,44					
	přech, přev	50			29,49					
		60			29,84			50	přech, přev	
	přej	30			29,91			10	přej	
					30,29			60		
					30,44			20	přej	
					30,58					
	přej	20			30,68					
	přech, přev	50			30,77					
		60			31,38			50	přech, přev	
	předvěstník na zkrác. zábrzd. vzd. 265 m				31,59					
					31,89			60		
	přev	40			<b>odb. vl.Interier</b> 31,95					
					32,03			20	přej, v bez z	
					32,17		0	40	přev	
					32,173 = 64,235					
					<b>Zlonice</b>			(40)		

18/VII-IX