

TTP		Trat' 532A
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	Kralupy nad Vltavou (<i>km 437,221</i>)	
Konec trati:	Neratovice (<i>km 34,185</i>)	
Usek trati, km, dopravní, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
Kralupy n. Vlt.- Neratovice	Nákladní vlaky, které v Kralupech nad Vltavou končí a budou přestavovány na jinou kolej, vlaková četa opustí ještě před přestavením. Vlaky budou přestaveny průvodcem lokomotiv.	

X