

TTP		Trat' 541A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Nymburk hl.n. (km 322,641)	
Konec trati:	Mladá Boleslav město (km 17,465)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	Netýká se této trati	
	st/22 Hz	
	Netýká se této trati	
	ss	
	U řady 749, 750, 750.7, 754 povoleno v celé trati elektrické vytápění kromě úseků	
	Nymburk hl.n.-Velečibý	
VP	km 0,760	ZP
ZP	km 1,520	VP
	Mladá Boleslav hl.n.	
VP	km 29,350	ZP
ZP	km 15,008	VP
	st/50Hz	
	Netýká se této trati	

X

X