

TTP		Trat' 543D
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Aš <i>(km 0,068)</i>	
Konec trati:	Hranice v Čechách <i>(km 15,898)</i>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	netýká se této trati	
	st/22 Hz	
	netýká se této trati	
	ss	
	netýká se této trati	
	st/50Hz	
	netýká se této trati	

X