

TTP						Trať 543E	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Tršnice (km 0,402)				Františkovy Lázně (km 3,724)			
Začátek trati: Tršnice (km 0,402)				Konec trati: Františkovy Lázně (km 3,724)			
Platí pro kolej:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		-		Od konce k začátku trati:		6 ‰	
Provoz:		obousměrný					
Trakční soustava:		Tršnice - Františkovy Lázně st 25 kV/50 Hz					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:				Oblastní střediska provozu:			
				PO Karlovy Vary			
Traťový rádiový systém:				-			
základní rádiové spojení				SRD (TRS) - kanálová skupina č. 67: Tršnice			
				GSM-R: Františkovy Lázně			
náhradní rádiové spojení				SRD (TRS) - kanálová skupina č. 63: Františkovy Lázně			
nouzové spojení				VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)			
				Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu			
1		2	3	4	5	6	7
	Tršnice		0,000	2			0,000 = 232,105 km tratě Kadaň-Pruněřov - Cheb
VJ	FS		0,890		↑5,3		
T	FS		0,915				
Př	FS		1,590				
PKS	( -- / 67 )		1,590				
NV	Př TL		2,650				NN-tabulka s křížem
ZRS	( GSM-R + X63 / -- )		3,370				
VJ	TL		3,468				
T	TL		3,468		↑8,6		
	Františkovy Lázně SD		4,121	2	↑11,1		4,121 = 67,840 km tratě Cheb - Vojtanov st. hr. = 6,668 km tratě Fr.Lázně - Aš md 484 m

X