

TTP		Trat' 707C
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centralizovaného elektrického</b>		
Začátek trati:	<b>Strakonice</b> (km 272,615)	
Konec trati:	<b>Volary</b> (km 55,871)	
Omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	

X