

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TTP | | Trat' 708B |
| Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centralizovaného elektrického | | |
| Začátek trati: | Číčenice (km 242,906) | |
| Konec trati: | Týn n. Vltavou (km 21,326) | |
| Omezení | Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy: | Omezení |
| 1 | 2 | 3 |
| | st 16 2/3Hz | |
| | V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení | |
| | | |
| | st/22 Hz | |
| | V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení | |
| | | |
| | ss | |
| | V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení | |
| | | |
| | st/50Hz | |
| | V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení | |
| | | |