

TTP				Trat' xxxA
Popis ETCS				
Začátek trati: Adamov (km ...,...)		Konec trati: Rumburk (km ..., ...)		
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry		
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení				
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, číslo RBC	telefonní
1	2	3	4	
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	Adamov Bílina 354,456 355,656	355,825 Citice 358,685 Dalovice Frýdlant 380,453 Grygov Hracholus Chomutov Jančice 411,654 412,357 Jedovnice Most Návsí 468,786 469,803 469,954 470,989 Ohnič 485,123 485,278 Pohled 498,567 Rumburk	VYHO ETCS nnETCS 1-3587 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX 2. úroveň, verze 3.0.0. tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d ZÚ ETCS PřZÚ ETCS nnETCS So nnETCS So (ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)	

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trat' xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati:	Znojmo	Konec trati:	Most (km ..., ...)
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	Znojmo Valtice Šatov 15,445 <div style="border-left: 2px solid black; height: 150px; margin: 0 auto;"></div> 15,698 Most		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)