

Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek .
(nehodová jeřábová jednotka vždy pouze jednoduše /tj. 1x/, při řazení dvojmo nutno projednat jako mimořádnou zásilku (MZ)

Začátek trati: Beroun (km 38,850)	Konec trati: Plzeň hl.n. (km 103,527)
---	---

X

Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.

Trať (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
Beroun - Zbiroh	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	50/20	
Zbiroh - Plzeň hl.n.		50/20	jeřáb oddělte od lokomotivy dvěma vozy dvounápravovými o max. hmotnosti 3,8 t.bm-1
Beroun - Plzeň hl.n.	EDK 1000		