

TTP			Trať 716B			X
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad uvedených v ČSN 73 6320.						
Začátek trati: Březnice (km 54,403)				Konec trati: Strakonice (km 272,557)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.						
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)						
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodnosti	Průjezdny průřez	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	
Březnice - Blatná	C3/50		1	GC	Nejsou přechodná ani jednoduše HKV řady 710.	
Blatná - Strakonice	B2/50		1		Nejsou přechodná ani jednoduše HKV řady 710, 730, 749 - 754.	
V úseku Blatná-Strakonice *) Pozn.: *) týká se pouze odklonových R a Sp vlaků jen z důvodů mimořádných událostí nebo výluk	B2/50		1		*) mimořádně je povoleno pouze jednoduše HKV řady 749 za těchto podmínek : 1) přes most v km 22,407 max. v=30 km/h 2) přes mosty v km 47,898 a 48,139 max. v = 20km/h a lokomotiva se nesmí rozjíždět ani brzdít.	
					GČD - platí pro úsek Řepice - Strakonice	