

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| TTP   |  | Trať 716B                               |  |
| Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením |  |   |  |
| Začátek trati:<br>Březnice (km 54,403)                |  | Konec trati:<br>Strakonice (km 272,557) |  |
| Řada vozidla  | úsek (km, objekt-km, objekt)                             | Omezení                                 | Pokyn,<br>číslo spisu  |
|   | netýká se této trati                                     |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati        |  |   |  |
|   | V úseku:<br>-<br>Traťová kolej : 2<br>km..... - km ..... |   | Platí<br>rychlostníky...   |
|   |  |   |  |
| Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati        |  |   |  |
| Začátek trati: .....<br>km .....<br>.....<br>km ..... |  |   | Mimořádně<br>povolena<br>přechodnost<br>hnacího vozidla<br>..... |
|   |  |   |  |