

ČD RODV – sešit 1

ROZKAZ

o doprovodu vlaků vlakovými četami

sešit 1

Schváleno ředitelkou OJ ZAP Praha

Dne 09. listopadu 2020

č.j.: 463/2020-ZAP

Účinnost od 13. prosince 2020

OBSAH






OBSAH	2
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH	3
SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK	4
PŘEHLED KALENDÁŘŮ PRO JŘ 2020-2021	5
ČÁST PRVNÍ	
OBSAZOVÁNÍ VLAKŮ VLAKOVÝMI ČETAMI A DALŠÍ USTANOVENÍ CELOSÍŤOVÉ PLATNOSTI	6
A. Všeobecná ustanovení	6
B. Plánování výkonů vlakových čet.....	6
C. Konkrétní stanovení síly vlakové čety	7
a) Zásady pro obsazování vlaků sestavených z motorových, řídicích a přípojných vozů	7
D. Konkrétní obsazení vlaků osobní dopravy podle typového řazení, stanovené přepravní kategorie a zavedení garantované služby	9
a) Vlaky sestavené z patrových vozů	9
b) Vlaky vedené motorovou jednotkou	10
c) Vlaky vedené elektrickou jednotkou	10
d) Vlaky sestavené z klasických i motorových a přípojných vozů	10
e) Vlaky osobní dopravy s nedostatečně naplánovaným počtem zaměstnanců vlakových čet	10
E. Určení vedoucího obsluhy vlaku.....	11
F. Rozdělení a přidělení vozů ke kontrole jízdních dokladů	11
G. Určení stanoviště vlakové čety	11
H. Zpracování turnusů vlakových čet a jejich uložení na ředitelství OJ ZAP	13
I. Režijní jízdy zaměstnanců vlakových čet realizované na lokomotivě	14
J. Změny pomůcky Rozkaz o doprovodu vlaku vlakovými četami	14
K. Zesily vlakové čety při posílení soupravy vlaku.....	14
L. Označování míst rezervačními lístky	14
M. Znalost traťových a místních poměrů pro vlakové čety	15
Závěrečná ustanovení	15
ČÁST DRUHÁ	
DOPROVOD VLAKŮ VLAKOVÝMI ČETAMI	16

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Změna		Opravu provedl	
Číslo	Účinnost od	Dne	Podpis

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

ČD	České dráhy, a.s.
GŘ	Generální ředitelství
JŘ	Jízdní řád
OJ ZAP	Zákaznický personál, organizační jednotka
OCP	Oblastní centrum provozu
PKS	Podniková kolektivní smlouva (v platném znění)
PL	Procesní list
pp	Podle potřeby
RODV	Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami
RP	Regionální pracoviště
SVČ	Středisko vlakových čet
VOV	Vedoucí obsluhy vlaku
ZP	Zákoník práce (v platném znění)
ZPD	Základní přepravní dokumentace (varianta A a B)
ŽST	Železniční stanice
	Vlak s garantovanou službou (pro účely tohoto rozkazu)
  	Úschova během přepravy – možnost/povinnost rezervace místa pro jízdní kolo
	Přeprava spoluzavazadel
railjet	Railjet
SC	SuperCity
EC	EuroCity
IC	InterCity
EN	EuroNight
Ex	Expres
R	Rychlík
Sp	Spěšný vlak
Os	Osobní vlak
Sv	Soupravový vlak
Lv	Lokomotivní vlak
M	Motorový vlak (MR, MOs...)




ČÁST PRVNÍ

OBSAZOVÁNÍ VLAKŮ VLAKOVÝMI ČETAMI A DALŠÍ USTANOVENÍ CELOSÍTOVÉ PLATNOSTI

A. Všeobecná ustanovení

1. V souvislosti s JŘ 2020/21 vydává OJ ZAP pomůcku „Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami“. Tato pomůcka platí od 13. prosince 2020.
2. Pomůcka RODV je členěna do dvou sešitů.
 - Sešit 1 obsahuje:
 - Část 1 – Obsazování vlaků vlakovými četami a další ustanovení celosíťové platnosti;
 - Část 2 – Doprovod vlaků vlakovými četami;
 - Kapitola I – Expresní vlaky a rychlíky;
 - Kapitola II – Vlaky Sv s přepravní obsluhou návazné k expresním vlakům a rychlíkům.
 - Sešit 2 obsahuje:
 - Část 3 – Doprovod vlaků vlakovými četami kategorie Sp a Os v členění dle jednotlivých sérií čísel vlaků.

Oba sešity jsou zpracovány pouze v elektronické podobě včetně následných změn.

3. Všichni zaměstnanci vlakových čet jsou povinni plnit ustanovení zákonných norem, služebních předpisů ČD a všech ostatních závazných dokumentů, vztahujících se k jimi vykonávané práci.
4. U mezistátních vlaků osobní dopravy je nutno věnovat zvýšenou pozornost předepsanému počtu průpisů jednotlivých součástí vlakové dokumentace, aby nedocházelo ke zpoždování vlaků v pohraničních přechodových stanicích vlivem úprav úplnosti vlakové dokumentace.
5. Je-li v tomto rozkazu odvolávka na vlaky s garantovanými službami, rozumí se tímto vlaky osobní dopravy se zavedenou službou úschova během přepravy (v JŘ uveden symbol , , ).

B. Plánování výkonů vlakových čet

6. Sílu vlakové čety u vlaků osobní dopravy jedoucích po pohraniční nebo průnikové trati či cizí železnice stanoví ředitelka OJ ZAP s ohledem na vytvoření maximálně ekonomických obrátů a (maximálně reciproční) vyrovnávku výkonů vlakových čet.
7. Sílu vlakové čety u vlaku osobní dopravy jedoucího po vnitrostátních tratích je stanovena dle podmínek určených tímto rozkazem ředitelky OJ ZAP a to podle pravidelného (plánovaného) řazení vlaku, stanoveného pomůckou Vlaky osobní dopravy, část 1 a ve smyslu čl. 16 - 30 tohoto rozkazu. V případě řazení posilových vozů se přihlíží též k hledisku ekonomiky doprovodu vlaků (je nutno zohlednit pravidelnou obsazenost soupravy vlaku v daném traťovém úseku).

Při plánování síly vlakové čety se zohledňuje i pravidelné využití kapacity vlaku. Jedná-li se o vlaky kategorie *railjet*, *SC*, *EC*, *IC* a *EN*, podléhá případné zeslabení síly vlakové čety souhlasu příslušného odboru GŘ ČD.

Jsou-li ve vlaku řazeny osobní vozy se speciálním oddílem (např. restauračním, zavazadlovým), lehátkové, lůžkové vozy, započtou se poměrem uvedeným v čl. 11 tohoto rozkazu – určí se tzv. přepočtený počet vozů.

Ve vlaku zařazené vozy zavazadlové (řady Ds, apod.) a restaurační se do přepočteného počtu vozů vlaku **nezapočítávají**.

8. Vlaky kategorie Sv se obsazují vlakovou četou jen v případech, kdy je to účelné z přepravních důvodů (předávka soupravy, označení rezervovaných míst lístečky, apod.).

Opodstatněnost obsazení Sv vlaku vlakovou četou z přepravních důvodů určuje ředitelka OJ ZAP.

9. Ve vlacích, kde zajišťuje obsluha vlaku prémiové služby, může být síla vlakové čety v úseku nebo celé trase vlaku ve složení 1/1. Předpokladem je obsazení míst 1. Vozové třídy nad 50% kapacity, případně krátké časové úseky mezi stanicemi, ze kterých je prémiová služba poskytována.

10. Je-li podle uvedených zásad stanoveno složení vlakové čety 1/1, lze po projednání s ředitelkou OJ ZAP u případů vyplývajících z turnusu a případů dle předpisu ČD K 13 zpracovat výkon vlakové čety ve složení 2/0. Obdobná zásada platí i pro stanovenou vlakovou četou 1/2, popř. 1/3.

11. Pro zjištění přepočteného počtu vozů se považují:

- lůžkové a lehátkové vozy za 1/3 vozu klasického určení;
- osobní vozy se zavazadlovým oddílem za 1/2 klasického osobního vozu;
- osobní vozy s restauračním oddílem za 1/2 klasického osobního vozu;
- motorové a řídicí vozy všech řad za 1 klasický osobní vůz.

12. – 15. Neobsazeno.

C. Konkrétní stanovení síly vlakové čety

16. Vlaky kategorií *railjet*, *SC*, *EC*, *IC*, *EN* se po vnitrostátních tratích ČD obsazují v poměru 1 zaměstnanec ku 4,5 přepočteným vozům.

Jsou-li u vlaku zavedeny služby, počet členů se určí podle tabulky v čl. 25 tohoto rozkazu.

17. Vlaky kategorie **Ex,R** a **Sp** se po vnitrostátních tratích ČD obsazují v poměru 1 zaměstnanec ku 5 přepočteným vozům.

Jsou-li u vlaku zavedeny služby, počet členů se určí podle tabulky v čl. 25 tohoto rozkazu.

18. Vlaky kategorie Os se po vnitrostátních tratích ČD obsazují v poměru 1 zaměstnanec ku 4 přepočteným vozům.

Jsou-li u vlaku zavedeny služby, počet členů se určí podle tabulky v čl. 25 tohoto rozkazu.

19. Doprovod po pohraničních a průnikových tratích se u všech vlaků osobní dopravy stanoví individuálně (viz čl. 6 tohoto rozkazu).

- a) Zásady pro obsazování vlaků sestavených z motorových, řídicích a přípojných vozů**

20. Pro určení síly vlakové čety u vnitrostátního motorového vlaku je rozhodující plánované řazení (sestava) vlaku, doplňujícími kritérii je zavedení služby, resp. výše procenta obsazení soupravy.
21. Mezistátní vlaky všech kategorií se obsazují individuálně. Na vlaky jedoucí po peážní trati se ustanovení pro mezistátní vlaky nevztahují.
22. Vnitrostátní vlaky kategorie **MR** a **MSp** se obsazují v poměru 1 zaměstnanec ku 4 přepočteným vozům.
Je-li u vlaku zavedena služba, počet členů se určí podle tabulky v čl. 25 tohoto rozkazu.
23. Vnitrostátní vlaky kategorie **MOs** se obsazují podle tabulky v čl. 25 tohoto rozkazu.
24. Neobsazeno.

D. Konkrétní obsazení vlaků osobní dopravy podle typového řazení, stanovené přepravní kategorie a zavedení garantované služby

25. Konkrétní obsazení vlaku podle typového řazení, stanovené přepravní kategorie vlaku a garantovaných služeb je stanoveno následovně:

Druh vlaku	<i>railjet SC EC IC EN</i>	Ex, , R, Sp	R, Sp*)	Os	Os *)	
Přepočtený počet vozů	🛏	🛏	🛏	🛏	🛏	
0 – 3	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	
3				1/0 ¹⁾	1/0	1/0 ²⁾
3 – 4				1/0 ¹⁾	1/0	1/0 ²⁾
4	1/1 ³⁾	1/0 ¹⁾	1/0 ¹⁾	1/0	1/0	
4 – 5				1/1	1/1 ³⁾	1/1
5				1/1	1/1 ³⁾	1/1
5 – 6	1/1	1/1	1/1	1/1 ¹⁾	1/1 ¹⁾	
6				1/1	1/1 ¹⁾	
6 – 7				1/1	1/1 ¹⁾	
7	1/2 ³⁾	1/1	1/1	1/2	1/2	
7 – 8				1/2	1/2	
8				1/2	1/2	
8 – 9	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2 ¹⁾	
9				1/2	1/2	
9 – 10				1/2	1/2	
10	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
10 – 11				1/2	1/2	
11				1/2	1/2	
11 – 12	1/3	1/2	1/2	1/2	1/2	
12				1/2	1/2	
12 – 13				1/2	1/2	
13	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
13 – 14				1/3	1/3	
14				1/3	1/3	
14 – 15	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
15				1/3	1/3	

*) vedené motorovými vozy, resp. přívěsnými vozy

¹⁾ v úseku trati, kde pravidelné (uvažované) obsazení soupravy činí min. 85% kapacity míst k sezení, a v úseku, kde má vlak větší počet zastavení, lze vlakovou četou zesílit o 1 zaměstnance.

²⁾ případné zvýšení počtu členů vlakové čety u příslušného vlaku/obratu může pro zajištění splnění stanovených úkolů (kromě vlaků sestavených výhradně z 1 či více motorových či řídicích vozů) povolit v odůvodněných případech ředitelka OJ ZAP na návrh manažera RP ZAP.

³⁾ v úseku trati, kde pravidelné (uvažované) obsazení soupravy činí max. do 50% kapacity míst k sezení, nebo je minimum zastavení, lze vlakovou četou zeslabit o 1 zaměstnance.

a) Vlaky sestavené z patrových vozů

26. Pro určení síly vlakové čety u vlaků, v nichž jsou řazeny vozy ř. Bmto platí plně ustanovení předchozích článků s tím, že 1 vůz ř. Bmto se považuje za 1,75 osobního vozu klasické stavby. Vzhledem k složitějšímu výkonu služby vlakových čet lze v souvislosti s nasazením vozů v příměstské

dopravě zvýšit u vlaků sestavených ze 4 a více vozů ř. Bmto počet členů vlakové čety o 1 zaměstnance.

b) Vlaky vedené motorovou jednotkou

27. Vlaky vedené motorovou jednotkou se obsazují vlakovou četou ve složení:

- 1/0, jedná-li se o motorové vozy řady 840, 841;
- 1/0, jedná-li se o dvouvozové jednotky řady 612, 642, 814, 844;
- 1/0, jedná-li se o třívozové jednotky řady 814.2.

Síla vlakové čety u vlaku sestaveného z více motorových jednotek (třívozových) se určí jako součet členů vlakové čety pro jednotlivé jednotky (toto ustanovení neplatí u ostatních jednotek).

c) Vlaky vedené elektrickou jednotkou

28. Vlaky vedené elektrickou jednotkou se obsazují vlakovou četou ve složení:

- 1/1, jedná-li se o sedmivozovou jednopodlažní jednotku (ř. 680), v úseku trati, kde pravidelné (uvažované) obsazení soupravy činí max. do 50% kapacity míst k sezení, lze vlakovou četou zeslabit o 1 zaměstnance;
- 1/0, jedná-li se o šestivozové jednopodlažní jednotky (ř. 560);
- 1/0, jedná-li se o patrové jednotky (ř. 471);
- 1/0, jedná-li se o tří, čtyř a pětivozové jednopodlažní jednotky (ř. 440, 460, 560, 640, 660,661);
- 1/0, jedná-li se o dvouvozovou jednopodlažní jednotku (ř. 650).

Síla vlakové čety u vlaku sestaveného z více elektrických jednotek se určí jako součet členů vlakové čety pro jednotlivé jednotky (toto ustanovení neplatí při spojení dvou jednotek ř. 650).

V úseku trati, kde pravidelné (uvažované) obsazení soupravy činí max. do 50% kapacity míst k sezení, lze vlakovou četou zeslabit o 1 zaměstnance.

Je-li u vlaku zavedena služba, zvýší se počet členů vlakové čety maximálně o 1 průvodčího.

d) Vlaky sestavené z klasických i motorových a přípojních vozů

29. U vlaků osobní dopravy sestavených z klasických osobních vozů i motorových vozů je rozhodující použití závěsových motorových vozů. V případech, kdy se jedná o tzv. přímé vozy, se vlaková četa určí zvlášť pro každé křídlo vlaku (část soupravy), v ostatních případech se postupuje jako při závěsu, který není určen k obsazení cestujícími; při určení síly vlakové čety vozů v závěsu se nerozlišují případně zavedené služby.

e) Vlaky osobní dopravy s nedostatečně naplánovaným počtem zaměstnanců vlakových čet

30. Zjistí-li se v době průběhu platnosti jízdního řádu, že u konkrétního vlaku není naplněna podmínka obsazení příslušným počtem zaměstnanců vlakových čet dle čl. 25 tohoto rozkazu, musí se neprodleně zjednat náprava. O turnusovém zesílení rozhodne ředitelka OJ ZAP na návrh manažera RP ZAP. V opodstatněných případech, kdy jde o krátkodobý převis poptávky ve spádových úsecích, lze požádat o výpomoc vlakové revizory z místně příslušného RP ZAP.

Zjistí-li tuto skutečnost (nesoulad počtu členů vlakových čet na konkrétním vlaku a příslušných ustanovení RODV) zaměstnanec vlakové čety, neprodleně sepíše Oznámení o závadách; následně se pak postupuje dle předchozího odstavce tohoto článku.

E. Určení vedoucího obsluhy vlaku

31. Síla vlakového doprovodu se může u vlaků, které ČD provozují mimo závazek veřejné služby, popřípadě podléhají specifickým požadavkům, nebo ve specificky vyjednaných podmínkách s objednavatelem, odlišovat od ustanovení článků uvedených v části D, článek 25. – 30. Síla vlakového doprovodu pro vlaky se specifickými podmínkami bude zveřejněna v RODV – sešit 1,2.
32. Vedoucím obsluhy vlaku, u kterého vykonává v části (celé) trati službu více vlakvedoucích osobní přepravy, je zaměstnanec:
- určený turnusem zpracovaným v SVČ - jsou-li všichni vlakvedoucí osobní přepravy ze stejného SVČ;
 - určený RODV¹ – jsou-li vlakvedoucí osobní přepravy z různých SVČ.
- Ostatní zaměstnanci zařazení ve funkci vlakvedoucího osobní přepravy potom u takového vlaku vykonávají činnosti průvodčího osobních vlaků - podle určení příslušného vedoucího obsluhy vlaku.
33. Je-li vlak v mimořádných případech plánovaně doprovázen pouze zaměstnanci ve funkci průvodčí osobních vlaků, určí se rovněž vedoucí obsluhy vlaku, a to ve smyslu předchozího článku.

F. Rozdělení a přidělení vozů ke kontrole jízdních dokladů

34. Vedoucí obsluhy vlaku je povinen řádně přidělit jednotlivé vozy ke kontrole jízdních dokladů jednotlivým členům doprovodu vlaku. Je nutno dbát především na rovnoměrné vytížení jednotlivých členů doprovodu!
- Vedoucí obsluhy vlaku vykonává všechny činnosti určené služebními předpisy a pomůckami. Ve vztahu k příslušným Procesním listům osobní přepravy o kontrole jízdních dokladů tuto kontrolu vykonává:

- a) vždy ve voze, kde má přiděleno stanoviště a ve dvou sousedních vozech; toto neplatí v případech, kdy další člen vlakového doprovodu by měl přiděleny dva a méně vozů;
- b) u vlaků bez zavedené služby ještě v dalších vozech soupravy dle čl. 25 tohoto rozkazu.

Je-li vlak doprovázen pouze jedním zaměstnancem vlakové čety, provádí tento zaměstnanec kontrolu jízdních dokladů v celém vlaku, případně vykonává další požadované činnosti. V případě, že vlak je mimořádně sestaven na běžný doprovod s větším počtem vozů (náhradní souprava, mimořádné posilové vozy, atp.) a nebylo zajištěno zesílení vlakové čety (nebo některý člen vlakové čety se nedostaví), provádí se kontrola jízdních dokladů a další servis pro zákazníky rovněž v celém vlaku, avšak dle časových možností; sepíše se Oznámení o závadách. Prioritou je zajištění bezpečnosti cestujících. Pokud je na vlaku přítomný vlakový revizor, řídí se zaměstnanci ustanovením PL V-20, článek 1.4.

V žádném případě nedostatečná vlaková četa není důvodem k odstavení (neobsazování, uzamčení) části soupravy.

G. Určení stanoviště vlakové čety

35. Vlaková četa musí mít vždy přiděleno stanoviště, které se určuje ve smyslu ustanovení čl. 36 tohoto rozkazu. Vyhrazená místa (uzamykatelný oddíl vozu) se ve vztahu k cestující veřejnosti prezentují jako "služební oddíl".

¹ uveďte se zkratkou "VOV" do sl. 12 v řádce, který se vztahuje k příslušnému SVČ

36. Stanoviště vedoucího obsluhy vlaku osobní dopravy s přepravní obsluhou se určuje podle těchto zásad:

- vždy ve služebním oddílu služebního vozu (např. Bbdgmee, BDs, Ds, apod.), je-li takový vůz v soupravě zařazen a je veden v převážné části trasy vlaku;
- není-li vůz se služebním oddílem ve vlaku sestaveném z klasických vozů zařazen, pak si vyhradí vlaková četa oddíl, který je určen pomůckou Vlaky osobní dopravy nebo 4 místa v oddíle pro cestující. Osobní a ostatní služební věci si v tomto případě uzamkne ve skříňce (skříňkách) vozu (vozů).
- ve vlaku sestaveném z elektrických jednotek řady 460 a 560 ve služebním oddíle předního nebo zadního elektrického vozu jednotky;
- ve vlaku sestaveném z elektrických jednotek řady 440, 471, 640, 650, 660 a 661 lze vyhradit 4 místa v prvním (posledním) voze soupravy, osobní a ostatní služební věci si vlaková četa uloží na zadním stanovišti elektrické jednotky;
- ve vlaku sestaveném z motorových náležitostí – viz tabulka:

Určené stanoviště vedoucího přepravní obsluhy vlaku	Typové řazení vlaku	Při zavedení služeb (význam dle JŘ)
na zadním stanovišti motorového vozu	810 samotný 810+Btx ⁷⁶¹ /Btx/Btn ⁷⁵² /Btn ⁷⁵³ /Bmx/Btn ⁷⁵⁵	nemají zavedenou službu
	810+ Btax/BDtax/Bdtax ⁷⁸⁵	🚲 nebo nemají zavedenou službu
	842, 843 samotný nebo s přívěsnými vozy	🚲
na zadním stanovišti motorového (řídícího) vozu	612, 642, 814, 814.2, 840, 841, 844	bez ohledu na zavedení služeb
ve služebním oddíle přívěsného vozu	810 + Btax/BDtax	📦
ve služebním oddíle (vlakového) motorového vozu	842, 843 samotný nebo s přívěsnými vozy	📦 nebo nemají zavedenou službu
	854 samotný nebo s přívěsnými vozy	bez ohledu na zavedení služeb

Poznámka:

Ustanovení uvedená pro motorové vozy řady 810 platí i pro nasazení motorových vozů řady 811 a 812 (resp. 809, je-li motorový vůz nasazen na výkon u vlaku osobní dopravy s přepravní obsluhou).

37. Není-li mimořádně v soupravě vlaku zařazen vhodný vůz s uzamykatelným prostorem, příp. nelze-li tento oddíl či uzamykatelnou skříňku uzamknout, uloží si členové vlakové čety osobní a služební věci na stanovišti strojvedoucího.

38. Má-li vedoucí obsluhy vlaku určeno stanoviště nebo místo pro uložení osobních a služebních věcí na zadním stanovišti motorového (řídícího) vozu nebo elektrické jednotky, vyzvedne si při nástupu na vlak u strojvedoucího náhradní klíč od tohoto stanoviště, a to po předložení služebního průkazu.



Opouští-li vedoucí obsluhy vlaku zadní stanoviště (např. za účelem kontroly jízdních dokladů, atp.), je povinen toto stanoviště uzamknout.

Při ukončení výkonu služby na vlaku vedoucí obsluhy vlaku zadní stanoviště uzamkne a klíč odevzdá strojvedoucímu.

Při střídání vlakové čety na ose se postupuje obdobně jako při nástupu.

39. Je-li u motorového vlaku přepravní činnost zajišťována více než jedním zaměstnancem vlakové čety a vlak je veden v části (celé) trati s postrkovým či vloženým motorovým vozem, rozhodne vedoucí obsluhy vlaku, ve kterém motorovém voze (lze i na jiném stanovišti než je určeno vedoucímu obsluhy vlaku) si členové vlakové čety uloží osobní a služební věci a oznámí to strojvedoucímu příslušného motorového vozu.

V tomto případě se náhradní klíče předávají mezi členem vlakové čety a strojvedoucím - postup je obdobný s čl. 38 tohoto rozkazu.

40. V motorových vozech řady 854 vybavených uzamykatelným krytem služebního klíče (čtyřhranu) na dveřích služebního oddílu odpovídá vlakvedoucí za předání náhradního klíče od svého zámku (kterým si služební oddíl zajistil) strojvedoucímu. Po ukončení výkonu přepravní obsluhy vlaku na tomto motorovém voze si klíč od strojvedoucího vyžádá zpět.
41. V motorových vozech řady 842, 843 a jednotkách řady 460 a 560 se zabudovaným zámkem ve dveřích služebního oddílu si vedoucí obsluhy vlaku vyžádá u strojvedoucího náhradní klíč od dveří služebního oddílu; tento mu strojvedoucí předá po předložení služebního průkazu. Po ukončení doprovodu na tomto motorovém voze (této el. jednotce) vrátí vedoucí obsluhy vlaku náhradní klíč strojvedoucímu.
42. U motorových vlaků se službou  a sestavených z vozů řad Btax a BDtax, vyhradí (tj. označí nápisem "SLUŽEBNÍ ODDÍL - NEVSTUPOVAT" a uzamkne) vedoucí obsluhy vlaku ve výchozí stanici pro zajištění této přepravy přednostně vůz BDtax (jede-li vůz v celé trati vlaku) - v ostatních případech vždy (jeden) vůz řady Btax.
Dojde-li k vyčerpání kapacity vozu vyhrazeného pro realizaci služeb a je-li ve vlaku řazeno více přípojných vozů řady Btax/BDtax, je vedoucí obsluhy vlaku oprávněn v nácestné dopravně (zastávce) pro zajištění přepravy zásilek vyhradit též oddíl sousedního vozu, a to na dobu nezbytně nutnou. Je-li takový oddíl obsazen spoluzavazadly, vyhradí jej jen v případě, že lze spoluzavazadla umístit bez problémů do jiné části soupravy.
Je zakázáno uzamykání vyššího počtu vozů, než je určeno v prvním a druhém odstavci tohoto článku.
43. U vlaků bez služby  je zakázáno svévolné uzamykání vozů Btax a BDtax - v těchto vozech je realizována přeprava spoluzavazadel!
Vedoucí obsluhy vlaku rovněž odpovídá za řádnou polohu tabulky "SLUŽEBNÍ ODDÍL - NEVSTUPOVAT" u všech přívěsných vozů řady Btax/BDtax (poloha v zakryté části lišty).
44. V případě pobytu zaměstnance vlakové čety na zadním stanovišti hnacího vozidla (příp. řídicího vozu) není tomuto zaměstnanci dovoleno obsluhovat jakékoliv prvky hnacího vozidla; zvláštní pozornost při pobytu na tomto stanovišti je třeba věnovat též zamezení neúmyslné obsluhy (např. oděvem, taškou, atp.).
45. – 50. Neobsazeno.

H. Zpracování turnusů vlakových čet a jejich uložení na ředitelství OJ ZAP

51. Turnusy vlakových čet se zpracovávají programem KASO klient.
52. Pro stanovení maximálních přípravných dob při sestavě turnusů vlakových čet jsou závazná ustanovení předpisu ČD K 13, řazení vlaku, technologie práce v příslušné ŽST, příp. další ovlivňující faktory.
53. Zvláštní péči při sestavě turnusů vlakových čet (a jejich změn) je nutno věnovat zpracování veškerých položek v souladu s PKS, ZP a dalšími příslušnými předpisy!
54. Sílu (složení vlakové čety) uvedenou v RODV je nutno zpracovatelem turnusů v jednotlivých RP ZAP bezpodmínečně dodržet; změny lze provést jen po souhlasu ředitelky OJ ZAP, a vždy musí být promítnuty do pomůcky RODV (viz též čl. 10 tohoto rozkazu) jako změna - oprava.

55. Po schválení turnusů a rozvrhů směn zajistí RP ZAP naskenování těchto turnusů. Pro potřeby odborových organizací zajistí RP ZAP zaslání platných turnusů v elektronické podobě (pdf). Dále uloží naskenovaný turnus ve formátu pdf na disk „T“ do určené složky pro konkrétní RP ZAP. Název souboru bude ve tvaru začátek platnosti (RRMMDD), název turnusu, SVC nebo OSE. *Např. 161211_AR1_Praha hl.n., nebo 170101_Omi_Tábor.*
56. Změny turnusů zasílají jednotlivá RP ZAP dle podmínek uvedených v čl. 55 tohoto rozkazu a to nejpozději 14 dnů před plánovaným začátkem účinnosti změny.
57. – 59. Neobsazeno.

I. Režijní jízdy zaměstnanců vlakových čet realizované na lokomotivě

60. Režijní jízdy vlakových čet realizované vlakem kategorie Lv se do turnusů zapracovávají jen ve výjimečných případech. Každý pravidelný výkon rg jízdy realizovaný takovým vlakem musí příslušné RP ZAP oznámit příslušnému OCP, jež výkon personálně zajišťuje. Všichni zaměstnanci vlakové čety jedoucí Lv vlakem musí bezpodmínečně uposlechnout pokynů strojvedoucího; není dovoleno obsluhovat jakékoliv prvky hnacího vozidla; zaměstnanci jsou povinni se chovat na stanovišti tak, aby neprovedli obsluhu řídicích prvků ani neúmyslně.
61. Mimořádnou režijní jízdu vlakové čety (např. při zpoždění, atp.) vlakem kategorie Lv může určit příslušný dispečer osobní dopravy, strojvedoucího zpraví zaměstnanec vlakové čety.

J. Změny pomůcky Rozkaz o doprovodu vlaku vlakovými četami

62. Změny pomůcky RODV schvaluje ředitelka OJ ZAP.
63. – 65. Neobsazeno

K. Zesily vlakové čety při posílení soupravy vlaku

66. Zesily vlakových čet při mimořádných posilách vlaků řeší příslušné zaváděcí opatření. V zásadě platí, že zesila vlakové čety se **nepřiděluje**:
- při zařazení posilových vozů pro všeobecnou frekvenci, když tímto dojde k překročení přepočteného počtu vozů vlaku o jeden přepočtený vůz;
 - při mimořádných výlukových činnostech, kdy dojde u náhradní soupravy vlaku k překročení přepočteného počtu vozů vlaku;
 - v případě řazení zvláštních vozů pro přepravu železničářů a uzavřených skupin zákazníků, kde se neprovádí kontrola jízdních dokladů.
67. Zaměstnanec, který vykonává zesilu kmenové vlakové čety je povinen uposlechnout příkazů vedoucího obsluhy vlaku a provádět kontrolu jízdních dokladů a další servis pro zákazníky ve všech vozech, které dostal přiděleny (nikoli tedy jen v posilových vozech).
68. - 69. Neobsazeno

L. Označování míst rezervačními lístky

70. Veškeré činnosti vedoucí k dosažení vybavení rezervačních turniketů jednotlivých vozů soupravy rezervačními lístky a lístky o expresní rezervaci provádí pověření zaměstnanci dle příslušného ZPD-A.

71. Pravidla a postupy označení míst elektronicky jsou popsány v ZPD-B, příloha č. 6.

M. Znalost traťových a místních poměrů pro vlakové čety

72. Znalost traťových a místních poměrů u zaměstnanců obsluhy vlaku je součástí odborné způsobilosti k výkonu pracovní činnosti. Poznání traťových a místních poměrů se provádí v případech, kdy na konkrétní trati vykonává obsluha vlaku pravidelné dopravní činnosti, jako je sunutí vlaku a pravidelný posun. Poznání těchto traťových a místních poměrů je prováděno v rozsahu 1x v denní době v případě přidělení nových dopravovaných ramen, zvýšení rozsahu na již poznaných tratích a v případě nutnosti seznámení nových zaměstnanců při jejich výcviku/zácviku. Případný vyšší rozsah poznání určí manažer RP ZAP dle rozsahu požadovaných činností.

Evidenci znalosti traťových a místních poměrů obsluhy vlaku vede pracoviště Přídělu služby na tiskopise, který je uložen v šablonách OJ ZAP (Disk T/Ředitelství/Dokumenty/Šablony/Úložiště šablon).

73. - 74. Neobsazeno

Závěrečná ustanovení

75. Ukládám manažerům jednotlivých RP ZAP prokazatelně seznámit s ustanoveními části první tohoto rozkazu všechny zaměstnance vlakových čet.

ČÁST DRUHÁ

DOPROVOD VLAKŮ VLAKOVÝMI ČETAMI

Tato část je uspořádána v tabulkové formě. Jednotlivé sloupce mají následující význam:

- Sloupec 1 – **Číslo vlaku**
 - vlaky se řadí vzestupně;
- Sloupec 2 – **Výchozí stanice**
 - výchozí stanice ve smyslu doprovodu vlaku – stanice, ze které je vlak zaměstnancem doprovázen;
- Sloupec 3 – **Cílová stanice**
 - cílová stanice ve smyslu doprovodu vlaku – stanice, do které je vlak zaměstnancem doprovázen;
- Sloupec 4 – **Omezení**
 - omezení doprovodu vlaku zaměstnancem;
- Sloupec 5 – **Popis omezení**
 - vliv konkrétního období, dne na konkrétní doprovod;
- Sloupec 6 – **Funkce**
 - Přidělené pozice – vv = vedoucí obsluhy vlaku, p = průvodčí osobních vlaků, ss = doprovod vlaku s přepravou cestujících uskutečňovaný pouze strojvedoucím;
- Sloupec 7 – **Jednotka**
 - uvede se název SVČ zajišťující doprovod v konkrétním traťovém úseku či v konkrétním období;
 - zajišťuje-li doprovod cizí železniční správa, uvede se její zkratka;
- Sloupec 8 – **Poznámka**

ROZKAZ O DOPROVODU VLAKU SEŠIT 1 - JŘ 2020/2021

platnost od: 13.12.2020 do: 11.12.2021

série vlaků: 70-1399

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
70	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
70	Břeclav os.n.	Praha jih	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
70	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
71	Praha jih	Břeclav os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Břeclav	
71	Praha jih	Břeclav os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Břeclav	
71	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Břeclav	
71	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13., 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Břeclav	
71	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Břeclav	
71	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13., 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	Břeclav	
71	Břeclav os.n.	Hohenau	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
72	Graz Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
72	Břeclav os.n.	Praha jih	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
72	Břeclav os.n.	Praha jih	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
72	Břeclav os.n.	Praha jih	1234567	jede denně	p	Břeclav	
72	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	5	jede v 5	p	Břeclav	
73	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede do 6.XI.	vv	Praha hl. n.	
73	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede od 7.XI.	vv	Praha hl. n.	
73	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
73	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
74	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
74	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
74	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
75	Praha jih	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
75	Praha jih	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
75	Praha jih	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Břeclav	
75	Praha jih	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
75	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
78	Graz Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
78	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
78	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
79	Praha jih	Břeclav os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Břeclav	
79	Praha jih	Břeclav os.n.	6	jede v 6	vv	Praha hl. n.	
79	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Břeclav	
79	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
79	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
100	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
100	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
100	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
100	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
100	Bohumín os.n.	Katowice	1234567	jede denně	vv	PKP	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
101	Katowice	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
101	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
101	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
101	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
102	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
102	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
102	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
102	Bohumín os.n.	Warszawa Wschodnia	1234567	jede denně	vv	PKP	
103	Warszawa Wschodnia	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
103	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
103	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
103	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
104	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
104	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
104	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
104	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Břeclav	
104	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
104	Bohumín os.n.	Przemyśl Gł.	1234567	jede denně	vv	PKP	
105	Przemyśl Gł.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
105	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
105	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
105	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
105	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
106	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
106	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
106	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
106	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Bohumín	
106	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
106	Bohumín os.n.	Gdynia Gł.	1234567	jede denně	vv	PKP	
107	Gdynia Gł.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
107	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 11.XII.	vv	Bohumín	
107	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	0	jede 11.XII.	vv	Bohumín	
107	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
107	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
110	Warszawa Wschodnia	Ostrava hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII., 4.IV.	vv	PKP	
110	Ostrava hl.n.	Ostrava-Svinov	1234567	nejede 24., 31.XII., 4.IV.	vv	Bohumín	
111	Ostrava-Svinov	Ostrava hl.n.	1234567	nejede 25.XII., 1.I., 5.IV.	vv	Bohumín	
111	Ostrava hl.n.	Warszawa Wschodnia	1234567	nejede 25.XII., 1.I., 5.IV.	vv	PKP	
112	Warszawa Wschodnia	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
112	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
112	Bohumín os.n.	Praha jih	1234567	jede denně	p	Bohumín	
113	Praha jih	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
113	Praha jih	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
113	Praha jih	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Bohumín	
113	Praha jih	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
113	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
113	Bohumín os.n.	Warszawa Wschodnia	1234567	jede denně	vv	PKP	
114	Przemyśl Gł.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
114	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Bohumín	
114	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
114	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	p	Praha hl. n.	
115	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
115	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Praha hl. n.	
115	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	6	jede v 6	p	Bohumín	
115	Bohumín os.n.	Przemyśl Gł.	1234567	jede denně	vv	PKP	
116	Warszawa Wschodnia	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
116	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
116	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
116	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	57	jede v 5 a 7, nejede 25.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 4.VII., 26.IX., 29.X.	p	Bohumín	
116	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	0	jede 23., 30.XII., 1., 5.IV., 6.VII., 28.IX., 27.X., 16., 17.XI.	p	Bohumín	
117	Praha jih	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
117	Praha jih	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
117	Praha jih	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Bohumín	
117	Praha jih	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
117	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
117	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	5	jede v 5	p	Bohumín	
117	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 23.XII., 1.IV., 2.VII., 24.IX., 27.X.	p	Bohumín	
117	Bohumín os.n.	Warszawa Wschodnia	1234567	jede denně	vv	PKP	
120	Púchov	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
120	Horní Lideč	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
120	Horní Lideč	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
120	Horní Lideč	Praha hl.n.	0	jede 23.XII., 1.IV., 2.VII., 24.IX., 27.X.	p	Praha hl. n.	
121	Praha hl.n.	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
121	Praha hl.n.	Horní Lideč	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
121	Horní Lideč	Púchov	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
122	Púchov	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
122	Horní Lideč	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
122	Horní Lideč	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
122	Horní Lideč	Praha hl.n.	0	jede 3.I., 5.IV., 6.VII., 28.IX., 31.X.	p	Valašské Meziříčí	
123	Praha hl.n.	Valašské Meziříčí	1234567	nejede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
123	Praha hl.n.	Valašské Meziříčí	0	jede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
123	Praha hl.n.	Valašské Meziříčí	1234567	nejede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
123	Praha hl.n.	Valašské Meziříčí	0	jede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
123	Valašské Meziříčí	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
123	Valašské Meziříčí	Horní Lideč	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
123	Horní Lideč	Púchov	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
124	Púchov	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
124	Horní Lideč	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
124	Horní Lideč	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
124	Horní Lideč	Praha hl.n.	0	jede 3.I., 5.IV., 6.VII., 28.IX., 31.X.	p	Praha hl. n.	
124	Horní Lideč	Praha hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	Praha hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
124	Horní Lideč	Praha hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
125	Praha jih	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
125	Praha jih	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
125	Praha hl.n.	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
125	Praha hl.n.	Horní Lideč	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
125	Praha hl.n.	Horní Lideč	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	Praha hl. n.	
125	Praha hl.n.	Horní Lideč	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX.	p	Praha hl. n.	
125	Praha hl.n.	Horní Lideč	0	jede 3.I., 5.IV., 6.VII., 28.IX., 31.X.	p	Praha hl. n.	
125	Horní Lideč	Púchov	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
126	Púchov	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
126	Horní Lideč	Valašské Meziříčí	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
126	Horní Lideč	Valašské Meziříčí	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
126	Valašské Meziříčí	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
126	Valašské Meziříčí	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
127	Praha hl.n.	Valašské Meziříčí	1234567	nejede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
127	Praha hl.n.	Valašské Meziříčí	0	jede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
127	Praha hl.n.	Valašské Meziříčí	1234567	nejede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
127	Praha hl.n.	Valašské Meziříčí	0	jede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
127	Praha hl.n.	Horní Lideč	0	jede 3.I., 5.IV., 6.VII., 28.IX., 31.X.	p	Valašské Meziříčí	
127	Valašské Meziříčí	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
127	Valašské Meziříčí	Horní Lideč	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
127	Horní Lideč	Púchov	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
128	Púchov	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
128	Horní Lideč	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
128	Horní Lideč	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
129	Praha hl.n.	Horní Lideč	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 29.X.	p	Valašské Meziříčí	
129	Praha hl.n.	Horní Lideč	0	jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Valašské Meziříčí	
129	Praha hl.n.	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
129	Praha hl.n.	Horní Lideč	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
129	Praha hl.n.	Horní Lideč	0	jede 2.VII., 24.IX.	p	Valašské Meziříčí	
129	Horní Lideč	Púchov	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
130	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
130	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
130	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
130	Bohumín os.n.	Brest Centralnyj	1234567	jede denně	vv	PKP	
131	Brest Centralnyj	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
131	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
131	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
131	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Břeclav	
131	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
131	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
140	Žilina	Čadca	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
140	Čadca	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
140	Čadca	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	východí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
140	Čadca	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Bohumín	
140	Čadca	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
140	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
140	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Praha hl. n.	
140	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	Bohumín	
140	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII., nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	Praha hl. n.	
140	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	0	jede 13.XII., 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
141	Praha hl.n.	Čadca	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
141	Praha hl.n.	Čadca	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
141	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Bohumín	
141	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	67	jede v 6 a 7	p	Praha hl. n.	
141	Bohumín os.n.	Čadca	1234567	nejede 13.XII.	p	Bohumín	
141	Bohumín os.n.	Čadca	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
141	Čadca	Žilina	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
142	Čadca	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
142	Čadca	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
143	Praha hl.n.	Čadca	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
143	Praha hl.n.	Čadca	1234567	nejede 13.XII.	p	Bohumín	
143	Praha hl.n.	Čadca	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
143	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 23.XII., 1.IV., 2.VII., 24.IX., 27.X.	p	Bohumín	
144	Čadca	Praha hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Bohumín	
144	Čadca	Praha jih	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Bohumín	
144	Návsí	Praha hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Bohumín	
144	Návsí	Praha jih	0	jede 13., 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Bohumín	
144	Návsí	Praha jih	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Bohumín	
144	Návsí	Praha jih	0	jede 13., 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	Bohumín	
144	Praha hl.n.	Praha jih	1234567	nejede 13., 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Bohumín	
145	Praha jih	Návsí	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	vv	Bohumín	
145	Praha jih	Bohumín os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	p	Bohumín	
145	Praha jih	Návsí	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	p	Bohumín	
145	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13., 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	vv	Bohumín	
145	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
145	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 29.X.	p	Praha hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
145	Praha hl.n.	Bohumín os.n.		jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Bohumín	
145	Bohumín os.n.	Návsí	6	jede v 6	vv	Bohumín	
145	Bohumín os.n.	Návsí	6	jede v 6	p	Bohumín	
145	Bohumín os.n.	Čadca	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Bohumín	
145	Bohumín os.n.	Čadca	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Bohumín	
170	Praha jih	Děčín hl.n.	123456	jede v 1 – 6	p	Praha hl. n.	
170	Praha jih	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
170	Praha jih	Praha hl.n.	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
170	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
170	Děčín hl.n.	Dresden Hbf	1234567	jede denně	vv	DB	
171	Dresden Hbf	Bad Schandau	1234567	jede denně	vv	DB	
171	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
171	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
172	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
172	Břeclav os.n.	Bad Schandau	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
172	Břeclav os.n.	Bad Schandau	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
172	Bad Schandau	Dresden Hbf	1234567	jede denně	vv	DB	
173	Dresden Hbf	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	DB	
173	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
173	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
173	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
173	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
173	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
174	Praha hl.n.	Bad Schandau	1234567	jede do 10.IX.	vv	Praha hl. n.	
174	Praha hl.n.	Bad Schandau	1234567	jede od 11.IX.	vv	Praha hl. n.	
174	Praha hl.n.	Bad Schandau	1234567	jede do 10.IX.	p	Praha hl. n.	
174	Praha hl.n.	Bad Schandau	1234567	jede od 11.IX.	p	Praha hl. n.	
174	Bad Schandau	Hamburg-Langenhfelde	1234567	jede do 9.IX.	vv	DB	
175	Berlin Grunewald Gdr	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	DB	
175	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
175	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
176	Praha jih	Praha hl.n.	1234567	jede 14.XII. – 10.IX.	vv	Praha hl. n.	
176	Praha jih	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
176	Praha jih	Děčín hl.n.	1234567	jede od 11.IX.	vv	Praha hl. n.	
176	Praha jih	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
176	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede do 10.IX.	vv	Praha hl. n.	
176	Děčín hl.n.	Hamburg Hbf	1234567	jede do 10.IX.	vv	DB	
176	Hamburg Hbf	Hamburg Altona	1234567	jede do 10.IX.	vv	DB	
177	Hamburg Altona	Bad Schandau	1234567	jede do 10.IX.	vv	DB	
177	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede do 10.IX.	vv	Praha hl. n.	
177	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede od 11.IX.	vv	Praha hl. n.	
177	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
178	Praha jih	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
178	Praha jih	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
178	Praha jih	Bad Schandau	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
178	Praha hl.n.	Bad Schandau	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
178	Bad Schandau	Berlin Grunewald Gdr	1234567	jede denně	vv	DB	
179	Hamburg Altona	Bad Schandau	1234567	jede do 10.IX.	vv	DB	
179	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede do 10.IX.	vv	Praha hl. n.	
179	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede od 11.IX.	vv	Praha hl. n.	
179	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
220	Žilina	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
220	Horní Lideč	Valašské Meziříčí	1234567	nejede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
220	Horní Lideč	Valašské Meziříčí	0	jede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
220	Horní Lideč	Valašské Meziříčí	1234567	nejede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
220	Horní Lideč	Valašské Meziříčí	0	jede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
220	Horní Lideč	Praha hl.n.	0	jede 24.XII., 2.IV., 3.VII., 25.IX., 28.X., 17.XI.	p	Valašské Meziříčí	
220	Valašské Meziříčí	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
220	Valašské Meziříčí	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
221	Praha jih	Valašské Meziříčí	1234567	nejede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
221	Praha jih	Valašské Meziříčí	0	jede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
221	Praha jih	Valašské Meziříčí	1234567	nejede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
221	Praha jih	Valašské Meziříčí	0	jede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
221	Praha hl.n.	Horní Lideč	5	jede v 5	p	Valašské Meziříčí	
221	Praha hl.n.	Horní Lideč	0	jede 23.XII., 1.IV., 27.X.	p	Valašské Meziříčí	
221	Valašské Meziříčí	Horní Lideč	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
221	Valašské Meziříčí	Horní Lideč	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
221	Horní Lideč	Žilina	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
240	Košice	Čadca	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	ZSSK	
240	Čadca	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Bohumín	
240	Čadca	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	Bohumín	
241	Praha hl.n.	Čadca	1234567	nejede 13., 24., 25., 31.XII.	vv	Bohumín	
241	Praha hl.n.	Čadca	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
241	Praha hl.n.	Čadca	1234567	nejede 13., 24., 25., 31.XII.	p	Bohumín	
241	Praha hl.n.	Čadca	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
241	Čadca	Košice	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	ZSSK	
242	Čadca	Praha hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV., 30.X.	vv	Bohumín	
242	Čadca	Praha hl.n.	0	jede 24., 31.XII., 2.IV., 28.X., 17.XI.	vv	Bohumín	
242	Čadca	Praha hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV., 30.X.	p	Bohumín	
242	Čadca	Praha hl.n.	0	jede 24., 31.XII., 2.IV., 28.X., 17.XI.	p	Bohumín	
242	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 31.XII., 2.IV., 28.X., 17.XI.	vv	Bohumín	
242	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	0	jede 26.XII., 2.I., 3.IV., 30.X.	vv	Bohumín	
243	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	123467	jede v 1 – 4, 6 a 7, nejede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	vv	Bohumín	
243	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 25.XII., 1.I., 2.IV., 29.X.	vv	Bohumín	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funkce	jednotka	poznámka
243	Praha hl.n.	Čadca		jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 29.X.	vv	Bohumín	
243	Praha hl.n.	Čadca		jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	vv	Bohumín	
243	Praha hl.n.	Čadca		jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 29.X.	p	Bohumín	
243	Praha hl.n.	Čadca		jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Bohumín	
243	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	123467	jede v 1 – 4, 6 a 7, nejede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Bohumín	
243	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 25.XII., 1.I., 2.IV., 29.X.	p	Bohumín	
256	Hohenau	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
256	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
256	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
256	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	nejede 13., 20., 27.XI., 4., 11.XII.	vv	Praha hl. n.	
256	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
256	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	6	jede v 6 od 13.XI.	vv	Praha hl. n.	
256	Děčín hl.n.	Bad Schandau	1234567	jede denně	vv	DB	
257	Berlin Grunewald Gdr	Děčín hl.n.	12345	jede v 1 – 5, nejede 25.XII., 1., 6.I., 5.IV., 13., 24.V., 3.VI., 26.X., 1.XI., 8.XII.	vv	DB	
257	Bad Schandau	Děčín hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	DB	
257	Bad Schandau	Děčín hl.n.	0	jede 25.XII., 1., 6.I., 5.IV., 13., 24.V., 3.VI., 26.X., 1.XI., 8.XII.	vv	DB	
	Děčín hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 25.XII., 1., 6.I., 5.IV., 13., 24.V., 3.VI., 26.X., 1.XI., 8.XII.	vv	Praha hl. n.	
	Břeclav os.n.	Hohenau	0	jede 25.XII., 1., 6.I., 5.IV., 13., 24.V., 3.VI., 26.X., 1.XI., 8.XII.	vv	ÖBB	
257	Děčín hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 25.XII., 1., 6.I., 5.IV., 13., 24.V., 3.VI., 26.X., 1.XI., 8.XII.	vv	Praha hl. n.	
257	Děčín hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
257	Břeclav os.n.	Graz Hbf	12345	jede v 1 – 5, nejede 25.XII., 1., 6.I., 5.IV., 13., 24.V., 3.VI., 26.X., 1.XI., 8.XII.	vv	ÖBB	
257	Břeclav os.n.	Hohenau	67	jede v 6 a 7	vv	ÖBB	
270	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
270	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
270	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
270	P.-Běchovice střed z	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
271	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
271	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
271	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Břeclav	
271	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
271	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
272	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
272	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
272	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
273	Praha jih	Praha hl.n.	x6	jede v x a 6, nejede 26.XII., 1., 8.V.	vv	Praha hl. n.	
273	Praha jih	Praha hl.n.	x6	jede v x a 6, nejede 26.XII., 1., 8.V.	p	Praha hl. n.	
273	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 24. – 26.XII., 1.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Praha hl. n.	
273	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 24. – 26.XII., 1.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
273	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 24. – 26.XII., 1.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
273	Praha hl.n.	Bratislava hl. st.	0	jede 24. – 26.XII., 1.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Praha hl. n.	
273	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	nejede 24. – 26.XII., 1.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	ZSSK	
274	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
274	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
274	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
275	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
275	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
275	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Břeclav	
275	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
275	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
276	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
276	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
276	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
277	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
277	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
277	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
278	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
278	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
278	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
278	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Břeclav	
278	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	0	jede 13., 24.XII., 2.IV., 3.VII., 25.IX., 28.X.	p	Břeclav	
279	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
279	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 23.XII., 1.IV., 2.VII., 24.IX., 27.X.	p	Břeclav	
279	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
279	Břeclav os.n.	Kúty	1234567	jede denně	vv	ZSSK	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
280	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
280	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
280	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
281	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
281	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
281	Břeclav os.n.	Budapest-Nyugati pu.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
282	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
282	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
282	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
283	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
283	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
283	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Břeclav	
283	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
283	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
284	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	ZSSK	
284	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Břeclav	
284	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	p	Břeclav	
285	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Břeclav	
285	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	Břeclav	
285	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	ZSSK	
300	Przemyśl Gł.	Ostrava hl.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
300	Ostrava hl.n.	Ostrava-Svinov	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
301	Ostrava-Svinov	Ostrava hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
301	Ostrava hl.n.	Przemyśl Gł.	1234567	jede denně	vv	PKP	
310	Chałupki	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
311	Bohumín os.n.	Chałupki	1234567	jede denně	vv	PKP	
330	Summerau	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	České Budějovice	
330	Summerau	Č.Budějovice os.n.	0	jede 13.XII.	vv	České Budějovice	
330	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Praha hl. n.	
330	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
330	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
330	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	12345	jede v 1 – 5	vv	Praha hl. n.	
331	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
331	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
331	Č.Budějovice os.n.	Summerau	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
331	Č.Budějovice os.n.	Rybník	1234567	jede denně	p	České Budějovice	
332	Summerau	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	vv	České Budějovice	
332	Summerau	Praha hl.n.	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	vv	České Budějovice	
332	Rybník	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	p	České Budějovice	
332	Rybník	Praha hl.n.	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	p	České Budějovice	
332	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	vv	České Budějovice	
332	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	České Budějovice	
332	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	České Budějovice	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
332	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	p	České Budějovice	
333	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	České Budějovice	
333	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	České Budějovice	
333	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7	vv	České Budějovice	
333	Praha hl.n.	Summerau	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	České Budějovice	
333	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7	p	České Budějovice	
333	Praha hl.n.	Rybník	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	České Budějovice	
333	Č.Budějovice os.n.	Summerau	1234567	nejede 13., 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	České Budějovice	
333	Č.Budějovice os.n.	Summerau	0	jede 13.XII.	vv	České Budějovice	
333	Č.Budějovice os.n.	Rybník	1234567	nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	České Budějovice	
334	Summerau	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
334	Rybník	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	p	České Budějovice	
334	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
334	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
335	Praha-Holešovice	Summerau	12345	jede v 1 – 5	vv	České Budějovice	
335	Praha-Holešovice	Rybník	12345	jede v 1 – 5	p	České Budějovice	
335	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
335	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	67	jede v 6 a 7	p	Praha hl. n.	
335	Č.Budějovice os.n.	Summerau	67	jede v 6 a 7	vv	České Budějovice	
335	Č.Budějovice os.n.	Rybník	67	jede v 6 a 7	p	České Budějovice	
336	Summerau	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	České Budějovice	
336	Summerau	Č.Budějovice os.n.	0	jede 13.XII.	vv	České Budějovice	
336	Rybník	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	p	České Budějovice	
336	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Praha hl. n.	
336	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Praha hl. n.	
336	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	vv	České Budějovice	
336	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	České Budějovice	
337	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
337	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Praha hl. n.	
337	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	6	jede v 6	vv	České Budějovice	
337	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
337	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Praha hl. n.	
337	Č.Budějovice os.n.	Summerau	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	České Budějovice	
337	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	6	jede v 6	p	České Budějovice	
337	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funkce	jednotka	poznámka
337	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
337	Č.Budějovice os.n.	Summerau	1234567	nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	České Budějovice	
340	Čadca	Ostrava-Svinov	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
341	Ostrava-Svinov	Čadca	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
342	Čadca	Ostrava-Svinov	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
343	Ostrava-Svinov	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
343	Ostrava-Svinov	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
343	Bohumín os.n.	Čadca	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
344	Čadca	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
344	Bohumín os.n.	Ostrava-Svinov	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
345	Ostrava-Svinov	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
345	Bohumín os.n.	Čadca	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
346	Čadca	Ostrava-Svinov	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
347	Ostrava-Svinov	Čadca	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
350	Praha-Libeň	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
350	Plzeň hl.n.os.n.	Furth im Wald	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
351	Furth im Wald	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
351	Furth im Wald	Plzeň hl.n.os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
351	Plzeň hl.n.os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
352	Praha hl.n.	Furth im Wald	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
352	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	p	Plzeň hl.n.	
353	Furth im Wald	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
354	Praha hl.n.	Furth im Wald	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
355	Furth im Wald	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
356	Praha hl.n.	Furth im Wald	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
357	Furth im Wald	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
357	Plzeň hl.n.os.n.	Praha-Libeň	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
358	Praha-Libeň	Furth im Wald	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
358	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	p	Plzeň hl.n.	
358	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Plzeň hl.n.	
358	Furth im Wald	München Hbf	1234567	jede denně	vv	DB	
359	Furth im Wald	Praha-Libeň	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
360	Praha-Libeň	Furth im Wald	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Plzeň hl.n.	
360	Praha hl.n.	Furth im Wald	7	jede v 7	vv	Plzeň hl.n.	
360	Praha hl.n.	Furth im Wald	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Plzeň hl.n.	
361	Furth im Wald	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
362	Praha jih	Furth im Wald	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
363	Furth im Wald	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
370	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
370	Břeclav os.n.	Praha jih	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Břeclav	
370	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Břeclav	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
370	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6 do 6.XI.	vv	Praha hl. n.	
370	Břeclav os.n.	Praha jih	6	jede v 6 od 13.XI.	vv	Praha hl. n.	
370	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
370	Praha hl.n.	Praha jih	6	jede v 6 do 6.XI.	vv	Praha hl. n.	
371	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7 do 5.XI.	vv	Praha hl. n.	
371	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Praha hl. n.	
371	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	56	jede v 5 a 6, nejede 25.XII., 1.I., 2.IV., 29.X.	p	Břeclav	
371	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	6	jede v 6	vv	Břeclav	
371	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	x+	jede v x a + od 7.XI.	vv	Praha hl. n.	
371	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Praha hl. n.	
371	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
372	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
372	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Praha hl. n.	
372	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Praha hl. n.	
372	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	vv	Břeclav	
372	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	Břeclav	
373	Praha jih	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
373	Praha jih	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
373	Praha jih	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
373	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	5	jede v 5	p	Praha hl. n.	
373	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	Břeclav	
373	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	Břeclav	
373	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
374	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
374	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
374	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
375	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
375	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
375	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
378	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
378	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
378	Děčín hl.n.	Dresden Hbf	1234567	jede denně	vv	DB	
379	Dresden Hbf	Bad Schandau	1234567	jede denně	vv	DB	
379	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
379	Bad Schandau	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
400	Chaťupki	Bohumín os.n.	1234567	jede 27.VI. – 1.IX.	vv	PKP	
401	Bohumín os.n.	Chaťupki	1234567	jede 25.VI. – 30.VIII.	vv	PKP	
402	Chaťupki	Bohumín os.n.	1234567	jede 27.VI. – 1.IX.	vv	PKP	
403	Bohumín os.n.	Chaťupki	1234567	jede 25.VI. – 30.VIII.	vv	PKP	
404	Chaťupki	Bohumín os.n.	1234567	jede 27.VI. – 1.IX.	vv	PKP	
405	Bohumín os.n.	Chaťupki	1234567	jede 25.VI. – 30.VIII.	vv	PKP	
406	Bohumín os.n.	Warszawa Wschodnia	1234567	jede denně	vv	PKP	
407	Warszawa Wschodnia	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
407	Chaťupki	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	PKP	
408	Nice-Ville	Břeclav os.n.	7	jede v 7	vv	ÖBB	
408	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1	jede v 1	vv	Břeclav	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
408	Bohumín os.n.	Moskva Běloruské n.	1	jede v 1	vv	PKP	
409	Moskva Běloruské n.	Bohumín os.n.	4	jede v 4	vv	PKP	
409	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	5	jede v 5	vv	Břeclav	
409	Břeclav os.n.	Nice-Ville	5	jede v 5	vv	ÖBB	
442	Čadca	Bohumín os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
442	Čadca	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
442	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
442	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
443	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
443	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
443	km 249,900 -0,030	Česká Třebová	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
443	Česká Třebová	Čadca	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
443	Česká Třebová	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
443	Bohumín os.n.	Čadca	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
456	Wien Hbf	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
456	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
456	Břeclav os.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
456	Hodonín	Chaťupki	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
456	Hodonín	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
456	Bohumín os.n.	Chaťupki	1234567	nejede 13.XII.	vv	PKP	
457	Chaťupki	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	PKP	
457	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
457	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
457	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Bohumín	
457	Bohumín os.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
457	Břeclav os.n.	Wien Hbf	1234567	jede denně	vv	ÖBB	
476	Bratislava hl. st.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
477	Břeclav os.n.	Bratislava hl. st.	1234567	jede denně	vv	ZSSK	
500	Ostrava uhelné n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
500	Ostrava uhelné n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
502	Opava východ	Praha hl.n.		jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 7.26.IX.	vv	Bohumín	
502	Opava východ	Praha hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	vv	Bohumín	
502	Opava východ	Praha hl.n.		jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 7.26.IX.	p	Bohumín	
502	Opava východ	Praha hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	Bohumín	
504	Ostrava uhelné n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
504	Ostrava uhelné n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
504	Praha hl.n.	Karlovy Vary	1234567	jede denně	vv	Cheb	
504	Praha hl.n.	Karlovy Vary	1234567	jede denně	p	Cheb	
505	Karlovy Vary	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Cheb	
505	Karlovy Vary	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Cheb	
505	Karlovy Vary	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Cheb	
505	Karlovy Vary	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Cheb	
505	Praha hl.n.	Ostrava uhelné n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
505	Praha hl.n.	Ostrava uhelné n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
506	Ostrava uhelné n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
506	Ostrava uhelné n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
507	Praha hl.n.	Ostrava uhelné n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
507	Praha hl.n.	Ostrava uhelné n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
508	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	vv	Bohumín	
508	Bohumín os.n.	Praha hl.n.		jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 4.IV., 04., 5.VII., 26.IX., 28.X.	vv	Bohumín	
508	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	Bohumín	
508	Bohumín os.n.	Praha hl.n.		jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 4.IV., 04., 5.VII., 26.IX., 28.X.	p	Bohumín	
509	Praha hl.n.	Ostrava uhelné n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
509	Praha hl.n.	Ostrava uhelné n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
511	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	x	jede v x	vv	Bohumín	
511	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	x	jede v x	p	Bohumín	
512	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
512	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
512	Praha hl.n.	Cheb	1234567	nejede 13.XII.	vv	Cheb	
512	Praha hl.n.	Cheb	0	jede 13.XII.	vv	Cheb	
512	Praha hl.n.	Cheb	1234567	nejede 13.XII.	p	Cheb	
512	Praha hl.n.	Cheb	0	jede 13.XII.	p	Cheb	
512	Cheb	Františkovy Lázně	1234567	jede denně	vv	Cheb	
512	Cheb	Františkovy Lázně	1234567	jede denně	p	Cheb	
513	Praha hl.n.	Opava východ	1234567	nejede 13.XII.	vv	Bohumín	
513	Praha hl.n.	Opava východ	1234567	jede denně	p	Bohumín	
513	Praha hl.n.	Opava východ	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
514	Opava východ	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
514	Opava východ	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Bohumín	
514	Opava východ	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
515	Františkovy Lázně	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Cheb	
515	Františkovy Lázně	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Cheb	
515	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
515	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
516	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
516	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
517	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	vv	Bohumín	
517	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	jede denně	p	Bohumín	
518	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Bohumín	
518	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Bohumín	
519	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Bohumín	
519	Praha hl.n.	Bohumín os.n.		jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 05., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Bohumín	
519	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	67	jede v 6 a 7	p	Bohumín	
519	Praha hl.n.	Bohumín os.n.		jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 05., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Bohumín	
519	Český Brod	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Bohumín	
519	Český Brod	Bohumín os.n.	0	jede 13.XII.	p	Bohumín	
520	Vsetín	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
520	Vsetín	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
520	Vsetín	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
520	Vsetín	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
521	Praha jih	Vsetín	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
521	Praha jih	Vsetín	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
522	Vsetín	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
522	Vsetín	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Valašské Meziříčí	
522	Vsetín	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
522	Vsetín	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Valašské Meziříčí	
523	Praha hl.n.	Vsetín	1234567	jede denně	vv	Valašské Meziříčí	
523	Praha hl.n.	Vsetín	1234567	jede denně	p	Valašské Meziříčí	
524	Přerov os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
524	Přerov os.n.	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
524	Přerov os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
524	Přerov os.n.	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
525	Praha hl.n.	Přerov os.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
525	Praha hl.n.	Přerov os.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
525	Grygov	Přerov os.n.	0	jede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
525	Grygov	Přerov os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
530	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice		jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 7.26.IX.	vv	České Budějovice	
530	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	vv	České Budějovice	
530	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice		jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 7.26.IX.	p	České Budějovice	
530	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	České Budějovice	
531	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7 od 14.XII.	vv	České Budějovice	
531	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	6	jede v 6	vv	Praha hl. n.	
531	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 13.XII.	vv	České Budějovice	
531	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7 od 14.XII.	p	České Budějovice	
531	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
531	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 13.XII.	p	České Budějovice	
532	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	České Budějovice	
532	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 24., 31.XII.	p	České Budějovice	
533	Praha hl.n.	Kájov	12345	jede v 1 – 5	vv	České Budějovice	
533	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	123456	jede v 1 – 6	p	České Budějovice	
533	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	6	jede v 6	vv	České Budějovice	
533	Praha hl.n.	Kájov	7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
533	Praha hl.n.	Kájov	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
533	Č.Budějovice os.n.	Kájov	12345	jede v 1 – 5	p	České Budějovice	
533	Č.Budějovice os.n.	Kájov	6	jede v 6	vv	Praha hl. n.	
533	Č.Budějovice os.n.	Kájov	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
534	Kájov	Č.Budějovice os.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
534	Kájov	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	České Budějovice	
534	Kájov	Praha hl.n.	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Praha hl. n.	
534	Kájov	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	p	Praha hl. n.	
534	Kájov	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	České Budějovice	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
534	Kájov	Praha hl.n.	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
534	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
534	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
534	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Praha hl. n.	
534	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Praha hl. n.	
535	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Praha hl. n.	
535	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Praha hl. n.	
535	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	67	jede v 6 a 7	vv	České Budějovice	
535	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	67	jede v 6 a 7	p	České Budějovice	
536	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 13.XII.	vv	České Budějovice	
536	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	0	jede 13.XII.	vv	České Budějovice	
536	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 13.XII.	p	České Budějovice	
536	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	0	jede 13.XII.	p	České Budějovice	
537	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x	vv	Praha hl. n.	
537	Praha-Holešovice	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Praha hl. n.	
537	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x	p	Praha hl. n.	
538	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
538	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	jede denně	p	České Budějovice	
539	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	České Budějovice	
539	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	0	jede 13.XII.	vv	České Budějovice	
539	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	České Budějovice	
539	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	0	jede 13.XII.	p	České Budějovice	
540	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	České Budějovice	
540	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	České Budějovice	
541	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	České Budějovice	
541	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	p	České Budějovice	
542	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
542	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	České Budějovice	
543	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	vv	České Budějovice	
543	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	vv	České Budějovice	
543	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	České Budějovice	
543	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	České Budějovice	
544	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	České Budějovice	
544	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	České Budějovice	
545	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	České Budějovice	
545	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	p	České Budějovice	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
548	Návsí	Bohumín os.n.	x6	jede v 1 – 6 od 4.I. a 15. – 19., 21. – 24., 28. – 31.XII., nejede 3. – 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Bohumín	
548	Návsí	Bohumín os.n.	0	jede 14.XII.	vv	Bohumín	
548	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Bohumín	
548	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Bohumín	
548	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Bohumín	
548	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	p	Praha hl. n.	
548	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
549	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	vv	Bohumín	
549	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 4.IV., 4., 5.VII.	vv	Bohumín	
549	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Bohumín	
549	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
549	Bohumín os.n.	Návsí	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Bohumín	
550	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Plzeň hl.n.	
550	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Plzeň hl.n.	
551	Plzeň hl.n.os.n.	Praha-Libeň	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Plzeň hl.n.	
553	Cheb	Praha-Libeň	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Cheb	
553	Cheb	Praha-Libeň	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Cheb	
553	Plzeň hl.n.os.n.	Praha hl.n.	7	jede v 7	vv	Plzeň hl.n.	
553	Plzeň hl.n.os.n.	Praha hl.n.	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Plzeň hl.n.	
554	Praha-Libeň	Cheb	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Cheb	
554	Praha-Libeň	Cheb	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	Cheb	
555	Plzeň hl.n.os.n.	Praha-Libeň	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
555	Plzeň hl.n.os.n.	Praha hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Plzeň hl.n.	
556	Praha-Libeň	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
557	Cheb	Praha-Libeň	123456	jede v 1 – 6	p	Plzeň hl.n.	
557	Cheb	Praha-Libeň	123456	jede v 1 – 6	vv	Plzeň hl.n.	
557	Cheb	Praha-Libeň	7	jede v 7	p	Cheb	
557	Cheb	Praha-Libeň	7	jede v 7	vv	Cheb	
558	Praha-Libeň	Cheb	123456	jede v 1 – 6	vv	Cheb	

vlak	informace o vlakové četě							
	číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
558	Praha-Libeň	Cheb	123456	7	jede v 1 – 6	p	Cheb	
558	Praha-Libeň	Cheb		7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
558	Praha-Libeň	Cheb		7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
559	Cheb	Praha hl.n.	123456	7	jede v 1 – 6	vv	Praha hl. n.	
559	Cheb	Praha hl.n.	123456	7	jede v 1 – 6	p	Praha hl. n.	
559	Cheb	Praha-Libeň		7	jede v 7	vv	Plzeň hl.n.	
559	Cheb	Plzeň hl.n.os.n.		7	jede v 7 od 20.XII.	p	Plzeň hl.n.	
559	Cheb	Plzeň hl.n.os.n.		0	jede 13.XII.	p	Plzeň hl.n.	
559	Plzeň hl.n.os.n.	Praha-Libeň		7	jede v 7	p	Plzeň hl.n.	
559	Praha hl.n.	Praha-Libeň	123456	7	jede v 1 – 6	vv	Praha hl. n.	
559	Praha hl.n.	Praha-Libeň	123456	7	jede v 1 – 6	p	Praha hl. n.	
560	Praha-Libeň	Cheb	123456	7	jede v 1 – 6	vv	Praha hl. n.	
560	Praha-Libeň	Cheb	123456	7	jede v 1 – 6	p	Praha hl. n.	
560	Praha-Libeň	Cheb		7	jede v 7	vv	Plzeň hl.n.	
560	Praha-Libeň	Cheb		7	jede v 7	p	Plzeň hl.n.	
561	Cheb	Praha-Libeň	123456	7	jede v 1 – 6	vv	Cheb	
561	Cheb	Praha-Libeň	123456	7	jede v 1 – 6	p	Cheb	
561	Cheb	Praha hl.n.		7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
561	Cheb	Praha hl.n.		7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
561	Praha hl.n.	Praha-Libeň		7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
561	Praha hl.n.	Praha-Libeň		7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
562	Praha-Libeň	Cheb	123456	7	jede v 1 – 6	vv	Plzeň hl.n.	
562	Praha-Libeň	Plzeň hl.n.os.n.	123456	7	jede v 1 – 6	p	Plzeň hl.n.	
562	Praha-Libeň	Cheb		7	jede v 7	vv	Cheb	
562	Praha-Libeň	Cheb		7	jede v 7	p	Cheb	
562	Plzeň hl.n.os.n.	Cheb	123456	7	jede v 1 – 6	p	Plzeň hl.n.	
563	Cheb	Praha hl.n.	1234567		jede denně	p	Cheb	
563	Cheb	Praha hl.n.	1234567		jede denně	vv	Cheb	
563	Praha hl.n.	Praha-Libeň	1234567		nejede 24., 25., 31.XII.	p	Cheb	
563	Praha hl.n.	Praha-Libeň	1234567		nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Cheb	
564	Praha-Libeň	Praha hl.n.		x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Cheb	
564	Praha-Libeň	Praha hl.n.		x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Cheb	
564	Praha hl.n.	Cheb	123456	7	jede v 1 – 6	vv	Cheb	
564	Praha hl.n.	Cheb	123456	7	jede v 1 – 6	p	Cheb	
564	Praha hl.n.	Cheb		7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
564	Praha hl.n.	Cheb		7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
565	Cheb	Plzeň hl.n.os.n.	1234567		nejede 24., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
565	Cheb	Praha hl.n.	1234567		nejede 24., 31.XII.	p	Plzeň hl.n.	
565	Plzeň hl.n.os.n.	Praha hl.n.	1234567		nejede 24., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
566	Praha hl.n.	Cheb	123456		jede v 1 – 6, nejede 25.XII., 1.I.	vv	Praha hl. n.	
566	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.		7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
566	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.		0	jede 13.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
566	Praha hl.n.	Cheb	123456		jede v 1 – 6, nejede 25.XII., 1.I.	p	Praha hl. n.	
566	Praha hl.n.	Cheb		7	jede v 7 od 20.XII.	p	Plzeň hl.n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
566	Praha hl.n.	Cheb	0	jede 13.XII.	p	Plzeň hl.n.	
566	Plzeň hl.n.os.n.	Cheb	7	jede v 7	vv	Plzeň hl.n.	
567	Cheb	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
567	Cheb	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	Praha hl. n.	
568	Plzeň hl.n.os.n.	Cheb	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Plzeň hl.n.	
568	Plzeň hl.n.os.n.	Cheb	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Plzeň hl.n.	
571	Praha hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
571	Praha hl.n.	Brno hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Břeclav	
571	Praha hl.n.	Brno hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Břeclav	
571	Praha hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
572	Brno hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 24., 26.IX., 29., 31.X.	vv	Praha hl. n.	
572	Brno hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 24., 26.IX., 29., 31.X.	p	Praha hl. n.	
573	Praha hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 24., 26.IX., 29., 31.X.	vv	Praha hl. n.	
573	Praha hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 24., 26.IX., 29., 31.X.	p	Praha hl. n.	
574	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
574	Břeclav os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
575	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
575	Praha hl.n.	Břeclav os.n.	1234567	jede denně	p	Břeclav	
575	Rozhraní z	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
575	Rozhraní z	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
576	Brno hl.n.	Praha jih	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Břeclav	
576	Brno hl.n.	Praha jih	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Břeclav	
578	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
579	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Praha hl. n.	
600	Praha hl.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Děčín hl. n.	
601	Teplice v Čechách	Praha hl.n.	1	jede v 1, nejede 5.IV., 5.VII.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
601	Teplice v Čechách	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5, nejede 25.XII., 1.I.	vv	Chomutov	
601	Teplice v Čechách	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7, nejede 26.XII.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
601	Teplice v Čechách	Praha hl.n.	0	jede 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
602	Praha hl.n.	Teplice v Čechách	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Chomutov	
603	Kláštevec nad Ohří	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Chomutov	
603	Kláštevec nad Ohří	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Chomutov	
603	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
603	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha hl.n.	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
604	Praha hl.n.	Chomutov	123456	jede v 1 – 5 a 7 do 6.VI., nejede 24., 31.XII., od 7.VI. jede v 1 – 6	p	Chomutov	
604	Praha hl.n.	Chomutov	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Chomutov	
604	Praha hl.n.	Chomutov	7	jede v 6 do 5.VI., od 13.VI. jede v 7	p	Chomutov	
605	Cheb	Praha hl.n.	x	jede v x do 11.VI.	vv	Cheb	
605	Cheb	Praha hl.n.	x	jede v x od 14.VI.	vv	Cheb	
605	Chomutov	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Chomutov	
605	Chomutov	Praha hl.n.	0	jede 24.XII., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Chomutov	
605	Chomutov	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	p	Chomutov	
605	Chomutov	Praha hl.n.	0	jede 24.XII., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Chomutov	
606	Praha hl.n.	Cheb	12345	jede v 1 – 5 do 11.VI.	vv	Cheb	
606	Praha hl.n.	Cheb	12345	jede v 1 – 5 od 14.VI.	vv	Cheb	
606	Praha hl.n.	Cheb	5	jede v 5, + a 22., 23.XII., 28.I., 31.III., 1.IV., 26., 27.X., 16.XI., nejede 24. – 26.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII., 29.X.	p	Cheb	
606	Praha hl.n.	Chomutov	67	jede v 6 a 7	vv	Chomutov	
606	Chomutov	Cheb	67	jede v 6 a 7 do 12.VI.	vv	Cheb	
606	Chomutov	Cheb	67	jede v 6 a 7 od 13.VI.	vv	Cheb	
607	Cheb	Praha hl.n.	1234567	jede do 12.VI.	vv	Cheb	
607	Cheb	Praha hl.n.	1234567	jede od 13.VI.	vv	Cheb	
608	Praha hl.n.	Chomutov	1234567	jede do 11.VI. denně, od 13.VI. jede v x a +	vv	Chomutov	
608	Praha hl.n.	Chomutov	6	jede v 6 od 19.VI.	vv	Chomutov	
608	Chomutov	Cheb	6	jede v 6 od 19.VI.	vv	Cheb	
608	Praha hl.n.	Chomutov	0	jede 12.VI.	vv	Chomutov	
608	Praha hl.n.	Cheb	5	jede v 5 a 22., 23.XII., 28.I., 31.III., 1.IV., 26., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 29.X.	p	Cheb	
608	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	12345	jede v 1 – 5	vv	Chomutov	
608	Chomutov	Cheb	67	jede v 6 a 7 do 12.VI.	vv	Cheb	
608	Chomutov	Cheb	7	jede v 7 od 13.VI.	vv	Cheb	
608	Klášteřec nad Ohří	Cheb	12345	jede v 1 – 5 do 11.VI.	vv	Cheb	
608	Klášteřec nad Ohří	Cheb	12345	jede v 1 – 5 od 14.VI.	vv	Cheb	
609	Cheb	Chomutov	12345	jede v 1 – 5	vv	Chomutov	
609	Cheb	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7 do 12.VI.	vv	Cheb	
609	Cheb	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7 od 13.VI.	vv	Cheb	
609	Chomutov	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5 do 11.VI.	vv	Chomutov	
609	Chomutov	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5 od 14.VI.	vv	Chomutov	
610	Praha hl.n.	Chomutov	12345	jede v 1 – 5 do 11.VI.	vv	Chomutov	
610	Praha hl.n.	Chomutov	12345	jede od 13.VI.	vv	Chomutov	
610	Praha hl.n.	Chomutov	67	jede v 6 a 7 do 12.VI.	vv	Cheb	
610	Chomutov	Cheb	1234567	jede do 11.VI.	vv	Chomutov	
610	Chomutov	Cheb	0	jede 12.VI.	vv	Chomutov	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
611	Cheb	Chomutov	1234567	jede do 12.VI. denně, od 14.VI. jede v 1 – 6	vv	Chomutov	
611	Cheb	Praha hl.n.	5	jede v 5 a 22., 23.XII., 28.I., 31.III., 1.IV., 26., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 29.X.	p	Cheb	
611	Cheb	Chomutov	7	jede v 7 od 13.VI.	vv	Chomutov	
611	Chomutov	Praha hl.n.	1234567	jede do 11.VI. denně, od 13.VI. jede v x a +	vv	Chomutov	
611	Chomutov	Praha hl.n.	6	jede v 6 od 12.VI.	vv	Chomutov	
612	Praha hl.n.	Cheb	1234567	jede do 12.VI.	vv	Cheb	
612	Praha hl.n.	Cheb	1234567	jede od 13.VI.	vv	Cheb	
613	Cheb	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5 do 11.VI.	vv	Cheb	
613	Cheb	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5 od 14.VI.	vv	Cheb	
613	Cheb	Praha hl.n.	5	jede v 5, + a 22., 23.XII., 28.I., 31.III., 1.IV., 26., 27.X., 16.XI., nejede 24. – 26.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII., 29.X.	p	Cheb	
613	Cheb	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Chomutov	
614	Praha hl.n.	Cheb	12345	jede v 1 – 5 do 11.VI.	vv	Cheb	
614	Praha hl.n.	Cheb	12345	jede v 1 – 5 od 14.VI.	vv	Cheb	
614	Praha hl.n.	Cheb	67	jede v 6 a 7	vv	Chomutov	
615	Cheb	Chomutov		jede v + od 13. do 27.VI. a od +6.VII. a 5.IV.	p	Cheb	
615	Chomutov	Praha hl.n.		jede v + od 13. do 27.VI. a od +6.VII. a 5.IV.	p	Chomutov	
615	Cheb	Chomutov	1234567	jede denně	vv	Chomutov	
615	Cheb	Chomutov	7	jede v 7 do 6.VI., nejede 4.IV.	p	Cheb	
615	Chomutov	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Chomutov	
615	Chomutov	Praha hl.n.	7	jede v 7 do 6.VI., nejede 4.IV.	p	Chomutov	
616	Praha hl.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	0	jede v 6 od 27.XI. a 19.XII.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
616	Praha hl.n.	Most	1	jede v 1, nejede 5.IV., 5.VII.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
616	Praha hl.n.	Cheb	12345	jede v 1 – 5	vv	Chomutov	
616	Praha hl.n.	Chomutov	67	jede v 6 a 7	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
616	Praha hl.n.	Cheb	0	jede 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
616	Most	Cheb	1	jede v 1, nejede 5.IV., 5.VII.	p	Cheb	
616	Chomutov	Cheb	67	jede v 6 a 7	vv	Chomutov	
617	Cheb	Klášteřec nad Ohří	12345	jede v 1 – 5 do 11.VI.	vv	Cheb	
617	Cheb	Klášteřec nad Ohří	1234567	jede od 13.VI.	vv	Cheb	
617	Cheb	Chomutov	67	jede v 6 a 7 do 12.VI.	vv	Cheb	
617	Cheb	Praha hl.n.	7	jede v 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 4.IV., 4.VII.	p	Cheb	
617	Klášteřec nad Ohří	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Chomutov	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
617	Kláštepec nad Ohří	Chomutov	67	jede v 6 a 7 od 13.VI.	vv	Cheb	
617	Chomutov	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Chomutov	
618	Praha hl.n.	Cheb	1	jede v 1 a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., nejede 5.IV., 5.VII.	p	Cheb	
618	Praha hl.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	nejede 25.XII., 1.I.	vv	Praha hl. n.	
618	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Cheb	1234567	jede od 2.I. do 12.VI. denně, od 14.VI. jede v 1 – 6 a 13. – 24., 26. – 31.XII.	vv	Chomutov	
618	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Cheb	7	jede v 7 od 13.VI.	vv	Chomutov	
619	Cheb	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede 13. – 23., 25. – 30.XII., 1.I. – 11.VI.	vv	Chomutov	
619	Cheb	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede od 12.VI. do 6.XI. denně, od 8.XI. jede v 1 – 6	vv	Chomutov	
619	Cheb	Praha hl.n.	7	jede v 7 od 7.XI.	vv	Chomutov	
619	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII., 7., 14., 21., 28.XI., 5.XII.	vv	Praha hl. n.	
620	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Chomutov	x	jede v x	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
620	Chomutov	Cheb	x	jede v x	vv	Chomutov	
640	Bohumín os.n.	Olomouc hl.n.	x	jede v x a 28.X., nejede 31.XII.	vv	Bohumín	
640	Bohumín os.n.	Olomouc hl.n.	0	jede 26.IX.	vv	Bohumín	
640	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	vv	Bohumín	
640	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	vv	Bohumín	
640	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	Bohumín	
640	Bohumín os.n.	Praha hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	Bohumín	
641	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1	jede v 1, nejede 5.IV., 5.VII., 27.IX.	vv	Bohumín	
641	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 6.IV., 7.VII., 29.IX., 18.XI.	vv	Bohumín	
641	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	1	jede v 1, nejede 5.IV., 5.VII., 27.IX.	p	Bohumín	
641	Praha hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 6.IV., 7.VII., 29.IX., 18.XI.	p	Bohumín	
641	Olomouc hl.n.	Bohumín os.n.	23456	jede v 2 – 6, nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3. – 6.IV., 6., 7.VII., 29.IX., 18.XI.	vv	Bohumín	
641	Olomouc hl.n.	Bohumín os.n.	0	jede 27.IX.	vv	Bohumín	
650	Brno hl.n.	Jihlava	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Jihlava	
651	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	České Budějovice	
651	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	0	jede 26.VI., 3.VII.	p	České Budějovice	
	Jihlava	Brno hl.n.	0	jede 26.VI., 3.VII.	p	Jihlava	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
651	Jihlava	Brno hl.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Jihlava	
651	Jihlava	Brno hl.n.	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Jihlava	
652	Brno hl.n.	Jihlava	0	jede 24., 25., 31.XII.	vv	jihlava	
652	Brno hl.n.	Jihlava	123456	jede v 1 – 6, nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Jihlava	
652	Brno hl.n.	Jihlava	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
652	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	České Budějovice	
653	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
653	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	0	jede 26.VI., 3.VII.	p	České Budějovice	
653	Jihlava	Brno hl.n.	0	jede 26.VI., 3.VII.	p	Jihlava	
653	Jihlava	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Brno hl.n.	
653	Jihlava	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Jihlava	
654	Brno hl.n.	Jihlava	123456	jede v 1 – 6, nejede 25.XII., 1.I.	vv	Brno hl.n.	
654	Brno hl.n.	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
654	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	123456	jede v 1 – 6, nejede 25.XII., 1.I.	vv	České Budějovice	
654	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	nejede 25.XII., 1.I.	vv	Plzeň hl.n.	
654	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	0	jede 25.XII., 1.I.	vv	Plzeň hl.n.	
655	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	České Budějovice	
655	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
655	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 24., 25., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
655	Č.Budějovice os.n.	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6, nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Brno hl.n.	
655	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	7	jede v 7	vv	Jihlava	
655	Jihlava	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
656	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Jihlava	
656	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	České Budějovice	
656	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	České Budějovice	
657	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24.XII.	vv	České Budějovice	
657	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7, nejede 27.XII., 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	České Budějovice	
657	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	České Budějovice	
658	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	České Budějovice	
659	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	České Budějovice	
660	Brno hl.n.	Jihlava	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Jihlava	
660	Brno hl.n.	Jihlava	0	jede 24., 25., 31.XII.	vv	Jihlava	
660	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	0	jede 24., 25., 31.XII.	vv	České Budějovice	
660	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	České Budějovice	
660	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
661	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Plzeň hl.n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
661	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	České Budějovice	
661	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	0	jede 25., 26.XII., 1.I.	vv	České Budějovice	
661	Jihlava	Brno hl.n.	0	jede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Jihlava	
661	Jihlava	Brno hl.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Jihlava	
662	Brno hl.n.	Jihlava	1234567	nejede 24.XII.	vv	Jihlava	
662	Brno hl.n.	Jihlava	0	jede 24.XII.	vv	Jihlava	
662	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	0	jede 24.XII.	vv	České Budějovice	
662	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24.XII.	vv	České Budějovice	
662	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	nejede 24.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
663	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Klatovy	
663	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Plzeň hl.n.	
663	Č.Budějovice os.n.	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Jihlava	
663	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	7	jede v 7	vv	České Budějovice	
663	Jihlava	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Jihlava	
664	Brno hl.n.	Č.Budějovice os.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Brno hl.n.	
664	Brno hl.n.	Č.Budějovice os.n.	7	jede v 7	vv	Jihlava	
664	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
665	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
665	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	123456	jede v 1 – 6	vv	České Budějovice	
665	Č.Budějovice os.n.	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
665	Jihlava	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Jihlava	
666	Brno hl.n.	Jihlava	1234567	jede denně	vv	Jihlava	
666	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
666	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
666	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.		jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	České Budějovice	
666	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.		jede 22., 23.XII., 28.I., 31.III., 01.IV., 26., 27.X., 16.XI.	p	České Budějovice	
667	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
667	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
667	Jihlava	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Jihlava	
668	Brno hl.n.	Jihlava	12345	jede v 1 – 5	vv	Jihlava	
668	Brno hl.n.	Jihlava	67	jede v 6 a 7	vv	Třebíč	
668	Jihlava	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
668	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Klatovy	
668	Č.Budějovice os.n.	Plzeň hl.n.os.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Plzeň hl.n.	
669	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
669	Plzeň hl.n.os.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 24., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
669	Č.Budějovice os.n.	Jihlava	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	České Budějovice	
669	Jihlava	Brno hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Jihlava	
670	Praha jih	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Děčín hl. n.	
670	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Děčín hl. n.	
670	Nelahozeves zámek z	Děčín hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Děčín hl. n.	
671	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Děčín hl. n.	
671	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Děčín hl. n.	
672	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Děčín hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
672	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Děčín hl. n.	
672	Praha hl.n.	Děčín hl.n.		jede 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Děčín hl. n.	
673	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
673	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
674	Praha hl.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
674	Praha hl.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Děčín hl. n.	
675	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Děčín hl. n.	
675	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Děčín hl. n.	
676	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
676	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
677	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
677	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
678	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	x	jede v x	vv	Děčín hl. n.	
678	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	x	jede v x	p	Děčín hl. n.	
679	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Děčín hl. n.	
679	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Děčín hl. n.	
680	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
680	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
681	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
681	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Děčín hl. n.	
681	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Děčín hl. n.	
682	Praha hl.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Děčín hl. n.	
682	Praha hl.n.	Ústí n.L.hl.n.os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Děčín hl. n.	
683	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
683	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
684	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
684	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
685	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
685	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
686	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	x	jede v x	vv	Děčín hl. n.	
686	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	x	jede v x	p	Děčín hl. n.	
687	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Děčín hl. n.	
687	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Děčín hl. n.	
688	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
688	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Děčín hl. n.	
688	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Děčín hl. n.	
689	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
689	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
690	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
690	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
691	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Děčín hl. n.	
691	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Děčín hl. n.	
692	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
692	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	
693	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Děčín hl. n.	
693	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Děčín hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
694	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	x	jede v x	vv	Děčín hl. n.	
694	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	x	jede v x	p	Děčín hl. n.	
695	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Děčín hl. n.	
695	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Děčín hl. n.	
696	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Děčín hl. n.	
696	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Děčín hl. n.	
696	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Děčín hl. n.	
696	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Děčín hl. n.	
697	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Děčín hl. n.	
697	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	56	jede v 5 a 6	p	Děčín hl. n.	
697	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 25.XII.	p	Děčín hl. n.	
698	Praha hl.n.	Děčín hl.n.	x	jede v x	vv	Praha hl. n.	
699	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
699	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	56	jede v 5 a 6, nejede 25.XII.	p	Praha hl. n.	
699	Děčín hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 23.XII., 1., 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Děčín hl. n.	
700	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII.	p	Praha hl. n.	
700	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	123467	jede v 1 – 4, 6 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	České Budějovice	
700	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII.	vv	Praha hl. n.	
700	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	České Budějovice	
701	Tábor	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x	vv	České Budějovice	
701	Tábor	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x	p	České Budějovice	
702	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
702	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	56	jede v 5 a 6, nejede 25.XII.	vv	České Budějovice	
703	Tábor	Č.Budějovice os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	České Budějovice	
703	Tábor	Č.Budějovice os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	České Budějovice	
704	České Velenice	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
704	České Velenice	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
705	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Brno hl.n.	
705	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Brno hl.n.	
705	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
705	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	67	jede v 6 a 7	p	Praha hl. n.	
706	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	České Budějovice	
706	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	0	jede 24., 25., 31.XII.	vv	České Budějovice	
706	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	0	jede 24., 25., 31.XII.	p	České Budějovice	
706	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	České Budějovice	
707	Praha-Holešovice	České Velenice	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Praha hl. n.	
707	Praha-Holešovice	Praha hl.n.	x	jede v x a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Praha hl. n.	
707	Praha-Holešovice	České Velenice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Praha hl. n.	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funkce	jednotka	poznámka
707	Praha hl.n.	České Velenice	7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
707	Praha hl.n.	České Velenice		jede v x a 24.XII., 2.IV., 28.IX., x 28.X., 17.XI.	vv	Pardubice hl.n.	
707	Praha hl.n.	České Velenice	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Praha hl. n.	
707	Praha hl.n.	České Velenice	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
707	Praha hl.n.	České Velenice	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	Praha hl. n.	
708	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x	jede v x	vv	České Budějovice	
708	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x	jede v x	p	České Budějovice	
708	Veselí nad Lužnicí	Praha hl.n.		jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 6 3.IV.	vv	Praha hl. n.	
708	Veselí nad Lužnicí	Praha hl.n.	0	jede 2.IV.	vv	Praha hl. n.	
708	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	0	jede 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Praha hl. n.	
708	Veselí nad Lužnicí	Praha hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	p	Praha hl. n.	
708	Veselí nad Lužnicí	Praha hl.n.	0	jede 2.IV.	p	Praha hl. n.	
708	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	0	jede 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
709	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	České Budějovice	
709	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	České Budějovice	
710	České Velenice	Praha-Holešovice	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	vv	České Budějovice	
710	České Velenice	Praha-Holešovice	0	jede 25.XII., 5.IV., 6.VII.	vv	České Budějovice	
710	České Velenice	Praha hl.n.	0	jede 26.XII., 1., 2.I., 3., 4.IV., 4., 5.VII.	vv	České Budějovice	
710	České Velenice	Praha hl.n.	0	jede 26.XII., 1., 2.I., 3., 4.IV., 4., 5.VII.	p	České Budějovice	
710	České Velenice	Praha-Holešovice	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	p	České Budějovice	
710	České Velenice	Praha-Holešovice	0	jede 25.XII., 5.IV., 6.VII.	p	České Budějovice	
711	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	6	jede v 6	vv	Praha hl. n.	
711	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	7	jede v 7	vv	České Budějovice	
711	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x	vv	České Budějovice	
711	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	0	jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	České Budějovice	
711	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	7	jede v 7	p	České Budějovice	
711	Praha-Holešovice	Praha hl.n.	x6	jede v x a 6	p	Praha hl. n.	
711	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	0	jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	České Budějovice	
711	Praha hl.n.	Veselí nad Lužnicí	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
711	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x	p	Praha hl. n.	
712	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	0	jede 24., 31.XII.	p	České Budějovice	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
712	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 24., 31.XII.	p	České Budějovice	
712	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	České Budějovice	
712	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	0	jede 24., 31.XII.	vv	České Budějovice	
713	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
713	Praha-Holešovice	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	České Budějovice	
713	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	6	jede v 6	p	České Budějovice	
713	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Praha hl. n.	
714	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x	jede v x	vv	České Budějovice	
714	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Praha hl. n.	
714	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	6	jede v 6	vv	Praha hl. n.	
714	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	7	jede v 7	vv	České Budějovice	
714	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	0	jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	České Budějovice	
714	Veselí nad Lužnicí	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
714	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Praha hl. n.	
714	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	0	jede 13., 24., 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
714	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	x6	jede v x a 6	p	Praha hl. n.	
715	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	12345	jede v 1 – 5	vv	Praha hl. n.	
715	Praha-Holešovice	Praha hl.n.	123456	jede v 1 – 6	p	České Budějovice	
715	Praha-Holešovice	České Velenice	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
715	Praha-Holešovice	Praha hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Praha hl. n.	
715	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	0	jede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
715	Praha hl.n.	České Velenice	12345	jede v 1 – 5	p	Praha hl. n.	
715	Praha hl.n.	Veselí nad Lužnicí	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	p	Praha hl. n.	
715	Veselí nad Lužnicí	České Velenice	12345	jede v 1 – 5	vv	Praha hl. n.	
715	Veselí nad Lužnicí	České Velenice	67	jede v 6 a 7	p	Praha hl. n.	
716	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	12345	jede v 1 – 5	p	Praha hl. n.	
716	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
716	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	6	jede v 6	p	České Budějovice	
716	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
716	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
717	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x	vv	České Budějovice	
717	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x	jede v x	p	České Budějovice	
718	České Velenice	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Pardubice hl.n.	
718	České Velenice	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Praha hl. n.	
718	České Velenice	Praha-Holešovice	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
718	České Velenice	Veselí nad Lužnicí	67	jede v 6 a 7	p	Praha hl. n.	
718	Veselí nad Lužnicí	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
718	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	7	jede v 7	p	České Budějovice	
718	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	12345	jede v 1 – 5	vv	České Budějovice	
718	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	123456	jede v 1 – 6	p	České Budějovice	
719	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x7	jede v x a 7 od 14.XII. a 25.XII., 1.I., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	České Budějovice	
719	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	0	jede 13., 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	České Budějovice	
719	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Praha hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
719	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	České Budějovice	
719	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	p	Praha hl. n.	
719	Praha-Holešovice	Veselí nad Lužnicí	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
719	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	x7	jede v x, 7 a 25.XII., 1.I., 5.IV., 5., 6.VII.	p	České Budějovice	
719	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	0	jede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	České Budějovice	
720	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x	jede v x	vv	České Budějovice	
720	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x	jede v x	p	České Budějovice	
721	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 25.XII., 1.I.	p	České Budějovice	
721	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 25.XII., 1.I.	vv	Praha hl. n.	
721	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	6	jede v 6	vv	České Budějovice	
721	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 25.XII., 1.I.	vv	Praha hl. n.	
721	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 25.XII., 1.I.	p	České Budějovice	
722	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	12345	jede v 1 – 5	vv	Brno hl.n.	
722	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Brno hl.n.	
722	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
722	Č.Budějovice os.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	p	Praha hl. n.	
722	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	České Budějovice	
722	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	6	jede v 6	p	Praha hl. n.	
722	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	67	jede v 6 a 7	vv	Praha hl. n.	
723	Praha-Holešovice	České Velenice	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
723	Praha-Holešovice	České Velenice	1234567	jede denně	p	České Budějovice	
724	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	České Budějovice	
724	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	České Budějovice	
725	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
725	Praha-Holešovice	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Praha hl. n.	
725	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	6	jede v 6	p	České Budějovice	
725	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Praha hl. n.	
726	České Velenice	Praha-Holešovice	1234567	nejede 13.XII.	vv	České Budějovice	
726	České Velenice	Praha-Holešovice	0	jede 13.XII.	vv	České Budějovice	
726	České Velenice	Praha-Holešovice	123456	jede v 1 – 6	p	České Budějovice	
726	České Velenice	Praha hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Praha hl. n.	
726	České Velenice	Praha-Holešovice	0	jede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
726	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Praha hl. n.	
727	Praha-Holešovice	České Velenice	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
727	Praha-Holešovice	Praha hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
727	Praha-Holešovice	České Velenice	0	jede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
727	Praha hl.n.	České Velenice	1234567	nejede 13.XII.	p	Praha hl. n.	
728	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	jede denně	vv	České Budějovice	
728	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	jede denně	p	České Budějovice	
729	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	České Budějovice	
729	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	p	České Budějovice	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funkce	jednotka	poznámka
730	České Velenice	Praha-Holešovice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	České Budějovice	
730	České Velenice	Praha hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Praha hl. n.	
730	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	7	jede v 7	vv	České Budějovice	
730	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	České Budějovice	
730	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	7	jede v 7	p	České Budějovice	
730	Veselí nad Lužnicí	Praha-Holešovice	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	České Budějovice	
730	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Praha hl. n.	
731	Praha-Holešovice	Tábor	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 1.I., 2. – 4.IV., 4., 5.VII.	vv	České Budějovice	
731	Praha-Holešovice	Tábor	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 1.I., 2. – 4.IV., 4., 5.VII.	p	České Budějovice	
732	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 25.XII., 1.I.	vv	České Budějovice	
732	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	1234567	nejede 25.XII., 1.I.	p	České Budějovice	
733	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	České Budějovice	
733	Praha-Holešovice	Č.Budějovice os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	České Budějovice	
734	Č.Budějovice os.n.	Praha-Holešovice	x	jede v x	vv	Praha hl. n.	
734	Č.Budějovice os.n.	Tábor	x	jede v x	p	České Budějovice	
734	Tábor	Praha hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Praha hl. n.	
734	Tábor	Praha-Holešovice	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Praha hl. n.	
734	Tábor	Praha hl.n.	x6	jede v x a 6, nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Praha hl. n.	
734	Tábor	Praha-Holešovice	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Praha hl. n.	
734	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Praha hl. n.	
734	Praha hl.n.	Praha-Holešovice	x6	jede v x a 6, nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Praha hl. n.	
735	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
735	Praha hl.n.	Č.Budějovice os.n.	56	jede v 5 a 6, nejede 25.XII.	vv	České Budějovice	
735	Hluboká n.Vlt.-Zám.	Č.Budějovice os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Praha hl. n.	
737	Praha hl.n.	Tábor	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII.	p	Praha hl. n.	
737	Praha hl.n.	Tábor	123467	jede v 1 – 4, 6 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	České Budějovice	
737	Praha hl.n.	Tábor	5	jede v 5, nejede 25.XII.	vv	Praha hl. n.	
737	Praha hl.n.	Tábor	6	jede v 6	p	České Budějovice	
737	hr.VUSC 0100/0200 05	Tábor	0	jede 13.XII.	vv	České Budějovice	
737	hr.VUSC 0100/0200 05	Tábor	0	jede 13.XII.	p	České Budějovice	
750	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
750	Praha-Radotín	Plzeň hl.n.os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
751	Plzeň hl.n.os.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Plzeň hl.n.	
752	Praha hl.n.	Klatovy	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Klatovy	
753	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Klatovy	
754	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Klatovy	
755	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
756	Praha hl.n.	Klatovy	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Klatovy	
756	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	0	jede 24., 31.XII.	vv	Klatovy	
757	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
758	Praha hl.n.	Klatovy	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
759	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
760	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
760	Plzeň hl.n.os.n.	Klatovy	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
761	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
762	Praha hl.n.	Klatovy	1234567	jede denně	vv	Beroun	
763	Žel.Ruda-Alžbětín	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
763	Plzeň hl.n.os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
764	Praha hl.n.	Klatovy	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
765	Klatovy	Beroun os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Beroun	
765	Klatovy	Beroun os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Beroun	
765	Beroun os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Beroun	
766	Praha-Libeň	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
766	Plzeň hl.n.os.n.	Klatovy	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
767	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
768	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
768	Plzeň hl.n.os.n.	Žel.Ruda-Alžbětín	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
769	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
770	Praha hl.n.	Klatovy	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
771	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
772	Praha hl.n.	Klatovy	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
773	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Klatovy	
774	Praha hl.n.	Klatovy	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Klatovy	
775	Žel.Ruda-Alžbětín	Plzeň hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
775	Plzeň hl.n.os.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Klatovy	
776	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Plzeň hl.n.	
776	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Beroun	
776	Praha hl.n.	Plzeň hl.n.os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Beroun	
776	Plzeň hl.n.os.n.	Žel.Ruda-Alžbětín	1234567	jede denně	vv	Plzeň hl.n.	
777	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Beroun	
778	Praha hl.n.	Klatovy	x	jede v x	vv	Beroun	
778	Rokycany	Klatovy	67	jede v 6 a 7	vv	Plzeň hl.n.	
778	Rokycany	Klatovy	0	jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Plzeň hl.n.	
779	Klatovy	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
779	Klatovy	Plzeň hl.n.os.n.	0	jede 24., 25., 31.XII.	vv	Plzeň hl.n.	
780	Kolín	Ústí nad Labem západ	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
780	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
780	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
781	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
781	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
781	Ústí nad Labem západ	Kolín	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
782	Kolín	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
782	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
782	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
783	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	12345	jede v 1 – 5	p	Děčín hl. n.	
783	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
783	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	67	jede v 6 a 7	p	Ústí nad Labem hl.n.	
783	Ústí nad Labem západ	Kolín	12345	jede v 1 – 5	vv	Děčín hl. n.	
783	Ústí nad Labem západ	Kolín	67	jede v 6 a 7	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
784	Kolín	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
784	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
784	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
785	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
785	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
785	Ústí nad Labem západ	Kolín	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
786	Kolín	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
786	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
786	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
787	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
787	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
787	Ústí nad Labem západ	Kolín	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
788	Kolín	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
788	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
788	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
789	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
789	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
789	Ústí nad Labem západ	Kolín	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
790	Kolín	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
790	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
790	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
791	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
791	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
791	Ústí nad Labem západ	Kolín	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
792	Kolín	Ústí nad Labem západ	12345	jede v 1 – 5	vv	Děčín hl. n.	
792	Kolín	Ústí nad Labem západ	67	jede v 6 a 7	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
792	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Děčín hl. n.	
792	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
792	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	67	jede v 6 a 7	p	Ústí nad Labem hl.n.	
793	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
793	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	jede denně	p	Ústí nad Labem hl.n.	
793	Ústí nad Labem západ	Kolín	1234567	jede denně	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
794	Kolín	Ústí nad Labem západ	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
794	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
794	Ústí nad Labem západ	Ústí n.L.hl.n.os.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
795	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
795	Ústí n.L.hl.n.os.n.	Ústí nad Labem západ	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	Ústí nad Labem hl.n.	
795	Ústí nad Labem západ	Kolín	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
800	Olomouc hl.n.	Břeclav os.n.	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Břeclav	
801	Břeclav os.n.	Olomouc hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Břeclav	
802	Olomouc hl.n.	Břeclav os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Břeclav	
802	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	6	jede v 6	vv	Břeclav	
802	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Břeclav	
803	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Břeclav	
803	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Břeclav	
803	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
803	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	x	jede v x	p	Přerov	
803	Břeclav os.n.	Olomouc hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Břeclav	
804	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	1234	jede v 1 – 4, nejede 24., 31.XII., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Přerov	
804	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Olomouc hl.n.	
804	Olomouc hl.n.	Hodonín	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV.	p	Přerov	
804	Olomouc hl.n.	Hodonín	6	jede v 6	vv	Olomouc hl.n.	
804	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	7	jede v 7 od 31.I. do 23.V. a od 3.X. a 5.IV., 17.XI., nejede 4.IV.	p	Přerov	
804	Hodonín	Brno hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV.	p	Brno hl.n.	
804	Hodonín	Břeclav os.n.	6	jede v 6	vv	Olomouc hl.n.	
804	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	6	jede v 6	vv	Břeclav	
805	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Olomouc hl.n.	
805	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Břeclav	
805	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
805	Břeclav os.n.	Olomouc hl.n.	7	jede v 7	vv	Olomouc hl.n.	
806	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Břeclav	
806	Olomouc hl.n.	Břeclav os.n.	7	jede v 7	vv	Břeclav	
806	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Břeclav	
807	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
808	Olomouc hl.n.	Břeclav os.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Břeclav	
808	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Břeclav	
808	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Břeclav	
809	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7 od 14.XII.	vv	Břeclav	
809	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	6	jede v 6	vv	Břeclav	
809	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
809	Břeclav os.n.	Olomouc hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Břeclav	
810	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Olomouc hl.n.	
811	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	vv	Olomouc hl.n.	
811	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Břeclav	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
811	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 24. – 26.XII., 1.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Brno hl.n.	
811	Břeclav os.n.	Olomouc hl.n.	0	jede 24. – 26.XII., 1.I., 2., 5.IV., 1., 8.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Olomouc hl.n.	
811	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	0	jede 13.XII.	p	Břeclav	
811	Brno hl.n.	Přerov os.n.	1234	jede v 1 – 4, nejede 24., 31.XII., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Přerov	
811	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV.	p	Přerov	
811	Břeclav os.n.	Olomouc hl.n.	7	jede v 7	p	Přerov	
811	Přerov os.n.	Olomouc hl.n.	1234	jede v 1 – 4, nejede 24., 31.XII., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Přerov	
812	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
812	Olomouc hl.n.	Přerov os.n.	15	jede v 1 a 5, nejede 25.XII., 1.I., 2. – 5.IV., 5.VII.	p	Přerov	
812	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	234	jede v 2 – 4, nejede 24., 31.XII., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Přerov	
812	Přerov os.n.	Brno hl.n.	15	jede v 1 a 5, nejede 25.XII., 1.I., 2. – 5.IV., 5.VII.	p	Přerov	
813	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	vv	Břeclav	
814	Olomouc hl.n.	Břeclav os.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Břeclav	
814	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	6	jede v 6	vv	Břeclav	
814	Olomouc hl.n.	Hodonín	7	jede v 7	vv	Olomouc hl.n.	
814	Hodonín	Břeclav os.n.	7	jede v 7	vv	Olomouc hl.n.	
814	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Břeclav	
815	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Břeclav	
815	Brno hl.n.	Břeclav os.n.	6	jede v 6	vv	Břeclav	
815	Břeclav os.n.	Olomouc hl.n.	6	jede v 6	vv	Olomouc hl.n.	
820	Hodonín	Brno hl.n.	1234	jede v 1 – 4, nejede 24., 31.XII., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Břeclav	
820	Hodonín	Břeclav os.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV.	vv	Břeclav	
820	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV.	vv	Břeclav	
821	Břeclav os.n.	Hodonín	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Břeclav	
822	Hodonín	Brno hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Břeclav	
823	Brno hl.n.	Hodonín	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Břeclav	
824	Hodonín	Brno hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Hodonín	
825	Brno hl.n.	Hodonín	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Břeclav	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
826	Hodonín	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6, nejede 25.XII., 1.I.	vv	Olomouc hl.n.	
826	Hodonín	Brno hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Břeclav	
826	Hodonín	Brno hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Břeclav	
826	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	1234567	nejede 25.XII., 1.I.	p	Břeclav	
827	Brno hl.n.	Hodonín	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Hodonín	
828	Hodonín	Brno hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Břeclav	
828	Hodonín	Brno hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Přerov	
829	Brno hl.n.	Hodonín	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 23., 24., 30., 31.XII., 1. – 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Přerov	
829	Brno hl.n.	Hodonín	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Břeclav	
830	Břeclav os.n.	Brno hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Břeclav	
831	Brno hl.n.	Hodonín	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Olomouc hl.n.	
831	Brno hl.n.	Hodonín	6	jede v 6	vv	Břeclav	
832	Hodonín	Brno hl.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII., nejede 26.XII.	vv	Břeclav	
832	Hodonín	Brno hl.n.	0	jede 13., 24.XII., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Břeclav	
833	Brno hl.n.	Hodonín	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Břeclav	
834	Hodonín	Břeclav os.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Břeclav	
858	Luhačovice	Staré Město u U.H.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Luhačovice	
858	Luhačovice	Staré Město u U.H.	6	jede v 6	vv	Přerov	
860	Brno hl.n.	Česká Třebová	123456	jede v 1 – 6, nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Česká Třebová	
860	Brno hl.n.	Česká Třebová	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
860	Česká Třebová	Praha hl.n.	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Pardubice hl.n.	
860	Česká Třebová	Praha-Smíchov	56	jede v 5 a 6, nejede 25.XII.	vv	Pardubice hl.n.	
860	Praha hl.n.	Praha-Smíchov	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
861	Česká Třebová	Brno hl.n.	x	jede v x	vv	Česká Třebová	
862	Brno hl.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Česká Třebová	
862	Brno hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Brno hl.n.	
862	Brno hl.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	vv	Brno hl.n.	
862	Brno hl.n.	Česká Třebová	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
862	Česká Třebová	Praha hl.n.	7	jede v 7	vv	Česká Třebová	
863	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII., nejede 26.XII.	vv	Pardubice hl.n.	
863	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	0	jede 13., 24.XII., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Pardubice hl.n.	
863	Praha hl.n.	Brno hl.n.	x	jede v x	vv	Pardubice hl.n.	
864	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	12345	jede v 1 – 5	vv	Česká Třebová	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
864	Brno hl.n.	Praha-Smíchov		jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV.	p	Česká Třebová	
864	Brno hl.n.	Česká Třebová	67	jede v 6 a 7	vv	Česká Třebová	
864	Brno hl.n.	Česká Třebová		jede v 7, nejede 27.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Brno hl.n.	
864	Brno hl.n.	Praha-Smíchov		jede 22., 23.XII., 1., 5.IV., 6.VII., 27., 28.IX., 27., 28.X., 16., 17.XI.	p	Česká Třebová	
864	Česká Třebová	Praha-Smíchov	67	jede v 6 a 7	vv	Česká Třebová	
864	Česká Třebová	Praha-Smíchov		jede v 7, nejede 27.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Pardubice hl.n.	
865	Praha-Smíchov	Česká Třebová	6	jede v 6	vv	Česká Třebová	
865	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
865	Praha-Smíchov	Brno hl.n.		jede 24., 25.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Brno hl.n.	
865	Praha hl.n.	Česká Třebová	x	jede v x	vv	Česká Třebová	
865	Česká Třebová	Brno hl.n.	x6	jede v x a 6	vv	Česká Třebová	
866	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	123456	jede v 1 – 6	vv	Česká Třebová	
866	Brno hl.n.	Česká Třebová	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
866	Česká Třebová	Praha-Smíchov	7	jede v 7	vv	Česká Třebová	
867	Praha-Smíchov	Česká Třebová	12345	jede v 1 – 5	vv	Česká Třebová	
867	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Česká Třebová	
867	Česká Třebová	Brno hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Česká Třebová	
868	Brno hl.n.	Pardubice hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Pardubice hl.n.	
868	Brno hl.n.	Pardubice hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Pardubice hl.n.	
868	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	0	jede 3.I.	p	Brno hl.n.	
868	Pardubice hl.n.	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	vv	Pardubice hl.n.	
869	Praha-Smíchov	Česká Třebová	12345	jede v 1 – 5	vv	Česká Třebová	
869	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	1234567	jede denně	p	Brno hl.n.	
869	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Brno hl.n.	
869	Česká Třebová	Brno hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Česká Třebová	
870	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	123456	jede v 1 – 6	vv	Česká Třebová	
870	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
871	Praha-Smíchov	Česká Třebová	123456	jede v 1 – 6	vv	Česká Třebová	
871	Praha-Smíchov	Česká Třebová	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
871	Česká Třebová	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Brno hl.n.	
871	Česká Třebová	Brno hl.n.	6	jede v 6	vv	Česká Třebová	
872	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	12345	jede v 1 – 5	vv	Česká Třebová	
872	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	p	Brno hl.n.	
872	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	67	jede v 6 a 7	vv	Brno hl.n.	
873	Praha-Smíchov	Česká Třebová	1234567	jede denně	vv	Pardubice hl.n.	
873	Praha-Smíchov	Česká Třebová		jede v 7, nejede 27.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Česká Třebová	
873	Praha-Smíchov	Pardubice hl.n.		jede v x, nejede 22. – 31.XII., 1.IV., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Pardubice hl.n.	
873	Praha-Smíchov	Česká Třebová		jede 22., 23.XII., 1., 5.IV., 6.VII., 27., 28.IX., 27., 28.X., 16., 17.XI.	p	Česká Třebová	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funkce	jednotka	poznámka
873	Česká Třebová	Brno hl.n.	0	jede 22., 23.XII., 1., 5.IV., 6.VII., 27., 28.IX., 27., 28.X., 16., 17.XI.	p	Brno hl.n.	
873	Pardubice hl.n.	Česká Třebová	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV.	p	Pardubice hl.n.	
873	Česká Třebová	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Brno hl.n.	
873	Česká Třebová	Brno hl.n.	57	jede v 5 a 7, nejede 25.XII. – 1.I., 2. – 4.IV., 4.VII.	p	Brno hl.n.	
874	Brno hl.n.	Česká Třebová	x	jede v x	vv	Brno hl.n.	
874	Česká Třebová	Praha-Smíchov	1234567	nejede 24. – 26.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Česká Třebová	
874	Česká Třebová	Praha-Smíchov	0	jede 24.XII., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Česká Třebová	
874	Pardubice hl.n.	Praha-Smíchov	x	jede v x, nejede 28. – 31.XII.	p	Pardubice hl.n.	
875	Praha-Smíchov	Česká Třebová	1234567	jede denně	vv	Česká Třebová	
875	Česká Třebová	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Brno hl.n.	
876	Brno hl.n.	Česká Třebová	123456	jede v 1 – 6, nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Brno hl.n.	
876	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
876	Česká Třebová	Praha-Smíchov	123456	jede v 1 – 6, nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Česká Třebová	
877	Praha-Smíchov	Česká Třebová	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Česká Třebová	
877	Praha-Smíchov	Pardubice hl.n.	7	jede v 7, nejede 27.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Pardubice hl.n.	
877	Praha-Smíchov	Pardubice hl.n.	0	jede 22.XII., 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Pardubice hl.n.	
877	Praha-Smíchov	Česká Třebová	0	jede 23.XII.	p	Pardubice hl.n.	
879	Praha hl.n.	Brno hl.n.	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	p	Brno hl.n.	
879	Praha hl.n.	Česká Třebová	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Česká Třebová	
879	Praha hl.n.	Brno hl.n.	6	jede v 6	vv	Brno hl.n.	
879	Česká Třebová	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Brno hl.n.	
880	Luhačovice	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	vv	Luhačovice	
880	Staré Město u U.H.	Olomouc hl.n.	145	jede v 1, 4 a 5, nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2. – 5.IV., 5.VII., 27.IX., 28., 29.X., 18.XI.	p	Přerov	
880	Staré Město u U.H.	Olomouc hl.n.	6	jede v 6 a 22. – 25.XII., 1.I., 31.III., 2. – 4., 6.IV., 4., 5., 7.VII., 29.IX., 27.X., 16.XI.	p	Přerov	
881	Olomouc hl.n.	Staré Město u U.H.	23456	jede v 2 – 6, nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3.IV., 6.VII.	p	Přerov	
881	Olomouc hl.n.	Luhačovice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Luhačovice	
882	Luhačovice	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Přerov	
882	Staré Město u U.H.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	p	Přerov	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
882	Staré Město u U.H.	Praha hl.n.	0	jede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Přerov	
883	Praha hl.n.	Staré Město u U.H.	1	jede v 1, nejede 5.IV., 5.VII.	p	Přerov	
883	Praha hl.n.	Luhačovice	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Přerov	
883	Praha hl.n.	Staré Město u U.H.	0	jede 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.	p	Přerov	
883	Olomouc hl.n.	Luhačovice	7	jede v 7	vv	Přerov	
883	Olomouc hl.n.	Luhačovice	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Přerov	
883	Olomouc hl.n.	Staré Město u U.H.	7	jede v 7	p	Přerov	
883	Olomouc hl.n.	Staré Město u U.H.	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX.	p	Přerov	
884	Luhačovice	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Přerov	
884	Luhačovice	Staré Město u U.H.	67	jede v 6 a 7	vv	Luhačovice	
884	Staré Město u U.H.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Přerov	
884	Staré Město u U.H.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Přerov	
885	Praha hl.n.	Luhačovice	1234567	nejede 13.XII.	vv	Přerov	
885	Praha hl.n.	Luhačovice	0	jede 13.XII.	vv	Přerov	
885	Praha hl.n.	Staré Město u U.H.	1234567	nejede 13.XII.	p	Přerov	
885	Praha hl.n.	Staré Město u U.H.	0	jede 13.XII.	p	Přerov	
886	Luhačovice	Přerov os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Přerov	
886	Luhačovice	Přerov os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Přerov	
886	Staré Město u U.H.	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	p	Přerov	
886	Přerov os.n.	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	vv	Přerov	
887	Praha hl.n.	Přerov os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Přerov	
887	Praha hl.n.	Luhačovice	0	jede 13.XII.	vv	Přerov	
887	Praha hl.n.	Přerov os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Přerov	
887	Praha hl.n.	Přerov os.n.	0	jede 13.XII.	p	Přerov	
887	Přerov os.n.	Luhačovice	12345	jede v 1 – 5	vv	Přerov	
887	Přerov os.n.	Staré Město u U.H.	1234567	jede denně	p	Přerov	
887	Přerov os.n.	Luhačovice	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Luhačovice	
888	Luhačovice	Přerov os.n.	1234567	jede denně	vv	Přerov	
888	Staré Město u U.H.	Přerov os.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Přerov	
888	Staré Město u U.H.	Přerov os.n.	0	jede 13.XII.	p	Přerov	
888	Přerov os.n.	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	vv	Přerov	
888	Přerov os.n.	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	p	Přerov	
889	Praha-Smíchov	Přerov os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Přerov	
889	Praha-Smíchov	Přerov os.n.	0	jede 13.XII.	vv	Přerov	
889	Praha-Smíchov	Přerov os.n.	1234567	jede denně	p	Přerov	
889	Přerov os.n.	Luhačovice	1234567	jede denně	vv	Přerov	
889	Přerov os.n.	Staré Město u U.H.	1234567	jede denně	p	Přerov	
890	Luhačovice	Přerov os.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Luhačovice	
890	Staré Město u U.H.	Praha-Smíchov	7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Přerov	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
890	Staré Město u U.H.	Praha-Smíchov		jede 13., 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Přerov	
890	Staré Město u U.H.	Přerov os.n.	1	jede v 1	p	Přerov	
890	Staré Město u U.H.	Praha-Smíchov	234567	jede v 2 – 7	p	Přerov	
890	Přerov os.n.	Praha-Smíchov	1	jede v 1	p	Přerov	
890	Přerov os.n.	Praha-Smíchov	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Přerov	
891	Praha-Smíchov	Přerov os.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Přerov	
891	Praha-Smíchov	Staré Město u U.H.	0	jede 13.XII.	vv	Přerov	
891	Praha-Smíchov	Přerov os.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	p	Přerov	
891	Praha-Smíchov	Staré Město u U.H.	0	jede 22. – 25.XII., 30.XII. – 1.I., 31.III., 2., 5., 6.IV., 5. – 7.VII., 28., 29.IX., 27., 28.X., 16., 17.XI.	p	Přerov	
891	Praha-Smíchov	Přerov os.n.	0	jede 13.XII.	p	Přerov	
891	Praha-Smíchov	Staré Město u U.H.	145	jede v 1, 4 a 5, nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2. – 5.IV., 5.VII., 27.IX., 28., 29.X., 18.XI.	p	Přerov	
891	Přerov os.n.	Luhačovice	12345	jede v 1 – 5	vv	Luhačovice	
891	Přerov os.n.	Staré Město u U.H.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Přerov	
891	Přerov os.n.	Staré Město u U.H.	67	jede v 6 a 7	p	Přerov	
891	Staré Město u U.H.	Luhačovice	67	jede v 6 a 7	vv	Luhačovice	
892	Veselí nad Moravou	Praha-Smíchov	1234567	nejede 13.XII.	vv	Přerov	
892	Veselí nad Moravou	Praha-Smíchov	0	jede 13.XII.	vv	Přerov	
892	Veselí nad Moravou	Praha-Smíchov	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	p	Přerov	
892	Veselí nad Moravou	Praha-Smíchov	0	jede 13., 24., 25., 31.XII., 1.I., 2., 5.IV., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Přerov	
892	Staré Město u U.H.	Praha-Smíchov	145	jede v 1, 4 a 5, nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2. – 5.IV., 5.VII., 27.IX., 28., 29.X.	p	Přerov	
892	Staré Město u U.H.	Praha-Smíchov	0	jede 22., 23., 30.XII., 31.III., 6.IV., 7.VII., 29.IX., 26., 27.X., 16.XI.	p	Přerov	
893	Praha-Smíchov	Přerov os.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Přerov	
893	Praha-Smíchov	Luhačovice	7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Přerov	
893	Praha-Smíchov	Luhačovice	0	jede 13.XII.	vv	Přerov	
893	Praha-Smíchov	Staré Město u U.H.	1234567	jede denně	p	Přerov	
893	Přerov os.n.	Luhačovice	12345	jede v 1 – 5	vv	Luhačovice	
893	Přerov os.n.	Luhačovice	6	jede v 6	vv	Přerov	
894	Zlín střed	Praha-Smíchov	1234567	nejede 13.XII.	vv	Přerov	
894	Zlín střed	Praha-Smíchov	0	jede 13.XII.	vv	Přerov	
894	Otrokovice	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	p	Přerov	
895	Praha-Smíchov	Veselí nad Moravou	1234567	jede denně	vv	Přerov	
895	Praha-Smíchov	Staré Město u U.H.	12347	jede v 1 – 4 a 7	p	Přerov	
895	Praha-Smíchov	Veselí nad Moravou	56	jede v 5 a 6	p	Přerov	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
895	Praha-Smíchov	Veselí nad Moravou	0	jede 23., 24., 30., 31.XII., 1., 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Přerov	
896	Staré Město u U.H.	Olomouc hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Luhačovice	
896	Staré Město u U.H.	Praha hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Přerov	
896	Olomouc hl.n.	Praha hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Přerov	
897	Praha-Smíchov	Zlín střed	1234567	jede denně	vv	Přerov	
897	Praha-Smíchov	Přerov os.n.	1234567	jede denně	p	Přerov	
898	Pardubice hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Pardubice hl.n.	
898	Pardubice hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Pardubice hl.n.	
899	Praha hl.n.	Pardubice hl.n.	1234567	jede denně	vv	Pardubice hl.n.	
899	Praha hl.n.	Pardubice hl.n.	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 23., 24., 31.XII., 1. – 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Pardubice hl.n.	
899	Záboří nad Labem	Pardubice hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Pardubice hl.n.	
899	Záboří nad Labem	Pardubice hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Pardubice hl.n.	
900	Šumperk	Brno hl.n.	57	jede v 5 a 7, nejede 25.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 4.VII.	vv	Brno hl.n.	
900	Šumperk	Brno hl.n.	0	jede 23.XII., 1., 5.IV., 6.VII., 27., 28.IX., 27., 28.X., 16., 17.XI.	vv	Brno hl.n.	
901	Brno hl.n.	Šumperk	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Brno hl.n.	
901	Brno hl.n.	Zábřeh na Moravě	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Brno hl.n.	
902	Šumperk	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Brno hl.n.	
902	Šumperk	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Olomouc hl.n.	
902	Zábřeh na Moravě	Brno hl.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Brno hl.n.	
902	Zábřeh na Moravě	Olomouc hl.n.	67	jede v 6 a 7	p	Olomouc hl.n.	
902	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	7	jede v 7	p	Brno hl.n.	
903	Brno hl.n.	Šumperk	1234567	jede denně	vv	Brno hl.n.	
903	Brno hl.n.	Zábřeh na Moravě	1234567	jede denně	p	Brno hl.n.	
904	Šumperk	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Brno hl.n.	
904	Šumperk	Olomouc hl.n.	6	jede v 6	vv	Olomouc hl.n.	
904	Zábřeh na Moravě	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Olomouc hl.n.	
904	Zábřeh na Moravě	Olomouc hl.n.	6	jede v 6	p	Olomouc hl.n.	
904	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	6	jede v 6	vv	Olomouc hl.n.	
904	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	6	jede v 6	p	Brno hl.n.	
905	Brno hl.n.	Šumperk	1234567	jede denně	vv	Olomouc hl.n.	
905	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	p	Olomouc hl.n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
905	Olomouc hl.n.	Zábřeh na Moravě	1234567	jede denně	p	Olomouc hl.n.	
906	Šumperk	Olomouc hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Olomouc hl.n.	
906	Šumperk	Brno hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Brno hl.n.	
906	Zábřeh na Moravě	Brno hl.n.	1234567	jede denně	p	Brno hl.n.	
906	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Olomouc hl.n.	
907	Brno hl.n.	Šumperk	12345	jede v 1 – 5	vv	Olomouc hl.n.	
907	Brno hl.n.	Zábřeh na Moravě	12345	jede v 1 – 5	p	Brno hl.n.	
907	Brno hl.n.	Šumperk	67	jede v 6 a 7	vv	Brno hl.n.	
907	Brno hl.n.	Zábřeh na Moravě	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	p	Olomouc hl.n.	
907	Brno hl.n.	Zábřeh na Moravě	0	jede 13.XII.	p	Olomouc hl.n.	
908	Šumperk	Olomouc hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Olomouc hl.n.	
908	Šumperk	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Olomouc hl.n.	
908	Zábřeh na Moravě	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6	p	Brno hl.n.	
908	Zábřeh na Moravě	Brno hl.n.	7	jede v 7	p	Olomouc hl.n.	
908	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	123456	jede v 1 – 6	vv	Olomouc hl.n.	
909	Brno hl.n.	Šumperk	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Brno hl.n.	
909	Brno hl.n.	Zábřeh na Moravě	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Olomouc hl.n.	
909	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	6	jede v 6	vv	Olomouc hl.n.	
909	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	6	jede v 6	p	Brno hl.n.	
909	Olomouc hl.n.	Šumperk	6	jede v 6	vv	Olomouc hl.n.	
909	Olomouc hl.n.	Zábřeh na Moravě	6	jede v 6	p	Olomouc hl.n.	
910	Šumperk	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Brno hl.n.	
910	Zábřeh na Moravě	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	p	Lipová Lázně	
910	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	1234567	jede denně	p	Olomouc hl.n.	
911	Brno hl.n.	Šumperk	123456	jede v 1 – 6	vv	Brno hl.n.	
911	Brno hl.n.	Zábřeh na Moravě	123456	jede v 1 – 6	p	Olomouc hl.n.	
911	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	7	jede v 7	vv	Olomouc hl.n.	
911	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	7	jede v 7	p	Brno hl.n.	
911	Olomouc hl.n.	Šumperk	7	jede v 7	vv	Olomouc hl.n.	
911	Olomouc hl.n.	Zábřeh na Moravě	7	jede v 7	p	Olomouc hl.n.	
912	Šumperk	Brno hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Brno hl.n.	
912	Šumperk	Brno hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Brno hl.n.	
912	Zábřeh na Moravě	Brno hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	p	Olomouc hl.n.	
912	Zábřeh na Moravě	Brno hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Olomouc hl.n.	
913	Brno hl.n.	Šumperk	12345	jede v 1 – 5	vv	Olomouc hl.n.	
913	Brno hl.n.	Šumperk	12345	jede v 1 – 5	p	Brno hl.n.	
913	Brno hl.n.	Šumperk	67	jede v 6 a 7	vv	Brno hl.n.	
913	Brno hl.n.	Šumperk	7	jede v 7	p	Olomouc hl.n.	
914	Šumperk	Brno hl.n.		jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Olomouc hl.n.	
914	Šumperk	Brno hl.n.		jede v x a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Brno hl.n.	
914	Šumperk	Olomouc hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Olomouc hl.n.	
914	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Olomouc hl.n.	
914	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Olomouc hl.n.	
914	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	67	jede v 6 a 7, nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Olomouc hl.n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
914	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.		jede 24.XII., 2.I., 2., 3., 5.IV., 0 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Olomouc hl.n.	
915	Brno hl.n.	Šumperk	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	p	Olomouc hl.n.	
915	Brno hl.n.	Šumperk	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Olomouc hl.n.	
915	Brno hl.n.	Šumperk	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	vv	Brno hl.n.	
915	Brno hl.n.	Šumperk	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Brno hl.n.	
915	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	x6	jede v x, 6 a 1.I., 2.IV., 5.VII., nejede 31.XII.	vv	Olomouc hl.n.	
915	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	0	jede 4.IV., 4.VII.	vv	Olomouc hl.n.	
916	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	x	jede v x	vv	Olomouc hl.n.	
916	Olomouc hl.n.	Brno hl.n.	x	jede v x	p	Olomouc hl.n.	
917	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	vv	Olomouc hl.n.	
917	Brno hl.n.	Olomouc hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Olomouc hl.n.	
920	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 24., 31.XII.	vv	Letohrad	
920	Trutnov hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Letohrad	
920	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2. – 4.IV.	p	Hradec Králové hl.n.	
920	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	6	jede v 6 od 1.V. do 28.VIII.	p	Trutnov hl.n.	
921	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Hradec Králové hl.n.	
921	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Letohrad	
921	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Letohrad	
921	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	1234567	jede 1.V. – 31.VIII.	p	Hradec Králové hl.n.	
922	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 24.XII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
922	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	12345	jede v 1 – 5, nejede 24.XII.	vv	Trutnov hl.n.	
922	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Hradec Králové hl.n.	
922	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Hradec Králové hl.n.	
922	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
922	Trutnov hl.n.	Praha hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	Hradec Králové hl.n.	
922	Trutnov hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
922	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 24.XII.	vv	Letohrad	
923	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
923	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Hradec Králové hl.n.	
923	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Letohrad	
923	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Letohrad	
923	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	7	jede v 7	p	Hradec Králové hl.n.	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
923	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.		jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	Hradec Králové hl.n.	
924	Trutnov hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
924	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.		jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII.	p	Hradec Králové hl.n.	
924	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.		jede v 6 od 3.VII. do 28.VIII. a 5.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
924	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	p	Hradec Králové hl.n.	
925	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Letohrad	
925	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	6	jede v 6 od 3.VII. do 28.VIII.	p	Hradec Králové hl.n.	
925	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Trutnov hl.n.	
925	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	7	jede v 7 od 4.VII. do 29.VIII.	p	Hradec Králové hl.n.	
925	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	x6	jede v 1 – 6 do 26.VI. a od 30.VIII., nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3. – 5.IV., od 28.VI. do 27.VIII. jede v 1 – 5	p	Trutnov hl.n.	
925	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
925	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.		jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII.	p	Hradec Králové hl.n.	
925	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	0	jede 5.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
926	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	nejede 13.XII.	vv	Letohrad	
926	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Letohrad	
926	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	7	jede v 7	p	Hradec Králové hl.n.	
926	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.		jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	Hradec Králové hl.n.	
926	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Hradec Králové hl.n.	
926	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Trutnov hl.n.	
926	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	6	jede v 6	p	Hradec Králové hl.n.	
926	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Trutnov hl.n.	
927	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Trutnov hl.n.	
927	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Hradec Králové hl.n.	
927	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	6	jede v 6	vv	Hradec Králové hl.n.	
927	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	7	jede v 7	vv	Hradec Králové hl.n.	
927	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	0	jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
927	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	7	jede v 7	vv	Hradec Králové hl.n.	
927	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	Hradec Králové hl.n.	
927	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
928	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Hradec Králové hl.n.	
928	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Letohrad	
928	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Letohrad	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
928	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
928	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7 do 30.IV., od 1.IX. jede v x a 7	p	Hradec Králové hl.n.	
928	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 26.XII.	p	Hradec Králové hl.n.	
929	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
929	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2. – 4.IV.	p	Hradec Králové hl.n.	
929	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	1234567	jede denně	vv	Letohrad	
930	Trutnov hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
930	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Hradec Králové hl.n.	
930	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
931	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Hradec Králové hl.n.	
931	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Trutnov hl.n.	
931	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	6	jede v 6	p	Hradec Králové hl.n.	
931	Praha hl.n.	Trutnov hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Trutnov hl.n.	
931	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Trutnov hl.n.	
931	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 2. – 4.IV.	p	Trutnov hl.n.	
932	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Trutnov hl.n.	
932	Trutnov hl.n.	Praha hl.n.	123456	jede v 1 – 6, nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3. – 5.IV.	p	Trutnov hl.n.	
932	Trutnov hl.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Trutnov hl.n.	
932	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Letohrad	
933	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 31.XII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
933	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
933	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 31.XII.	p	Hradec Králové hl.n.	
933	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	p	Hradec Králové hl.n.	
933	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 24., 31.XII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
933	Hradec Králové hl.n.	Trutnov hl.n.	56	jede v 5 a 6	vv	Trutnov hl.n.	
934	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Trutnov hl.n.	
934	Trutnov hl.n.	Hradec Králové hl.n.	x	jede v x a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Hradec Králové hl.n.	
934	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
934	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
934	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Hradec Králové hl.n.	
936	Letohrad	Praha hl.n.	1234567	nejede 25.XII., 1.I.	vv	Letohrad	
936	Letohrad	Praha hl.n.	x6	jede v 1 – 6 do 1.VII. a od 1.IX., nejede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3. – 5.IV.	p	Letohrad	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
936	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 25.XII., 1.I.	vv	Hradec Králové hl.n.	
937	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 24., 31.XII.	vv	Letohrad	
937	Praha hl.n.	Letohrad	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Letohrad	
937	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	x	jede v x	p	Letohrad	
937	Hradec Králové hl.n.	Letohrad	x7	jede v x a 7 od 14.XII., nejede 31.XII., 4.IV., 1.VII. – 31.VIII.	p	Letohrad	
937	Hradec Králové hl.n.	Letohrad	0	jede 13.XII., 5.IV., 31.VIII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Letohrad	
940	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
941	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	x	jede v x	vv	Letohrad	
941	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 4.I., 6.IV., 7.VII., 29.IX., 1.XI.	p	Praha hl. n.	
942	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
942	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII.	p	Hradec Králové hl.n.	
942	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 5.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
943	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Hradec Králové hl.n.	
943	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Letohrad	
943	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Letohrad	
943	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	x	jede v x	p	Letohrad	
944	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
944	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	x7	jede v x a 7, nejede 4.IV., 4., 11., 18., 25.VII., 1., 8., 15., 22., 29.VIII., 26.IX.	p	Hradec Králové hl.n.	
944	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
945	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	123456	jede v 1 – 6	p	Letohrad	
945	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	jede denně	vv	Letohrad	
946	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	1234567	jede denně	vv	Letohrad	
946	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Letohrad	
947	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
947	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Hradec Králové hl.n.	
947	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
948	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Trutnov hl.n.	
948	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Hradec Králové hl.n.	
948	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Hradec Králové hl.n.	
948	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
949	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	jede denně	vv	Hradec Králové hl.n.	
949	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	x7	jede v x a 7, nejede 4.IV., 4., 11., 18., 25.VII., 1., 8., 15., 22., 29.VIII., 26.IX.	p	Hradec Králové hl.n.	
949	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
950	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5, nejede 25.XII., 1.I.	vv	Hradec Králové hl.n.	
950	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Letohrad	
950	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Letohrad	
950	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Letohrad	
951	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
951	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII.	p	Hradec Králové hl.n.	
951	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 5.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
952	Hradec Králové hl.n.	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Hradec Králové hl.n.	
953	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Letohrad	
953	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	p	Hradec Králové hl.n.	
953	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI.	p	Hradec Králové hl.n.	
955	Praha hl.n.	Hradec Králové hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Hradec Králové hl.n.	
960	Jihlava město	Praha-Smíchov	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	vv	Jihlava	
960	Jihlava město	Praha-Smíchov	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Jihlava	
960	Jihlava město	Praha-Smíchov	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	p	Havlíčkův Brod	
960	Jihlava město	Praha-Smíchov	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Havlíčkův Brod	
961	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Havlíčkův Brod	
961	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	0	jede 24., 31.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Havlíčkův Brod	
961	Havlíčkův Brod	Jihlava město	0	jede 24., 31.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Jihlava	
961	Praha-Smíchov	Jihlava město	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	p	Havlíčkův Brod	
961	Praha-Smíchov	Jihlava město	0	jede 24., 31.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Havlíčkův Brod	
961	Havlíčkův Brod	Jihlava město	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Jihlava	
962	Žďár nad Sázavou	Havlíčkův Brod	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Žďár nad Sázavou	
962	Žďár nad Sázavou	Praha-Smíchov	x	jede v x a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Jihlava	
962	Žďár nad Sázavou	Praha-Smíchov	x	jede v x a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Havlíčkův Brod	
962	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	67	jede v 6 a 7, nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Havlíčkův Brod	
962	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Havlíčkův Brod	
962	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	67	jede v 6 a 7	p	Havlíčkův Brod	
962	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	Havlíčkův Brod	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
963	Praha-Smíchov	Žďár nad Sázavou	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Jihlava	
963	Praha-Smíchov	Žďár nad Sázavou	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Havlíčkův Brod	
964	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Havlíčkův Brod	
964	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Havlíčkův Brod	
965	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Havlíčkův Brod	
965	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	1234567	nejede 24., 31.XII.	p	Havlíčkův Brod	
966	Čáslav	Praha hl.n.	x	jede v x	vv	Praha hl. n.	
966	Čáslav	Praha hl.n.	x	jede v x	p	Praha hl. n.	
967	Praha-Smíchov	Čáslav	56	jede v 5 a 6	vv	Brno hl.n.	
967	Praha-Smíchov	Čáslav	0	jede 23.XII., 1., 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	vv	Brno hl.n.	
967	Praha-Smíchov	Čáslav	56	jede v 5 a 6	p	Brno hl.n.	
967	Praha-Smíchov	Čáslav	0	jede 23.XII., 1., 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Brno hl.n.	
967	Praha hl.n.	Čáslav	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 23., 24., 31.XII., 1. – 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	vv	Praha hl. n.	
967	Praha hl.n.	Čáslav	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 23., 24., 31.XII., 1. – 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Praha hl. n.	
970	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Brno hl.n.	
970	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 24., 25., 31.XII.	p	Brno hl.n.	
970	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	6	jede v 6	vv	Havlíčkův Brod	
970	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	6	jede v 6	p	Havlíčkův Brod	
971	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	x	jede v x	vv	Brno hl.n.	
971	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	x	jede v x	p	Brno hl.n.	
971	Žďár nad Sázavou	Brno hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Jihlava	
971	Žďár nad Sázavou	Brno hl.n.	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Jihlava	
971	Žďár nad Sázavou	Brno hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	p	Havlíčkův Brod	
971	Žďár nad Sázavou	Brno hl.n.	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Havlíčkův Brod	
972	Brno hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
972	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	0	jede 24., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
972	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	0	jede 24., 31.XII.	p	Praha hl. n.	
972	Brno hl.n.	Praha hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	p	Praha hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
973	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 25.XII., 1.I.	vv	Havlíčkův Brod	
973	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7, nejede 25.XII., 1.I.	p	Havlíčkův Brod	
973	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII.	vv	Brno hl.n.	
973	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII.	p	Brno hl.n.	
974	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	x	jede v x	vv	Brno hl.n.	
974	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	x	jede v x	p	Brno hl.n.	
975	Praha jih	Brno hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Praha hl. n.	
975	Praha hl.n.	Brno hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Praha hl. n.	
975	Čáslav	Brno hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Brno hl.n.	
975	Čáslav	Brno hl.n.	0	jede 13., 26.XII., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Brno hl.n.	
975	Čáslav	Brno hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Brno hl.n.	
975	Čáslav	Brno hl.n.	0	jede 13., 26.XII., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	Brno hl.n.	
975	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	0	jede 25.XII., 1.I.	vv	Havlíčkův Brod	
975	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	0	jede 25.XII., 1.I.	p	Havlíčkův Brod	
976	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	56	jede v 5 a 6	vv	Brno hl.n.	
976	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	0	jede 23.XII., 1., 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	vv	Brno hl.n.	
976	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	0	jede 24., 31.XII.	vv	Brno hl.n.	
976	Brno hl.n.	Praha hl.n.	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 23., 24., 31.XII., 1. – 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	vv	Brno hl.n.	
976	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	0	jede 24., 31.XII.	p	Brno hl.n.	
976	Brno hl.n.	Praha hl.n.	12347	jede v 1 – 4 a 7, nejede 23., 24., 31.XII., 1. – 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Brno hl.n.	
976	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	56	jede v 5 a 6	p	Brno hl.n.	
976	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	0	jede 23.XII., 1., 4.IV., 4., 5.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI.	p	Brno hl.n.	
977	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 3.IV.	vv	Havlíčkův Brod	
977	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	x	jede v x a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Havlíčkův Brod	
977	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	p	Havlíčkův Brod	
977	Praha hl.n.	Brno hl.n.	7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
977	Praha hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Praha hl. n.	
977	Praha hl.n.	Brno hl.n.	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
977	Praha hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	p	Praha hl. n.	
977	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	x	jede v x a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Havlíčkův Brod	
978	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Havlíčkův Brod	
978	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Havlíčkův Brod	
978	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	vv	Havlíčkův Brod	
978	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	x7	jede v x, 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 31.XII., 4.IV., 4.VII.	p	Havlíčkův Brod	
979	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	12345	jede v 1 – 5	vv	Jihlava	
979	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	p	Havlíčkův Brod	
979	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	6	jede v 6	vv	Brno hl.n.	
979	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	6	jede v 6	p	Brno hl.n.	
979	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	7	jede v 7	vv	Havlíčkův Brod	
979	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	123457	jede v 1 – 5 a 7	vv	Havlíčkův Brod	
980	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	123456	jede v 1 – 6, nejede 24., 31.XII.	vv	Havlíčkův Brod	
980	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
980	Brno hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 24., 31.XII.	vv	Praha hl. n.	
980	Brno hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 24., 31.XII.	p	Praha hl. n.	
980	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	123456	jede v 1 – 6, nejede 24., 31.XII.	p	Havlíčkův Brod	
980	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	7	jede v 7	p	Praha hl. n.	
980	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	12345	jede v 1 – 5, nejede 24., 31.XII.	vv	Jihlava	
980	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	123456	jede v 1 – 6, nejede 24., 31.XII.	p	Havlíčkův Brod	
980	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	6	jede v 6	vv	Havlíčkův Brod	
981	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Brno hl.n.	
981	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	1234567	jede denně	p	Brno hl.n.	
982	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	123456	jede v 1 – 6	vv	Praha hl. n.	
982	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	123456	jede v 1 – 6	p	Praha hl. n.	
982	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	7	jede v 7	vv	Brno hl.n.	
982	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	7	jede v 7	p	Brno hl.n.	
983	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	1234567	jede denně	vv	Praha hl. n.	
983	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	1234567	jede denně	p	Praha hl. n.	
984	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	12345	jede v 1 – 5	vv	Havlíčkův Brod	
984	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	vv	Brno hl.n.	
984	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	0	jede 13.XII.	vv	Brno hl.n.	
984	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	12345	jede v 1 – 5	p	Havlíčkův Brod	
984	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	67	jede v 6 a 7 od 19.XII.	p	Brno hl.n.	
984	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	0	jede 13.XII.	p	Brno hl.n.	
985	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Břeclav	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
985	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Brno hl.n.	
985	Praha hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 31.XII.	vv	Břeclav	
985	Praha hl.n.	Brno hl.n.	0	jede 31.XII.	p	Brno hl.n.	
986	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	12345	jede v 1 – 5	vv	Břeclav	
986	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	12345	jede v 1 – 5	p	Brno hl.n.	
986	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	6	jede v 6	vv	Jihlava	
986	Brno hl.n.	Havlíčkův Brod	6	jede v 6	p	Havlíčkův Brod	
986	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	7	jede v 7	vv	Havlíčkův Brod	
986	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	7	jede v 7	p	Havlíčkův Brod	
986	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	6	jede v 6	vv	Havlíčkův Brod	
986	Havlíčkův Brod	Praha-Smíchov	6	jede v 6	p	Havlíčkův Brod	
987	Praha-Smíchov	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Havlíčkův Brod	
987	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	6	jede v 6	vv	Havlíčkův Brod	
987	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	vv	Brno hl.n.	
987	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	0	jede 13.XII.	vv	Brno hl.n.	
987	Praha-Smíchov	Praha hl.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Havlíčkův Brod	
987	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	6	jede v 6	p	Havlíčkův Brod	
987	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	7	jede v 7 od 20.XII.	p	Brno hl.n.	
987	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	0	jede 13.XII.	p	Brno hl.n.	
987	Praha hl.n.	Brno hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Brno hl.n.	
987	Praha hl.n.	Brno hl.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Brno hl.n.	
988	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	vv	Brno hl.n.	
988	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	1234567	jede denně	p	Brno hl.n.	
989	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	vv	Havlíčkův Brod	
989	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Havlíčkův Brod	
989	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	p	Havlíčkův Brod	
989	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	0	jede 5.IV., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Havlíčkův Brod	
989	Praha hl.n.	Havlíčkův Brod	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Havlíčkův Brod	
989	Praha hl.n.	Žďár nad Sázavou	x	jede v x, nejede 31.XII.	p	Havlíčkův Brod	
989	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	vv	Havlíčkův Brod	
989	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	7	jede v 7, nejede 4.IV., 4.VII.	p	Havlíčkův Brod	
989	Havlíčkův Brod	Žďár nad Sázavou	x	jede v x, nejede 31.XII.	vv	Havlíčkův Brod	
990	Brno hl.n.	Praha hl.n.	1	jede v 1, nejede 5.IV., 5.VII.	vv	Havlíčkův Brod	
990	Brno hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.	vv	Havlíčkův Brod	
990	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	1	jede v 1, nejede 5.IV., 5.VII.	p	Havlíčkův Brod	
990	Brno hl.n.	Praha-Smíchov	0	jede 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.	p	Havlíčkův Brod	
990	Žďár nad Sázavou	Praha hl.n.	2345	jede v 2 – 5, nejede 24., 25.XII., 1.I., 2. – 6.IV., 6., 7.VII., 28., 29.IX., 28., 29.X., 17., 18.XI.	vv	Havlíčkův Brod	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
990	Žďár nad Sázavou	Praha-Smíchov	2345	jede v 2 – 5, nejede 24., 25.XII., 1.I., 2. – 6.IV., 6., 7.VII., 28., 29.IX., 28., 29.X., 17., 18.XI.	p	Havlíčkův Brod	
990	Čáslav	Praha hl.n.		jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 6.3.IV.	vv	Brno hl.n.	
990	Čáslav	Praha hl.n.	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	vv	Brno hl.n.	
990	Čáslav	Praha hl.n.	6	jede v 6, nejede 26.XII. – 2.I., 6.3.IV.	p	Brno hl.n.	
990	Čáslav	Praha hl.n.	0	jede 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI.	p	Brno hl.n.	
991	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	12345	jede v 1 – 5	vv	Havlíčkův Brod	
991	Praha-Smíchov	Havlíčkův Brod	12345	jede v 1 – 5	p	Havlíčkův Brod	
991	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Brno hl.n.	
991	Praha-Smíchov	Brno hl.n.	67	jede v 6 a 7	p	Brno hl.n.	
991	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Brno hl.n.	
991	Havlíčkův Brod	Brno hl.n.	12345	jede v 1 – 5	p	Brno hl.n.	
1300	Ostrava hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 22., 23.XII., 24., 28.IX., 26., 27., 31.X.	vv	Praha hl. n.	
1300	Ostrava hl.n.	Praha hl.n.	0	jede 22., 23.XII., 24., 28.IX., 26., 27., 31.X.	p	Praha hl. n.	
1301	Praha hl.n.	Ostrava hl.n.	0	jede 22., 23.XII., 24., 28.IX., 26., 27., 31.X.	vv	Praha hl. n.	
1301	Praha hl.n.	Ostrava hl.n.	0	jede 22., 23.XII., 24., 28.IX., 26., 27., 31.X.	p	Praha hl. n.	
1302	Wien Westbf	Praha-Smíchov	0	jede 27.V., 14.X.	vv	Břeclav	
1310	Mošnov, Ostr.Airport	Olomouc hl.n.	0	jede 18., 19.IX.	vv	Olomouc hl.n.	
1310	Mošnov, Ostr.Airport	Olomouc hl.n.	0	jede 18., 19.IX.	p	Olomouc hl.n.	
1311	Olomouc hl.n.	Mošnov, Ostr.Airport	0	jede 18., 19.IX.	vv	Olomouc hl.n.	
1311	Olomouc hl.n.	Mošnov, Ostr.Airport	0	jede 18., 19.IX.	p	Olomouc hl.n.	
1312	Mošnov, Ostr.Airport	Praha hl.n.	0	jede 18., 19.IX.	vv	Praha hl. n.	
1312	Mošnov, Ostr.Airport	Praha hl.n.	0	jede 18., 19.IX.	p	Praha hl. n.	
1313	Praha jih	Mošnov, Ostr.Airport	0	jede 18., 19.IX.	vv	Praha hl. n.	
1313	Praha hl.n.	Mošnov, Ostr.Airport	0	jede 18., 19.IX.	p	Praha hl. n.	
1314	Mošnov, Ostr.Airport	Brno hl.n.	0	jede 18., 19.IX.	vv	Brno hl.n.	
1315	Brno hl.n.	Mošnov, Ostr.Airport	0	jede 18., 19.IX.	vv	Brno hl.n.	
1320	Ostrava střed	Krnov	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1320	Ostrava střed	Opava východ	7	jede v 7, nejede 20. – 27.XII., 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	Opava východ	
1320	Ostrava střed	Krnov	0	jede 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	Opava východ	
1320	Ostrava-Svinov	Opava východ	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Opava východ	
1320	Ostrava-Svinov	Opava východ	0	jede 28.I., 31.III., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Opava východ	
1320	Opava východ	Krnov	7	jede v 7, nejede 20. – 27.XII., 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	Opava východ	

vlak		informace o vlakové četě					
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funkce	jednotka	poznámka
1321	Krnov	Ostrava střed	1234567	nejede 13.XII.	vv	Lipová Lázně	
1321	Krnov	Ostrava-Svinov		jede v x, nejede 23. – 31.XII., x 1.VII. – 31.VIII.	p	Opava východ	
1321	Krnov	Ostrava střed	0	jede 13.XII.	vv	Opava východ	
1322	Ostrava střed	Olomouc hl.n.	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Opava východ	
1322	Ostrava střed	Krnov	0	jede 24., 31.XII.	vv	Opava východ	
1322	Ostrava střed	Opava východ	1234	jede v 1 – 4, nejede 23. – 31.XII., 28.I., 31.III. – 5.IV., 1.VII. – 31.VIII., 28.IX., 27., 28.X., 16., 17.XI.	p	Opava východ	
1322	Ostrava střed	Opava východ	0	jede 29.X.	p	Opava východ	
1322	Ostrava střed	Olomouc hl.n.	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Olomouc hl.n.	
1322	Ostrava střed	Olomouc hl.n.	0	jede 28.I., 31.III., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Olomouc hl.n.	
1322	Krnov	Olomouc hl.n.	7	jede v 7 od 3.I., nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	Krnov	
1322	Krnov	Olomouc hl.n.	0	jede 13.XII., 28.I., 31.III., 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	Krnov	
1323	Olomouc hl.n.	Ostrava-Svinov	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Opava východ	
1323	Krnov	Ostrava-Svinov	7	jede v 7	vv	Opava východ	
1323	Krnov	Ostrava-Svinov	0	jede 25., 26.XII., 1., 2.I., 3., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Opava východ	
1324	Ostrava střed	Opava východ	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1324	Ostrava střed	Krnov	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Opava východ	
1324	Ostrava střed	Krnov	0	jede 28.I., 31.III., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Opava východ	
1324	Opava východ	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1324	Krnov	Olomouc hl.n.	7	jede v 7 od 3.I., nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	Olomouc hl.n.	
1324	Krnov	Olomouc hl.n.	0	jede 13.XII., 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	Olomouc hl.n.	
1325	Olomouc hl.n.	Krnov	1234567	jede denně	vv	Olomouc hl.n.	
1325	Krnov	Ostrava střed	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1326	Ostrava-Svinov	Opava východ	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1326	Opava východ	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1327	Olomouc hl.n.	Opava východ	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1327	Olomouc hl.n.	Ostrava střed	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Olomouc hl.n.	
1327	Olomouc hl.n.	Ostrava střed	0	jede 28.I., 31.III., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Olomouc hl.n.	
1327	Opava východ	Ostrava střed	1234567	jede denně	vv	Opava východ	

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
1328	Ostrava střed	Krnov	1234567	nejede 13.XII.	vv	Lipová Lázně	
1328	Ostrava střed	Krnov	0	jede 13.XII.	vv	Lipová Lázně	
1328	Krnov	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	vv	Olomouc hl.n.	
1329	Olomouc hl.n.	Ostrava střed	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1329	Olomouc hl.n.	Krnov	7	jede v 7 od 3.I., nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	Olomouc hl.n.	
1329	Olomouc hl.n.	Ostrava střed	0	jede 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	Olomouc hl.n.	
1329	Olomouc hl.n.	Krnov	0	jede 13.XII.	p	Olomouc hl.n.	
1329	Krnov	Ostrava střed	7	jede v 7, nejede 20. – 27.XII., 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	Opava východ	
1330	Ostrava-Svinov	Olomouc hl.n.	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1331	Olomouc hl.n.	Ostrava-Svinov	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1331	Olomouc hl.n.	Krnov	5	jede v 5, nejede 25.XII. – 1.I., 2.IV., 2.VII. – 27.VIII., 29.X.	p	Opava východ	
1331	Olomouc hl.n.	Krnov	0	jede 28.I., 31.III., 1.IV., 27.X., 16.XI.	p	Opava východ	
1332	Ostrava-Svinov	Krnov	12345	jede v 1 – 5	vv	Opava východ	
1332	Ostrava-Svinov	Opava východ	67	jede v 6 a 7	vv	Opava východ	
1332	Opava východ	Olomouc hl.n.	67	jede v 6 a 7	vv	Opava východ	
1332	Krnov	Olomouc hl.n.	12345	jede v 1 – 5	vv	Opava východ	
1333	Olomouc hl.n.	Krnov	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1333	Krnov	Opava východ	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1333	Krnov	Opava východ	7	jede v 7, nejede 27.XII., 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	Krnov	
1333	Krnov	Opava východ	0	jede 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	Krnov	
1333	Opava východ	Ostrava-Svinov	1234567	jede denně	vv	Opava východ	
1334	Krnov	Moravský Beroun	x	jede v x, nejede 28. – 31.XII.	p	Opava východ	
1334	Krnov	Olomouc hl.n.	x6	jede v x, 6 a 24.XII., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.	vv	Opava východ	
1335	Olomouc hl.n.	Krnov	1234567	nejede 24., 31.XII.	vv	Opava východ	
1335	Olomouc hl.n.	Krnov	7	jede v 7 od 3.I., nejede 4.IV., 4.VII. – 29.VIII., 26.IX.	p	Krnov	
1335	Olomouc hl.n.	Krnov	0	jede 13.XII., 5.IV., 28.IX., 17.XI.	p	Krnov	

ROZKAZ O DOPROVODU VLAKU SEŠIT 1 kapitola 2 - JŘ 2020/2021

platnost od: 13.12.2020 do: 11.12.2021

série vlaků: 29xxx

vlak	informace o vlakové četě						
číslo	výchozí stanice	cílová stanice	omezení	popis omezení	funk	jednotka	poznámka
29476	Praha-Bubny	Praha M.n.-dvorana	x	jede v x	vv	Rakovník	
29482	Praha-Bubny	Praha M.n.-dvorana	x	jede v x	vv	Kladno	
29502	Bohumín os.n.	Opava východ	7	jede v 7 a 5.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 4.IV., 4.VII., 26.IX.	vv	Bohumín	
29601	Ústí nad Labem západ	Teplice v Čechách	1234567	nejede 25., 26.XII., 1.I.	vv	Ústí nad Labem hl.n.	
29602	Teplice v Čechách	Ústí nad Labem západ	1234567	nejede 24., 25., 31.XII.	vv	Chomutov	
29605	Chomutov	Klášteřec nad Ohří	x	jede v x	vv	Chomutov	
29894	Přerov os.n.	Otrokovice	1234567	jede denně	vv	Přerov	
29977	Praha jih	Praha hl.n.	7	jede v 7	vv	Praha hl. n.	
29977	Praha jih	Praha hl.n.	0	jede 25., 26.XII., 1.I., 5.IV., 5., 6.VII.	vv	Praha hl. n.	