



**České dráhy a.s.**  
**Regionální obchodní centrum**  
**Ostrava**

**ČD**

**Vlaky osobní dopravy**

**Část 3 – Spěšné, osobní a soupravové vlaky**  
**ROC Ostrava**

Schváleno rozhodnutím obchodní ředitelky ROC Ostrava,  
č.j. 0136/20-ROCOVA

**Platí od 13. prosince 2020**



## OBSAH

Obsah .....	1
Záznam o změnách .....	1
Seznam použitých zkratk názvů domovských stanic, služeben DKV a cizích železnic .....	1
Všeobecná ustanovení .....	1
Řadění vlaků .....	3

### ZÁZNAM O ZMĚNÁCH <sup>1)</sup>

Změna		Pomůcku opravil	
č.j.	účinnost od	Dne	podpis

1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

### SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK NÁZVŮ DOMOVSKÝCH STANIC, SLUŽEBEN OCŮ a CIZÍCH ŽELEZNIC

Bnh	Brno hl.n.
Bhm	Bohumín os.n.
Kwe	Katowice
Och	Olomouc hl.n.
Opv	Opava východ
Osb	Osoblaha
Špk	Šumperk
VIM	Valašské Meziříčí
Ža	Žilina

### VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Pomůcku Vlaky osobní dopravy - část 3 vydávají ROC v elektronické podobě. Obsahem této části je pravidelné řadění spěšných, osobních a soupravových vlaků v jednotlivých dnech týdne v příslušné oblasti.

Pro řadění, označování, čištění a vytápění vozů a souprav vlaků platí ustanovení příslušných předpisů.

Zpracované oběhy vozů a souprav v jednotlivých domovských stanicích a služebnách DKV jsou zapracovány do konkrétního řadění vlaků a jsou číslovány dle určených zásad.

## VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH SLOUPCŮ A ZPŮSOB ZÁPISU

A - První řádek hlavičky:

- levá strana:
  - udává jízdní řád, pro který je pomůcka vydaná
- pravá strana:
  - udává platnost údajů v pomůcce

B - Druhý řádek hlavičky:

- levá strana:
  - udává oblast, pro kterou je pomůcka platná

C - Třetí řádek hlavičky:

Druh a číslo vlaku	Výchozí ŽST (odj.) - Nácestná ŽST (přij.-odj.) - Cílová ŽST (přij.)	Poznámky
--------------------	---	----------

- sloupec 1: Druh a číslo vlaku
  - udává druh a číslo daného vlaku
- sloupec 2: Výchozí a cílová ŽST
  - udává výchozí a cílovou stanici daného vlaku, u vlaků jedoucích úvratí též podtrženě úvratřovou stanicí
  - udává i v případě potřeby nácestnou stanicí, u vlaků jedoucích úvratí též podtrženě úvratřovou stanicí
- sloupec 3: Uvádí se různé poznámky k vlaku (např. sunutý vlak, část trasy jako Sv, typ propojení kabelů apod.)

D - Čtvrtý řádek hlavičky:

Omezení jízdy vlaku (popis)
-----------------------------

- sloupec 1: Neobsazeno
- sloupec 2: Omezení jízdy vlaku
  - udává přesné omezení jízdy daného vlaku v jednotlivých úsecích; není-li uvedeno, jede vlak denně
- sloupec 3: Neobsazeno

E - Pátý řádek hlavičky:

Omezení objektu	Řada HV - SV	Od vl.	Omezení přechodu	Objekt jede z ŽST - objekt jede do ŽST	Na vl.	Omezení přechodu	PJ (DS)	Číslo oběhu
-----------------	--------------	--------	------------------	--	--------	------------------	---------	-------------

- sloupec 1: Omezení objektu
  - udává omezení jízdy daného objektu vlaku, popř. zkratku nebo číselný index období, pro které omezení platí; bližší vysvětlení těchto zkratk je uvedeno ve spodní části tohoto odstavce. Omezení uvedené v tomto sloupci musí být podmnožinou nebo rovno omezení vlaku (viz odstavec D, sloupec 2). Je-li uveden u omezení index, jsou pod ním uvedené datumy vztaženy ke značce, u níž je index uveden.
- sloupec 2: Řada HV - SV
  - udává popis objektu daného vlaku
- sloupec 3: Od vl.
  - udává vlak, od kterého objekt na daný vlak přechází
- sloupec 4: Omezení přechodu
  - udává omezení přechodu objektu z předchozího vlaku
- sloupec 5: Objekt jede z ŽST - objekt jede do ŽST
  - udává směrovku jednotlivých objektů daného vlaku včetně nácestných stanic, ve kterých dochází ke změně (omezení, objekty na vlaku), v kulaté závorce výchozí nebo cílová stanice přímých vozů
- sloupec 6: Na vl.
  - udává vlak, na který objekt z daného vlaku přechází
- sloupec 7: Omezení přechodu
  - udává omezení přechodu objektu na následující vlak
- sloupec 8: PJ(DS)
  - udává zkratku provozní jednotky případně provozního pracoviště (PJ) příslušného DKV nebo domovskou stanicí (DS), případně cizí železniční správu, která uvedený objekt vystavuje; přehled zkratk je v níže uvedené tabulce
- sloupec 9: Číslo oběhu

- je-li uvedeno, udává číslo oběhu, turnusové skupiny nebo EWP ve kterém je uvedený objekt veden.
- je-li uvedena zkratka „BPC“ - vůz (popř. jednotka) veden bez přepravy cestujících, neosvětlen, se zapnutým topením
- je-li uvedena zkratka „BPCT“ - vůz (popř. jednotka) veden bez přepravy cestujících, neosvětlen, s vypnutým topením
- je-li uvedena zkratka „BT“ - vůz (popř. jednotka) veden s vypnutým topením

Vysvětlivky značek užitých v prvním, čtvrtém a sedmém sloupci (vysvětlivky jsou uvedeny i v posledním souboru této pomůcky:

- ①-⑦ = dny v týdnu pondělí až neděle (bez ohledu na datumové odchylky)
- ✕ = pondělí ① až pátek ⑤, kromě 24.,25.XII.,1.I.,2.,5.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X,17.XI. (pracovní dny)
- ⑥† = sobota ⑥, neděle ⑦ a státem uznané svátky 24.,25.XII.,1.I.,2.,5.IV.,5.,6.VII.,28.IX.,28.X.,17.XI. (dny pracovního volna)

- ①-④ = pondělí ① až čtvrtek ④
- ②-⑤ = úterý ② až pátek ⑤
- šk = do 22.XII., od 4.I. do 30.VI. a od 1.IX. (období školního vyučování)
- šp = od 23.XII. do 3.I. a od 1.VII. do 31.VIII. (období školních prázdnin)
- zšp = od 23.XII. do 3.I. (období zimních školních prázdnin)
- lšp = od 1.VII. do 31.VIII. (období letních školních prázdnin)
- cl = od 1.IV. do 28.IX. (cyklistické léto)
- chl = ..... (charetrové lety)
- šv = ..... (školní výlety)
- pO = ..... (posílení Ostravice)
- kr = kromě období uvedeného za touto zkratkou