

1	2	3	4	5	6
Číslo zmluvy	Platí od	Opravný dňa	Podpis		

Vlaky osobnej dopravy

- Ex a R } denné vlaky
- Os } vlaky
- Sv }
- - - - - vlak nejde denne alebo ide pp

Vlaky osobitného určenia

- - - - - Rv

Vlaky nákladnej dopravy

- Nex } pravidelné vlaky
- Pn a Mn }
- - - - - vlak podľa potreby
- Kond } končiaci alebo východiaci vlak

Všeobecne

- vlak ide po nesprávnej koľaji
- vlak ide proti správnej smeru
- vlak ide po inej ako traťovej koľaji

Trasy nákladných vlakov sú vyladené červenou farbou

(3) (minúťová kóta v červenom krúžku) = pri jazde riadiaceho vlaku sú smerodajné príslušné ustanovenia zošitého časového poriadku

- podčiarknutá minúťová kóta znamená o pol minúty viac
- pobyt kratší ako pol minúty
- ohlasovacia povinnosť zrušená
- výuka dopravnej služby
- výuka dopravnej služby s kalendárnym označením

Znacky vyznačujúce omedzenie zastavovania vlakov

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- x = vlak zastaví len na znamenie
- = vlak zastaví len v určitých dňoch alebo z určitého obvodu (rozah alebo obvod zastavenia je uvedený v ZCP)
- = vlak zastaví len na vystúpenie
- = vlak zastaví len na nastúpenie

Vysvetlivky k stĺpcu 1 a 4

Vyh = výhybňa
 AH = automatické hradlo
 H = hradlo
 HI = hliadnica
 Odb = odbočka
 n = nákladisko
 nz = nákladisko a zastávka
 z = zastávka

— = vyznačenie polohy výpravnej budovy v staniciach a výhybných alebo nástupišťa zastávok s jednostranným nástupišťom na vlakových tratiach

— = trať so zjednodušeným riadením dopravy

— = riadiaca stanica na trati so zjednodušeným riadením dopravy


Vysvetlivky k stĺpcu 2

- = hradi, hliadnica
- = ručné prestavované výmeny
- = ústredné prestavované výmeny - elektromechanická zariadenia
- = relové zab zariadenie s ústredným prestavovanými výmenami, elektronické
- = odbočka - pre vlaky určitéj trate nie je doprava

Druh traťového zabezpečovacieho zariadenia (vo zvislej polohe):

- = telefonické dorozumievanie
- = poloautomatický blok, automatické hradlo
- = automatický blok
- = medzianizovaný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správnej smeru

4	5	6
Názov dopravnej spoločnosti	Číslo vlaku	Prípustnosť jazdy



Košice nákladná st. - Kralovany (105 A)

