

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Z O Š I T O V Ý
C E S T O V N Ý P O R I A D O K
130**

pre trate:

Trenčín – Chynorany (130A)

Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk CZ (130B)

Nemšová – Lednické Rovne (130C)

Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá (130D)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Miestne ustanovenia	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky	16
8	Operatívne vlaky	19
	Tabelárne cestovné poriadky	28

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✕ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stĺpec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 3 "jazdný čas"

Stĺpec 4 "sektory"

Stĺpec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt"

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2

ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
5303	28	5422	36	13412	42	57503	47
5304	28	5423	36	13413	43		
5307	29	5427	36	13414	43		
5320	29	5428	36	13415	43	72080	48
5323	30	5429	37	13416	44		
5324	30	5430	37	13417	44		
5327	31	5433	37			76920	48
5328	31	5460	37			76921	48
5380	32	5461	38	44701	44	76922	48
5382	32	5462	38			76923	48
		5463	38			76950	49
		5480	39	48706	45	76951	49
5402	33			48707	45		
5403	33						
5404	33	13400	39			79010	49
5405	33	13401	39	55000	45	79011	49
5406	34	13402	40	55060	46		
5407	34	13403	40	55061	46		
5408	34	13404	40	55062	46	86620	50
5409	34	13405	41	55063	46	86621	50
5416	35	13406	41	55700	47	86630	50
5417	35	13407	41			86631	51
5420	35	13410	42			86670	51
5421	35	13411	42	57000	47	86671	52

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trať: Trenčín – Chynorany				
Trenčianska Turná	46,1	5327 - do 5:10 h.		*
Mníchova Lehota	36,0	v X 5328 - do 5:10 h v Ⓞ , † 5327 - do 5:10 h		*
Bánovce nad Bebravou	16,6	v X 5328 - do 5:10 h v Ⓞ , † 5327 - do 5:10 h		*
Rybany	10,5	v X 5328 - do 5:00 h v Ⓞ , † 5327 - do 5:00 h		*
Trať: Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk CZ				
Horné Srnie	7,7	5433 - do 4:00 h		*

* Všetky hlavné návěstidlá sú platné a návestia návest' Stoj. Počas výluky dopravnej služby nesmú ísť v stanici a ani v medzistaničných úsekoch susediacich so stanicou žiadne vlaky a nesmie sa vykonávať žiadny posun.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Trať: Nemšová - Lednické Rovne

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Nemšová.

Trať: Trenčianske Teplice - Trenčianska Teplá

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v ŽST Trenčianska Teplá.

Tabuľka 6

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu					Poznámky
		735 742	751 752	753	770 771 773		
Chynorany – – Dolné Naštice nz	T	1400	1400		1600		
	S	1200	1300		1500		
Dolné Naštice nz – – Svinná nz	T	950	1050		1100		
	S	900	1000		1000		
Svinná nz – – Mníchova Lehota	T	530	550		650		
	S	500	500		600		
Mníchova Lehota – – Trenčín	T	1800	1800		2100		
	S	1700	1700		1950		
Trenčín – – Trenčianska Turná	T	1500	1500		1600		
	S	1400	1400		1400		
Trenčianska Turná – – Mníchova Lehota	T	530	550		650		
	S	500	500		600		
Mníchova Lehota – – Bánovce nad Bebravou		1500	1500		1600		
		1400	1400		1400		
Bánovce nad Bebravou – – km15,2 (Dolné Naštice nz)	T	900	950		1000		
	S	850	900		950		
km 15,2 (Dolné Naštice nz) – – Chynorany	T	1500	1500		1600		
	S	1400	1400		1400		
Trenčianska Teplá – – Nemšová	T	1600			2100		
	S	1400			1850		
Nemšová – Horné Srnie	T	1000			1100		
	S	950			1000		
Horné Srnie – – Vlársky průsmyk CZ	T	900			1050		
	S	900			1000		
Vlársky průsmyk CZ – – Trenčianska Teplá	T	1800			2200		
	S	1700			2000		

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h				
	30	40	50	60	80
Trenčianska Teplá – – Horné Srnie	96650 96651	96652 96653	96654 96655	96656 96657	
Trenčín – Chynorany	96680 96681	96682 96683	96684 96685	96686 96687	96688 96689
Nemšová – – Lednické Rovne	96670 96671	96672 96673	96674 96675	96676 96677	

Rušiaci Služ 96650 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				12 20	30/16
Nemšová	0	8	12 28	1	29	
Horné Srnie	0	9	12 38			

Rušiaci Služ 96651 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				13 30	30/16
Nemšová	0	9	13 39	1	40	
Trenčianska Teplá	0	8	13 48			

Rušiaci Služ 96652 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				14 30	40/16
Nemšová	0	6	14 36	1	37	
Horné Srnie	0	7	14 44			

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96653 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				16 30	40/19
Nemšová.....	0	7	16 37	1	38	
Trenčianska Teplá.....	0	6	16 44			

Rušiaci Služ 96654 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				15 20	50/16
Nemšová.....	0	6	15 26	1	27	
Horné Srnie.....	0	6	15 33			

Rušiaci Služ 96655 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				17 22	50/24
Nemšová.....	0	6	17 28	1	29	
Trenčianska Teplá.....	0	6	17 35			

Rušiaci Služ 96656 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				18 20	60/24
Nemšová.....	0	5	18 25	1	26	
Horné Srnie.....	0	6	18 32			

Rušiaci Služ 96657 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				19 05	60/32
Nemšová.....	0	5	19 10	1	11	
Trenčianska Teplá.....	0	6	19 17			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96680 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				6 00	30/24
Trenčianska Turná	NS	13	6 13	1	14	
Mníchova Lehota	0	23⁵	37⁵	1	38⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		11	49⁵	1	50⁵	
Svinná nz		10⁵	7 01	1	7 02	
Ruskovce nz.....		9⁵	11⁵	1	12⁵	
Horné Ozorovce nz.....		6⁵	19	1	20	
Bánovce nad Bebravou	0	6	26	1	27	
Dolné Naštice nz		8	35	1	36	
Rybany	B	5			41	
Ostratice nz		6	47	1	48	
Chynorany	B	12	8 00			

Rušiaci Služ 96681 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				9 30	30/24
Ostratice nz		11	9 41	1	42	
Rybany	B	5⁵			47⁵	
Dolné Naštice nz		5⁵	53	1	54	
Bánovce nad Bebravou	0	9	10 03	1	10 04	
Horné Ozorovce nz.....		5	09	1	10	
Ruskovce nz.....		6⁵	16⁵	1	17⁵	
Svinná nz		10⁵	28	1	29	
Trenčianske Jastrabie nz.....		9⁵	38⁵	1	39⁵	
Mníchova Lehota	0	11⁵	51	1	52	
Trenčianska Turná	NS	22⁵	11 14⁵	1	11 15⁵	
Trenčín	0	13⁵	11 29			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96682 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				7 45	40/26
Trenčianska Turná	NS	10	7 55	1	56	
Mníchova Lehota	0	19⁵	8 15⁵	1	8 16⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		9	25⁵	1	26⁵	
Svinná nz		8	34⁵	1	35⁵	
Ruskovce nz.....		7⁵	43	1	44	
Horné Ozorovce nz.....		5	49	1	50	
Bánovce nad Bebravou	0	4⁵	54⁵	1	55⁵	
Dolné Naštice nz		6⁵	9 02	1	9 03	
Rybany	B	4			07	
Ostratice nz		4⁵	11⁵	1	12⁵	
Chynorany	B	9⁵	9 22			

Rušiaci Služ 96683 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				12 00	40/27
Ostratice nz		8⁵	12 08⁵	1	09⁵	
Rybany	B	4			13⁵	
Dolné Naštice nz		4⁵	18	1	19	
Bánovce nad Bebravou	0	7	26	1	27	
Horné Ozorovce nz.....		4	31	1	32	
Ruskovce nz.....		5	37	1	38	
Svinná nz		8	46	1	47	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7⁵	54⁵	1	55⁵	
Mníchova Lehota	0	9⁵	13 05	1	13 06	
Trenčianska Turná	NS	18	24	1	25	
Trenčín	0	11	13 36			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96684 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				10 00	50/31
Trenčianska Turná	NS	8 ⁵	10 08 ⁵	1	09 ⁵	
Mníchova Lehota	0	19	28 ⁵	1	29 ⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7 ⁵	37	1	38	
Svinná nz		7	45	1	46	
Ruskovce nz.....		6 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4 ⁵	58	1	59	
Bánovce nad Bebravou	0	4	11 03	1	11 04	
Dolné Naštice nz		5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
Rybany	B	3 ⁵			14	
Ostratice nz		4	18	1	19	
Chynorany	B	8	11 27			

Rušiaci Služ 96685 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				13 30	50/32
Ostratice nz		7	13 37	1	38	
Rybany	B	3 ⁵			41 ⁵	
Dolné Naštice nz		3 ⁵	45	1	46	
Bánovce nad Bebravou	0	6	52	1	53	
Horné Ozorovce nz.....		3 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Ruskovce nz.....		4 ⁵	14 02	1	14 03	
Svinná nz		7	10	1	11	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	18	1	19	
Mníchova Lehota	0	9 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Trenčianska Turná	NS	15 ⁵	45	1	46	
Trenčín	0	9	14 55			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96686 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				12 05	60/41
Trenčianska Turná	NS	8	12 13	1	14	
Mníchova Lehota	0	19	33	1	34	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	41	1	42	
Svinná nz		6	48	1	49	
Ruskovce nz.....		5⁵	54⁵	1	55⁵	
Horné Ozorovce nz.....		4	59⁵	1	13 00⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3⁵	13 04	1	13 05	
Dolné Naštice nz		5	10	1	11	
Rybany.....	B	3⁵			14⁵	
Ostratice nz		3⁵	18	1	19	
Chynorany	B	7	13 26			

Rušiaci Služ 96687 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				15 30	60/42
Ostratice nz		6⁵	15 36⁵	1	37⁵	
Rybany.....	B	3⁵			41	
Dolné Naštice nz		3	44	1	45	
Bánovce nad Bebravou	0	5⁵	50⁵	1	51⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	55	1	56	
Ruskovce nz.....		4	16 00	1	16 01	
Svinná nz		6	07	1	08	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	15	1	16	
Mníchova Lehota.....	0	9⁵	25⁵	1	26⁵	
Trenčianska Turná	NS	14	40⁵	1	41⁵	
Trenčín	0	8⁵	16 50			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96688 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 59⁵	60/41
Trenčianska Turná	NS	8	14 07⁵	1	14 08⁵	
Mníchova Lehota	0	19	27⁵	1	28⁵	
Trenčianske Jastrabie nz		7	35⁵	1	36⁵	70/53
Svinná nz		5⁵	42	1	43	80/61
Ruskovce nz		5	48	1	49	
Horné Ozorovce nz		3⁵	52⁵	1	53⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3⁵	57	1	58	
Dolné Naštice nz		5	15 03	1	15 04	
Rybany	B	3			07	
Ostratice nz		3	10	1	11	
Chynorany	B	7	15 18			

Rušiaci Služ 96689 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				16 46	80/61
Ostratice nz		6	16 52	1	53	
Rybany	B	3⁵			56⁵	
Dolné Naštice nz		3	59⁵	1	17 00⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	5	17 05⁵	1	17 06⁵	
Horné Ozorovce nz		3⁵	10	1	11	
Ruskovce nz		4	15	1	16	
Svinná nz		6	22	1	23	70/33
Trenčianske Jastrabie nz		7	30	1	31	60/42
Mníchova Lehota	0	9⁵	40⁵	1	41⁵	
Trenčianska Turná	NS	14	55⁵	1	56⁵	
Trenčín	0	7⁵	18 04			

Rušiaci Služ 96670 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová 0	0					10 00	30/20	
Pruské			20⁵	10 20⁵	1	21⁵		
Lednické Rovne			18⁵	10 40				

Rušiaci Služ 96671 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						14 00	30/20	
Pruské.....			18	14 18	1	19		
Nemšová ○.....	0		21	14 40				

Rušiaci Služ 96672 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○.....	0					11 00	40/28	
Pruské.....			16	11 16	1	17		
Lednické Rovne			14	11 31				

Rušiaci Služ 96673 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						14 59	40/28	
Pruské.....			14	15 13	7	15 20		
Nemšová ○.....	0		17	15 37				

Rušiaci Služ 96674 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○.....	0					12 00	50/41	
Pruské.....			15	12 15	1	16		
Lednické Rovne			12	12 28				

Rušiaci Služ 96675 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						16 00	50/41	
Pruské.....			13	16 13	1	14		
Nemšová ○.....	0		15	16 29				

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 96676 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					12 59	60/61	
Pruské			14	13 13	1	13 14		
Lednické Rovne			12	13 26				

Rušiaci Služ 96677 ORZA pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						17 00	60/61	
Pruské			11	17 11	1	12		
Nemšová ○	0		15	17 27				

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice	90770 - 90771

Rušiaci Služ 90770 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						6 00	30/22	
Trenčianske Teplice			40	6 40				

Rušiaci Služ 90771 ORZA pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						4 00	30/22	
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			40	4 40				

Tabuľka 8
OPERATÍVNE VLAKY

A. Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch

Operatívne vlaky vedené len v pohraničných úsekoch zavádzajte podľa tabuľky 8 v prípade mimoriadneho zvýšenia medzinárodnej prepravy a po vyčerpaní čísel pravidelných vlakov.

Nezavádzajte následy týchto operatívnych vlakov!

Úsek Horné Srnie – Vlársky průmysk CZ		
Druh vlaku	Operatívne čísla vlakov	Vlak sa riadi cestovným poriadkom vlaku (okrem časovej polohy)
Tranzit SK/CZ Pre osobné vlaky	18604	18604
	18605	18605
Tranzit SK/CZ Pre nákladné vlaky	43750, 43752, 43754, 43756 43758, 43760, 43762, 43764 43766, 43768, 43770, 43772	43750
	43751, 43753, 43755, 43757 43759, 43761, 43763, 43765 43767, 43769, 43771, 43773	43751

Rušiaci Os 18604 VT pp

HKV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				11 01	70/33
Horné Srnie št.hr.		5 ⁵			06 ⁵	
Vlárský průsmyk CZ		1 ⁵	11 08			

Rušiaci Os 18605 VT pp

HKV r.810.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					10 00	70/47
Horné Srnie št.hr.		1 ⁵			01 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	10 06			

Rušiaci Pn 43750 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				4 20	70/33
Horné Srnie št.hr.		9			29	
Vlárský průsmyk CZ		3	4 32			

Rušiaci Pn 43751 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk CZ					5 00	70/47
Horné Srnie št.hr.		1 ⁵			01 ⁵	
Horné Srnie	0	7 ⁵	5 09			

Os 5303 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				5 16	80/61
Ostratice nz		5⁵	5 21⁵	▲	21⁵	
Rybany	B	3	24⁵	0 ⁵	25	
Dolné Naštice nz		3⁵	28⁵	▲	28⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	4	32⁵	1	33⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3	36⁵	0 ⁵	37	
Ruskovce nz.....		3⁵	40⁵	▲	40⁵	
Svinná nz.....		4⁵	45	0 ⁵	45⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	50⁵	0 ⁵	51	60/42
Mníchova Lehota	0	6⁵	57⁵	1	58⁵	
Soblahov z.....		9	6 07⁵	▲	6 07⁵	
Trenčianska Turná.....	NS	4⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Trenčín predmestie z.....		4	16⁵	▲	16⁵	
Trenčín	00	3⁵	6 20			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5304 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				5 31	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	5 34	▲	34	
Trenčianska Turná.....	NS	4⁵	38⁵	1	39⁵	
Soblahov z.....		4⁵	44	▲	44	
Mníchova Lehota	0	9⁵	53⁵	13	6 06⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7⁵	6 14	▲	6 14	70/53
Svinná nz.....		5	19	1	20	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	24⁵	▲	24⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bánovce nad Bebravou.....	0	3	31⁵	6 ⁵	38	
Dolné Naštice nz		4	42	▲	42	
Rybany	B	3	45	0 ⁵	45⁵	
Ostratice nz		3	48⁵	▲	48⁵	
Chynorany	B	5⁵	6 54			

Os 5307 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				7 14	80/61
Ostratice nz		5⁵	7 19⁵	▲	19⁵	
Rybany	B	3	22⁵	0 ⁵	23	
Dolné Naštice nz		3	26	▲	26	
Bánovce nad Bebravou	0	4	30	1	31	
Horné Ozorovce nz.....		3	34	0 ⁵	34⁵	
Ruskovce nz.....		3⁵	38	▲	38	
Svinná nz		4⁵	42⁵	0 ⁵	43	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	48	0 ⁵	48⁵	60/42
Mníchova Lehota	0	6⁵	55	1	56	
Soblahov z		9	8 05	▲	8 05	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Trenčín predmestie z.....		4	14	▲	14	
Trenčín	00	3⁵	8 17⁵			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5320 ZSSK

ide v X

Trenčianska Teplá - Trenčín - Chynorany

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		13 36		13 50	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	13 53	▲	53	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Soblahov z		4⁵	14 02⁵	▲	14 02⁵	
Mníchova Lehota	0	9⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7⁵	20	▲	20	70/53
Svinná nz		5	25	0 ⁵	25⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4⁵	30	▲	30	
Horné Ozorovce nz.....		3⁵	33⁵	▲	33⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3	36⁵	1	37⁵	
Dolné Naštice nz		4	41⁵	▲	41⁵	
Rybany	B	3	44⁵	0 ⁵	45	
Ostratice nz		3	48	▲	48	
Chynorany	B	5⁵	14 53⁵			

Os (REX) 5323 ZSSK

ide v ☒

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				15 18	80/61
Ostratice nz.....		5 ⁵	15 23 ⁵	▲	23 ⁵	
Rybany.....	B	3	26 ⁵	0 ⁵	27	
Bánovce nad Bebravou.....	0	6 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Ruskovce nz.....		5 ⁵	40	▲	40	
Svinná nz.....		4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	50	0 ⁵	50 ⁵	60/42
Mníchova Lehota.....	0	6 ⁵	57	13	16 10	
Trenčianska Turná.....	NS	13	16 23	1	16 24	
Trenčín	00	7	16 31			

o = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os (REX) 5324 ZSSK §

ide v ☒

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				15 41	60/41
Trenčianska Turná.....	NS	7	15 48	0 ⁵	48 ⁵	
Mníchova Lehota.....	0	13	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7	09	▲	09	70/53
Svinná nz.....		5	14	0 ⁵	14 ⁵	80/61
Ruskovce nz.....		4 ⁵	19	▲	19	
Bánovce nad Bebravou.....	0	5 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Rybany.....	B	6 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Ostratice nz.....		2 ⁵	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Chynorany	B	5 ⁵	16 40			

§ = ak ide rušiaci vlak 5382, nesmie ísť vlak 5324

Os 5327 ZSSK

Chynorany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				17 28	80/61
Ostratice nz		5 ⁵	17 33 ⁵	0 ⁵	34	
Rybany	B	3	37	0 ⁵	37 ⁵	
Dolné Naštice nz		3	40 ⁵	▲	40 ⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Horné Ozorovce nz.....		3	48	▲	48	
Ruskovce nz.....		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Svinná nz		4 ⁵	56 ⁵	▲	56 ⁵	70/33
Trenčianske Jastrabie nz.....		5	18 01 ⁵	▲	18 02	60/42
Mníchova Lehota.....	0	6 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Soblahov z		9	18	▲	18	
Trenčianska Turná	NS	4 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Trenčín predmestie z.....		4	27	▲	27	
Trenčín	00	3 ⁵	18 30 ⁵	9 ⁵	18 40	

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5328 ZSSK

ide v X

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				17 40	60/41
Trenčín predmestie z.....		3	17 43	▲	43	
Trenčianska Turná	NS	4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Soblahov z		4 ⁵	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Mníchova Lehota.....	0	9 ⁵	18 02	13	18 15	
Trenčianske Jastrabie nz.....		7 ⁵	22 ⁵	▲	22 ⁵	70/53
Svinná nz		5	27 ⁵	0 ⁵	28	80/61
Ruskovce nz.....		4 ⁵	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Horné Ozorovce nz.....		3 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Bánovce nad Bebravou	0~!	3	39 ⁵	1	40 ⁵	
Dolné Naštice nz		4	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Rybany	B~!	3	47 ⁵	1	48 ⁵	
Ostratice nz		3	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Chynorany	B	5 ⁵	18 57	7	19 04	

Rušiaci Os 5380 ZSSK §

ide v Ⓞ a †

Trenčín - Chynorany - Topoľčany

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				13 37	60/41
Trenčín predmestie z		3	13 40	▲	40	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Soblahov z		4⁵	49⁵	▲	49⁵	
Mníchova Lehota	0	9⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Trenčianske Jastrabie nz		7	14 06⁵	▲	14 06⁵	70/53
Svinná nz		5	11⁵	0 ⁵	12	80/61
Ruskovce nz		4⁵	16⁵	▲	16⁵	
Horné Ozorovce nz		3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3	23⁵	0 ⁵	24	
Dolné Naštice nz		4	28	▲	28	
Rybany	B	3	31	0 ⁵	31⁵	
Ostratice nz		3	34⁵	▲	34⁵	
Chynorany	B	5⁵	14 40	4	14 44	

§ = ak ide rušiaci vlak 5380, nesmie ísť vlak 5320

Rušiaci Os 5382 ZSSK

ide v Ⓞ a †

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				15 37	60/41
Trenčín predmestie z		3	15 40	▲	40	
Trenčianska Turná	NS	4⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Soblahov z		4⁵	49⁵	▲	49⁵	
Mníchova Lehota	0	9⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Trenčianske Jastrabie nz		7	16 06⁵	▲	16 06⁵	70/53
Svinná nz		5	11⁵	0 ⁵	12	80/61
Ruskovce nz		4⁵	16⁵	▲	16⁵	
Horné Ozorovce nz		3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	3	23⁵	0 ⁵	24	
Dolné Naštice nz		4	28	▲	28	
Rybany	B	3	31	0 ⁵	31⁵	
Ostratice nz		3	34⁵	▲	34⁵	
Chynorany	B	5⁵	16 40			

Os 5402 ZSSK

ide v X

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				4 43	70/33
Nemšová	0	5	4 48	0 ⁵	48 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	4 53			

Os 5403 ZSSK

ide v X

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				4 59	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	5 03 ⁵	0 ⁵	5 04	
Trenčianska Teplá	0	5	5 09			

Os 5404 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				5 30	70/33
Nemšová	0	5	5 35	0 ⁵	35 ⁵	
Horné Srnie	0	4 ⁵	5 40			

Os 5405 ZSSK

HKV r.813.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				5 50	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	5 54 ⁵	0 ⁵	55	
Trenčianska Teplá	0	5	6 00			

Os 5406 ZSSK

ide v \times

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 46 ⁵	70/33
Nemšová	0	5	6 51 ⁵	0 ⁵	52	
Horné Srnie	0	4 ⁵	6 56 ⁵			

Os 5407 ZSSK

ide v \times

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				6 59 ⁵	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	7 04	0 ⁵	7 04 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	7 09 ⁵			

Os 5408 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				7 46 ⁵	70/33
Nemšová	0	5	7 51 ⁵	0 ⁵	52	
Horné Srnie	0	4 ⁵	7 56 ⁵			

Os 5409 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				7 59 ⁵	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	8 04	0 ⁵	8 04 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	8 09 ⁵			

Os 5416 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				11 52 ⁵	70/33
Nemšová	0	5	11 57 ⁵	0 ⁵	58	
Horné Srnie	0	4 ⁵	12 02 ⁵			

Os 5417 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				12 06	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	12 10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá	0	5	12 16			

Os 5420 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				13 52 ⁵	70/33
Nemšová	0	5	13 57 ⁵	0 ⁵	58	
Horné Srnie	0	4 ⁵	14 02 ⁵			

Os 5421 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				14 06	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	14 10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá	0	5	14 16			

Os 5422 ZSSK

ide v \times

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				14 52 ⁵	70/33
Nemšová	0	5	14 57 ⁵	0 ⁵	58	
Horné Srnie	0	4 ⁵	15 02 ⁵			

Os 5423 ZSSK

ide v \times

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				15 06	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	15 10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá	0	5	15 16			

Rušiaci Os 5427 ZSSK

ide v ⑦ a 5.IV., nejde 20., 27.XII., 4.IV., 1.VII. - 31.VIII.

Horné Srnie - Trenčianska Teplá - Trenčín

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				17 06	70/44
Nemšová	0	4 ⁵	17 10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá	0	5	17 16	2	17 18	

Os 5428 ZSSK

ide v ⑤ a 1.IV., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV., 1.VII.- 31.VIII.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				17 52 ⁵	70/33
Nemšová	0	5	17 57 ⁵	0 ⁵	58	
Horné Srnie	0	4 ⁵	18 02 ⁵			

Os 5429 ZSSK §

nejde v ⑦, a 5.IV., ide 20., 27.XII., 4.IV., od 1.VII. do 30.VIII. ide denne

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				18 06	70/44
Nemšová.....	0	4 ⁵	18 10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá.....	0	5	18 16			

§ = ak ide rušiaci vlak 5462, nesmie ísť vlak 5429

Os 5430 ZSSK §

nejde v ⑦, a 5.IV., ide 20., 27.XII., 4.IV., od 1.VII. do 30.VIII. ide denne

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				18 52	70/33
Nemšová.....	0	5	18 57	0 ⁵	57 ⁵	
Horné Srnie.....	0	4 ⁵	19 02			

§ = ak ide rušiaci vlak 5463, nesmie ísť vlak 5430

Os 5433 ZSSK

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie.....	0				20 06	70/44
Nemšová.....	0	4 ⁵	20 10 ⁵	0 ⁵	11	
Trenčianska Teplá.....	0○	5	20 16			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 5460 ZSSK

Horné Srnie - Vlársky průsmyk CZ: ide v ⑤ a 1.IV., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV., 1.VII.- 31.VIII.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá.....	0				15 52 ⁵	70/33
Nemšová.....	0	4 ⁵	15 57	1	58	
Horné Srnie.....	0	4 ⁵	16 02 ⁵	1	16 03 ⁵	
Horné Srnie št.hr.....		6 ⁵			10	
Vlársky průsmyk CZ.....		1 ⁵	16 11 ⁵			

Os 5461 ZSSK §

ide v ⑤ a 1.IV., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průmysk CZ					17 08	70/47
Horné Srnie št.hr.....		1⁵			09⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	17 14	0⁵	14⁵	
Nemšová	0	4⁵	19	0⁵	19⁵	
Trenčianska Teplá	0	5	17 24⁵			

§ = ak ide rušiaci vlak 5427, nesmie ísť vlak 5461

Rušiaci Os 5462 ZSSK

ide v ⑦ a 5.IV., nejde 20., 27.XII., 4.IV., 1.VII. - 31.VIII.

Trenčín - Trenčianska Teplá - Vlársky průmysk CZ

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		18 26		18 27	70/33
Nemšová	0	5	18 32	0⁵	32⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	37	0⁵	37⁵	
Horné Srnie št.hr.....		6⁵			44	
Vlárský průmysk CZ		1⁵	18 45⁵			

Rušiaci Os 5463 ZSSK

ide v ⑦ a 5.IV., nejde 20., 27.XII., 4.IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průmysk CZ					18 52	70/47
Horné Srnie št.hr.....		1⁵			53⁵	
Horné Srnie	0	4⁵	18 58	2	19 00	
Nemšová	0	4⁵	19 04⁵	0⁵	19 05	
Trenčianska Teplá	0	5	19 10			

Os 5480 ZSSK

ide v ⑦ a 5.IV., nejde 20., 27.XII., 4.IV., 1.VII. - 31.VIII.

HKV r.813.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				19 52 ⁵	70/33
Nemšová	0	5	19 57 ⁵	0 ⁵	58	
Horné Srnie	0	4 ⁵	20 02 ⁵			

Os 13400 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						10 00	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	10 02	▲	02		
Trenčianska Teplá zastávka z .			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianske Teplice sídlisko z .			3 ⁵	12 ⁵	▲	12 ⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2 ⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	10 18				

Os 13401 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						11 41	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	11 44	▲	44		
Trenčianske Teplice sídlisko z .			3	47	▲	47		
Kaňová z			3	50	▲	50		
Trenčianska Teplá zastávka z .			3	53	▲	53		
Trenčianska Teplá obec z.....			4	57	▲	57		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	11 59				

Os 13402 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						13 35	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	13 37	▲	37		
Trenčianska Teplá zastávka z..			4	41	▲	41		
Kaňová z			3	44	▲	44		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	47⁵	▲	47⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	50	▲	50		
Trenčianske Teplice			3	13 53				

Os 13403 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						15 11	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	15 14	▲	14		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3	17	▲	17		
Kaňová z			3	20	▲	20		
Trenčianska Teplá zastávka z..			3	23	▲	23		
Trenčianska Teplá obec z.....			4	27	▲	27		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	15 29				

Os 13404 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						15 40	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	15 42	▲	42		
Trenčianska Teplá zastávka z..			4	46	▲	46		
Kaňová z			3	49	▲	49		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	52⁵	▲	52⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	55	▲	55		
Trenčianske Teplice			3	15 58				

Os 13405 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						17 24	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	17 27	▲	27		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	30	▲	30		
Kaňová z			3	33	▲	33		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	36	▲	36		
Trenčianska Teplá obec z			4	40	▲	40		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	17 42				

Os 13406 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						18 00	30/22	
Trenčianska Teplá obec z			2	18 02	▲	02		
Trenčianska Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice			3	18 18				

Os 13407 VT pp

HKV r.411.9.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						19 40	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	19 43	▲	43		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	46	▲	46		
Kaňová z			3	49	▲	49		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	52	▲	52		
Trenčianska Teplá obec z			4	56	▲	56		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	19 58				

Os 13410 TREZ

ide v Ⓞ, † v období od 5.VI. - 26.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT Ⓞ.....						10 25	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	10 27	▲	27		
Trenčianska Teplá zastávka z..			4	31	▲	31		
Kaňová z			3	34	▲	34		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	37⁵	▲	37⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	40	▲	40		
Trenčianske Teplice		1	3	10 43				

Os 13411 TREZ

ide v Ⓞ, † v období od 5.VI. - 26.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				11 15	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	11 18	▲	18		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3	21	▲	21		
Kaňová z			3	24	▲	24		
Trenčianska Teplá zastávka z..			3	27	▲	27		
Trenčianska Teplá obec z.....			4	31	▲	31		
Trenčianska Teplá ÚRT Ⓞ.....			2	11 33				

Os 13412 TREZ

ide v Ⓞ, † v období od 5.VI. - 26.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT Ⓞ.....						14 00	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	14 02	▲	02		
Trenčianska Teplá zastávka z..			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice		1	3	14 18				

Os 13413 TREZ

ide v ⑥, † v období od 5.VI. - 26.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				14 50	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	14 53	▲	53		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	56	▲	56		
Kaňová z			3	59	▲	59		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	15 02	▲	15 02		
Trenčianska Teplá obec z			4	06	▲	06		
Trenčianska Teplá ÚRT o			2	15 08				

Os 13414 TREZ

ide v ⑥, † v období od 5.VI. - 26.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT o						16 00	30/22	
Trenčianska Teplá obec z			2	16 02	▲	02		
Trenčianska Teplá zastávka z			4	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3⁵	12⁵	▲	12⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	15	▲	15		
Trenčianske Teplice		1	3	16 18				

Os 13415 TREZ

ide v ⑥, † v období od 5.VI. - 26.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				17 00	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	17 03	▲	03		
Trenčianske Teplice sídlisko z			3	06	▲	06		
Kaňová z			3	09	▲	09		
Trenčianska Teplá zastávka z			3	12	▲	12		
Trenčianska Teplá obec z			4	16	▲	16		
Trenčianska Teplá ÚRT o			2	17 18				

Os 13416 TREZ

ide v ⑥, † v období od 5.VI. - 26.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						18 25	30/22	
Trenčianska Teplá obec z.....			2	18 27	▲	27		
Trenčianska Teplá zastávka z..			4	31	▲	31		
Kaňová z			3	34	▲	34		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3⁵	37⁵	▲	37⁵		
Trenčianske Teplice zast. z			2⁵	40	▲	40		
Trenčianske Teplice		1	3	18 43				

Os 13417 TREZ

ide v ⑥, † v období od 5.VI. - 26.IX.

HKV r.411.9.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice		1				19 15	30/22	
Trenčianske Teplice zast. z			3	19 18	▲	18		
Trenčianske Teplice sídlisko z.			3	21	▲	21		
Kaňová z			3	24	▲	24		
Trenčianska Teplá zastávka z..			3	27	▲	27		
Trenčianska Teplá obec z.....			4	31	▲	31		
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			2	19 33				

Pn 44701 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.,28.,30.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII. a 17.XI..

Nemotice CZ - Vlársky průmysk CZ - Trenčianska Teplá

HKV r.742. Normatív hmotnosti: T4 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vlársky průmysk CZ			12 07		12 10	70/47
Horné Srnie št.hr.....		1⁵			11⁵	
Horné Srnie	0	7⁵	12 19	181	15 20	
Nemšová	0	5			15 25	
Trenčianska Teplá	0	5	15 30			

Nex 48706 LRL

Vlak chodí v ④.

Nemšová - Trenčianska Teplá - Jestřebí CZ

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U4 560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				17 04	70/38
Trenčianska Teplá	0	6	17 10	77	18 27	

Nex 48707 LRL

Vlak chodí v ④.

Jestřebí CZ - Trenčianska Teplá - Nemšová

HKV r.770. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		3 49		4 20	70/34
Nemšová	0	8	4 28			

Pn 55000 VT pp

Púchov - Trenčín - Chynorany - Bystričany

Trenčín - Trenčianska Turná HKV na službu pohotové

Trenčianska Turná - Mníchova Lehota privesené postrkové HKV

Mníchova Lehota - Chynorany HKV na službu pohotové

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Trenčín - Trenčianska Turná T4 1450 ton

Trenčianska Turná - Mníchova Lehota T4 1000 ton

Mníchova Lehota - Chynorany T4 1450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0		10 12		10 28	60/57
Trenčianska Turná	NS	7 ⁵			35 ⁵	
Mníchova Lehota	0	26			11 01⁵	
Bánovce nad Bebravou	0	25⁵	11 27	63	12 30	70/59
Rybany	B	10			12 40	75/59
Chynorany	B	10	12 50	42	13 32	

Pn 55060 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton
Nemšová - Lednické Rovne S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá	0					8 25	60/24	
Nemšová ○	0		9	8 34	27	9 01	50/33	
Pruské			16	9 17	10	9 27	45/34	
Lednické Rovne			17	9 44				

Pn 55061 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Lednické Rovne - Nemšová S 800 ton
Nemšová - Trenčianska Teplá S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						10 20	55/50	
Pruské			16	10 36	10	46	60/58	
Nemšová ○	0		17	11 03	17	11 20		
Trenčianska Teplá	0		8	11 28				

Pn 55062 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton
Nemšová - Horné Srnie S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 32	60/24
Nemšová	0	8			40	
Horné Srnie	0	8	9 48			

Pn 55063 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				16 50	60/32
Nemšová	0	5 ⁵			55 ⁵	
Trenčianska Teplá	0	5 ⁵	17 01			

Pn 55700 VT pp

Nemšová - Trenčianska Teplá - Kúty

HKV r.742. Normatív hmotnosti: U 560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nemšová	0				19 30	70/38
Trenčianska Teplá	0	8	19 38	124	21 42	

Pn 57000 VT pp

Bystričany - Chynorany - Trenčín - Púchov

Chynorany - Svinná nz HKV na službu pohotové

Svinná nz - Mníchova Lehota privesené postrkové HKV

Mníchova Lehota - Trenčín HKV na službu pohotové

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Chynorany - Svinná nz S 1500 ton

Svinná nz - Mníchova Lehota S 1000 ton

Mníchova Lehota - Trenčín S 1500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B		10 53		11 53	80/57
Rybany	B	11 ⁵			12 04 ⁵	70/52
Bánovce nad Bebravou	0	10			14 ⁵	60/52
Mníchova Lehota	0	37 ⁵			52	
Trenčianska Turná	NS	13 ⁵			13 05 ⁵	
Trenčín	0	8 ⁵	13 14	60	14 14	

Pn 57503 VT pp

Kúty - Trenčianska Teplá - Nemšová

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0		23 14		23 42	70/34
Nemšová	0	7	23 49			

Rv 72080 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				12 35	70/33
Horné Srnie št.hr.....		8			43	
Vlárský průmysk CZ		2	12 45			

Rv 76920 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				9 00	70/33
Nemšová	0	4			04	
Horné Srnie	0	5	9 09			

Rv 76921 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				12 50	70/44
Nemšová	0	4			54	
Trenčianska Teplá	0	5	12 59			

Rv 76922 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nemšová ○	0					15 00	60/61	
Pruské			14	15 14	4	18		
Lednické Rovne			11	15 29				

Rv 76923 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne						15 41	60/61	
Pruské			11	15 52	4	56		
Nemšová ○	0		14	16 10				

Rv 76950 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0				16 00	60/41
Trenčianska Turná	NS	8	16 08	22	30	
Mníchova Lehota	0	14	44	7	51	
Bánovce nad Bebravou	0	23			17 14	65/39
Rybany	B	7	17 21	20	41	
Chynorany	B	9	17 50			

Rv 76951 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Chynorany	B				16 02	80/61
Rybany	B	8			10	
Bánovce nad Bebravou	0	7	16 17	11	28	60/50
Mníchova Lehota	0	20⁵			48⁵	
Trenčianska Turná	NS	13			17 01⁵	
Trenčín	0	7⁵	17 09			

Rv 79010 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....						8 00	30/22	
Trenčianske Teplice			16	8 16				

Rv 79011 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianske Teplice						9 00	30/22	
Trenčianska Teplá ÚRT ○.....			16	9 16				

Mn 86620 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII. a 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Nemšová S 1400 ton
Nemšová - Horné Srnie S 950 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trenčianska Teplá	0				6 15	60/25
Nemšová	0	9	6 24	10	34	
Horné Srnie	0	11	6 45			

Mn 86621 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII. a 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Horné Srnie	0				8 08	60/35
Nemšová	0	8	8 16	24	40	
Trenčianska Teplá	0	9	8 49			

Mn 86630 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,31.XII. a 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčianska Teplá - Pruské S 950 ton
Pruské - Lednické Rovne S 650 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trenčianska Teplá	0					9 13	60/24	
Nemšová ○	0		8	9 21	10	31	50/33	
Pruské			17	48	10	58	45/34	
Lednické Rovne			16	10 14				

Mn 86631 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④ okrem 24.,31.XII. a 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Lednické Rovne - Pruské S 800 ton
Pruské - Trenčianska Teplá S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

	1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lednické Rovne							10 55	45/36	
Pruské				17	11 12	7	11 19		
Nemšová ○	0			19	38	2	40	60/26	
Trenčianska Teplá	0			8	11 48				

Mn 86670 ZSSKC

Trenčín - Bánovce nad Bebravou: Vlak chodí v ①,③,④,⑤ okrem 24.,25.,31.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Bánovce nad Bebravou - Rybany pp

Bánovce nad Bebravou - Rybany: Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ④ okrem 24.XII..

Trenčianska Teplá - **Trenčín - Rybany**

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Trenčín - Trenčianska Turná S 1400 ton
Trenčianska Turná - Mníchova Lehota S 500 ton
Mníchova Lehota - Bánovce nad Bebravou S 1400 ton
Bánovce nad Bebravou - Dolné Naštice nz S 850 ton
Dolné Naštice nz - Rybany S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Trenčín	0			8 05		8 22	60/27
Trenčianska Turná	NS	13	8 35		41	9 16	
Mníchova Lehota	0	28⁵				9 44⁵	50/36
Bánovce nad Bebravou	0	30⁵	10 15		6	10 21	60/37
Rybany	B	12	10 33				

Mn 86671 ZSSKC

Rybany - Bánovce nad Bebravou pp

Rybany - Bánovce nad Bebravou: Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ④ okrem 24.XII..

Bánovce nad Bebravou - Trenčín: Vlak chodí v ①,③,④,⑤ okrem 24.,25.,31.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Rybany - Trenčín - Trenčianska Teplá

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Rybany - Dolné Naštice nz S 1200 ton
Dolné Naštice nz - Svinná nz S 900 ton
Svinná nz - Mníchova Lehota S 500 ton
Mníchova Lehota - Trenčín S 1700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Rybany	B				10 50	60/37
Bánovce nad Bebravou.....	0	14	11 04	32	11 36	
Mníchova Lehota	0	40⁵			12 16⁵	50/37
Trenčianska Turná.....	NS	17⁵	12 34	47	13 21	60/27
Trenčín	0	13	13 34	15	13 49	