

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		styk drah SŽ/PDV RAILWAY		(km 0,527)	
Konec trati:		Svoboda nad Úpou		(km 10,258)	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Trutnov hl.n.					
hi Trutnov hl.n.					
P4788	1,104	PZS 3ZBLI	Místní	Trutnov hl.n. DK	
P4789	1,861	PZS 3ZBI	Místní	Trutnov hl.n. DK	
P4790	2,253	k	Místní		
P4791	2,622	kd	Místní		
Trutnov-Zel. Louka z					
P4792	3,233	k	Místní		
P4793	3,611	PZS 3ZBI	Místní	Trutnov hl.n. DK	
Trutnov-Staré m. z					
P4794	3,918	PZS 3ZBI	Místní	Trutnov hl.n. DK	
P4795	4,378	k	Účelová		
P4796	4,884	PZS 3ZBLI	II/300	Trutnov hl.n. DK	
OX50	4,994				↑
Kalná Voda nz					
X566	5,649				↑
P4797	6,357	k	Účelová		
Vypněte čisticí zař.	6,800				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	6,800				směr ↓
P4798	7,583	PZS 3SNI	III/1413	Trutnov hl.n. DK	
Mladé Buky z					
P4799	8,097	k	Účelová		
Zapněte čisticí zař.	8,315				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	8,315				směr ↓
P4800	8,695	k	Účelová		
P4801	9,273	k	Účelová		
P4802	9,680	PZM 2	Účelová	Svoboda nad Úpou nz DK	
Svoboda nad Úpou nz					