

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Trutnov hl.n.	0,000 124,882 0,565	40 60	0,000 \equiv 124,765 (TTP 510A)	
↕	PZS Z	P4788	1,104			
↕	PZS Z	P4789	1,861			
↕		Přep. kanál. sk. X72	1,900			
↕	k	P4790	2,253			
↕	kd	P4791	2,622			
↕		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↕		Konec nástupiště	2,780			
↕			3,041	30	přej	
↕	k	P4792	3,233			
↕			3,236	60		
↕	PZS Z	P4793	3,611			
↕		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↕		Konec nástupiště	3,899			
↕	PZS Z	P4794	3,918			
↕			4,143	40	přej	
↕	k	P4795	4,378			
↕			4,385	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS Z	P4796	4,884			
↓			5,040	40		
↑		Kalná Voda nz	5,250			
↓			5,538	60		
↑			6,041	50	přej	
↓	k	P4797	6,357			
↑			6,364	60		
↓		Zapněte čisticí zař.	6,800			
↑			7,573	30		
↓	PZS S	P4798	7,583			
↑			7,610	60 L		
↓		Mladé Buky z	7,678			
↑		Konec nástupiště	7,751			
↓	k	P4799	8,097			
↑		Vypněte čisticí zař.	8,315			
↓	k	P4800	8,695			
↑	k	P4801	9,273			
↓			9,477	50	přej	
↑	PZM	P4802	9,680			
↓			9,772	40		
↑		Svoboda nad Úpou nz	10,030			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Svoboda nad Úpou nz - Trutnov hl.n.: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Svoboda nad Úpou nz	10,030			
↓	PZM	P4802	9,680			
↓			9,670	60		
↓			9,393	20	přej	
↓	k	P4801	9,273			
↓			9,260	50 L		
↓			8,844	40	přej	
↓	k	P4800	8,695			
↓			8,687	50		
↓		Zapněte čisticí zař.	8,315			
↓			8,246	40	přej	
↓	k	P4799	8,097			
↓			8,086	60		
↓		Mladé Buky z	7,678			
↓		Konec nástupiště	7,611			
↓			7,610	30		
↓	PZS S	P4798	7,583			
↓			7,573	60 L		
↓		Vypněte čisticí zař.	6,800			
↓	k	P4797	6,357			
↓			5,662	40		
↓		X566	5,649		↑	
↓			5,410	60		
↓		Kalná Voda nz	5,250			
↓		OX50	4,994		↑	
↓	PZS Z	P4796	4,884			
↓	k	P4795	4,378			
↓	PZS Z	P4794	3,918			
↓		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↓		Konec nástupiště	3,769			
↓	PZS Z	P4793	3,611			
↓			3,403	30	přej	
↓	k	P4792	3,233			
↓			3,229	60		
↓		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↓		Konec nástupiště	2,624			
↓	kd	P4791	2,622			
↓	k	P4790	2,253			
↓	PZS Z	P4789	1,861			
↓		Přep. kanál. sk. X79	1,800			
↓		PřKS	1,305			
↓	PZS Z	P4788	1,104			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	KS Trutnov hl.n.	0,885 0,549 0,000	40	v bez z	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

	styk drah SŽ/PDV	
Začátek trati:	RAILWAY	(km 0,527)
Konec trati:	Svoboda nad Úpou	(km 10,258)
Platí pro úsek:	Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)
Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz: 0 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	60 km/h	(Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)
Zábrzdná vzdálenost:	400 m	(Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)
Provozní směr:	-	
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1		
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku	-
-------------------------------	---

Trakční soustava:	Bez trakčního vedení	(Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)
-------------------	----------------------	---------------------------------------

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní:	SRD - 79 (Trutnov hl.n.); SRD - 72 (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)	
Rádiové spojení náhradní:	Nevybaveno (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)	
Rádiové spojení nouzové:	GSM (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Trutnov hl.n.	0,000		0,000 ≡ 124,765 (TTP 510A)	
↕	PZS Z	P4788	1,104			
↕	PZS Z	P4789	1,861			
↕		Přep. kanál. sk. X72	1,900			
↕	k	P4790	2,253			
↕	kd	P4791	2,622			
↕		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↕		Konec nástupiště	2,780			
↕	k	P4792	3,233			
↕	PZS Z	P4793	3,611			
↕		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↕		Konec nástupiště	3,899			
↕	PZS Z	P4794	3,918			
↕	k	P4795	4,378			
↕	PZS Z	P4796	4,884			
↕		Kalná Voda nz	5,250			
↕	k	P4797	6,357			
↕		Zapněte čistící zař.	6,800			
↕	PZS S	P4798	7,583			
↕		Mladé Buky z	7,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	7,751			
↕	k	P4799	8,097			
↕		Vypněte čistící zař.	8,315			
↕	k	P4800	8,695			
↕	k	P4801	9,273			
↕	PZM	P4802	9,680			
↕		Svoboda nad Úpou nz	10,030			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Svoboda nad Úpou nz - Trutnov hl.n.: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Svoboda nad Úpou nz	10,030			
↓	PZM	P4802	9,680			
↑	k	P4801	9,273			
↓	k	P4800	8,695			
↑		Zapněte čisticí zař.	8,315			
↓	k	P4799	8,097			
↑		Mladé Buky z	7,678			
↓		Konec nástupiště	7,611			
↑	PZS S	P4798	7,583			
↓		Vypněte čisticí zař.	6,800			
↑	k	P4797	6,357			
↓		X566	5,649		↑	
↑		Kalná Voda nz	5,250			
↓		OX50	4,994		↑	
↑	PZS Z	P4796	4,884			
↓	k	P4795	4,378			
↑	PZS Z	P4794	3,918			
↓		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↑		Konec nástupiště	3,769			
↓	PZS Z	P4793	3,611			
↑	k	P4792	3,233			
↓		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↑		Konec nástupiště	2,624			
↓	kd	P4791	2,622			
↑	k	P4790	2,253			
↓	PZS Z	P4789	1,861			
↑		Přep. kanál. sk. X79	1,800			
↓		PřKS	1,305			
↑	PZS Z	P4788	1,104			
		KS	0,885			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Trutnov hl.n.	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Trutnov hl.n.	0,000		0,000 ≡ 124,765 (TTP 510A)	
↕	PZS Z	P4788	1,104			
↕	PZS Z	P4789	1,861			
↕		Přep. kanál. sk. X72	1,900			
↕	k	P4790	2,253			
↕	kd	P4791	2,622			
↕		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↕		Konec nástupiště	2,780			
↕	k	P4792	3,233			
↕	PZS Z	P4793	3,611			
↕		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↕		Konec nástupiště	3,899			
↕	PZS Z	P4794	3,918			
↕	k	P4795	4,378			
↕	PZS Z	P4796	4,884			
↕		Kalná Voda nz	5,250			
↕	k	P4797	6,357			
↕		Zapněte čistící zař.	6,800			
↕	PZS S	P4798	7,583			
↕		Mladé Buky z	7,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	7,751			
↕	k	P4799	8,097			
↕		Vypněte čistící zař.	8,315			
↕	k	P4800	8,695			
↕	k	P4801	9,273			
↕	PZM	P4802	9,680			
↕		Svoboda nad Úpou nz	10,030			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Svoboda nad Úpou nz - Trutnov hl.n.: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Svoboda nad Úpou nz	10,030			
↕	PZM	P4802	9,680			
↕	k	P4801	9,273			
↕	k	P4800	8,695			
↕		Zapněte čisticí zař.	8,315			
↕	k	P4799	8,097			
↕		Mladé Buky z	7,678			
↕		Konec nástupiště	7,611			
↕	PZS S	P4798	7,583			
↕		Vypněte čisticí zař.	6,800			
↕	k	P4797	6,357			
↕		X566	5,649		↑	
↕		Kalná Voda nz	5,250			
↕		OX50	4,994		↑	
↕	PZS Z	P4796	4,884			
↕	k	P4795	4,378			
↕	PZS Z	P4794	3,918			
↕		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↕		Konec nástupiště	3,769			
↕	PZS Z	P4793	3,611			
↕	k	P4792	3,233			
↕		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↕		Konec nástupiště	2,624			
↕	kd	P4791	2,622			
↕	k	P4790	2,253			
↕	PZS Z	P4789	1,861			
↕		Přep. kanál. sk. X79	1,800			
↕		PřKS	1,305			
↕	PZS Z	P4788	1,104			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	KS	0,885			
		Trutnov hl.n.	0,000			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Trutnov hl.n.	0,000		0,000 ≡ 124,765 (TTP 510A)	
			124,882	()		
			0,565	()		
↕	PZS Z	P4788	1,104			
↕	PZS Z	P4789	1,861			
↕		Přep. kanál. sk. X72	1,900			
↕	k	P4790	2,253			
↕	kd	P4791	2,622			
↕		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↕		Konec nástupiště	2,780			
↕			3,041	()	přej	
↕	k	P4792	3,233			
↕			3,236	()		
↕	PZS Z	P4793	3,611			
↕		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↕		Konec nástupiště	3,899			
↕	PZS Z	P4794	3,918			
↕			4,143	()	přej	
↕	k	P4795	4,378			
↕			4,385	()		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS Z	P4796	4,884			
↓			5,040	()		
↑		Kalná Voda nz	5,250			
↓			5,538	()		
↑			6,041	()	přej	
↓	k	P4797	6,357			
↑			6,364	()		
↓		Zapněte čisticí zař.	6,800			
↑			7,573	()		
↓	PZS S	P4798	7,583			
↑			7,610	()		
↓		Mladé Buky z	7,678			
↑		Konec nástupiště	7,751			
↓	k	P4799	8,097			
↑		Vypněte čisticí zař.	8,315			
↓	k	P4800	8,695			
↑	k	P4801	9,273			
↓			9,477	()	přej	
↑	PZM	P4802	9,680			
↓			9,772	()		
↑		Svoboda nad Úpou nz	10,030			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Svoboda nad Úpou nz - Trutnov hl.n.: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Svoboda nad Úpou nz	10,030			
↓	PZM	P4802	9,680			
↓			9,670	()		
↓			9,393	()	přej	
↓	k	P4801	9,273			
↓			9,260	()		
↓			8,844	()	přej	
↓	k	P4800	8,695			
↓			8,687	()		
↓		Zapněte čisticí zař.	8,315			
↓			8,246	()	přej	
↓	k	P4799	8,097			
↓			8,086	()		
↓		Mladé Buky z	7,678			
↓		Konec nástupiště	7,611			
↓			7,610	()		
↓	PZS S	P4798	7,583			
↓			7,573	()		
↓		Vypněte čisticí zař.	6,800			
↓	k	P4797	6,357			
↓			5,662	()		
↓		X566	5,649		↑	
↓			5,410	()		
↓		Kalná Voda nz	5,250			
↓		OX50	4,994		↑	
↓	PZS Z	P4796	4,884			
↓	k	P4795	4,378			
↓	PZS Z	P4794	3,918			
↓		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↓		Konec nástupiště	3,769			
↓	PZS Z	P4793	3,611			
↓			3,403	()	přej	
↓	k	P4792	3,233			
↓			3,229	()		
↓		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↓		Konec nástupiště	2,624			
↓	kd	P4791	2,622			
↓	k	P4790	2,253			
↓	PZS Z	P4789	1,861			
↓		Přep. kanál. sk. X79	1,800			
↓		PŘKS	1,305			
↓	PZS Z	P4788	1,104			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	KS Trutnov hl.n.	0,885 0,549 0,000	()	v bez z	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz: **0 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	Trutnov hl.n.	0,000		0,000 \equiv 124,765 (TTP 510A)	
↑↓	PZS Z	P4788	1,104			
↑↓	PZS Z	P4789	1,861			
↑↓		Přep. kanál. sk. X72	1,900			
↑↓	k	P4790	2,253			
↑↓	kd	P4791	2,622			
↑↓		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↑↓		Konec nástupiště	2,780			
↑↓	k	P4792	3,233			
↑↓	PZS Z	P4793	3,611			
↑↓		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↑↓		Konec nástupiště	3,899			
↑↓	PZS Z	P4794	3,918			
↑↓	k	P4795	4,378			
↑↓	PZS Z	P4796	4,884			
↑↓		Kalná Voda nz	5,250			
↑↓	k	P4797	6,357			
↑↓		Zapněte čistící zař.	6,800			
↑↓	PZS S	P4798	7,583			
↑↓		Mladé Buky z	7,678			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec nástupiště	7,751			
↕	k	P4799	8,097			
↕		Vypněte čistící zař.	8,315			
↕	k	P4800	8,695			
↕	k	P4801	9,273			
↕	PZM	P4802	9,680			
↕		Svoboda nad Úpou nz	10,030			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R****styk drah SŽ/PDV**Začátek trati: **RAILWAY** (km 0,527)Konec trati: **Svoboda nad Úpou** (km 10,258)Platí pro úsek: **Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rozhodný spád ve směru Svoboda nad Úpou nz - Trutnov hl.n.: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 79** (Trutnov hl.n.); **SRD - 72** (Trutnov-Zel. Louka z - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou nz)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Svoboda nad Úpou nz	10,030			13/II
↓	PZM	P4802	9,680			
↓	k	P4801	9,273			
↓	k	P4800	8,695			
↓		Zapněte čisticí zař.	8,315			
↓	k	P4799	8,097			
↓		Mladé Buky z	7,678			
↓		Konec nástupiště	7,611			
↓	PZS S	P4798	7,583			
↓		Vypněte čisticí zař.	6,800			
↓	k	P4797	6,357			
↓		X566	5,649		↑	
↓		Kalná Voda nz	5,250			
↓		OX50	4,994		↑	
↓	PZS Z	P4796	4,884			
↓	k	P4795	4,378			
↓	PZS Z	P4794	3,918			
↓		Trutnov-Staré m. z	3,890			
↓		Konec nástupiště	3,769			
↓	PZS Z	P4793	3,611			
↓	k	P4792	3,233			
↓		Trutnov-Zel. Louka z	2,650			
↓		Konec nástupiště	2,624			
↓	kd	P4791	2,622			
↓	k	P4790	2,253			
↓	PZS Z	P4789	1,861			
↓		Přep. kanál. sk. X79	1,800			
↓		PřKS	1,305			
↓	PZS Z	P4788	1,104			
-TEL	<input checked="" type="checkbox"/>	KS	0,885			
		Trutnov hl.n.	0,000			