

Seznam tratí podle Tabulek traťových poměrů (s vyznačením změn platných od 13.12.2020)

Číslo trati	Název trati	Změna
301	A (Čadca) – Mosty u Jabl.st.hr. – Bohumín	
	B (Zebrzydowice) – Petrovice u K. st.hr. – Dětmárovice	
	C Odb Koukolná – Odb Závada	
	D Český Těšín – Výh Polanka nad Odrou	
	E Odb Odra – Ostrava-Svinov	
	F Ostrava-Svinov – Opava východ	
	G Ostrava uhelné nádraží – Ostrava-Kunčice	
302	A Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí	
	B Český Těšín – Frýdek-Místek	
	C Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice	
	E (Cieszyn) – Český Těšín st.hr. – Český Těšín	
304	A Valašské Meziříčí – Kojetín	
	B Zborovice – Kroměříž	
	C Bylnice – Horní Lideč	
	D Velké Karlovice – Vsetín	
	E Kojetín – Tovačov nz	
	G Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí	
305	A (Chałupki) – Bohumín st.hr. – Bohumín	
	B Bohumín – Přerov	
	C (Chałupki) – Bohumín-Vrbice st.hr. – Bohumín-Vrbice	
	E Hranice na Moravě – Drahotuše (po koleji č. 4)	
306	A Studénka – Veřovice	
	B Studénka – Bílovec	
	C Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou	
	D Suchdol nad Odrou – Fulnek	
	E Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město	

	F	Sedlnice – Mošnov, Ostrava Airport	
307	B	Hlučín – Opava východ	
	C	Chuchelná nz – Kravaře ve Slezsku	
	D	Odb Moravice – Svobodné Heřmanice	
	E	Opava východ – Hradec nad Moravicí	
308	-	(Lúky pod Makytou) – Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě	
309	A	Přerov – Česká Třebová	
	B	Olomouc hl.n. – Nezamyslice	
	C	Třebovice v Čechách – Č. Třebová vj.sk. – Č. Třebová odj.sk.	
	D	Třebovice v Čechách – Odb Les – Č. Třebová odj.sk.	
	E	Prosenice – Výh Dluhonice	
310	A	Opava východ – Krnov – Olomouc hl.n.	
	C	Bruntál – Malá Morávka	
	D	Valšov – Rýmařov	
311	A	Krnov – Jindř.ve Sl.st.hr. – (Głuchołazy) – Mikulovice st.hr. – Bludov	
	B	Zábřeh na Moravě – Šumperk	
	C	Šumperk – Olomouc hl.n.	
	D	Bludov km 6,300 (Sudkov) – Bludov km 50,072 (Chromeč)	
312	C	Hanušovice – Staré Město p. Sněžníkem	
	D	Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku	
	E	Velká Kraš – Vidnava	
	F	Zlaté Hory – Mikulovice	
	G	Osoblaha – Třemešná ve Slezsku	
313	A	Kostelec na Hané – Olomouc hl.n.	
	B	Senice na Hané – Červenka	
	C	Litovel předměstí – Mladeč	
	D	Prostějov hl.n. – Chornice	
314	C	Chornice – Skalice nad Svitavou	
	D	Lanškroun – Rudoltice v Čechách	

	E	Chornice – Třebovice v Čechách	
315	A	Přerov – Sokolnice-Telnice – Brno hl.n.	
	D	Holubice – Blažovice	
316	A	Přerov – Břeclav	
	B	Vizovice – Otrokovice	
	C	Hodonín – Hodonín st.hr. – (Holíč nad Moravou)	
317	A	(Horné Srnie) – Vlár.průsmyk st.hr. – Staré Město u Uherského Hradiště	Oprava pohraniční stanice
	B	(Vrbovce) – Velká nad Veličkou st.hr. – Veselí nad Moravou	
	C	Luhačovice – Újezdec u Luhačovic	
	D	Kunovice – Veselí nad Moravou	
	E	Rohatec – Veselí nad Moravou	
	F	Sudoměřice nad Moravou – Sudoměř.n.M.st.hr. – (Skalica na Slovensku)	
318	A	Veselí nad Moravou – Brno hl.n.	
	B	Odb Brno-Černovice – Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská	
	C	Hodonín – Zaječí	
	D	Moravský Písek – Bzenec	
	E	Čejč – Uhřetice u Kyjova	Prodáno soukromému vlastníkovi
320	A	(Kúty) – Lanžhot st.hr. – Brno hl.n.	
	B	Brno-Hor. Heršpice modřické zhlaví – Brno dol.n.- Brno-Maloměřice	
	C	Modřice – Brno jih – Brno-Hor. Heršpice modřické zhlaví	
	D	(Hohenau) – Břeclav st.hr. – Břeclav	
	E	Hustopeče u Brna – Šakvice	
	F	Hrušovany u Brna – Židlochovice	
322	A	(Retz) – Znojmo st.hr. – Okříšky	
	B	Moravské Budějovice – Jemnice	
	C	Brno-Hor. Heršpice – Jihlava	
	D	Brno-Hor. Heršpice zhl. st. silnice – Brno-Hor. Heršpice-vých. č. 651	
323	A	Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	
	B	Moravské Bránice – Oslavany nz	Úprava názvu

	C	Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov – Hevlín	Prodáno soukromému vlastníkovi
	D	Břeclav – Znojmo	
	E	Boří les – Lednice	
324	-	Odb Brno-Židenice z – Havlíčkův Brod	
325	A	Tišnov – Žďár nad Sázavou	
	B	Studenec – Křižanov	
	C	Havlíčkův Brod – Humpolec	
326	A	Brno hl.n. – Česká Třebová	
	B	Odb Zádulka – Odb Les	
	C	Odb Zádulka – Česká Třebová vj.sk.	
501	A	Česká Třebová – Praha-Libeň	
	C	Česká Třebová vj. sk. – Odb Parník	
	F	Česká Třebová odj. sk. – Odb Parník (po koleji č. 4)	
502	A	Havlíčkův Brod – Nymburk hl.n.	
	B	Nymburk hl.n. – Poříčany	
	C	Odb Babín – Nymburk vj.n.	
503	A	Nymburk hl.n. – Ústí nad Labem západ	
	B	Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl.n.	
504	A	Ústí nad Labem hl.n. os.n. – Chomutov	
	B	Odb České Zlatníky – Obrnice	
	C	Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina	
	E	Most – Most nové n.	
	F	Třebošice – Most nové n.	
	G	Odb Dolní Rybník – Jirkov nz	
	J	Odb Chomutov město – Chomutov seř.n.	
505	A	Choceň – Týniště nad Orlicí – Velký Osek	
	B	Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odb Plačice	
	C	Pardubice hl.n. – Jaroměř	
506	A	Týniště nad Orlicí – Meziměstí st.hr. – (Mieroszów)	

	B	Meziměstí – Otovice zastávka z	
	C	Dobruška nz – Opočno pod Orlickými horami	
	D	Václavice – Starkoč	
507	A	Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem	
	B	Svitavy – Žďárec u Skutče	
508	-	Jaroměř – Liberec	
509	A	Jaroměř – Trutnov hl.n.	
	B	Teplice nad Metují – Trutnov střed	
	C	Trutnov-Poříčí – Královec st.hr. – (Kamienna Góra)	
	E	Královec – Žacléř	
510	A	Trutnov hl.n. – Chlumeck nad Cidlinou	
	B	Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou	
	C	Kunčice nad Labem – Vrchlabí	
	D	Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou	
511	A	Hradec Králové hl.n. – Jičín – Turnov (kolej č. 23)	
	B	Hněvčevy – Smiřice	
512	A	Hanušovice – Lichkov	
	B	(Międzyzylesie) – Lichkov st.hr. – Ústí nad Orlicí	
	D	Štítý – Dolní Lipka	
513	A	Letohrad – Týniště nad Orlicí	
	B	Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách	
	C	Častolovice – Solnice	
514	A	Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy	
	B	Olbramovice – Sedlčany	
515	A	Čáslav místní n. – Třemošnice	
	B	Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou	
	C	Kolín – Ledečko	
	D	Pečky – Kouřim	
	E	Bošice – Bečváry	

516	A	Světlá nad Sázavou – Čerčany	
517	A	Heřmanův Městec – Chrudim město	
	B	Chrudim – Borohrádek	
	D	Prachovice – Přelouč	
	E	Choceň – Litomyšl	
519	A	Benešov u Prahy – Praha-Hostivař	Zkrácení trati do ŽST Praha-Hostivař
520	A	Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun-Závodí	
	C	Rudná u Prahy – Odb Jeneček	
	E	Rakovník – Beroun	
521	A	Praha-Zahradní Město – Praha-Radotín	Sloučeno s 525G a zkráceno na Odb Závodiště
	B	Praha-Smíchov – Beroun	
522	A	Rakovník – Mladotice	
	B	Rakovník – Bečov nad Teplou	
	C	Protivec – Bochov	
523	A	Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha-Vršovice	
	B	Dobříš – Odb Skochovice	
524	A	Lysá nad Labem – Praha-Vysočany	
	B	Lysá nad Labem – Milovice	
525	A	Praha-Libeň – Praha hl.n.	Sloučeno s 525D a prodlouženo od ŽST Praha-Hostivař Přeznačeno z 525C a zkráceno do ŽST Praha-Vršovice Převedené na místní dráhu Sloučeno s 521A a zkráceno na Odb Závodiště
	B	Praha-Vysočany – Praha hl.n. – Praha-Smíchov	
	C	Praha-Hostivař - Praha-Vršovice - Praha hl.n.	
	D	(Praha jih) – Praha-Eden – Praha-Vršovice	
	E	Praha-Malešice – Praha-Žižkov n	
	F	Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Praha-Vysočany	
	G	Praha-Běchovice – Praha-Zahradní Město – Odb Závodiště	
	H	(Praha jih) – Praha-Vršovice	
J	Praha-Vršovice – Výh Praha-Vyšehrad		
526	A	Praha-Libeň – Praha-Holešovice – Výh Praha-Bubeneč	

	B	Praha-Libeň – Praha Masaryk. n. – Praha-Bubny – Praha-Holešovice-Stromovka	
	C	Odb Balabenka – Praha-Holešovice Rokytka	
	D	Odb Balabenka – Praha Masarykovo n.-Sluncová	
527	A	Vých Praha-Bubeneč – Děčín hl.n.	
	B	Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem západ	
528	A	Praha-Smíchov spol. n. – Hostivice	
	B	Praha-Bubny – Rakovník	
	E	Kladno – Kralupy nad Vltavou	
529	A	Odb Jeneček – Podlešín	
	B	Kralupy nad Vltavou předm. – Velvary	
	C	Kralupy nad Vltavou – Obrnice	
530	A	Vraňany – Libochovice	
	B	Vraňany – Lužec nad Vltavou nz	
	C	Roudnice nad Labem – Zlonice	
531	A	Louny – Rakovník	
	B	Louny předměstí – Postoloprty	
	C	Odb Bažantnice – Odb Vrbka	
	D	Žatec západ – Most	
	F	Žatec – Chomutov	
	G	Droužkovice – Odb Dubina	
	H	Lužná u Rakovníka – Žatec	
J	Krupá – Kolečovice nz		
532	A	Kralupy nad Vltavou – Neratovice	
	C	Čelákovice – Neratovice	
	D	Čelákovice – Mochov nz	
533	A	Chomutov – Cheb	
	B	Chodov zhlaví – Chodov – Nové Sedlo u Lokte	
534	A	Kaštice – Kadaň-Prunéřov	

	B	Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně	
	C	Chomutov – Vejprty st.hr. – (Cranzahl)	
535	A	Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova	
	B	Oldřichov u Duchcova – Litvínov	
	C	Most nové n. – Moldava v Krušných Horách	
536	A	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n.	
	B	Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte	
	C	Karlovy Vary dolní n. – Potůčky st.hr. – (Johanngeorgenstadt)	
	D	Chodov – Nová Role	
	E	Dalovice – Merklín	
	F	Sokolov – Kraslice st.hr. – (Zwotental)	
537	-	Praha-Vysočany – Turnov	
539	A	Řetenice – Lovosice	
	B	Lovosice – Louny	
	D	Lovosice – Česká Lípa hl.n.	
	E	Žalhostice – Velké Žernoseky	
540	A	Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl.n.	
	B	Česká Lípa hl.n. – Jedlová	
	C	Srní u Č. Lípy – Výh Žizníkov	
	D	Děčín východ – Liberec	
	E	Mimoň – Mimoň st.n.	
541	A	Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město	
	C	Jičín – Nymburk město	
	D	Chlumeck nad Cidlinou – Odb Obora	
542	A	Mladá Boleslav město – Stará Paka	
	B	Mělník – Mladá Boleslav hl.n.	
	C	Odb Zálučí – Dolní Bousov	
543	A	Cheb – Aš st.hr. – (Selb)	
	B	Tršnice – Františkovy Lázně – Vojtanov st.hr. – (Bad Brambach)	

	C	Tršnice – Luby u Chebu	
	D	Aš – Hranice v Čechách	
544	A	Děčín hl.n. – Děčín st.hr. – (Bad Schandau)	
	B	Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb	
546	A	Rumburk – D.Poustevna st.hr. – (Sebnitz (Sachs))	
	B	Rumburk – Rumburk st.hr. – (Ebersbach (Sachs))	
	C	Mikulášovice dol.n. – Panský – Rumburk	
	D	Panský – Krásná Lípa	
	E	Benešov nad Ploučnicí – Rumburk	
547	A	Liberec – Frýdlant v Čechách st.hr. – (Zawidów)	
	B	Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava	
	C	Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem	
	D	Liberec – Hrádek n.N.st.hr. – (Zittau)	
	E	Rybniště – Varnsdorf	
	F	(Großschönau) – Varnsdorf st.hr. – Varnsdorf staré n. st.hr. – (Seifhennersdorf)	
548	A	Železný Brod – Tanvald	
	B	Liberec – Tanvald	
	C	Tanvald – Harrachov st.hr. – (Szkłarska Poręba Górna)	
	D	Smržovka – Josefův Důl	
701	A	Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod	
	B	Slavonice – Kostelec u Jihlavy	
	C	Dobronín – Polná nz	
702	B	Tábor – Písek	
	C	Tábor – Bechyně	
703	-	Horní Cerekev – Tábor	
704	-	České Budějovice – Benešov u Prahy	
705	A	(Gmünd NÖ) – České Velenice st.hr. – České Budějovice	
	C	České Velenice – Veselí nad Lužnicí	

706	A	(Summerau) – Horní Dvořiště st.hr. – České Budějovice	
	B	Rybník – Lipno nad Vltavou	
707	A	Volary – České Budějovice	
	B	Černý Kříž – Nové Údolí	
	C	Strakonice – Volary	
708	A	Číčenice – Volary	
	B	Číčenice – Týn nad Vltavou	
	D	Dívčice – Netolice	
709	B	České Budějovice – Plzeň hl.n.	
710	A	Horažďovice předměstí – Klatovy	
	B	Janovice nad Úhlavou – Domažlice	
711	-	Plzeň – Železná Ruda st.hr. – (Bayerisch Eisenstein)	
712	A	Plzeň hl.n. – Česká Kubice st.hr. – (Furth im Wald)	
	B	Nýřany – Heřmanova Huť	
713	A	Beroun – Plzeň hl.n.	
714	A	Rokycany – Nezvěstice	
	B	Ejpovice – Radnice	
	C	Pňovany – Bezdrůžice	
715	A	Zdice – Protivín	
	B	Zadní Třeboň – Lochovice	
	C	Putim – Ražice	
716	A	Rožmitál pod Třemšínem – Březnice	
	B	Březnice – Strakonice	
	C	Nepomuk – Blatná	
717	A	Domažlice – Planá u Mariánských Lázní	
	B	Svojšín – Bor	
	C	Staňkov – Poběžovice	
719	-	Plzeň hl.n. – Žatec-Velichov	
720	A	Plzeň hl.n. – Cheb	

B	Cheb – Cheb st.hr. – (Schirnding)	
----------	-----------------------------------	--