

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)**1. . traťovou** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Brno hl.n.: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Veselí nad Moravou - Bzenec)**80 km/h** (Bzenec - Nesovice)**100 km/h** (Nesovice - Šlapanice)**115 km/h** (Šlapanice - Brno-Slatina)**90 km/h** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**70 km/h** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**100 km/h** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Veselí nad Moravou - Šlapanice)**1000 m** (Šlapanice - Brno-Slatina)**700 m** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**1000 m** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**700 m** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)**25 kV/50 Hz AC** (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	88,308		80		
			87,937	80	80		
			87,828				
			87,041		80	∩	
	PZS Z	P7945	87,041	80		∩	
			86,488				



[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS Z	km 67,301=68,900	68,900	75	75	1. kolej	9/V
↓		Vypněte čisticí zař.	67,078				
↓		Vypněte čisticí zař.	67,078				
↓		P7936	65,114				
↓		Konec nástupiště	64,440				
↓		PŘL	64,390				
↓		Kyjev zastávka z	64,368				
↓		Konec nástupiště	64,308				
↓		P7935	64,247				
↓		km 64,000=63,985	64,000				
↓	2RPB	L	63,679	40	40	v bez z	
↓			63,280				
↓			63,280				
↓			Kyjev				
↓			P7934				
↓			62,182				
↓			62,090				
↓			62,090				
↓			62,400				
↓			62,400				
↓	PZS Z	P8483	58,850	80	80	n	0/V-1
↓			58,607				
↓			58,607				
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓		P7933	57,933				
↓		Konec nástupiště	57,917				
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓		Konec nástupiště	57,705				
↓		P7932	57,120				
↓		Konec nástupiště	53,764				
↓	PZS S	Jestřabice z	53,668	80	80	1. kolej	
↓		Konec nástupiště	53,611				
↓		P7931	53,575				
↓		km 53,100=53,072	53,100				
↓		P7930	51,948				
↓		km 51,500=51,363	51,500				
↓		P7929	50,895				
↓		PŘL	49,196				
↓		P7928	48,911				
↓			48,490				
2HPBS TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	L	Nemotice				
			47,710				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
	PZS Z	P7927	47,475				
↓			44,394		70	∩, přev	12/VI-VIII
↓			44,394	70		∩, přev	
↓		Konec nástupiště	44,302			1. kolej	
↓		Brankovice z	44,117				
↓		Konec nástupiště	44,110			2. kolej	
↓			43,898		80		
↓			43,898	80			
↓	Př2L	Př1L	41,290				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓	PZS S	P7925	40,615				
		2L	1L	40,585			
3AH	PZS Z	P7924	40,189				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nesovice	40,035				
	PZS S	P7923	39,088				
↑			37,933		90		6/II
↑			37,933	90			
↑		Konec nástupiště	37,252			1. kolej	
↑		Nevojice z	37,081				
↑		Konec nástupiště	37,075			2. kolej	
↑	PZS Z	P7922	37,064		100		
↑			36,634				
↑			36,634	100			
↑	PZS S	P7921	34,765				
↑	Př2L	Př1L	34,501				
↑			34,326		95	∩	
↑			34,326	95		∩	
		2L	1L	33,798			
			33,614		80	∩	
			33,614	80		∩	
	PZS Z	P7919	33,517				
2HPBS TEL		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7918	32,914				
			32,650		80		
			32,650	80			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			32,385		95		
↓			32,385	95			
↓	PZS S	P7917	31,272				
↓		Marefy z	31,270				
↓		Konec nástupiště	31,256			1. kolej	
↓			31,102		100		
↓			31,102	100			
↓		Konec nástupiště	31,086			2. kolej	
↓	PZS S	P7916	30,646				
↓	PZS S	P7915	28,685				
↓		Konec nástupiště	28,432			2. kolej	
↓	PZS S	P7914	28,412				
↓		Křižanovice z	28,418				
↓		Konec nástupiště	28,358			1. kolej	
↓	PZS S	P7913	27,425				
↓			26,950		90	∩	
↓			26,950	90		∩	
↓	PZS S	P7912	26,891				
↓			26,399		100		
↓			26,399	100			
↓	PZS S	P7911	26,336				
↓	PřL		24,870				
↓			24,816		90	∩	
↓			24,816	90		∩	
↓			24,311		75	∩	
↓			24,311	75		∩	
		L	24,166				
			24,014		80		
			24,014	80			
2HPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Slavkov u Brna	23,743				
	PZM	P7910	23,059				
			22,800		95		
			22,800	95			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS Z	Konec nástupiště P7909 Konec nástupiště Křenovice dol.n. z	21,400	90	90	∩	2/X
↓			21,400			∩	
↓			20,560			2. kolej	
↓			20,541				
↓			20,517			1. kolej	
↓			20,516	85			
↓			20,150		85	∩	
↓			20,150			∩	
↓			20,113				
↓			18,093	75			
↓	PZS S	P7908	17,800		75	∩	
↓			17,800			∩	
↓							
↓							
	3AH	2L	1L	17,370	100	ž.sv. ž.sv.	
		Blažovice		17,091			
				17,091	100		
				16,264			
				16,030	80		
				16,030			
				15,578	100		
				15,578			
		PZS Z	P7907	15,550			
		PZS S	P7906	15,279			
↕	PZS S	P7905		14,681		1. kolej 2. kolej ∩ ∩	10/V
↕	PZS S	P7904		13,368			
↕	PZS S	P7903		12,864			
↕	PZS S	Konec nástupiště		12,581			
↕		Ponětovice z		12,556			
↕		Konec nástupiště		12,402			
↕		P7902		12,388			
↕		Př2L	Př1L	12,010			
↕		P7901		11,926			
↕	PZS Z	P7900		11,745			
↕	PZS S			11,700	85		
↕				11,700	85		
	3AB	2L	1L	11,173	80	VZ kol. ∩ ∩	
		Šlapanice		10,422			
		P7899		9,608			
				9,920			
				9,920			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Konec nástupiště Šlapanice zastávka z Konec nástupiště P7898 2-83 1-83	9,364 9,364 9,338 9,286 9,168 8,528 8,375 7,928 7,928	115 100 100	115 100 100	1. kolej 2. kolej ∩ ∩	2/X
3AB	PZS S	2L 1L P7897 Brno-Slatina VZ 7	7,260 7,027 6,843 6,100 5,387		100	6,207 ≡ 2,230 (TTP 318B)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-43 1-43 Začátek GSM-R (CZ) Začátek GSM-R (CZ)	4,298 3,442 3,442 3,360 3,360		90 90	1. kolej 2. kolej ∩ ∩	13/II
		2VL 1VL	2,950 2,627 2,627	60	60	∩ ∩	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AB		Odb Brno-Černovice VZ 7	2,230 5,932		1. kolej		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		Konec nástupiště Brno-Černovice z Konec nástupiště 49 39 29   VL	5,364 5,278 5,198 5,190 4,997 3,957 2,870 2,275 1,978 1,804	70	1. kolej 1. kolej		9/III-IV
	DOZ DOZ	Brno hl.n. přednadr. Brno hl.n.	142,484 143,496		1,286 ≡ 142,201 (TTP 320A)		
↕			143,075	40			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)**1. . traťovou** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Veselí nad Moravou - Bzenec)**80 km/h** (Bzenec - Nesovice)**100 km/h** (Nesovice - Šlapanice)**115 km/h** (Šlapanice - Brno-Slatina)**90 km/h** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**70 km/h** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**100 km/h** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Veselí nad Moravou - Šlapanice)**1000 m** (Šlapanice - Brno-Slatina)**700 m** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**1000 m** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**700 m** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku



-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)**25 kV/50 Hz AC** (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			143,075	40		≥ 6,05-
	DOZ	Brno hl.n.	143,496			
	DOZ	Brno hl.n. přednádr.	142,484			
			1,319	70		
		VZ 7	1,804		1. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5	6		7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		  24 34 46 Brno-Černovice z	1,978 2,275 2,438 3,489 4,605 5,190 5,278	60	n		5/N-VI
		BS	5,932				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Odb Brno-Černovice	2,230				
			2,627	90			
			2,627	60	90		
		VZ 7	2,950				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		 Přep. kanál. sk. X67 1-36 2-36 	3,065 3,065 3,248 3,248 3,370 3,635	100 100 100	 100 100		0/VII-VIII
3AB	PZS S	1S 2S Brno-Slatina P7897	5,387 6,100 6,843 7,027 7,040				
				100	100	n n	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	1-84 2-84 P7898 Šlapanice zastávka z	7,928 7,928 8,375 8,528 9,286 9,364 9,364	115 80	 115 80	n n	15/II
3AB	PZS Z	1S 2S P7899 Šlapanice	9,403 9,920 9,608 9,920 10,422	85 	 85		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			24,309	90			1/IV
↓			24,309		90		
↓			24,815	100			
↓			24,815		100		
↓	PZS S	P7911	26,336				
↓			26,409	90			
↓			26,409		90	∩	
↓	PZS S	P7912	26,891				
↓			26,947	100			
↓			26,947		100		
↓	PZS S	P7913	27,425				
↓		Křižanovice z	28,418				
↓	PZS S	P7914	28,412				
↓	PZS S	P7915	28,685				
↓	PZS S	P7916	30,646				
↓			31,101	95		∩	
↓			31,101		95	∩	
↓		Marefy z	31,270				
↓	PZS S	P7917	31,272				
↓		PřS	31,768				
↓			32,380	80		∩	
↓			32,380		80	∩	
		S	32,469				
			32,650	80			
			32,650		80		
	PZS Z	P7918	32,914				
		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7919	33,517				
			33,614	95			
			33,614		95		
			34,326	100			
			34,326		100		
	PZS S	P7921	34,765			∩	
			36,634	90		∩	
			36,634		90	∩	
	PZS Z	P7922	37,064				
		Nevojice z	37,081				
			37,933	80		∩	1/IV
			37,933		80	∩	
	Př1S	Př2S	38,033				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	PZS S	1S 2S	39,035				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	P7923	39,088				
	PZS Z	Nesovice	40,035				
		P7924	40,189				
↓	PZS S	P7925	40,615				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓			43,898	70		n, přev	
↓			43,898		70	n, přev	
↓		Brankovice z	44,117				
↓			44,394	80			
↓			44,394		80		
↓		PřS	46,418				
2HPBS TEL	S		47,118				
	PZS Z	P7927	47,475				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nemotice	47,710				
↓	PZM	P7928	48,911				
↓	PZS S	P7929	50,895				
↓		km 51,500=51,363	51,500				
↓	PZS S	P7930	51,948				
↓		km 53,100=53,072	53,100				
↓	PZS S	P7931	53,575				
↓		Jestřabice z	53,668				
↓	PZS S	P7932	57,120				
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓	PZS S	P7933	57,933				
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓			58,607	80			
↓			58,607		80		
↓	PZS Z	P8483	58,850				
↓		Př1S Př2S	61,168				
2RPB	1S 2S		61,888				
			62,090	40		v bez z	
			62,090		40	v bez z	
	PZS Z	P7934	62,182				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Kyjov	62,400				
			63,280	75		n	
			63,280		75	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	PZS Z PZS Z	km 64,000=63,985 P7935 Kyjov zastávka z P7936 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. Př1S Př2S km 67,301=68,900	63,875 63,875 64,000 64,247 64,368 65,114 67,078 67,078 67,297 68,900	80	80		8/VI
-TEL	PZS Z	1S P7937 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. Vlkoš	2S 69,597 69,808 69,820 69,820 70,200				
↓ ↓ ↓ ↓ ↓	PZS S PZS S PZS S	P7938 P7939 P7940 Vracov z	73,512 73,647 74,286 74,300				6/II-III
	Př1S Př2S	76,008					
2HPB	PZM PZS S	1S P7941 Bzenec P7942 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	2S 76,738 76,742 77,694 77,945 78,080 78,080				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	
↑	PZS Z	P7943	79,390	80	80		6/V-VI	
↓			79,769					
↑			79,769					
↓		km 79,800=79,792	79,800	100	100			
↓		Vypněte čisticí zař.	80,621					
↓		Vypněte čisticí zař.	80,621					
↓			80,663	100	100			
↓			80,663					
↓		Zapněte čisticí zař.	81,448					
↓		Zapněte čisticí zař.	81,448					
↓		PZS S	P7944	82,605				
↓			Vypněte čisticí zař.	83,760				
↓			Vypněte čisticí zař.	83,760				
↓		Př1S	Př2S	85,762	80			80
↓				86,447				
↓			86,447					
↓						n		
↓						n		
	PZS Z	1S	86,472	80				
			2S					86,488
								87,041
								87,041
								87,041
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828		80			
			88,040		80			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)**1. . traťovou** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Brno hl.n.: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Veselí nad Moravou - Bzenec)**80 km/h** (Bzenec - Nesovice)**100 km/h** (Nesovice - Šlapanice)**115 km/h** (Šlapanice - Brno-Slatina)**90 km/h** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**70 km/h** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**100 km/h** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Veselí nad Moravou - Šlapanice)**1000 m** (Šlapanice - Brno-Slatina)**700 m** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**1000 m** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**700 m** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)**25 kV/50 Hz AC** (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	88,308	80	(80)		
			87,937	(80)	(80)		
			87,828				
			87,041		(80)	∩	
	PZS Z	P7945	87,041	(80)		∩	
			86,488				

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS Z	km 67,301=68,900	68,900				9/V
↓		Vypněte čisticí zař.	67,078				
↓		Vypněte čisticí zař.	67,078				
↓		P7936	65,114				
↓		Konec nástupiště	64,440			1. kolej	
↓		PŘL	64,390				
↓		Kyjev zastávka z	64,368				
↓		Konec nástupiště	64,308			2. kolej	
↓		P7935	64,247				
↓		km 64,000=63,985	64,000				
↓	PZS Z		63,875		(75)	n	
↓			63,875	(75)		n	
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n PZS Z	L	63,679				
			63,280		(40)	v bez z	
			63,280	(40)		v bez z	
		Kyjev	62,400				
		P7934	62,182				
			62,090		(80)		
↓	PZS Z		62,090	(80)			
↓							
↓	PZS S	P8483	58,850		(80)	n	0/V-1
↓			58,607			n	
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓		P7933	57,933				
↓	PZS S	Konec nástupiště	57,917			1. kolej	
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓		Konec nástupiště	57,705			2. kolej	
↓		P7932	57,120				
↓	PZS S	Konec nástupiště	53,764			1. kolej	
↓		Jestřabice z	53,668				
↓		Konec nástupiště	53,611			2. kolej	
↓		P7931	53,575				
↓	PZS S	km 53,100=53,072	53,100				
↓		P7930	51,948				
↓	PZS S	km 51,500=51,363	51,500				
↓		P7929	50,895				
↓	PZM	PŘL	49,196				
↓		P7928	48,911				
2HPBS TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	L	48,490				
		Nemotice	47,710				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
	PZS Z	P7927	47,475				
↓			44,394		(70)	∩, přev	12/VI-VIII
↓			44,394	(70)		∩, přev	
↓		Konec nástupiště	44,302			1. kolej	
↓		Brankovice z	44,117				
↓		Konec nástupiště	44,110			2. kolej	
↓			43,898		(80)		
↓			43,898	(80)			
↓	Př2L	Př1L	41,290				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓	PZS S	P7925	40,615				
		2L	1L	40,585			
3AH	PZS Z	P7924	40,189				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nesovice	40,035				
	PZS S	P7923	39,088				
↑			37,933		95		6/II
↑			37,933	95			
↑		Konec nástupiště	37,252			1. kolej	
↑		Nevojice z	37,081				
↑		Konec nástupiště	37,075			2. kolej	
↑	PZS Z	P7922	37,064		(100)		
↑			36,634	(100)			
↑			36,634				
↑	PZS S	P7921	34,765				
↑	Př2L	Př1L	34,501				
↑			34,326		100	∩	
↑			34,326	100		∩	
		2L	1L	33,798			
			33,614		(80)	∩	
			33,614	(80)		∩	
	PZS Z	P7919	33,517				
2HPBS TEL		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7918	32,914				
			32,650		85		
			32,650	85			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			32,385		100		
↓			32,385	100			
↓	PZS S	P7917	31,272				
↓		Marefy z	31,270				
↓		Konec nástupiště	31,256			1. kolej	
↓			31,102		(100)		
↓			31,102	(100)			
↓		Konec nástupiště	31,086			2. kolej	
↓	PZS S	P7916	30,646				
↓	PZS S	P7915	28,685				
↓		Konec nástupiště	28,432			2. kolej	
↓	PZS S	P7914	28,412				
↓		Křižanovice z	28,418				
↓		Konec nástupiště	28,358			1. kolej	
↓	PZS S	P7913	27,425				
↓			26,950		95	∩	
↓			26,950	95		∩	
↓	PZS S	P7912	26,891				
↓			26,399		(100)		
↓			26,399	(100)			
↓	PZS S	P7911	26,336				
↓	PřL		24,870				
↓			24,816		95	∩	
↓			24,816	95		∩	
↓			24,311		80	∩	
↓			24,311	80		∩	
		L	24,166				
			24,014		(80)		
			24,014	(80)			
2HPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Slavkov u Brna	23,743				
	PZM	P7910	23,059				
			22,800		100		
			22,800	100			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Konec nástupiště Šlapanice zastávka z Konec nástupiště P7898 2-83 1-83	9,364 9,364 9,338 9,286 9,168 8,528 8,375 7,928 7,928	(115) (100) (100)	(115) 	1. kolej n n	2/X
3AB	PZS S	2L 1L P7897 Brno-Slatina VZ 7	7,260 7,027 6,843 6,100 5,387	 	(100)	6,207 ≡ 2,230 (TTP 318B)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-43 1-43 Začátek GSM-R (CZ) Začátek GSM-R (CZ)	4,298 3,442 3,442 3,360 3,360	 (90)	(90)	1. kolej 2. kolej n n	13/II
		2VL 1VL	2,950 2,627 2,627	 (60)	(60)	n n	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AB		Odb Brno-Černovice VZ 7	2,230 5,932		1. kolej		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		Konec nástupiště Brno-Černovice z Konec nástupiště 49 39 29  	5,364 5,278 5,198 5,190 4,997 3,957 2,870 2,275 1,978	(70)	1. kolej 		9/III-IV
	DOZ DOZ	VL Brno hl.n. přednadr. Brno hl.n.	1,804 142,484 143,496		1,286 ≡ 142,201 (TTP 320A)		
↕			143,075	(40)			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

Začátek trati:	Veselí nad Moravou	(km 87,828)
Konec trati:	Brno hl.n.	(km 143,496)
Platí pro úsek:	Veselí nad Moravou - Brno hl.n.	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1., 2. traťovou	(Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)
	1. . traťovou	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)

Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost:	100 km/h	(Veselí nad Moravou - Bzenec)
	80 km/h	(Bzenec - Nesovice)
	100 km/h	(Nesovice - Šlapanice)
	115 km/h	(Šlapanice - Brno-Slatina)
	90 km/h	(Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)
	70 km/h	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)
	100 km/h	(Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)
Zábrzdňá vzdálenost:	700 m	(Veselí nad Moravou - Šlapanice)
	1000 m	(Šlapanice - Brno-Slatina)
	700 m	(Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)
	1000 m	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)
	700 m	(Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)

Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)

25 kV/50 Hz AC (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			143,075	(40)		≥ 6,05-
	DOZ	Brno hl.n.	143,496			
	DOZ	Brno hl.n. přednádr.	142,484			
			1,319	(70)		
		VZ 7	1,804		1. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%o/ ‰
1	2	3	4	5	6		7
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓		 24 34 46 Brno-Černovice z	1,978 2,275 2,438 3,489 4,605 5,190 5,278	(60)	n		V-VI
		BS	5,932				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%o/ ‰
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Odb Brno-Černovice	2,230				
			2,627	(90)			
			2,627	(60)	(90)		
		VZ 7	2,950				
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓			3,065 3,065 3,248 3,248 3,370 3,635	(100) (100)	(100) (100)		0/VII-VIII
		Přep. kanál. sk. X67 1-36 2-36					
3AB	PZS S	1S 2S Brno-Slatina P7897	5,387 6,100 6,843 7,027 7,040		(100)	n n	
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	PZS S	1-84 2-84 P7898 Šlapanice zastávka z	7,928 7,928 8,375 8,528 9,286 9,364 9,364	(115) 85	(115)	n n	15/II
	PZS Z	1S 2S P7899	9,403 9,920 9,608 9,920	90			
3AB		Šlapanice	10,422	90			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			24,309	95			1/IV
↓			24,309		95		
↓			24,815	(100)			
↓			24,815		(100)		
↓	PZS S	P7911	26,336				
↓			26,409	95			
↓			26,409		95	∩	
↓	PZS S	P7912	26,891				
↓			26,947	(100)			
↓			26,947		(100)		
↓	PZS S	P7913	27,425				
↓		Křižanovice z	28,418				
↓	PZS S	P7914	28,412				
↓	PZS S	P7915	28,685				
↓	PZS S	P7916	30,646				
↓			31,101	100		∩	
↓			31,101		100	∩	
↓		Marefy z	31,270				1/IV
↓	PZS S	P7917	31,272				
↓		PřS	31,768				
↓			32,380	85		∩	
↓			32,380		85	∩	
		S	32,469				
			32,650	(80)			
			32,650		(80)		
	PZS Z	P7918	32,914				
		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7919	33,517				
			33,614	100			
			33,614		100		
↑			34,326	(100)			1/IV
↑			34,326		(100)		
↑	PZS S	P7921	34,765				
↑			36,634	95		∩	
↑			36,634		95	∩	
↑	PZS Z	P7922	37,064				
↑		Nevojice z	37,081				
↑			37,933	(80)		∩	
↑			37,933		(80)	∩	
↑	Př1S	Př2S	38,033				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	PZS S <input checked="" type="checkbox"/> n PZS Z	1S P7923 Nesovice P7924	2S 39,035 39,088 40,035 40,189				
		P7925 P7926	40,615 40,955 43,898 43,898 44,117 44,394 44,394 46,418	(70) (80)	(70) (80)	n, přev n, přev	12/II-VIII
		PřS					
		S	47,118 47,475 47,710				
2HPBS TEL	PZS Z <input checked="" type="checkbox"/> n PZM PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS S PZS Z Př1S	P7927 Nemotice	47,118 47,475 47,710				
		P7928 P7929 km 51,500=51,363 P7930 km 53,100=53,072 P7931 Jestřabice z P7932 km 57,900=57,860 P7933 Bohuslavice u Kyj. z	48,911 50,895 51,500 51,948 53,100 53,575 53,668 57,120 57,900 57,933 57,963 58,607 58,607 58,850 61,168	(80)	(80)		7/II
		P8483	61,168				
		1S P7934 Kyjov	2S 61,888 62,090 62,090 62,182 63,280 63,280	(40) (75)	(40) (75)	v bez z v bez z n n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			63,875	(80)			
↓			63,875		(80)		
↓			km 64,000=63,985				
↓	PZS Z	P7935	64,247				
↓		Kyjov zastávka z	64,368				
↓	PZS Z	P7936	65,114				
↓		Zapněte čisticí zař.	67,078				
↓		Zapněte čisticí zař.	67,078				
↓		Př1S Př2S	67,297				
↓		km 67,301=68,900	68,900				
		1S 2S	69,597				
	PZS Z	P7937	69,808				
		Vypněte čisticí zař.	69,820				
		Vypněte čisticí zař.	69,820				
-TEL		Vlkoš	70,200				
↓	PZS S	P7938	73,512				
↓	PZS S	P7939	73,647				
↓	PZS S	P7940	74,286				
↓		Vracov z	74,300				
↓		Př1S Př2S	76,008				
		1S 2S	76,738				
	PZM	P7941	76,742				
		Bzenec	77,694				
2HPB	PZS S	P7942	77,945				
		Zapněte čisticí zař.	78,080				
		Zapněte čisticí zař.	78,080				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	
↑	PZS Z	P7943	79,390	(80)	(80)			
↓			79,769					
↑			79,769					
↓								
↑			km 79,800=79,792	79,800	(100)			(100)
↓			Vypněte čisticí zař.	80,621				
↑			Vypněte čisticí zař.	80,621				
↓				80,663				
↑				80,663	(100)			(100)
↓			Zapněte čisticí zař.	81,448				
↑			Zapněte čisticí zař.	81,448				
↓								
↑		PZS S	P7944	82,605	(80)			(80)
↓				Vypněte čisticí zař.				
↑			Vypněte čisticí zař.	83,760				
↓								
↑	Př1S		Př2S	85,762				
↓				86,447				
↑			86,447	(80)	(80)	n	n	
↓								
	PZS Z	1S	2S	86,472	(80)			
			P7945	86,488				
				87,041				
				87,041				
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828		(80)			
			88,040		(80)			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)**1. . traťovou** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Brno hl.n.: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Veselí nad Moravou - Bzenec)**80 km/h** (Bzenec - Nesovice)**100 km/h** (Nesovice - Šlapanice)**115 km/h** (Šlapanice - Brno-Slatina)**90 km/h** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**70 km/h** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**100 km/h** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Veselí nad Moravou - Šlapanice)**1000 m** (Šlapanice - Brno-Slatina)**700 m** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**1000 m** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**700 m** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)**25 kV/50 Hz AC** (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:



Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ PZS Z	Veselí nad Moravou P7945	87,828 86,488				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS S	Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. P7944 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. km 79,800=79,792 Př1L	83,760 83,760 82,605 81,448 81,448 80,621 80,621 79,800 79,410				6/V
	PZS Z	P7943 Př2L	79,390 79,090				
2HPB	PZS S	2L 1L Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. P7942 Bzenec P7941	78,356 78,080 78,080 77,945 77,694 76,742				
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	PZS S	Konec nástupiště Vracov z P7940	74,360 74,300 74,286			2. kolej	z/V
	PZS S	Konec nástupiště P7939	74,253 73,647			1. kolej	
	PZS S	P7938 Př2L Př1L	73,512 71,677				
-TEL	PZS Z	2L 1L Vlkoš Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. P7937	70,920 70,200 69,820 69,820 69,808				
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	PZS Z	km 67,301=68,900 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. P7936 Konec nástupiště PřL Kyjov zastávka z Konec nástupiště P7935 km 64,000=63,985	68,900 67,078 67,078 65,114 64,440 64,390 64,368 64,308 64,247 64,000			1. kolej 2. kolej	9/V
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	L Kyjov	63,679 62,400				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
	PZS Z	P7934	62,182				
↓	PZS Z	P8483	58,850				
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓	PZS S	P7933	57,933				
↓		Konec nástupiště	57,917			1. kolej	
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓		Konec nástupiště	57,705			2. kolej	
↓	PZS S	P7932	57,120				
↓		Konec nástupiště	53,764			1. kolej	
↓		Jestřabice z	53,668				
↓		Konec nástupiště	53,611			2. kolej	
↓	PZS S	P7931	53,575				
↓		km 53,100=53,072	53,100				
↓	PZS S	P7930	51,948				
↓		km 51,500=51,363	51,500				
↓	PZS S	P7929	50,895				
↓	PřL		49,196				
↓	PZM	P7928	48,911				
	L		48,490				
2HPBS TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nemotice	47,710				
	PZS Z	P7927	47,475				
↓		Konec nástupiště	44,302			1. kolej	
↓		Brankovice z	44,117				
↓		Konec nástupiště	44,110			2. kolej	
↓	Př2L	Př1L	41,290				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓	PZS S	P7925	40,615				
	2L	1L	40,585				
	PZS Z	P7924	40,189				
3AH	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nesovice	40,035				
	PZS S	P7923	39,088				
↑↓		Konec nástupiště	37,252			1. kolej	
↑↓		Nevojice z	37,081				
↑↓		Konec nástupiště	37,075			2. kolej	
↑↓	PZS Z	P7922	37,064				
↑↓	PZS S	P7921	34,765				
↑↓	Př2L	Př1L	34,501				
	2L	1L	33,798				
	PZS Z	P7919	33,517				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
2HPBS TEL		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7918	32,914				
	↓	P7917	31,272				
	↓	Marefy z	31,270				
	↓	Konec nástupiště	31,256			1. kolej	
	↓	Konec nástupiště	31,086			2. kolej	
	PZS S	P7916	30,646				
	PZS S	P7915	28,685				
	↓	Konec nástupiště	28,432			2. kolej	
	PZS S	P7914	28,412				6/II
	↓	Křižanovice z	28,418				
	↓	Konec nástupiště	28,358			1. kolej	
	PZS S	P7913	27,425				
	PZS S	P7912	26,891				
	PZS S	P7911	26,336				
2HPB		PřL	24,870				
	L		24,166				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Slavkov u Brna	23,743				
	PZM	P7910	23,059				
	↓	Konec nástupiště	20,560			2. kolej	
	PZS Z	P7909	20,541				
	↓	Konec nástupiště	20,517			1. kolej	
	PZS S	Křenovice dol.n. z	20,516				2/IX
	↓	P7908	20,113				
	Př2L	Př1L	18,093				
3AH	2L	1L	17,370				
		Blažovice	16,264				
	PZS Z	P7907	15,550				
	PZS S	P7906	15,279				
	↑	P7905	14,681				
	↑	P7904	13,368				
	↑	P7903	12,864				
	↑	Konec nástupiště	12,581			1. kolej	
	↑	Ponětovice z	12,556				
	↑	Konec nástupiště	12,402			2. kolej	
	PZS S	P7902	12,388				10/V
	Př2L	Př1L	12,010				
	PZS Z	P7901	11,926				
	PZS S	P7900	11,745				
	2L	1L	11,173				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Šlapanice	10,422			VZ kol.	
	PZS Z	P7899	9,608				
↕		Konec nástupiště	9,338			1. kolej	2/X
↕		Šlapanice zastávka z	9,286				
↕		Konec nástupiště	9,168			2. kolej	
↕	PZS S	P7898	8,528				
↕		2-83 1-83	8,375				
		2L 1L	7,260				
	PZS S	P7897	6,843				
3AB		Brno-Slatina	6,100			6,207 ≡ 2,230 (TTP 318B)	
		VZ 7	5,387				
↕		2-43 1-43	4,298				13/II
↕		Začátek GSM-R (CZ)	3,442			1. kolej	
↕		Začátek GSM-R (CZ)	3,442			2. kolej	
		2VL 1VL	2,950				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AB		Odb Brno-Černovice	2,230				
		VZ 7	5,932			1. kolej	
↕		Konec nástupiště	5,364			1. kolej	9/III-IV
↕		Brno-Černovice z	5,278				
↕		Konec nástupiště	5,198			1. kolej	
↕		49	4,997				
↕		39	3,957				
↕		29	2,870				
↕			2,275				
↕			1,978				
		VL	1,804				
	DOZ	Brno hl.n. přednádr.	142,484			1,286 ≡ 142,201 (TTP 320A)	
	DOZ	Brno hl.n.	143,496				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**

Začátek trati:	Veselí nad Moravou	<i>(km 87,828)</i>
Konec trati:	Brno hl.n.	<i>(km 143,496)</i>
Platí pro úsek:	Veselí nad Moravou - Brno hl.n.	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1., 2. traťovou	<i>(Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)</i>
	1. . traťovou	<i>(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)</i>

Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost:	100 km/h	<i>(Veselí nad Moravou - Bzenec)</i>
	80 km/h	<i>(Bzenec - Nesovice)</i>
	100 km/h	<i>(Nesovice - Šlapanice)</i>
	115 km/h	<i>(Šlapanice - Brno-Slatina)</i>
	90 km/h	<i>(Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)</i>
	70 km/h	<i>(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)</i>
	100 km/h	<i>(Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)</i>
Zábrzdňá vzdálenost:	700 m	<i>(Veselí nad Moravou - Šlapanice)</i>
	1000 m	<i>(Šlapanice - Brno-Slatina)</i>
	700 m	<i>(Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)</i>
	1000 m	<i>(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)</i>
	700 m	<i>(Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)</i>

Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku



-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** *(Veselí nad Moravou - Blažovice)*
25 kV/50 Hz AC *(Blažovice - Brno hl.n.)*

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** *(Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); GSM-R* *(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)*Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** *(Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); Nevybaveno* *(Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)*Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** *(Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); GSM* *(Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)*

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰o/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	DOZ	Brno hl.n.	143,496			
	DOZ	Brno hl.n. přednádr.	142,484			
		VZ 7	1,804		1. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5	6		7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		  24 34 46 Brno-Černovice z	1,978 2,275 2,438 3,489 4,605 5,278				5/N-VI
		BS	5,932				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Odb Brno-Černovice VZ 7	2,230 2,950				
↕ ↕		Přep. kanál. sk. X67	3,370				0/VII-VIII
		1-36 2-36	3,635				
3AB		1S 2S	5,387				
	PZS S	Brno-Slatina P7897	6,100 6,843				
↕ ↕ ↕ ↕		1-84 2-84	8,375				15/II
	PZS S	P7898	8,528				
		Šlapanice zastávka z	9,286				
		1S 2S	9,403				
	PZS Z	P7899	9,608				
3AB		Šlapanice	10,422				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P7900	11,745				7/VII
	PZS Z	P7901	11,926				
	PZS S	P7902	12,388				
		Ponětovice z	12,556				
	PZS S	P7903	12,864				
	PZS S	P7904	13,368				
	Př1S Př2S		14,472				
	PZS S	P7905	14,681				
		1S 2S	15,172				
	PZS S	P7906	15,279				
	PZS Z	P7907	15,550				
3AH		Blažovice	16,264				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS S	P7908	20,113				14/I-III
↓		Křenovice dol.n. z	20,516				
↓	PZS Z	P7909	20,541				
↓		PřS	21,994				
		S	22,695				1/IV
	PZM	P7910	23,059				
2HPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Slavkov u Brna	23,743				
↓	PZS S	P7911	26,336				
↓	PZS S	P7912	26,891				
↓	PZS S	P7913	27,425				
↓		Křižanovice z	28,418				
↓	PZS S	P7914	28,412				
↓	PZS S	P7915	28,685				
↓	PZS S	P7916	30,646				
↓		Marefy z	31,270				1/IV
↓	PZS S	P7917	31,272				
↓		PřS	31,768				
		S	32,469				
	PZS Z	P7918	32,914				
2HPB\$ TEL		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7919	33,517				1/IV
↑ ↑ ↑ ↑ ↑	PZS S	P7921	34,765				
	PZS Z	P7922	37,064				
		Nevojice z	37,081				
		Př1S	Př2S 38,033				12/VII-VIII
		1S	2S 39,035				
3AH	PZS S	P7923	39,088				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nesovice	40,035				
	PZS Z	P7924	40,189				12/VII-VIII
↓	PZS S	P7925	40,615				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓		Brankovice z	44,117				
↓		PřS	46,418				12/VII-VIII
		S	47,118				
2HPB\$ TEL	PZS Z	P7927	47,475				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nemotice	47,710				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZM	P7928	48,911				7/II
↓	PZS S	P7929	50,895				
↓		km 51,500=51,363	51,500				
↓	PZS S	P7930	51,948				
↓		km 53,100=53,072	53,100				
↓	PZS S	P7931	53,575				
↓		Jestřabice z	53,668				
↓	PZS S	P7932	57,120				
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓	PZS S	P7933	57,933				
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓	PZS Z	P8483	58,850				
↓		Př1S Př2S	61,168				
		1S 2S	61,888				
2RPB	PZS Z	P7934	62,182				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Kyjov	62,400				
↓		km 64,000=63,985	64,000				8/VI
↓	PZS Z	P7935	64,247				
↓		Kyjov zastávka z	64,368				
↓	PZS Z	P7936	65,114				
↓		Zapněte čisticí zař.	67,078				
↓		Zapněte čisticí zař.	67,078				
↓		Př1S Př2S	67,297				
↓		km 67,301=68,900	68,900				
		1S 2S	69,597				
	PZS Z	P7937	69,808				
		Vypněte čisticí zař.	69,820				
-TEL		Vypněte čisticí zař.	69,820				
		Vlkoš	70,200				
↓	PZS S	P7938	73,512				6/II-III
↓	PZS S	P7939	73,647				
↓	PZS S	P7940	74,286				
↓		Vracov z	74,300				
↓		Př1S Př2S	76,008				
		1S 2S	76,738				
2HPB	PZM	P7941	76,742				
		Bzenec	77,694				
	PZS S	P7942	77,945				
		Zapněte čisticí zař.	78,080				
		Zapněte čisticí zař.	78,080				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z	P7943	79,390				6N-VI
↕		km 79,800=79,792	79,800				
↕		Vypněte čistící zař.	80,621				
↕		Vypněte čistící zař.	80,621				
↕		Zapněte čistící zař.	81,448				
↕		Zapněte čistící zař.	81,448				
↕	PZS S	P7944	82,605				
↕		Vypněte čistící zař.	83,760				
↕		Vypněte čistící zař.	83,760				
↕		Př1S Př2S	85,762				
		1S 2S	86,472				
	PZS Z	P7945	86,488				
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)**1. . traťovou** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Brno hl.n.: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Veselí nad Moravou - Bzenec)**80 km/h** (Bzenec - Nesovice)**100 km/h** (Nesovice - Šlapanice)**115 km/h** (Šlapanice - Brno-Slatina)**90 km/h** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**70 km/h** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**100 km/h** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Veselí nad Moravou - Šlapanice)**1000 m** (Šlapanice - Brno-Slatina)**700 m** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**1000 m** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)**700 m** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)**25 kV/50 Hz AC** (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	88,308	(80)	()		
			87,937	()	(80)		
			87,828				
			87,041		()	∩	
	PZS Z	P7945	87,041	()		∩	
			86,488				



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑ ↑							

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS Z	km 67,301=68,900	68,900				9/V
↓		Vypněte čisticí zař.	67,078				
↓		Vypněte čisticí zař.	67,078				
↓		P7936	65,114				
↓		Konec nástupiště	64,440			1. kolej	
↓		PŘL	64,390				
↓		Kyjev zastávka z	64,368				
↓		Konec nástupiště	64,308			2. kolej	
↓		P7935	64,247				
↓		km 64,000=63,985	64,000				
↓	PZS Z		63,875		()	n	9/V
↓			63,875	()		n	
		L	63,679				
			63,280		()	v bez z	
			63,280	()		v bez z	
		Kyjev	62,400				
		P7934	62,182				
			62,090		()		
			62,090	()			
↓	PZS Z	P8483	58,850				0/V=1
↓			58,607			n	
↓			58,607			n	
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓	PZS S	P7933	57,933				
↓		Konec nástupiště	57,917			1. kolej	
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓		Konec nástupiště	57,705			2. kolej	
↓	PZS S	P7932	57,120				
↓		Konec nástupiště	53,764			1. kolej	
↓		Jestřabice z	53,668				
↓		Konec nástupiště	53,611			2. kolej	
↓	PZS S	P7931	53,575				
↓		km 53,100=53,072	53,100				
↓	PZS S	P7930	51,948				
↓		km 51,500=51,363	51,500				
↓	PZS S	P7929	50,895				
↓	PŘL		49,196				
↓	PZM	P7928	48,911				
		L	48,490				0/V=1
2HPBS TEL	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nemotice	47,710				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
	PZS Z	P7927	47,475				
↓			44,394		()	∩, přev	12/VI-VIII
↓			44,394	()		∩, přev	
↓		Konec nástupiště	44,302			1. kolej	
↓		Brankovice z	44,117				
↓		Konec nástupiště	44,110			2. kolej	
↓			43,898		()		
↓			43,898	()			
↓	Př2L	Př1L	41,290				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓	PZS S	P7925	40,615				
		2L	1L	40,585			
3AH	PZS Z	P7924	40,189				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nesovice	40,035				
	PZS S	P7923	39,088				
↑			37,933		()		6/II
↑			37,933	()			
↑		Konec nástupiště	37,252			1. kolej	
↑		Nevojice z	37,081				
↑		Konec nástupiště	37,075			2. kolej	
↑	PZS Z	P7922	37,064				
↑			36,634		()		
↑			36,634	()			
↑	PZS S	P7921	34,765				
↑	Př2L	Př1L	34,501				
			34,326		()	∩	
			34,326	()		∩	
		2L	1L	33,798			
			33,614		()	∩	
			33,614	()		∩	
	PZS Z	P7919	33,517				
2HPBS TEL		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7918	32,914				
			32,650		()		
			32,650	()			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			32,385		()		
↓			32,385	()			
↓	PZS S	P7917	31,272				
↓		Marefy z	31,270				
↓		Konec nástupiště	31,256			1. kolej	
↓			31,102		()		
↓			31,102	()			
↓		Konec nástupiště	31,086			2. kolej	
↓	PZS S	P7916	30,646				
↓	PZS S	P7915	28,685				
↓		Konec nástupiště	28,432			2. kolej	
↓	PZS S	P7914	28,412				
↓		Křižanovice z	28,418				
↓		Konec nástupiště	28,358			1. kolej	
↓	PZS S	P7913	27,425				
↓			26,950		()	∩	
↓			26,950	()		∩	
↓	PZS S	P7912	26,891				
↓			26,399		()		
↓			26,399	()			
↓	PZS S	P7911	26,336				
↓		PřL	24,870				
↓			24,816		()	∩	
↓			24,816	()		∩	
↓			24,311		()	∩	
↓			24,311	()		∩	
		L	24,166				
			24,014		()		
			24,014	()			
		Slavkov u Brna	23,743				
		P7910	23,059				
			22,800		()		
			22,800	()			
2HPB	<input checked="" type="checkbox"/> n PZM						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS Z	Konec nástupiště P7909 Konec nástupiště Křenovice dol.n. z	21,400		()	∩	2/X
↓			21,400	()		∩	
↓			20,560			2. kolej	
↓			20,541				
↓			20,517			1. kolej	
↓			20,516				
↓			20,150		()	∩	
↓			20,150	()		∩	
↓			20,113				
↓			18,093				
↓	PZS S	P7908 Př2L Př1L	17,800		()	∩	
↓			17,800	()		∩	
↓							
↓							
3AH	PZS Z PZS S	2L 1L Blažovice	17,370				
			17,091	()			
			17,091		()		
			16,264				
			16,030		()	ž.sv.	
			16,030	()		ž.sv.	
			15,578		()		
			15,578	()			
			15,550				
			15,279				
↕	PZS S	P7905	14,681				10/V
↕	PZS S	P7904	13,368				
↕	PZS S	P7903	12,864				
↕		Konec nástupiště	12,581			1. kolej	
↕		Ponětovice z	12,556				
↕		Konec nástupiště	12,402			2. kolej	
↕	PZS S	P7902	12,388				
↕	Př2L Př1L		12,010				
↕	PZS Z	P7901	11,926				
↕	PZS S	P7900	11,745				
↕			11,700		()	∩	
↕			11,700	()		∩	
3AB	PZS Z	2L 1L Šlapanice P7899	11,173			VZ kol.	
			10,422				
			9,608				
			9,920		()	∩	
			9,920	()		∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Konec nástupiště Šlapanice zastávka z Konec nástupiště P7898 2-83 1-83	9,364 9,364 9,338 9,286 9,168 8,528 8,375 7,928 7,928	() ()	() () ()	1. kolej 2. kolej ∩ ∩	2/X
3AB	PZS S	2L 1L P7897 Brno-Slatina VZ 7	7,260 7,040 7,027 6,843 6,100 5,387	() ()	() 6,207 ≡ 2,230 (TTP 318B)		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-43 1-43 Začátek GSM-R (CZ) Začátek GSM-R (CZ)	4,298 3,442 3,442 3,360 3,360	 ()	 () ∩ ∩	1. kolej 2. kolej ∩ ∩	13/II
		2VL 1VL	2,950 2,627 2,627	 ()	() ∩ ∩		
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AB		Odb Brno-Černovice VZ 7	2,230 5,932		1. kolej		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		Konec nástupiště Brno-Černovice z Konec nástupiště 49 39 29   VL	5,364 5,278 5,198 5,190 4,997 3,957 2,870 2,275 1,978 1,804	 () 	1. kolej 1. kolej		9/III-IV
DOZ DOZ		Brno hl.n. přednádr. Brno hl.n.	142,484 143,496		1,286 ≡ 142,201 (TTP 320A)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			143,075	()		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. traťovou** (Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)**1. . traťovou** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Veselí nad Moravou - Bzenec)**80 km/h** (Bzenec - Nesovice)**100 km/h** (Nesovice - Šlapanice)**115 km/h** (Šlapanice - Brno-Slatina)**90 km/h** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**70 km/h** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednadr.)**100 km/h** (Brno hl.n. přednadr. - Brno hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Veselí nad Moravou - Šlapanice)**1000 m** (Šlapanice - Brno-Slatina)**700 m** (Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)**1000 m** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednadr.)**700 m** (Brno hl.n. přednadr. - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku



-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)**25 kV/50 Hz AC** (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednadr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednadr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednadr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			143,075	()		N 6,05-
	DOZ	Brno hl.n.	143,496			
	DOZ	Brno hl.n. přednadr.	142,484			
			1,319	()		
		VZ 7	1,804		1. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		  24 34 46 Brno-Černovice z	1,978 2,275 2,438 3,489 4,605 5,190 5,278	()	n		5/V-VI
		BS	5,932				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Odb Brno-Černovice	2,230				
			2,627	()			
			2,627	()	()		
		VZ 7	2,950				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕			3,065	()			0/VII-VIII
			3,065		()		
			3,248	()			
			3,248		()		
		Přep. kanál. sk. X67	3,370				
		1-36 2-36	3,635				
3AB	PZS S	1S 2S Brno-Slatina P7897	5,387 6,100 6,843 7,027 7,040		()	n n	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	1-84 2-84 P7898 Šlapanice zastávka z	7,928 7,928 8,375 8,528 9,286 9,364 9,364	() ()	() ()	n n	15/II
	PZS Z	1S 2S P7899	9,403 9,920 9,608 9,920	() ()			
3AB		Šlapanice	10,422				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			11,700	()			7/II
↕			11,700		()		
↕	PZS S	P7900	11,745				
↕	PZS Z	P7901	11,926				
↕	PZS S	P7902	12,388				
↕		Ponětovice z	12,556				
↕	PZS S	P7903	12,864				
↕	PZS S	P7904	13,368				
↕	Př1S	Př2S	14,472				
↕	PZS S	P7905	14,681				
3AH		1S	2S	15,172			
	PZS S	P7906	15,279				
	PZS Z	P7907	15,550				
			15,578	()		ž.sv.	
			15,578		()	ž.sv.	
			16,030	()			
			16,030		()		
		Blažovice	16,264				
			17,091	()		„	
			17,091		()	„	
↓			17,800	()			14/II-III
↓			17,800		()		
↓	PZS S	P7908	20,113				
↓			20,150	()			
↓			20,150		()		
↓		Křenovice dol.n. z	20,516				
↓	PZS Z	P7909	20,541				
↓			21,400	()			
↓			21,400		()		
↓		PřS	21,994				
2HPB		S	22,695				
			22,800	()		„	
			22,800		()	„	
	PZM	P7910	23,059				
	☑ n	Slavkov u Brna	23,743				
			24,023	()		„	
			24,023		()	„	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5a	5b	6	7		
↓	PZS S	P7911	24,309	()		n	1/IV		
↓			24,309		()				
↓			24,815	()					
↓			24,815		()				
↓			26,336						
↓			26,409	()					
↓		PZS S	P7912	26,409				()	
↓				26,891					
↓				26,947	()				
↓				26,947				()	
↓		PZS S	P7913	27,425					
↓		PZS S	Křižanovice z	28,412					
↓				P7914	28,412				
↓				P7915	28,685				
↓				P7916	30,646				
↓	PZS S	Marefy z	31,101	()				n	
↓			31,101		()			n	
↓			31,270						
↓			31,272						
↓			31,768						
↓			32,380	()				n	
↓			32,380		()			n	
↓									
2HPB\$ TEL	S		32,469						
	PZS Z	P7918	32,650	()					
			32,650		()				
			32,914						
	PZS Z	P7919	33,342						
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	PZS S	P7921	33,517				1/IV		
			33,614	()					
			33,614		()				
	PZS Z	P7922	34,326	()					
			34,326		()				
			34,765			n			
			36,634	()		n			
			36,634		()				
			37,064						
			37,081						
			37,933	()		n			
			37,933		()	n			
	Př1S	Př2S	38,033						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	PZS S	1S P7923 2S	39,035				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nesovice	39,088				
	PZS Z	P7924	40,189				
↓	PZS S	P7925	40,615				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓			43,898	()		n, přev	
↓			43,898		()	n, přev	
↓		Brankovice z	44,117				
↓			44,394	()			
↓			44,394		()		
↓		PřS	46,418				
2HPBS TEL	PZS Z	S P7927	47,118				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nemotice	47,475				
↓	PZM	P7928	48,911				
↓	PZS S	P7929	50,895				
↓		km 51,500=51,363	51,500				
↓	PZS S	P7930	51,948				
↓		km 53,100=53,072	53,100				
↓	PZS S	P7931	53,575				
↓		Jestřabice z	53,668				
↓	PZS S	P7932	57,120				
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓	PZS S	P7933	57,933				
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓			58,607	()			
↓			58,607		()		
↓	PZS Z	P8483	58,850				
↓		Př1S Př2S	61,168				
2RPB		1S 2S	61,888				
			62,090	()		v bez z	
	PZS Z	P7934	62,090		()	v bez z	
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Kyjov	62,182				
			63,280	()		n	
			63,280		()	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			63,875	()			
↓			63,875		()		
↓			km 64,000=63,985				
↓	PZS Z	P7935	64,247				
↓		Kyjov zastávka z	64,368				
↓	PZS Z	P7936	65,114				
↓		Zapněte čisticí zař.	67,078				
↓		Zapněte čisticí zař.	67,078				
↓		Př1S Př2S	67,297				
↓		km 67,301=68,900	68,900				
		1S 2S	69,597				
	PZS Z	P7937	69,808				
		Vypněte čisticí zař.	69,820				
		Vypněte čisticí zař.	69,820				
-TEL		Vlkoš	70,200				
↓	PZS S	P7938	73,512				
↓	PZS S	P7939	73,647				
↓	PZS S	P7940	74,286				
↓		Vracov z	74,300				
↓		Př1S Př2S	76,008				
		1S 2S	76,738				
	PZM	P7941	76,742				
		Bzenec	77,694				
	PZS S	P7942	77,945				
		Zapněte čisticí zař.	78,080				
		Zapněte čisticí zař.	78,080				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/litr
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑	PZS Z	P7943	79,390				
↓			79,769	()			
↑			79,769		()		
↓		km 79,800=79,792	79,800				
↑		Vypněte čisticí zař.	80,621				
↓		Vypněte čisticí zař.	80,621				
↑			80,663	()			
↓			80,663		()		
↑		Zapněte čisticí zař.	81,448				
↓		Zapněte čisticí zař.	81,448				
↑	PZS S	P7944	82,605				
↓		Vypněte čisticí zař.	83,760				
↑		Vypněte čisticí zař.	83,760				
↓		Př1S PŘ2S	85,762				
↑			86,447	()		n	
↓			86,447		()	n	
	PZS Z	1S 2S P7945	86,472				
			86,488				
			87,041	()			
			87,041		()		
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828				
			88,040		(80)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati:	Veselí nad Moravou	(km 87,828)
Konec trati:	Brno hl.n.	(km 143,496)
Platí pro úsek:	Veselí nad Moravou - Brno hl.n.	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1., 2. traťovou	(Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)
	1. traťovou	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)

Rozhodný spád ve směru Veselí nad Moravou - Brno hl.n.: **13 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost:	100 km/h	(Veselí nad Moravou - Bzenec)
	80 km/h	(Bzenec - Nesovice)
	100 km/h	(Nesovice - Šlapanice)
	115 km/h	(Šlapanice - Brno-Slatina)
	90 km/h	(Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)
	70 km/h	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)
	100 km/h	(Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)
Zábrzdňá vzdálenost:	700 m	(Veselí nad Moravou - Šlapanice)
	1000 m	(Šlapanice - Brno-Slatina)
	700 m	(Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)
	1000 m	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádr.)
	700 m	(Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)

Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)

25 kV/50 Hz AC (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednádr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednádr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	88,308	()	(80)		
			87,937	(80)	(80)		
			87,828				
			87,041		(80)	n	
	PZS Z	P7945	87,041	(80)		n	
			86,488				



[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS Z	km 67,301=68,900	68,900				9/V
↓		Vypněte čistící zař.	67,078				
↓		Vypněte čistící zař.	67,078				
↓		P7936	65,114				
↓		Konec nástupiště	64,440			1. kolej	
↓		PŘL	64,390				
↓		Kyjov zastávka z	64,368				
↓		Konec nástupiště	64,308			2. kolej	
↓		P7935	64,247				
↓		km 64,000=63,985	64,000				
↓	PZS Z		63,875		(75)	n	9/V
↓			63,875	(75)		n	
		L	63,679				
			63,280		(40)	v bez z	
			63,280	(40)		v bez z	
		Kyjov	62,400				
		P7934	62,182				
			62,090		(80)		
			62,090	(80)			
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n						
	PZS Z						
↓	PZS Z	P8483	58,850				0/V-VI
↓			58,607		(80)	n	
↓			58,607	(80)		n	
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓		P7933	57,933				
↓		Konec nástupiště	57,917			1. kolej	
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓		Konec nástupiště	57,705			2. kolej	
↓		P7932	57,120				
↓		Konec nástupiště	53,764			1. kolej	
↓	PZS S	Jestřabice z	53,668				0/V-VI
↓		Konec nástupiště	53,611			2. kolej	
↓		P7931	53,575				
↓		km 53,100=53,072	53,100				
↓		P7930	51,948				
↓		km 51,500=51,363	51,500				
↓		P7929	50,895				
↓		PŘL	49,196				
↓		P7928	48,911				
↓							
	PZM	L	48,490				0/V-VI
		<input checked="" type="checkbox"/> n					
		Nemotice	47,710				
2HPB\$ TEL							

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
	PZS Z	P7927	47,475				
↓			44,394		(70)	∩, přev	12/VI-VIII
↓			44,394	(70)		∩, přev	
↓		Konec nástupiště	44,302			1. kolej	
↓		Brankovice z	44,117				
↓		Konec nástupiště	44,110			2. kolej	
↓			43,898		(80)		
↓			43,898	(80)			
↓	Př2L	Př1L	41,290				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓	PZS S	P7925	40,615				
		2L	1L	40,585			
	PZS Z	P7924	40,189				
3AH	☐ n	Nesovice	40,035				
	PZS S	P7923	39,088				
↑			37,933		(95)		6/II
↑			37,933	(95)		1. kolej	
↑		Konec nástupiště	37,252			2. kolej	
↑		Nevojice z	37,081				
↑		Konec nástupiště	37,075				
↑	PZS Z	P7922	37,064		(100)		
↑			36,634	(100)			
↑			36,634				
↑	PZS S	P7921	34,765				
↑	Př2L	Př1L	34,501				
↑			34,326		(100)	∩	
↑			34,326	(100)		∩	
		2L	1L	33,798			2HPBŠ TEL
			33,614		(80)	∩	
			33,614	(80)		∩	
	PZS Z	P7919	33,517				
		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7918	32,914				
			32,650		(85)		
			32,650	(85)			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			32,385		(100)		
↓			32,385	(100)			
↓	PZS S	P7917	31,272				
↓		Marefy z	31,270				
↓		Konec nástupiště	31,256			1. kolej	
↓			31,102		(100)		
↓			31,102	(100)			
↓		Konec nástupiště	31,086			2. kolej	
↓	PZS S	P7916	30,646				
↓	PZS S	P7915	28,685				
↓		Konec nástupiště	28,432			2. kolej	
↓	PZS S	P7914	28,412				
↓		Křižanovice z	28,418				
↓		Konec nástupiště	28,358			1. kolej	
↓	PZS S	P7913	27,425				
↓			26,950		(95)	∅	
↓			26,950	(95)		∅	
↓	PZS S	P7912	26,891				
↓			26,399		(100)		
↓			26,399	(100)			
↓	PZS S	P7911	26,336				
↓		PřL	24,870				
↓			24,816		(95)	∅	
↓			24,816	(95)		∅	
↓			24,311		(80)	∅	
↓			24,311	(80)		∅	
		L	24,166				
			24,014		(80)		
			24,014	(80)			
2HPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Slavkov u Brna	23,743				
	PZM	P7910	23,059				
			22,800		(100)		
			22,800	(100)			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS Z	Konec nástupiště P7909 Konec nástupiště Křenovice dol.n. z	21,400	(95)	(95)	∩	2/X
↓			21,400			∩	
↓			20,560			2. kolej	
↓			20,541				
↓			20,517			1. kolej	
↓			20,516				
↓			20,150		(90)	∩	
↓			20,150		(90)	∩	
↓			20,113				
↓			18,093				
↓	PZS S	P7908	17,800	(80)		∩	
↓			17,800			∩	
↓							
↓							
3AH		2L 1L Blažovice	17,370	(100)		ž.sv. ž.sv.	
			17,091		(100)		
			17,091				
			16,264				
			16,030		(80)		
			16,030		(80)		
			15,578		(100)		
			15,578				
			15,550		(100)		
			15,279				
↕	PZS S	P7905	14,681			1. kolej	10/V
↕	PZS S	P7904	13,368				
↕	PZS S	P7903	12,864				
↕	PZS S	Konec nástupiště	12,581				
↕		Ponětovice z	12,556				
↕		Konec nástupiště	12,402			2. kolej	
↕		P7902	12,388				
↕		P7902	12,010				
↕		P7901	11,926				
↕		P7900	11,745				
↕			11,700		(90)	∩	
↕							
↕							
3AB	PZS Z	2L 1L Šlapanice P7899	11,173	(85)	(85)	VZ kol.	
			10,422				
			9,608			∩	
			9,920			∩	
			9,920			∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Konec nástupiště Šlapanice zastávka z Konec nástupiště P7898 2-83 1-83	9,364 9,364 9,338 9,286 9,168 8,528 8,375 7,928 7,928	(115) (115) (100) (100)	(115) (100)	1. kolej 2. kolej n n	2/X
3AB	PZS S	2L 1L P7897 Brno-Slatina VZ 7	7,260 7,027 6,843 6,100 5,387	 (100)	(100)	6,207 ≡ 2,230 (TTP 318B)	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-43 1-43 Začátek GSM-R (CZ) Začátek GSM-R (CZ)	4,298 3,442 3,442 3,360 3,360	 (90)	(90)	1. kolej 2. kolej n n	13/II
		2VL 1VL	2,950 2,627 2,627	 (60)	(60)	n n	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
3AB		Odb Brno-Černovice VZ 7	2,230 5,932		1. kolej		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		Konec nástupiště Brno-Černovice z Konec nástupiště 49 39 29   VL	5,364 5,278 5,198 5,190 4,997 3,957 2,870 2,275 1,978 1,804	 (70) 	1. kolej 1. kolej 1. kolej		9/II-IV
	DOZ DOZ	Brno hl.n. přednadr. Brno hl.n.	142,484 143,496		1,286 ≡ 142,201 (TTP 320A)		
↕			143,075	(40)			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati:	Veselí nad Moravou	(km 87,828)
Konec trati:	Brno hl.n.	(km 143,496)
Platí pro úsek:	Veselí nad Moravou - Brno hl.n.	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1., 2. traťovou	(Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice)
	1. . traťovou	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)

Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Veselí nad Moravou: **15 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost:	100 km/h	(Veselí nad Moravou - Bzenec)
	80 km/h	(Bzenec - Nesovice)
	100 km/h	(Nesovice - Šlapanice)
	115 km/h	(Šlapanice - Brno-Slatina)
	90 km/h	(Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)
	70 km/h	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednadr.)
	100 km/h	(Brno hl.n. přednadr. - Brno hl.n.)
	700 m	(Veselí nad Moravou - Šlapanice)
	1000 m	(Šlapanice - Brno-Slatina)
	700 m	(Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice)
Zábrzdňá vzdálenost:	1000 m	(Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednadr.)
	700 m	(Brno hl.n. přednadr. - Brno hl.n.)

Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-



Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Veselí nad Moravou - Blažovice)

25 kV/50 Hz AC (Blažovice - Brno hl.n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Veselí nad Moravou - Brno-Slatina); **GSM-R** (Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednadr.); **Nevybaveno** (Brno hl.n. přednadr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n. přednadr.); **GSM** (Veselí nad Moravou - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			143,075	(40)		N 6,05-
	DOZ	Brno hl.n.	143,496			
	DOZ	Brno hl.n. přednadr.	142,484			
			1,319	(70)		
		VZ 7	1,804		1. kolej	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5	6		7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		  24 34 46 Brno-Černovice z	1,978 2,275 2,438 3,489 4,605 5,190 5,278	(60)	n		5/V-VI
		BS	5,932				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB		Odb Brno-Černovice	2,230				
			2,627	(90)			
			2,627	(60)	(90)		
		VZ 7	2,950				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕			3,065	(100)			0/VII-VIII
			3,065		(100)		
			3,248	(100)	(100)		
			3,248		(100)		
		Přep. kanál. sk. X67	3,370				
		1-36 2-36	3,635				
3AB		1S 2S	5,387				
	PZS S	Brno-Slatina	6,100				
		P7897	6,843				
			7,027		(100)	n	
			7,040	(100)		n	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕			7,928	(115)			15/II
			7,928		(115)		
	PZS S	1-84 2-84	8,375				
		P7898	8,528				
		Šlapanice zastávka z	9,286				
			9,364	(85)		n	
			9,364		(85)	n	
		1S 2S	9,403				
	PZS Z		9,920	(90)			
		P7899	9,608				
			9,920		(90)		
3AB		Šlapanice	10,422				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			11,700	(100)			7/II
↕			11,700		(100)		
↕	PZS S	P7900	11,745				
↕	PZS Z	P7901	11,926				
↕	PZS S	P7902	12,388				
↕		Ponětovice z	12,556				
↕	PZS S	P7903	12,864				
↕	PZS S	P7904	13,368				
↕	Př1S	Př2S	14,472				
↕	PZS S	P7905	14,681				
3AH		1S	2S	15,172			
	PZS S	P7906	15,279				
	PZS Z	P7907	15,550				
			15,578	(80)		ž.sv.	
			15,578		(80)	ž.sv.	
			16,030	(100)			
			16,030		(100)		
		Blažovice	16,264				
			17,091	(80)		∩	
			17,091		(80)	∩	
↓			17,800	(90)			14/II-III
↓			17,800		(90)		
↓	PZS S	P7908	20,113				
↓			20,150	(95)			
↓			20,150		(95)		
↓		Křenovice dol.n. z	20,516				
↓	PZS Z	P7909	20,541				
↓			21,400	(100)			
↓			21,400		(100)		
↓		PřS	21,994				
2HPB		S	22,695				
			22,800	(80)		∩	
			22,800		(80)	∩	
	PZM	P7910	23,059				
	☐ n	Slavkov u Brna	23,743				
			24,023	(80)		∩	
			24,023		(80)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓	PZS S	P7911	24,309	(95)			1/IV
↓			24,309		(95)		
↓			24,815	(100)			
↓			24,815		(100)		
↓			26,336				
↓			26,409	(95)			
↓		P7912	26,409		(95)	∅	
↓			26,891				
↓			26,947	(100)			
↓			26,947		(100)		
↓		P7913	27,425				
↓		Křižanovice z	28,418				
↓		P7914	28,412				
↓		P7915	28,685				
↓		P7916	30,646				
↓	PZS S	Marefy z P7917	31,101	(100)		∅	
↓			31,101		(100)	∅	
↓			31,270				
↓			31,272				
↓			31,768				
↓			32,380	(85)		∅	
↓			32,380		(85)	∅	
↓							
2HPB\$ TEL	S		32,469				
			32,650	(80)			
			32,650		(80)		
	PZS Z	P7918	32,914				
		Bučovice	33,342				
	PZS Z	P7919	33,517				
			33,614	(100)			
			33,614		(100)		
↑	PZS S	P7921	34,326	(100)			1/IV
↑			34,326		(100)		
↑			34,765			∅	
↑			36,634	(95)		∅	
↑	PZS Z	P7922 Nevojice z	36,634		(95)	∅	
↑			37,064				
↑			37,081				
↑			37,933	(80)		∅	
↑	Př1S	Př2S	37,933		(80)	∅	
↑			38,033				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AH	PZS S	1S P7923 2S	39,035				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nesovice	39,088				
	PZS Z	P7924	40,035				
			40,189				
↓	PZS S	P7925	40,615				
↓	PZS S	P7926	40,955				
↓			43,898	(70)		n, přev	
↓			43,898		(70)	n, přev	
↓		Brankovice z	44,117				
↓			44,394	(80)			
↓			44,394		(80)		
↓		PřS	46,418				
2HPBS TEL	PZS Z	S P7927	47,118				
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Nemotice	47,475				
			47,710				
↓	PZM	P7928	48,911				
↓	PZS S	P7929	50,895				
↓		km 51,500=51,363	51,500				
↓	PZS S	P7930	51,948				
↓		km 53,100=53,072	53,100				
↓	PZS S	P7931	53,575				
↓		Jestřabice z	53,668				
↓	PZS S	P7932	57,120				
↓		km 57,900=57,860	57,900				
↓	PZS S	P7933	57,933				
↓		Bohuslavice u Kyj. z	57,963				
↓			58,607	(80)			
↓			58,607		(80)		
↓	PZS Z	P8483	58,850				
↓		Př1S Př2S	61,168				
2RPB		1S P7934 2S	61,888				
			62,090	(40)		v bez z	
	PZS Z		62,090		(40)	v bez z	
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Kyjov	62,182				
			63,280	(75)		n	
			63,280		(75)	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↓			63,875	(80)			
↓			63,875		(80)		
↓			km 64,000=63,985				
↓	PZS Z	P7935	64,247				
↓		Kyjov zastávka z	64,368				
↓	PZS Z	P7936	65,114				
↓		Zapněte čisticí zař.	67,078				
↓		Zapněte čisticí zař.	67,078				
↓		Př1S Př2S	67,297				
↓		km 67,301=68,900	68,900				
		1S 2S	69,597				
	PZS Z	P7937	69,808				
		Vypněte čisticí zař.	69,820				
		Vypněte čisticí zař.	69,820				
-TEL		Vlkoš	70,200				
↓	PZS S	P7938	73,512				
↓	PZS S	P7939	73,647				
↓	PZS S	P7940	74,286				
↓		Vracov z	74,300				
↓		Př1S Př2S	76,008				
		1S 2S	76,738				
	PZM	P7941	76,742				
		Bzenec	77,694				
2HPB	PZS S	P7942	77,945				
		Zapněte čisticí zař.	78,080				
		Zapněte čisticí zař.	78,080				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑	PZS Z	P7943	79,390				
↓			79,769	(80)			
↑			79,769		(80)		
↓		km 79,800=79,792	79,800				
↑		Vypněte čisticí zař.	80,621				
↓		Vypněte čisticí zař.	80,621				
↑			80,663	(100)			
↓			80,663		(100)		
↑		Zapněte čisticí zař.	81,448				
↓		Zapněte čisticí zař.	81,448				
↑	PZS S	P7944	82,605				
↓		Vypněte čisticí zař.	83,760				
↑		Vypněte čisticí zař.	83,760				
↓		Př1S PŘ2S	85,762				
↑			86,447	(80)		n	
↓			86,447		(80)	n	
	PZS Z	1S 2S P7945	86,472				
			86,488				
			87,041	(80)			
			87,041		(80)		
3AH	DOZ	Veselí nad Moravou	87,828				
			88,040		(80)		