

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

Začátek trati:	Modřice	(km 137,023)
	Brno-H. Heršpice	
Konec trati:	modř.zhlaví	(km 139,765)
Platí pro úsek:	Modřice - H.Heršpice modř.zhl.	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	95. spojovací	(Modřice - Brno jih)
	98. spojovací	(Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)

Rozhodný spád ve směru Modřice - H.Heršpice modř.zhl.: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:




Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH			0,005	40	mezi výh. 24 - 101 (Bez přípravné n.)	
3AH			0,074			
3AH	DOZ	Modřice	137,023		mezi výh. 24 - 101 VZ kol. \$0,055 \equiv 137,762\$ (TTP 320A)	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Brno jih	1,610			
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800		1,934 \equiv 139,636 (TTP 320A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Modřice** (km 137,023)**Brno-H. Heršpice**Konec trati: **modř.zhlaví** (km 139,765)Platí pro úsek: **Modřice - H.Heršpice modř.zhl.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **95. spojovací** (Modřice - Brno jih)**98. spojovací** (Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Modřice: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓	PZS Z		1,925			
↑ ↓		P6797	0,478			
↑ ↓		H.Heršpice modř.zhl.	139,800			
↑ ↓			139,765	40		
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Brno jih	1,610			
3AH		Modřice	137,023			
3AH		⬢	0,102		mezi vých. 24 - 101 (Bez přípravné n.)	
3AH		⬢	0,005		mezi vých. 24 - 101	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

Začátek trati:	Modřice	(km 137,023)
	Brno-H. Heršpice	
Konec trati:	modř.zhlaví	(km 139,765)
Platí pro úsek:	Modřice - H.Heršpice modř.zhl.	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	95. spojovací	(Modřice - Brno jih)
	98. spojovací	(Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)

Rozhodný spád ve směru Modřice - H.Heršpice modř.zhl.: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:




Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH			0,005		mezi výh. 24 - 101 (Bez přípravné n.)	
3AH			0,074 0,102	(40)	mezi výh. 24 - 101	
3AH	DOZ	Modřice	137,023		VZ kol. \$0,055 \equiv 137,762\$ (TTP 320A)	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Brno jih	1,610			
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800		1,934 \equiv 139,636 (TTP 320A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Modřice** (km 137,023)**Brno-H. Heršpice**Konec trati: **modř.zhlaví** (km 139,765)Platí pro úsek: **Modřice - H.Heršpice modř.zhl.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **95. spojovací** (Modřice - Brno jih)**98. spojovací** (Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Modřice: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓	PZS Z	P6797	1,925			
↑ ↓			0,478			
↑ ↓		H.Heršpice modř.zhl.	139,800	(40)		
↑ ↓			139,765			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Brno jih	1,610		mezi vých. 24 - 101 (Bez přípravné n.) mezi vých. 24 - 101	
3AH		Modřice	137,023			
3AH		⬢	0,102			
3AH		⬢	0,005			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**

Začátek trati: **Modřice** (km 137,023)
Brno-H. Heršpice
Konec trati: **modř.zhlaví** (km 139,765)
Platí pro úsek: **Modřice - H.Heršpice modř.zhl.**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **95. spojovací** (Modřice - Brno jih)
98. spojovací (Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)

Rozhodný spád ve směru Modřice - H.Heršpice modř.zhl.: **2 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: **-**

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-




Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH			0,005		mezi výh. 24 - 101 (Bez přípravné n.)	
3AH			0,074 0,102	(40)	mezi výh. 24 - 101	
3AH	DOZ	Modřice	137,023		VZ kol. \$0,055 \equiv 137,762\$ (TTP 320A)	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Brno jih	1,610			
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800		1,934 \equiv 139,636 (TTP 320A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Modřice** (km 137,023)**Brno-H. Heršpice**Konec trati: **modř.zhlaví** (km 139,765)Platí pro úsek: **Modřice - H.Heršpice modř.zhl.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **95. spojovací** (Modřice - Brno jih)**98. spojovací** (Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Modřice: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓	PZS Z		1,925			
↑ ↓		P6797	0,478			
↑ ↓		H.Heršpice modř.zhl.	139,800			
↑ ↓			139,765	(40)		
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Brno jih	1,610			
3AH		Modřice	137,023			
3AH		⬢	0,102		mezi vých. 24 - 101 (Bez přípravné n.)	
3AH		⬢	0,005		mezi vých. 24 - 101	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**

Začátek trati:	Modřice	(km 137,023)
	Brno-H. Heršpice	
Konec trati:	modř.zhlaví	(km 139,765)
Platí pro úsek:	Modřice - H.Heršpice modř.zhl.	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	95. spojovací	(Modřice - Brno jih)
	98. spojovací	(Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)

Rozhodný spád ve směru Modřice - H.Heršpice modř.zhl.: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:




Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH			0,005		mezi výh. 24 - 101 (Bez přípravné n.)	
			0,074	()		
3AH			0,102		mezi výh. 24 - 101	
3AH	DOZ	Modřice	137,023		VZ kol. \$0,055 \equiv 137,762\$ (TTP 320A)	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Brno jih	1,610			
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800		1,934 \equiv 139,636 (TTP 320A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Modřice** (km 137,023)**Brno-H. Heršpice**Konec trati: **modř.zhlaví** (km 139,765)Platí pro úsek: **Modřice - H.Heršpice modř.zhl.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **95. spojovací** (Modřice - Brno jih)**98. spojovací** (Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Modřice: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓	PZS Z	P6797	1,925			
↑ ↓			0,478			
↑ ↓		H.Heršpice modř.zhl.	139,800	()		
↑ ↓			139,765			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Brno jih	1,610		mezi vých. 24 - 101 (Bez přípravné n.) mezi vých. 24 - 101	
3AH		Modřice	137,023			
3AH		⬢	0,102			
3AH		⬢	0,005			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Modřice** (km 137,023)
Brno-H. Heršpice
Konec trati: **modř.zhlaví** (km 139,765)
Platí pro úsek: **Modřice - H.Heršpice modř.zhl.**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **95. spojovací** (Modřice - Brno jih)
98. spojovací (Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)

Rozhodný spád ve směru Modřice - H.Heršpice modř.zhl.: **2 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)
Provozní směr: **-**
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:




Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH			0,005		mezi výh. 24 - 101 (Bez přípravné n.)	
3AH			0,074 0,102	(40)	mezi výh. 24 - 101	
3AH	DOZ	Modřice	137,023		VZ kol. \$0,055 \equiv 137,762\$ (TTP 320A)	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Brno jih	1,610			
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800		1,934 \equiv 139,636 (TTP 320A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Modřice** (km 137,023)**Brno-H. Heršpice**Konec trati: **modř.zhlaví** (km 139,765)Platí pro úsek: **Modřice - H.Heršpice modř.zhl.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **95. spojovací** (Modřice - Brno jih)**98. spojovací** (Brno jih - H.Heršpice modř.zhl.)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Modřice: **2 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.); **VOS - S12** (Modřice - H.Heršpice modř.zhl.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 98	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓	PZS Z		1,925			
↑ ↓		P6797	0,478			
↑ ↓		H.Heršpice modř.zhl.	139,800			
↑ ↓			139,765	(40)		
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 95	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Brno jih	1,610			
3AH		Modřice	137,023			
3AH		⬢	0,102		mezi výh. 24 - 101 (Bez přípravné n.)	
3AH		⬢	0,005		mezi výh. 24 - 101	