

TTP	\$Tabulka03a\$	Trať 320D
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	<b>Břeclav státní hranice</b> (km 77,992)	
Konec trati:	<b>Břeclav</b> (km 83,124)	
Usek trati, km, dopravní, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
<b>Břeclav st.hr. - Břeclav</b>	Do prokázání vzájemné korektní součinnosti traťových částí ETCS ÖBB Infra a SŽDC v úseku Bernhardsthal – Břeclav se systém ETCS chová jako v případě zavedené výluky ETCS na traťových kolejích tohoto úseku.	

x