

8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ

Ústí nad Labem hl.n.				
Začátek trati:		os.n. (km 516,923)		
Konec trati:		Chomutov (km 64,693)		
Platí pro úsek: Ústí n.L.hl.n.os.n. - Chomutov				
Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Ústí západ k.601-603				
51., 52.	◊ (indikátor)	4,010	◊	51., 52.
51., 52.	↓	4,110	◊ (indikátor)	51., 52.
Ústí n.L. z. seř.n.				
Řetenice				
1., 2.	◊ (indikátor)	21,940	◊	1., 2.
1., 2.	↓	22,005	◊ (indikátor)	1., 2.
Oldřichov u Duchcova				
	Napájecí stanice	22,300	Napájecí stanice	
2.	Neutrální pole	28,430	Neutrální pole	2.
2.	◊	28,430	◊	2.
2.	Neutrální pole	28,535	Neutrální pole	2.
2.	↓	28,535	◊	2.
Vých Ledvice				
2.	Neutrální pole	31,465	Neutrální pole	2.
2.	◊	31,465	◊	2.
2.	Neutrální pole	31,695	Neutrální pole	2.
2.	↓	31,695	◊	2.
1., 2.	◊ (indikátor)	33,488	◊	
	Spínací stanice	33,650	Spínací stanice	
1., 2.	↓	33,666	◊ (indikátor)	1., 2.
Bílina				
1., 2.	⚡ (5,35)	45,305	◊	1., 2.
1., 2.	◊	45,350	⚡ (5,35)	1., 2.
1., 2.	◊ (indikátor)	45,440	◊	1., 2.
1.	↓	45,560	◊ (indikátor)	1.
2.	↓	45,585	◊ (indikátor)	2.
Most				
	Napájecí stanice	45,765	Napájecí stanice	
1., 2.	⚡ (5,3)	49,066	◊	1., 2.
1., 2.	◊	49,171	⚡ (5,3)	1., 2.
Třebošice				

8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ				
Ústí nad Labem hl.n.				
Začátek trati:	os.n.	(km 516,923)		
Konec trati:	Chomutov	(km 64,693)		
Platí pro úsek: Ústí n.L.západ St.1 - Ústí záp. výh.č.852				
Od začátku trati			Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení	km	Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Neobsazeno				