

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Začátek trati: Čáslav místní nádr. (km 0,000)

Konec trati: Třemošnice (km 17,101)

Platí pro úsek: Čáslav místní nádr. - Třemošnice

AC 16 2/3 Hz

POVOLENO bez omezení v celé trati

AC 22 Hz

POVOLENO bez omezení v celé trati

AC 50 Hz

POVOLENO bez omezení v celé trati

DC

POVOLENO bez omezení v celé trati