

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍZačátek trati: **Bošice** (km 12,922)Konec trati: **Bečváry** (km 15,880)Platí pro úsek: **Bošice - Bečváry****AC 16 2/3 Hz**

POVOLENO bez omezení v celé trati

AC 22 Hz

POVOLENO bez omezení v celé trati

AC 50 Hz

POVOLENO bez omezení v celé trati

DC

POVOLENO bez omezení v celé trati