

4. ETCS				
Začátek trati:		Čerčany	(km 143,807)	
Konec trati:		Praha-Vršovice	(km 183,376)	
Platí pro jízdu		Oběma směry		
Platí pro kolej:		1. traťovou	(Čerčany - Praha-Vršovice)	
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				