

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Řetenice - Lovosice: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního** (Řetenice - Úpořiny)**vedení****3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního** (Úpořiny - Lovosice)**vedení**

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny);
Nevybaveno (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice
 zastávka z - Lovosice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	P2053	13,677			
3AH		Řetenice	20,200		0,589 ≡ 20,818 (TTP 539A)	
			20,306	40		
			20,818 ≡			
		20,229	0,589			
			0,589	30	přech	
			0,700	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2092	1,086			
↕	PZS Z	P2093	1,394			
↕	k	P2094	1,957			
↕		X27	2,721		↓, Neproměnný	
3AH		Teplice zám.zahr. nz	2,800			
3AH		Konec nástupiště	2,810			
3AH		OX29	2,860		↓	
			2,990	40	↗	
↕		OX31	3,128		↓	
↕	PZS S	P2095	3,140			
↕			3,240	20	most	
↕			3,310	50		
↕		OX33	3,318		↓	
↕	PZS S	P2096	3,438			
↕		Prosetice z	4,980			
↕		Konec nástupiště	4,980			
↕			6,400	40	v bez z	
↕			6,430	50		
3AH		Bystřany v Č. nz	6,572			
3AH		Přep. kanál. sk. 65	6,615			
3AH		-4,095	8,979 ≡			
			13,074			
↕		PřBL	8,002			
		BL	8,483			
			8,950	40	přev	
			9,720	50		
			11,360	30	přej	
			11,410	50 L		
			13,070	40	přev	
			13,110	50		
-TEL		Úpořiny	13,500			
		4,161	13,837 ≡			
			9,676			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2051	11,405			
↑		Hradiště v Čechách z	11,666			
↑		Konec nástupiště	11,687			
↑	PZS S	P2052	12,079			
↑		Přlk	12,525			
↑		Lk	12,878		Zkr.vzd. (353 m)	
↑		X131	13,122		↓	
-TEL		Žalany nz	13,530			
↑	PZS S	P2053	13,677			
↑		X139	13,807		↓	
↑	PZS S	P2054	14,215			
↑		Žalany zastávka z	14,710			
↑		Konec nástupiště	14,716			
↑	PZS Z	P2055	14,722			
↑		Bořislav z	16,223			
↑	k	P2057	16,208			
↑		Konec nástupiště	16,250			
↑			16,270	50 L		
↑	k	P2058	18,223			
↑	k	P2059	18,548			
↑			18,550	40	v bez z	
-TEL		Žim nz	18,831			
-TEL		Konec nástupiště	18,849			
↑			19,100	50		
↑	PZM	P2060	19,133			
↑	PZM	P2061	19,272			
↑			19,610	30	přej	
↑	k	P2062	19,643			
↑			19,650	50 L		
↑		X212	21,282		↓	
↑		OX216	21,670		↓	
↑			21,670	40	přev	
↑	PZS Z	P2063	21,682			
↑		Radejčín z	21,886			
↑		Konec nástupiště	21,914			
↑			22,490	50		
↑			22,980	40	přej	
↑	k	P2064	23,140			
↑			23,150	50		
↑			24,990	40	v bez z	
↑		Dobkovičky z	25,255			
↑		Konec nástupiště	25,255			
↑			25,500	10	přej	
↑	k	P2065	25,515			
↑			25,522	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		HS	35,470			
			35,700	40	přev	
-TEL		Lovosice	495,102		36,367 \equiv 495,102 (TTP 539A)	
↕			15,670	10	přej	
↕	k	P2056	15,682			
↕			15,690	50 L		
↕			16,040	30	přej	
↕	k	P2069	27,212			
↕			27,250	50 L		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Lovosice - Řetenice: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního** (Řetenice - Úpořiny)**vedení****3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního** (Úpořiny - Lovosice)**vedení**

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny);
Nevybaveno (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice
 zastávka z - Lovosice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			27,330	20	přej	
↕	k	P2069	27,212			
↕			15,690	10	přej	
↕	k	P2056	15,682			
↕			15,670	50 L		
-TEL		Lovosice	495,102			
			35,700	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Konec GSM-R	35,375			
↓	k	P2075	34,950			
↓	k	P2074	34,715			
↓		Lovosice zastávka z	34,609			
↓		Konec nástupiště	34,350			
↓	PZM	P2073	34,283			
↓			34,229	10	přej	
↓	k	P2072	34,168			
↓			34,166	20 L		
↓			33,949	10	přej	
↓	k	P2071	33,871			
↓			33,866	50 L		
↓			32,894	10	přej	
↓	k	P2070	32,837			
↓			32,830	50 L		
↓		Konec nástupiště	30,009			
↓		Oparno z	30,042			
↓			27,200	40 L	v bez z	
-TEL		Chotiměř nz	26,970			
↓			26,740	30	přej	
↓	k	P2068	26,565			
↓			26,270	10	přej	
↓	k	P2067	26,183			
↓			26,180	50		
↓	k	P2066	25,712			
↓			25,690	30	přej	
↓	k	P2065	25,515			
↓			25,440	40	v bez z	
↓		Dobkovičky z	25,255			
↓		Konec nástupiště	25,214			
↓			24,990	50		
↓			23,160	10	přej	
↓	k	P2064	23,140			
↓			23,130	50		
↓			22,490	40	přev	
↓		X220	22,082		↑	
↓		OX217	21,700		↑	
↓		Radejčín z	21,886			
↓		Konec nástupiště	21,873			
↓			21,865	15	přej	
↓			21,725	50 L		
↓	PZS Z	P2063	21,682			
↓	k	P2062	19,643			
↓	PZM	P2061	19,272			
↓			18,183			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		20,229	20,818 ≡ 0,589			
3AH		Řetenice	20,689	40		
3AH	k	P2053	20,200 13,677			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Řetenice - Lovosice: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního** (Řetenice - Úpořiny)**vedení****3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního** (Úpořiny - Lovosice)**vedení**

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny);
Nevybaveno (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice
zastávka z - Lovosice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	P2053	13,677			
3AH		Řetenice	20,200		0,589 \equiv 20,818 (TTP 539A)	
			20,306	(40)		
			20,818 \equiv			
		20,229	0,589	(30)	přech	
			0,589	(30)		
			0,700	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2092	1,086			
↕	PZS Z	P2093	1,394			
↕	k	P2094	1,957			
↕		X27	2,721		↓, Neproměnný	
3AH		Teplice zám.zahr. nz	2,800			
3AH		Konec nástupiště	2,810			
3AH		OX29	2,860		↓	
			2,990	(40)	↯	
↕		OX31	3,128		↓	
↕	PZS S	P2095	3,140			
↕			3,240	(20)	most	
↕			3,310	(50)		
↕		OX33	3,318		↓	
↕	PZS S	P2096	3,438			
↕		Prosetice z	4,980			
↕		Konec nástupiště	4,980			
↕			6,400	(40)	v bez z	
↕			6,430	(50)		
3AH		Bystřany v Č. nz	6,572			
3AH		Přep. kanál. sk. 65	6,615			
3AH		-4,095	8,979 ≡			
			13,074			
↕		PřBL	8,002			
		BL	8,483			
			8,950	(40)	přev	
			9,720	(50)		
			11,360	(30)	přej	
			11,410	(50)		
			13,070	(40)	přev	
			13,110	(50)		
-TEL		Úpořiny	13,500			
		4,161	13,837 ≡			
			9,676			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2051	11,405			
↑		Hradiště v Čechách z	11,666			
↑		Konec nástupiště	11,687			
↑	PZS S	P2052	12,079			
↑		Přlk	12,525			
↑		Lk	12,878		Zkr.vzd. (353 m)	
↑		X131	13,122		↓	
-TEL		Žalany nz	13,530			
↑	PZS S	P2053	13,677			
↑		X139	13,807		↓	
↑	PZS S	P2054	14,215			
↑		Žalany zastávka z	14,710			
↑		Konec nástupiště	14,716			
↑	PZS Z	P2055	14,722			
↑		Bořislav z	16,223			
↑	k	P2057	16,208			
↑		Konec nástupiště	16,250			
↑			16,270	(50 L)		
↑	k	P2058	18,223			
↑	k	P2059	18,548			
↑			18,550	(40)	v bez z	
-TEL		Žim nz	18,831			
-TEL		Konec nástupiště	18,849			
↑			19,100	(50)		
↑	PZM	P2060	19,133			
↑	PZM	P2061	19,272			
↑			19,610	(30)	přej	
↑	k	P2062	19,643			
↑			19,650	(50 L)		
↑		X212	21,282		↓	
↑		OX216	21,670		↓	
↑			21,670	(40)	přev	
↑	PZS Z	P2063	21,682			
↑		Radejčín z	21,886			
↑		Konec nástupiště	21,914			
↑			22,490	(50)		
↑			22,980	(40)	přej	
↑	k	P2064	23,140			
↑			23,150	(50)		
↑			24,990	(40)	v bez z	
↑		Dobkovičky z	25,255			
↑		Konec nástupiště	25,255			
↑			25,500	(10)	přej	
↑	k	P2065	25,515			
↑			25,522	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		HS	35,470			
			35,700	(40)	přev	
-TEL		Lovosice	495,102		36,367 ≡ 495,102 (TTP 539A)	
↕			15,670	(10)	přej	
↕	k	P2056	15,682			
↕			15,690	(50 L)		
↕			16,040	(30)	přej	
↕	k	P2069	27,212			
↕			27,250	(50 L)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Lovosice - Řetenice: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního** (Řetenice - Úpořiny)**vedení****3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního** (Úpořiny - Lovosice)**vedení**

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny);
Nevybaveno (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice
 zastávka z - Lovosice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			27,330	(20)	přej	
↕	k	P2069	27,212			
↕			15,690	(10)	přej	
↕	k	P2056	15,682			
↕			15,670	(50 L)		
-TEL		Lovosice	495,102			
			35,700	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Konec GSM-R	35,375			
↓	k	P2075	34,950			
↓	k	P2074	34,715			
↓		Lovosice zastávka z	34,609			
↓		Konec nástupiště	34,350			
↓	PZM	P2073	34,283			
↓			34,229	(10)	přej	
↓	k	P2072	34,168			
↓			34,166	(20 L)		
↓			33,949	(10)	přej	
↓	k	P2071	33,871			
↓			33,866	(50 L)		
↓			32,894	(10)	přej	
↓	k	P2070	32,837			
↓			32,830	(50 L)		
↓		Konec nástupiště	30,009			
↓		Oparno z	30,042			
↓			27,200	(40 L)	v bez z	
-TEL		Chotiměř nz	26,970			
↓			26,740	(30)	přej	
↓	k	P2068	26,565			
↓			26,270	(10)	přej	
↓	k	P2067	26,183			
↓			26,180	(50)		
↓	k	P2066	25,712			
↓			25,690	(30)	přej	
↓	k	P2065	25,515			
↓			25,440	(40)	v bez z	
↓		Dobkovičky z	25,255			
↓		Konec nástupiště	25,214			
↓			24,990	(50)		
↓			23,160	(10)	přej	
↓	k	P2064	23,140			
↓			23,130	(50)		
↓			22,490	(40)	přev	
↓		X220	22,082		↑	
↓		OX217	21,700		↑	
↓		Radejčín z	21,886			
↓		Konec nástupiště	21,873			
↓			21,865	(15)	přej	
↓			21,725	(50 L)		
↓	PZS Z	P2063	21,682			
↓	k	P2062	19,643			
↓	PZM	P2061	19,272			
↓		P2060	18,183			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH 3AH	k	20,229 Řetenice P2053	20,818 ≡ 0,589 20,689 20,200 13,677	(40)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Řetenice - Lovosice: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Řetenice - Úpořiny)**3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního vedení** (Úpořiny - Lovosice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny); **Nevybaveno** (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice zastávka z - Lovosice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	P2053	13,677		0,589 \equiv 20,818 (TTP 539A)	
3AH		Řetenice	20,200			
		20,229	20,818 \equiv 0,589			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2092	1,086			
↕	PZS Z	P2093	1,394			
↕	k	P2094	1,957			
↕		X27	2,721		↓, Neproměnný	
3AH		Teplíce zám.zahr. nz	2,800			
3AH		Konec nástupiště	2,810			
3AH		OX29	2,860		↓	
↕		OX31	3,128		↓	
↕	PZS S	P2095	3,140			
↕		OX33	3,318		↓	
↕	PZS S	P2096	3,438			
↕		Prosetice z	4,980			
↕		Konec nástupiště	4,980			
3AH		Bystřany v Č. nz	6,572			
3AH		Přep. kanál. sk. 65	6,615			
3AH		-4,095	8,979 ≡			
↕			13,074			
		PřBL	8,002			
		BL	8,483			
-TEL		Úpořiny	13,500			
		4,161	13,837 ≡			
			9,676			

11/I

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2051	11,405			
↑		Hradiště v Čechách z	11,666			
↑		Konec nástupiště	11,687			
↑	PZS S	P2052	12,079			
↑		PřLk	12,525			
↑		Lk	12,878		Zkr.vzd. (353 m)	
↑		X131	13,122		↓	
-TEL		Žalany nz	13,530			
↑	PZS S	P2053	13,677			
↑		X139	13,807		↓	
↑	PZS S	P2054	14,215			
↑		Žalany zastávka z	14,710			
↑		Konec nástupiště	14,716			
↑	PZS Z	P2055	14,722			
↑		Bořislav z	16,223			
↑	k	P2057	16,208			
↑		Konec nástupiště	16,250			
↑	k	P2058	18,223			
↑	k	P2059	18,548			
-TEL		Žim nz	18,831			
-TEL		Konec nástupiště	18,849			
↑	PZM	P2060	19,133			
↑	PZM	P2061	19,272			
↑	k	P2062	19,643			
↑		X212	21,282		↓	
↑		OX216	21,670		↓	
↑	PZS Z	P2063	21,682			
↑		Radejčín z	21,886			
↑		Konec nástupiště	21,914			
↑	k	P2064	23,140			
↑		Dobkovičky z	25,255			
↑		Konec nástupiště	25,255			
↑	k	P2065	25,515			
↑	k	P2066	25,712			
↑	k	P2067	26,183			
↑	k	P2068	26,565			
-TEL		Chotiměř nz	26,970			
↑		Oparno z	30,042			
↑		Konec nástupiště	30,109			
↑	k	P2070	32,837			
↑	k	P2071	33,871			
↑	k	P2072	34,168			
↑	PZM	P2073	34,283			
↑		Lovosice zastávka z	34,609			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		HS	35,470			
-TEL		Lovosice	495,102		36,367 \equiv 495,102 (TTP 539A)	
↕	k	P2056	15,682			
↕	k	P2069	27,212			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Lovosice - Řetenice: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Řetenice - Úpořiny)**3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního vedení** (Úpořiny - Lovosice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny); **Nevybaveno** (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice zastávka z - Lovosice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2069	27,212			
↕	k	P2056	15,682			
-TEL		Lovosice	495,102			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Konec GSM-R	35,375			
↑	k	P2075	34,950			
↑	k	P2074	34,715			
↑		Lovosice zastávka z	34,609			
↑		Konec nástupiště	34,350			
↑	PZM	P2073	34,283			
↑	k	P2072	34,168			
↑	k	P2071	33,871			
↑	k	P2070	32,837			
↑		Konec nástupiště	30,009			
↑		Oparno z	30,042			
-TEL		Chotiměř nz	26,970			
↑	k	P2068	26,565			
↑	k	P2067	26,183			
↑	k	P2066	25,712			
↑	k	P2065	25,515			
↑		Dobkovičky z	25,255			
↑		Konec nástupiště	25,214			
↑	k	P2064	23,140			
↑		X220	22,082		↑	
↑		OX217	21,700		↑	
↑		Radejčín z	21,886			
↑		Konec nástupiště	21,873			
↑	PZS Z	P2063	21,682			
↑	k	P2062	19,643			
↑	PZM	P2061	19,272			
↑	PZM	P2060	19,133			
-TEL		Žim nz	18,831			
-TEL		Konec nástupiště	18,808			
↑	k	P2059	18,548			
↑	k	P2058	18,223			
↑	k	P2057	16,208			
↑		Konec nástupiště	16,200			
↑		Bořislav z	16,223			
↑	PZS Z	P2055	14,722			
↑		Žalany zastávka z	14,710			
↑		X146	14,621		↑	
↑		Konec nástupiště	14,610			
↑		Výstraha	14,245			
↑	PZS S	P2054	14,215			
↑		X140	14,083		↑	
↑		Sk	13,843			
↑	PZS S	P2053	13,677			
-TEL		Žalany nz	13,530			
↑		P2052	13,272			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		ZS	10,005			
		4,161	13,837 ≡			
		Úpořiny	9,676			
	PZS Z	P2085	13,500			
	PZS Z	P2099	13,096			
			8,865			
↕	PZS S	P2098	7,290		↑, Neproměnný	
↕		X66	6,650		↑	
↕		OX64	6,365			
3AH		-4,095	8,979 ≡			
			13,074			
3AH		Konec nástupiště	6,595			
3AH		Bystřany v Č. nz	6,572			
3AH		Konec nástupiště	6,545			
↕		Přep. kanál. sk. 66	6,535			
↕	PZS Z	P2097	6,221			
↕		Konec nástupiště	4,930			
↕		Prosetice z	4,980			
↕		OX34	3,457		↑	
↕	PZS S	P2096	3,438			
↕		OX32	3,167		↑	
↕	PZS S	P2095	3,140			
3AH		Teplice zám.zahr. nz	2,800			
↕		Konec nástupiště	2,730			
↕	k	P2094	1,957			
↕		PŘTS	1,300			
↕	k	P2092	1,086			
		TS	0,900			
	PZS Z	P2091	0,595			
		20,229	20,818 ≡			
			0,589			
3AH		Řetenice	20,200			
3AH	k	P2053	13,677			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Řetenice - Lovosice: **25 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního** (Řetenice - Úpořiny)**vedení****3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního** (Úpořiny - Lovosice)**vedení**

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny);
Nevybaveno (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice
zastávka z - Lovosice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	k	P2053	13,677	(40)	0,589 ≡ 20,818 (TTP 539A)	
3AH		Řetenice	20,200			
			20,306			
			20,818 ≡			
		20,229	0,589			
			0,589	(30)	přech	
			0,700	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2092	1,086			
↕	PZS Z	P2093	1,394			
↕	k	P2094	1,957			
↕		X27	2,721		↓, Neproměnný	
3AH		Teplíce zám.zahr. nz	2,800			
3AH		Konec nástupiště	2,810			
3AH		OX29	2,860		↓	
			2,990	(40)	∩	
↕		OX31	3,128		↓	
↕	PZS S	P2095	3,140			
↕			3,240	(20)	most	
↕			3,310	(50)		
↕		OX33	3,318		↓	
↕	PZS S	P2096	3,438			
↕		Prosetice z	4,980			
↕		Konec nástupiště	4,980			
↕			6,400	(40)		
			6,430	(50)	v bez z	
3AH		Bystřany v Č. nz	6,572			
3AH		Přep. kanál. sk. 65	6,615			
3AH		-4,095	8,979 ≡			
↕			13,074			
		PŘBL	8,002			
		BL	8,483			
			8,950	(40)	přev	
			9,720	(50)		
			11,360	(30)	přej	
			11,410	(50)		
			13,070	(40)	přev	
			13,110	(50)		
-TEL		Úpořiny	13,500			
		4,161	13,837 ≡			
			9,676			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tl.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2051	11,405			
↑		Hradiště v Čechách z	11,666			
↑		Konec nástupiště	11,687			
↑	PZS S	P2052	12,079			
↑		PřLk	12,525			
↑		Lk	12,878		Zkr.vzd. (353 m)	
↑		X131	13,122		↓	
-TEL		Žalany nz	13,530			
↑	PZS S	P2053	13,677			
↑		X139	13,807		↓	
↑	PZS S	P2054	14,215			
↑		Žalany zastávka z	14,710			
↑		Konec nástupiště	14,716			
↑	PZS Z	P2055	14,722			
↑		Bořislav z	16,223			
↑	k	P2057	16,208			
↑		Konec nástupiště	16,250			
↑			16,270	(50 L)		
↑	k	P2058	18,223			
↑	k	P2059	18,548			
↑			18,550	(40)	v bez z	
-TEL		Žim nz	18,831			
-TEL		Konec nástupiště	18,849			
↑			19,100	(50)		
↑	PZM	P2060	19,133			
↑	PZM	P2061	19,272			
↑			19,610	(30)	přej	
↑	k	P2062	19,643			
↑			19,650	(50 L)		
↑		X212	21,282		↓	
↑		OX216	21,670		↓	
↑			21,670	(40)	přev	
↑	PZS Z	P2063	21,682			
↑		Radejčín z	21,886			
↑		Konec nástupiště	21,914			
↑			22,490	(50)		
↑			22,980	(40)	přej	
↑	k	P2064	23,140			
↑			23,150	(50)		
↑			24,990	(40)	v bez z	
↑		Dobkovičky z	25,255			
↑		Konec nástupiště	25,255			
↑			25,500	(10)	přej	
↑	k	P2065	25,515			
↑			25,522	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
		HS	35,470			
			35,700	(40)	přev	
-TEL		Lovosice	495,102		36,367 ≡ 495,102 (TTP 539A)	
↕			15,670	(10)	přej	
↕	k	P2056	15,682			
↕			15,690	(50 L)		
↕			16,040	(30)	přej	
↕	k	P2069	27,212			
↕			27,250	(50 L)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Lovosice - Řetenice: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního** (Řetenice - Úpořiny)**vedení****3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního** (Úpořiny - Lovosice)**vedení**

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny);
Nevybaveno (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice
zastávka z - Lovosice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			27,330	(20)	přej	
↕	k	P2069	27,212			
↕			15,690	(10)	přej	
↕	k	P2056	15,682			
↕			15,670	(50 L)		
-TEL		Lovosice	495,102			
			35,700	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec GSM-R	35,375			
↕	k	P2075	34,950			
↕	k	P2074	34,715			
↕		Lovosice zastávka z	34,609			
↕		Konec nástupiště	34,350			
↕	PZM	P2073	34,283			
↕			34,229	(10)	přej	
↕	k	P2072	34,168			
↕			34,166	(20 L)		
↕			33,949	(10)	přej	
↕	k	P2071	33,871			
↕			33,866	(50 L)		
↕			32,894	(10)	přej	
↕	k	P2070	32,837			
↕			32,830	(50 L)		
↕		Konec nástupiště	30,009			
↕		Oparno z	30,042			
↕			27,200	(40 L)	v bez z	
-TEL		Chotiměř nz	26,970			
↕			26,740	(30)	přej	
↕	k	P2068	26,565			
↕			26,270	(10)	přej	
↕	k	P2067	26,183			
↕			26,180	(50)		
↕	k	P2066	25,712			
↕			25,690	(30)	přej	
↕	k	P2065	25,515			
↕			25,440	(40)	v bez z	
↕		Dobkovičky z	25,255			
↕		Konec nástupiště	25,214			
↕			24,990	(50)		
↕			23,160	(10)	přej	
↕	k	P2064	23,140			
↕			23,130	(50)		
↕			22,490	(40)	přev	
↕		X220	22,082		↑	
↕		OX217	21,700		↑	
↕		Radejčín z	21,886			
↕		Konec nástupiště	21,873			
↕			21,865	(15)	přej	
↕			21,725	(50 L)		
↕	PZS Z	P2063	21,682			
↕	k	P2062	19,643			
↕	PZM	P2061	19,272			
↕			18,122			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		ZS	10,005			
		4,161	13,837 ≡			
		Úpořiny	9,676			
			13,500			
			13,110	(40)	přev	
	PZS Z	P2085	13,096			
			13,070	(50)		
			11,410	(10)	přej	
			11,400	(50)		
			9,720	(40)	přev	
			8,950	(50)		
	PZS Z	P2099	8,865			
↕	PZS S	P2098	7,290		↑, Neproměnný	
↕		X66	6,650		↑	
↕		OX64	6,365			
3AH		-4,095	8,979 ≡			
			13,074			
3AH		Konec nástupiště	6,595			
3AH		Bystřany v Č. nz	6,572			
3AH		Konec nástupiště	6,545			
↕		Přep. kanál. sk. 66	6,535			
↕	PZS Z	P2097	6,221			
↕		Konec nástupiště	4,930			
↕		Prosetice z	4,980			
↕		OX34	3,457		↑	
↕	PZS S	P2096	3,438			
↕			3,310	(20)	most	
↕			3,240	(40)	v bez z	
↕		OX32	3,167		↑	
↕	PZS S	P2095	3,140			
			2,990	(50)		
3AH		Teplice zám.zahr. nz	2,800			
↕		Konec nástupiště	2,730			
↕	k	P2094	1,957			
↕		PŘTS	1,300			
↕	k	P2092	1,086			
		TS	0,900			
			0,700	(30)	přech	
	PZS Z	P2091	0,595			
			20,818	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
		20,229	20,818 ≡ 0,589			
			20,689	(40)		
3AH		Řetenice	20,200			
3AH	k	P2053	13,677			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)
Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)
Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)

Rozhodný spád ve směru Řetenice - Lovosice: **25 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Řetenice - Úpořiny)
3 kV DC (Úpořiny)
Bez trakčního vedení (Úpořiny - Lovosice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny);
Nevybaveno (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice zastávka z - Lovosice)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH 3AH	k	P2053 Řetenice 20,229	13,677 20,200 20,306 20,818 ≡ 0,589 0,589 0,700	 (40) (30) (50)	0,589 ≡ 20,818 (TTP 539A) přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P2092	1,086			
↕	PZS Z	P2093	1,394			
↕	k	P2094	1,957			
↕		X27	2,721		↓, Neproměnný	
3AH		Teplíce zám.zahr. nz	2,800			
3AH		Konec nástupiště	2,810			
3AH		OX29	2,860		↓	
			2,990	(40)	∩	
↕		OX31	3,128		↓	
↕	PZS S	P2095	3,140			
↕			3,240	(20)	most	
↕			3,310	(50)		
↕		OX33	3,318		↓	
↕	PZS S	P2096	3,438			
↕		Prosetice z	4,980			
↕		Konec nástupiště	4,980			
↕			6,400	(40)		
			6,430	(50)	v bez z	
3AH		Bystřany v Č. nz	6,572			
3AH		Přep. kanál. sk. 65	6,615			
3AH		-4,095	8,979 ≡			
↕			13,074			
		PŘBL	8,002			
		BL	8,483			
			8,950	(40)	přev	
			9,720	(50)		
			11,360	(30)	přej	
			11,410	(50)		
			13,070	(40)	přev	
			13,110	(50)		
-TEL		Úpořiny	13,500			
		4,161	13,837 ≡			
			9,676			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P2051	11,405			
↑		Hradiště v Čechách z	11,666			
↑		Konec nástupiště	11,687			
↑	PZS S	P2052	12,079			
↑		PřLk	12,525			
↑		Lk	12,878		Zkr.vzd. (353 m)	
↑		X131	13,122		↓	
-TEL		Žalany nz	13,530			
↑	PZS S	P2053	13,677			
↑		X139	13,807		↓	
↑	PZS S	P2054	14,215			
↑		Žalany zastávka z	14,710			
↑		Konec nástupiště	14,716			
↑	PZS Z	P2055	14,722			
↑		Bořislav z	16,223			
↑	k	P2057	16,208			
↑		Konec nástupiště	16,250			
↑			16,270	(50 L)		
↑	k	P2058	18,223			
↑	k	P2059	18,548			
↑			18,550	(40)	v bez z	
-TEL		Žim nz	18,831			
-TEL		Konec nástupiště	18,849			
↑			19,100	(50)		
↑	PZM	P2060	19,133			
↑	PZM	P2061	19,272			
↑			19,610	(30)	přej	
↑	k	P2062	19,643			
↑			19,650	(50 L)		
↑		X212	21,282		↓	
↑		OX216	21,670		↓	
↑			21,670	(40)	přev	
↑	PZS Z	P2063	21,682			
↑		Radejčín z	21,886			
↑		Konec nástupiště	21,914			
↑			22,490	(50)		
↑			22,980	(40)	přej	
↑	k	P2064	23,140			
↑			23,150	(50)		
↑			24,990	(40)	v bez z	
↑		Dobkovičky z	25,255			
↑		Konec nástupiště	25,255			
↑			25,500	(10)	přej	
↑	k	P2065	25,515			
↑			25,522	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
		HS	35,470			
			35,700	(40)	přev	
-TEL		Lovosice	495,102		36,367 \equiv 495,102 (TTP 539A)	
↕			15,670	(10)	přej	
↕	k	P2056	15,682			
↕			15,690	(50 L)		
↕			16,040	(30)	přej	
↕	k	P2069	27,212			
↕			27,250	(50 L)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Řetenice** (km 20,238)Konec trati: **Lovosice** (km 495,102)Platí pro úsek: **Řetenice - Lovosice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Řetenice - Lovosice)Rozhodný spád ve směru Lovosice - Řetenice: **24 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Řetenice - Lovosice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Řetenice - Lovosice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního** (Řetenice - Úpořiny)**vedení****3 kV DC** (Úpořiny)**Bez trakčního** (Úpořiny - Lovosice)**vedení**

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 66** (Řetenice - Prosetice z); **SRD - 65** (Bystřany v Č. nz - Úpořiny);
Nevybaveno (Hradiště v Čechách z - Lovosice zastávka z); **GSM-R** (Lovosice
zastávka z - Lovosice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Řetenice - Lovosice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Řetenice - Lovosice); **GSM** (Řetenice - Lovosice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			27,330	(20)	přej	
↕	k	P2069	27,212			
↕			15,690	(10)	přej	
↕	k	P2056	15,682			
↕			15,670	(50 L)		
-TEL		Lovosice	495,102			
			35,700	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Konec GSM-R	35,375			
↕	k	P2075	34,950			
↕	k	P2074	34,715			
↕		Lovosice zastávka z	34,609			
↕		Konec nástupiště	34,350			
↕	PZM	P2073	34,283			
↕			34,229	(10)	přej	
↕	k	P2072	34,168			
↕			34,166	(20 L)		
↕			33,949	(10)	přej	
↕	k	P2071	33,871			
↕			33,866	(50 L)		
↕			32,894	(10)	přej	
↕	k	P2070	32,837			
↕			32,830	(50 L)		
↕		Konec nástupiště	30,009			
↕		Oparno z	30,042			
			27,200	(40 L)	v bez z	
-TEL		Chotiměř nz	26,970			
↕			26,740	(30)	přej	
↕	k	P2068	26,565			
↕			26,270	(10)	přej	
↕	k	P2067	26,183			
↕			26,180	(50)		
↕	k	P2066	25,712			
↕			25,690	(30)	přej	
↕	k	P2065	25,515			
↕			25,440	(40)	v bez z	
↕		Dobkovičky z	25,255			
↕		Konec nástupiště	25,214			
↕			24,990	(50)		
↕			23,160	(10)	přej	
↕	k	P2064	23,140			
↕			23,130	(50)		
↕			22,490	(40)	přev	
↕		X220	22,082		↑	
↕		OX217	21,700		↑	
↕		Radejčín z	21,886			
↕		Konec nástupiště	21,873			
↕			21,865	(15)	přej	
↕			21,725	(50 L)		
↕	PZS Z	P2063	21,682			
↕	k	P2062	19,643			
↕	PZM	P2061	19,272			
↕			18,122			

[illegible]

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
		20,229	20,818 ≡ 0,589			
			20,689	(40)		
3AH		Řetenice	20,200			
3AH	k	P2053	13,677			