

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		
↕		PřL	8,688		
		L	9,396		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
	PZS Z	P3477	10,695		
-TEL		Varnsdorf	11,047		
	PZS Z	P3478	10,627		
↕	PZS S	P3479	11,172		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕			11,578		
↕	k	P3481	11,650		
↕	k	P3482	11,819		
-TEL		Konec nástupiště	12,280		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
↕	k	P3484	13,002		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3486	13,379		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		

přej

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
↕		Konec nástupiště	13,438		
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕			13,560		
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Varnsd.st.n.st.hr. - Grossschönau/S.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
↕			13,700	přej	7/1
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		
↕		Konec nástupiště	13,392		
↕	k	P3486	13,379		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3484	13,002		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Konec nástupiště	12,235		
↕	k	P3482	11,819		
↕			11,654		
↕	k	P3481	11,650		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕		PřS	11,381		
↕	PZS S	P3479	11,172		
		S	10,677		
	PZS Z	P3478	10,627		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL	PZS Z	Varnsdorf	11,047		
		P3477	10,695		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		
↕		PřL	8,688		
		L	9,396		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
	PZS Z	P3477	10,695		
-TEL		Varnsdorf	11,047		
	PZS Z	P3478	10,627		
↕	PZS S	P3479	11,172		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕			11,578		
↕	k	P3481	11,650		
↕	k	P3482	11,819		
-TEL		Konec nástupiště	12,280		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
↕	k	P3484	13,002		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3486	13,379		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		

přej

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
↕		Konec nástupiště	13,438		
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕			13,560		
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Varnsd.st.n.st.hr. - Grossschönau/S.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
↕			13,700	přej	7/1
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		
↕		Konec nástupiště	13,392		
↕	k	P3486	13,379		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3484	13,002		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Konec nástupiště	12,235		
↕	k	P3482	11,819		
↕			11,654		
↕	k	P3481	11,650		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕		PřS	11,381		
↕	PZS S	P3479	11,172		
		S	10,677		
	PZS Z	P3478	10,627		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL	PZS Z	Varnsdorf	11,047		
		P3477	10,695		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		
↕		PřL	8,688		
	L		9,396		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
	PZS Z	P3477	10,695		
-TEL		Varnsdorf	11,047		
	PZS Z	P3478	10,627		
↕	PZS S	P3479	11,172		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕	k	P3481	11,650		
↕	k	P3482	11,819		
-TEL		Konec nástupiště	12,280		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
↕	k	P3484	13,002		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3486	13,379		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		
↕		Konec nástupiště	13,438		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
↕ ↕		vl. v km 13,524 Varnsd.st.n.st.hr.	13,524 13,706		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Varnsd.st.n.st.hr. - Grossschönau/S.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		7/1
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		
↕		Konec nástupiště	13,392		
↕	k	P3486	13,379		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3484	13,002		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Konec nástupiště	12,235		
↕	k	P3482	11,819		
↕	k	P3481	11,650		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕	PřS		11,381		
↕	PZS S	P3479	11,172		
		S	10,677		
-TEL	PZS Z	P3478	10,627		
		Varnsdorf	11,047		
	PZS Z	P3477	10,695		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL		Varnsdorf st.hr. Grossschönau/S.	9,688 7,500		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		
↕		PřL	8,688		
		L	9,396		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
	PZS Z	P3477	10,695		
-TEL		Varnsdorf	11,047		
	PZS Z	P3478	10,627		
↕	PZS S	P3479	11,172	přej	
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕			11,578		
↕	k	P3481	11,650		
↕	k	P3482	11,819		
-TEL		Konec nástupiště	12,280		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
↕	k	P3484	13,002		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3486	13,379		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
↕		Konec nástupiště	13,438		
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕			13,560		
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Varnsd.st.n.st.hr. - Grossschönau/S.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
↕			13,700	přej	7/1
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		
↕		Konec nástupiště	13,392		
↕	k	P3486	13,379		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3484	13,002		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Konec nástupiště	12,235		
↕	k	P3482	11,819		
↕			11,654		
↕	k	P3481	11,650		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕		PřS	11,381		
↕	PZS S	P3479	11,172		
		S	10,677		
	PZS Z	P3478	10,627		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL	PZS Z	Varnsdorf	11,047		
		P3477	10,695		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.: **4 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		
↕		PřL	8,688		
		L	9,396		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
	PZS Z	P3477	10,695		
-TEL		Varnsdorf	11,047		
	PZS Z	P3478	10,627		
↕	PZS S	P3479	11,172		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕			11,578		
↕	k	P3481	11,650		
↕	k	P3482	11,819		
-TEL		Konec nástupiště	12,280		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
↕	k	P3484	13,002		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3486	13,379		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		

přej

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
↕		Konec nástupiště	13,438		
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕			13,560		
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Varnsdorf státní hranice** (km 11,459)Konec trati: **Varnsdorf st.n.st.hr.** (km 13,706)Platí pro úsek: **Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou**Rozhodný spád ve směru Varnsd.st.n.st.hr. - Grossschönau/S.: **7 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**50 km/h** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr.)**700 m** (Varnsdorf st.hr. - Varnsd.st.n.st.hr.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Grossschönau/S. - Varnsd.st.n.st.hr.); **VOS - S12** (Varnsdorf)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
↕			13,700	přej	7/1
↕		Varnsd.st.n.st.hr.	13,706		
↕		vl. v km 13,524	13,524		
↕		Varnsd.-piv.Kocour z	13,415		
↕		Konec nástupiště	13,392		
↕	k	P3486	13,379		
↕	k	P3485	13,284		
↕	k	P3484	13,002		
-TEL		Varnsdorf st.n. nz	12,310		
-TEL	k	P3483	12,288		
-TEL		Konec nástupiště	12,235		
↕	k	P3482	11,819		
↕			11,654		
↕	k	P3481	11,650		
↕	PZS S	P3480	11,454		
↕		PřS	11,381		
↕	PZS S	P3479	11,172		
		S	10,677		
	PZS Z	P3478	10,627		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	6	7
-TEL	PZS Z	Varnsdorf	11,047		
		P3477	10,695		
		Varnsdorf st.hr.	9,688		
-TEL		Grossschönau/S.	7,500		