

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Liberec** (km 160,359)Konec trati: **Frýdlant v Č.st.hr.** (km 200,107)Platí pro úsek: **Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rozhodný spád ve směru Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Liberec - Raspenava)**80 km/h** (Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspenava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 71** (Liberec - Oldřichov v Hájích z); **SRD - 74** (Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); **VOS - S12** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Liberec	160,400 161,000	100		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			163,093	75	přev	14/IX
↕	PZS S	P2817	163,395			
↕	PZS S	P2818	163,683			
↕		Stráž nad Nisou z	164,082			
↕		Konec nástupiště	164,120			
↕	PZS S	P2819	164,187			
↕			166,007	70	přev	
↕		Krásná Studánka z	166,447			
↕		Konec nástupiště	166,524			
↕	kd	P2820	166,634			
↕		Zapněte čistící zař.	166,995			
↕	PZS S	P2821	167,211			
↕	k	P2822	167,431			
↕			167,433	75 L	přev, přej	
↕	PZS S	P2823	167,821			70
↕	PZS S	P2824	168,665			
↕			168,715		přev	
↕	PZS S	P2825	168,993			
↕	PZS S	P2826	169,674			
↕	PřL		169,773			
↕	PZS S	P2827	169,981			
3AH		L	170,473			
		Vypněte čistící zař.	170,630			
		Mníšek u Liberce	171,060			
			171,405	80	přej	
↕			171,820	100		16/VII
↕	PZS S	P2830	172,102			
↕			172,484	80	přev	
↕			173,016	100		
↕			173,535	80	most	
↕			173,718	70	přev	
↕			174,177	65	přev	
↕	PZS S	P2831	174,295			
↕		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↕		Konec nástupiště	174,423			
↕	PZS Z	P2832	174,429			
↕			174,500	70	přev	
↕	PZS S	P2833	175,072			
↕		Přep. kanál. sk. X74	175,120			
↕	PřL		179,703			
		L	180,580			

[illegible]

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Liberec** (km 160,359)Konec trati: **Frýdlant v Č.st.hr.** (km 200,107)Platí pro úsek: **Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rozhodný spád ve směru Frýdlant v Č.st.hr. - Liberec: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Liberec - Raspenava)**80 km/h** (Raspnava - Frýdlant v Č.st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspnava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 71** (Liberec - Oldřichov v Hájích z); **SRD - 74** (Raspnava - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); **VOS - S12** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Frýdlant v Č.st.hr.	200,107			
↕			200,107	70	přev	
↕	PZS S	P2858	199,945			
↕		Přep. kanál. sk. X74	199,900			
↕	PZS S	P2857	199,683			
↕		Černousy nz	199,620			
3AH			199,400	80		0/V
↕			198,287			
↕	kd	P2856	198,287			
↕		Filipovka z	197,259			
↕		Konec nástupiště	197,233			
↕	k	P2855	197,194			
↕		PřS	196,598			
		S	195,898			
3AH	PZS S	P2853	195,640			
		Višňová	195,291			
	PZS S	P2852	194,909			
	PZS S	P2851	194,565			
	PZS S	P2850	194,282			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2849	193,537	75 80	přev	4/IX-X
↕	PZS Z	P2848	193,290			
↕	PZS Z	P2847	193,250			
↕			193,240			
↕			192,970			
↕		Minkovice z	192,676	75		
↕		Konec nástupiště	192,668			
↕	PZS Z	P2846	192,662			
↕			191,360	75		
↕	PZM	P2845	189,698			
↕	PZM	P2844	188,339			
↕		PřS	188,190	70	přev	
↕			187,800			
3AHS(DOZ)	S		187,481	50	n	
	PZS S	P2843	187,331			
			187,296			
	PZS Z	P2842	187,072	70	přev	
		Frýdlant v Čechách	186,696			
			185,978			
↕			184,375	70	přev	0/IX
↕	PZS S	P2841	183,448			
↕	PZS S	P2840	183,123			
↕		PřS	182,800			
↕	PZS S	P2839	182,734			
3AH	S		182,066	50	n	
			181,607			
	PZS S	P2837	181,562	70	přev	
	DOZ	Raspenava	181,334			
			180,867			
	PZS S	P2836	180,695			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		S Liberec	161,462 161,000 160,400	80		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati:

Konec trati:

Platí pro úsek:

Platí pro jízdu:

Platí pro koleje:

Rozhodný spád ve směru Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.:

Nejvyšší traťová rychlost:

Zábrzdna vzdálenost:

Provozní směr:

Organizování drážní dopravy dle:

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

Trakční soustava:

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní:

Rádiové spojení náhradní:

Rádiové spojení nouzové:

Liberec

Frýdlant v Č.st.hr.

Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.

od začátku ke konci trati

1. traťovou

16 ‰

100 km/h

80 km/h

700 m

-

SŽDC D1

SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspenava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)

600 m

Bez trakčního vedení

SRD - 71 (Liberec - Oldřichov v Hájích z); SRD - 74 (Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)

Nevybaveno (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

GSM (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); VOS - S12 (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Liberec	160,400 161,000	(100)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			163,093	80	přev	14/IX
↕	PZS S	P2817	163,395			
↕	PZS S	P2818	163,683			
↕		Stráž nad Nisou z	164,082			
↕		Konec nástupiště	164,120			
↕	PZS S	P2819	164,187			
↕			166,007	(70)	přev	
↕		Krásná Studánka z	166,447			
↕		Konec nástupiště	166,524			
↕	kd	P2820	166,634			
↕		Zapněte čistící zař.	166,995			
↕	PZS S	P2821	167,211			
↕	k	P2822	167,431			
↕			167,433	80 L	přev, přej	
↕	PZS S	P2823	167,821			
↕	PZS S	P2824	168,665			
↕			168,715	(70)	přev	
↕	PZS S	P2825	168,993			
↕	PZS S	P2826	169,674			
↕	PřL		169,773			
↕	PZS S	P2827	169,981			
		L	170,473			
3AH		Vypněte čistící zař.	170,630			
		Mníšek u Liberce	171,060			
			171,405	(80)	přej	
↕			171,820	(100)		16/VII
↕	PZS S	P2830	172,102			
↕			172,484	95	přev	
↕			173,016	(100)		
↕			173,535	(80)	most	
↕			173,718	(70)	přev	
↕			174,177	(65)	přev	
↕	PZS S	P2831	174,295			
↕		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↕		Konec nástupiště	174,423			
↕	PZS Z	P2832	174,429			
↕			174,500	(70)	přev	
↕	PZS S	P2833	175,072			
↕		Přep. kanál. sk. X74	175,120			
↕	PřL		179,703			
		L	180,580			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Liberec** (km 160,359)Konec trati: **Frýdlant v Č.st.hr.** (km 200,107)Platí pro úsek: **Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rozhodný spád ve směru Frýdlant v Č.st.hr. - Liberec: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Liberec - Raspenava)**80 km/h** (Raspnava - Frýdlant v Č.st.hr.)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspnava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 71** (Liberec - Oldřichov v Hájích z); **SRD - 74** (Raspnava - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); **VOS - S12** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Frýdlant v Č.st.hr.	200,107			
↕			200,107	(70)	přev	
↕	PZS S	P2858	199,945			
↕		Přep. kanál. sk. X74	199,900			
↕	PZS S	P2857	199,683			
3AH		Černousy nz	199,620			
↕			199,400	(80)		
↕	kd	P2856	198,287			
↕		Filipovka z	197,259			
↕		Konec nástupiště	197,233			
↕	k	P2855	197,194			
↕		PřS	196,598			
		S	195,898			
3AH	PZS S	P2853	195,640			
		Višňová	195,291			
	PZS S	P2852	194,909			
	PZS S	P2851	194,565			
	PZS S	P2850	194,282			

0/IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2849	193,537			
↕	PZS Z	P2848	193,290			
↕	PZS Z	P2847	193,250			
↕			193,240	(75)	přev	
↕			192,970	(80)		
↕		Minkovice z	192,676			
↕		Konec nástupiště	192,668			
↕	PZS Z	P2846	192,662			
↕			191,360	80		
↕	PZM	P2845	189,698			
↕	PZM	P2844	188,339			
↕		PřS	188,190			
↕			187,800	(70)	přev	
		S	187,481			
	PZS S	P2843	187,331			
			187,296	(50)	∩	
	PZS Z	P2842	187,072			
3AHS	(DOZ)	Frýdlant v Čechách	186,696			
			185,978	75	přev	
↕			184,375	(70)	přev	
↕	PZS S	P2841	183,448			
↕	PZS S	P2840	183,123			
↕		PřS	182,800			
↕	PZS S	P2839	182,734			
		S	182,066			
			181,607	(50)	∩	
	PZS S	P2837	181,562			
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
			180,867	(70)	přev	
	PZS S	P2836	180,695			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř. %
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. X71	175,120			
↕	PZS S	P2833	175,072			
↕			174,500	(65)	přev	
↕	PZS Z	P2832	174,429			
↕		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↕		Konec nástupiště	174,312			
↕	PZS S	P2831	174,295			
↕			174,177	(70)	přev	
↕			173,718	(80)	most	
↕			173,535	(100)		
↕			173,016	95	přev	
↕			172,484	(100)		
↕		PřS	172,350			
↕	PZS S	P2830	172,102			
		S	171,650			
			171,405	(70)	přev	
3AH	PZS S	P2829	171,327			
		Mníšek u Liberce	171,060			
		Zapněte čistící zař.	170,630			
	PZS S	P2828	170,490			
↕	PZS S	P2827	169,981			
↕	PZS S	P2826	169,674			
↕	PZS S	P2825	168,993			
↕			168,715	80	přev	
↕	PZS S	P2824	168,665			
↕	PZS S	P2823	167,821			
↕	k	P2822	167,431			
↕			167,253	(70)	přev	
↕	PZS S	P2821	167,211			
↕		Vypněte čistící zař.	166,995			
↕	kd	P2820	166,634			
↕		Krásná Studánka z	166,447			
↕		Konec nástupiště	166,434			
↕			166,007	80	přev	
↕	PZS S	P2819	164,187			
↕		Stráž nad Nisou z	164,082			
↕		Konec nástupiště	164,030			
↕	PZS S	P2818	163,683			
↕	PZS S	P2817	163,395			
↕			163,093	(100)		
↕		PřS	162,162			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
		S	161,462			
			161,000	(80)		
-TEL		Liberec	160,400			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Liberec** (km 160,359)Konec trati: **Frýdlant v Č.st.hr.** (km 200,107)Platí pro úsek: **Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rozhodný spád ve směru Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Liberec - Raspenava)**80 km/h** (Raspnava - Frýdlant v Č.st.hr.)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspnava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 71** (Liberec - Oldřichov v Hájích z); **SRD - 74** (Raspnava - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); **VOS - S12** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Liberec	160,400			
↓	PZS S	P2817	163,395			
↓	PZS S	P2818	163,683			
↓		Stráž nad Nisou z	164,082			
↓		Konec nástupiště	164,120			
↓	PZS S	P2819	164,187			
↓		Krásná Studánka z	166,447			
↓		Konec nástupiště	166,524			
↓	kd	P2820	166,634			
↓		Zapněte čistící zař.	166,995			
↓	PZS S	P2821	167,211			
↓	k	P2822	167,431			
↓	PZS S	P2823	167,821			
↓	PZS S	P2824	168,665			
↓	PZS S	P2825	168,993			
↓	PZS S	P2826	169,674			
↓		PřL	169,773			
↓	PZS S	P2827	169,981			
		L	170,473			

14/IX

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Vypněte čistící zař. Mníšek u Liberce	170,630 171,060			
↕	PZS S	P2830	172,102			16/II
↕	PZS S	P2831	174,295			
↕		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↕		Konec nástupiště	174,423			
↕	PZS Z	P2832	174,429			
↕	PZS S	P2833	175,072			
↕		Přep. kanál. sk. X74	175,120			
↕		PřL	179,703			
3AH	DOZ	L Raspenava	180,580 181,334			
↕	PZS S	P2839	182,734			14/II
↕	PZS S	P2840	183,123			
↕	PZS S	P2841	183,448			
↕		PřL	185,158			
3AHSD(DOZ)		L Frýdlant v Čechách	185,970 186,696			
↕	PZM	P2844	188,339			15/III-IV
↕	PZM	P2845	189,698			
↕	PZS Z	P2846	192,662			
↕		Minkovice z	192,676			
↕		Konec nástupiště	192,710			
↕	PZS Z	P2847	193,250			
↕	PZS Z	P2848	193,290			
↕		PřL	193,518			
↕	PZS S	P2849	193,537			
3AH		L Višňová	194,229 195,291			
↕	k	P2855	197,194			
↕		Filipovka z	197,259			
↕		Konec nástupiště	197,273			
↕	kd	P2856	198,287			
3AH		Černousy nz	199,620			
↕	PZS S	P2857	199,683			
↕	PZS S	P2858	199,945			
↕		Frýdlant v Č.st.hr.	200,107			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Liberec** (km 160,359)Konec trati: **Frýdlant v Č.st.hr.** (km 200,107)Platí pro úsek: **Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rozhodný spád ve směru Frýdlant v Č.st.hr. - Liberec: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Liberec - Raspenava)**80 km/h** (Raspennava - Frýdlant v Č.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspennava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 71** (Liberec - Oldřichov v Hájích z); **SRD - 74** (Raspennava - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); **VOS - S12** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Frýdlant v Č.st.hr.	200,107			
↕	PZS S	P2858	199,945			
↕		Přep. kanál. sk. X74	199,900			
↕	PZS S	P2857	199,683			
3AH		Černousy nz	199,620			
↕	kd	P2856	198,287			
↕		Filipovka z	197,259			
↕		Konec nástupiště	197,233			
↕	k	P2855	197,194			
↕		PřS	196,598			
		S	195,898			
3AH	PZS S	P2853	195,640			
		Višňová	195,291			
	PZS S	P2852	194,909			
	PZS S	P2851	194,565			
	PZS S	P2850	194,282			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2849	193,537			4/X-X
↕	PZS Z	P2848	193,290			
↕	PZS Z	P2847	193,250			
↕		Minkovice z	192,676			
↕		Konec nástupiště	192,668			
↕	PZS Z	P2846	192,662			
↕	PZM	P2845	189,698			
↕	PZM	P2844	188,339			
↕		PřS	188,190			
		S	187,481			
	PZS S	P2843	187,331			
	PZS Z	P2842	187,072			
3AHS	DOZ	Frýdlant v Čechách	186,696			
↕	PZS S	P2841	183,448			0/X
↕	PZS S	P2840	183,123			
↕		PřS	182,800			
↕	PZS S	P2839	182,734			
		S	182,066			
3AH	PZS S	P2837	181,562			
	DOZ	Raspenava	181,334			
	PZS S	P2836	180,695			
↕		Přep. kanál. sk. X71	175,120			11/X-X
↕	PZS S	P2833	175,072			
↕	PZS Z	P2832	174,429			
↕		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↕		Konec nástupiště	174,312			
↕	PZS S	P2831	174,295			
↕		PřS	172,350			
↕	PZS S	P2830	172,102			
		S	171,650			
3AH	PZS S	P2829	171,327			
		Mníšek u Liberce	171,060			
		Zapněte čistící zař.	170,630			
	PZS S	P2828	170,490			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2827	169,981			15/VIII-IX
↕	PZS S	P2826	169,674			
↕	PZS S	P2825	168,993			
↕	PZS S	P2824	168,665			
↕	PZS S	P2823	167,821			
↕	k	P2822	167,431			
↕	PZS S	P2821	167,211			
↕		Vypněte čisticí zař.	166,995			
↕	kd	P2820	166,634			
↕		Krásná Studánka z	166,447			
↕		Konec nástupiště	166,434			
↕	PZS S	P2819	164,187			
↕		Stráž nad Nisou z	164,082			
↕		Konec nástupiště	164,030			
↕	PZS S	P2818	163,683			
↕	PZS S	P2817	163,395			
↕		PŘS	162,162			
		S	161,462			
-TEL		Liberec	160,400			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R

Začátek trati:

Liberec

(km 160,359)

Konec trati:

Frýdlant v Č.st.hr.

(km 200,107)

Platí pro úsek:

Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.

Platí pro jízdu:

od začátku ke konci trati

Platí pro koleje:

1. traťovou

(Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Rozhodný spád ve směru Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.:

16 %

Nejvyšší traťová rychlost:

100 km/h

(Liberec - Raspenava)

80 km/h

(Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zábrzdná vzdálenost:

700 m

(Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Provozní směr:

-

Organizování drážní dopravy dle:

SŽDC D1

Dispečerská pracoviště:

SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspenava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)

Největší povolená délka vlaku

600 m

Trakční soustava:

Bez trakčního vedení

(Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní:

SRD - 71 (Liberec - Oldřichov v Hájích z); SRD - 74 (Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)

Rádiové spojení náhradní:

Nevybaveno (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Rádiové spojení nouzové:

GSM (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); VOS - S12 (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Liberec	160,400 161,000	(100)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			163,093	(80)	přev	14/IX
↕	PZS S	P2817	163,395			
↕	PZS S	P2818	163,683			
↕		Stráž nad Nisou z	164,082			
↕		Konec nástupiště	164,120			
↕	PZS S	P2819	164,187			
↕			166,007	(70)	přev	
↕		Krásná Studánka z	166,447			
↕		Konec nástupiště	166,524			
↕	kd	P2820	166,634			
↕		Zapněte čistící zař.	166,995			
↕	PZS S	P2821	167,211			
↕	k	P2822	167,431			
↕			167,433	(80 L)	přev, přej	
↕	PZS S	P2823	167,821			
↕	PZS S	P2824	168,665			
↕			168,715	(70)	přev	
↕	PZS S	P2825	168,993			
↕	PZS S	P2826	169,674			
↕	PřL		169,773			
↕	PZS S	P2827	169,981			
3AH		L	170,473			
		Vypněte čistící zař.	170,630			
		Mníšek u Liberce	171,060			
			171,405	(80)	přej	
↕			171,820	(100)		16/VII
↕	PZS S	P2830	172,102			
↕			172,484	(95)	přev	
↕			173,016	(100)		
↕			173,535	(80)	most	
↕			173,718	(70)	přev	
↕			174,177	(65)	přev	
↕	PZS S	P2831	174,295			
↕		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↕		Konec nástupiště	174,423			
↕	PZS Z	P2832	174,429			
↕			174,500	(70)	přev	
↕	PZS S	P2833	175,072			
↕		Přep. kanál. sk. X74	175,120			
↕	PřL		179,703			
		L	180,580			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Liberec** (km 160,359)Konec trati: **Frýdlant v Č.st.hr.** (km 200,107)Platí pro úsek: **Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rozhodný spád ve směru Frýdlant v Č.st.hr. - Liberec: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Liberec - Raspenava)**80 km/h** (Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspenava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 71** (Liberec - Oldřichov v Hájích z); **SRD - 74** (Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); **VOS - S12** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Frýdlant v Č.st.hr.	200,107			
↕			200,107	(70)	přev	
↕	PZS S	P2858	199,945			
↕		Přep. kanál. sk. X74	199,900			
↕	PZS S	P2857	199,683			
3AH		Černousy nz	199,620			
↕			199,400	(80)		
↕	kd	P2856	198,287			
↕		Filipovka z	197,259			
↕		Konec nástupiště	197,233			
↕	k	P2855	197,194			
↕		PřS	196,598			
		S	195,898			
3AH	PZS S	P2853	195,640			
		Višňová	195,291			
	PZS S	P2852	194,909			
	PZS S	P2851	194,565			
	PZS S	P2850	194,282			

0/IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2849	193,537			
↕	PZS Z	P2848	193,290			
↕	PZS Z	P2847	193,250			
↕			193,240	(75)	přev	
↕			192,970	(80)		
↕		Minkovice z	192,676			
↕		Konec nástupiště	192,668			
↕	PZS Z	P2846	192,662			
↕			191,360	(80)		
↕	PZM	P2845	189,698			
↕	PZM	P2844	188,339			
↕		PřS	188,190			
↕			187,800	(70)	přev	
		S	187,481			
	PZS S	P2843	187,331			
			187,296	(50)	∩	
	PZS Z	P2842	187,072			
3AHS(DOZ)		Frýdlant v Čechách	186,696			
			185,978	(75)	přev	
↕			184,375	(70)	přev	
↕	PZS S	P2841	183,448			
↕	PZS S	P2840	183,123			
↕		PřS	182,800			
↕	PZS S	P2839	182,734			
		S	182,066			
			181,607	(50)	∩	
	PZS S	P2837	181,562			
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
			180,867	(70)	přev	
	PZS S	P2836	180,695			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. X71	175,120			
↕	PZS S	P2833	175,072			
↕			174,500	(65)	přev	
↕	PZS Z	P2832	174,429			
↕		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↕		Konec nástupiště	174,312			
↕	PZS S	P2831	174,295			
↕			174,177	(70)	přev	
↕			173,718	(80)	most	
↕			173,535	(100)		
↕			173,016	(95)	přev	
↕			172,484	(100)		
↕		PřS	172,350			
↕	PZS S	P2830	172,102			
		S	171,650			
			171,405	(70)	přev	
	PZS S	P2829	171,327			
		Mníšek u Liberce	171,060			
		Zapněte čistící zař.	170,630			
3AH	PZS S	P2828	170,490			
↕	PZS S	P2827	169,981			
↕	PZS S	P2826	169,674			
↕	PZS S	P2825	168,993			
↕			168,715	(80)	přev	
↕	PZS S	P2824	168,665			
↕	PZS S	P2823	167,821			
↕	k	P2822	167,431			
↕			167,253	(70)	přev	
↕	PZS S	P2821	167,211			
↕		Vypněte čistící zař.	166,995			
↕	kd	P2820	166,634			
↕		Krásná Studánka z	166,447			
↕		Konec nástupiště	166,434			
↕			166,007	(80)	přev	
↕	PZS S	P2819	164,187			
↕		Stráž nad Nisou z	164,082			
↕		Konec nástupiště	164,030			
↕	PZS S	P2818	163,683			
↕	PZS S	P2817	163,395			
↕			163,093	(100)		
↕		PřS	162,162			

11/X-X

15/III-IX

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		S Liberec	161,462 161,000 160,400	(80)		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Liberec** (km 160,359)Konec trati: **Frýdlant v Č.st.hr.** (km 200,107)Platí pro úsek: **Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rozhodný spád ve směru Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.: **16 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Liberec - Raspenava)**80 km/h** (Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Frýdlant v Čechách: Raspenava (včetně) - Frýdlant v Čechách (včetně)****Největší povolená délka vlaku****600 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 71** (Liberec - Oldřichov v Hájích z); **SRD - 74** (Raspenava - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.); **VOS - S12** (Liberec - Frýdlant v Č.st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		Liberec	160,400 161,000	(100)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			163,093	(80)	přev	14/IX
↕	PZS S	P2817	163,395			
↕	PZS S	P2818	163,683			
↕		Stráž nad Nisou z	164,082			
↕		Konec nástupiště	164,120			
↕	PZS S	P2819	164,187			
↕			166,007	(70)	přev	
↕		Krásná Studánka z	166,447			
↕		Konec nástupiště	166,524			
↕	kd	P2820	166,634			
↕		Zapněte čistící zař.	166,995			
↕	PZS S	P2821	167,211			
↕	k	P2822	167,431			
↕			167,433	(80) L	přev, přej	
↕	PZS S	P2823	167,821			(70)
↕	PZS S	P2824	168,665			
↕			168,715		přev	
↕	PZS S	P2825	168,993			
↕	PZS S	P2826	169,674			
↕	PřL		169,773			
↕	PZS S	P2827	169,981			
↕						
3AH		L	170,473			
		Vypněte čistící zař.	170,630			
		Mníšek u Liberce	171,060			
			171,405	(80)	přej	
↕			171,820	(100)		16/VII
↕	PZS S	P2830	172,102			
↕			172,484	(95)	přev	
↕			173,016	(100)		
↕			173,535	(80)	most	
↕			173,718	(70)	přev	
↕			174,177	(65)	přev	
↕	PZS S	P2831	174,295			
↕		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↕		Konec nástupiště	174,423			
↕	PZS Z	P2832	174,429			
↕			174,500	(70)	přev	
↕	PZS S	P2833	175,072			
↕		Přep. kanál. sk. X74	175,120			
↕	PřL		179,703			
		L	180,580			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Raspenava	180,867 181,334 181,372	(50) (70)	∩ přev	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S PZS S	P2839 P2840 P2841	182,734 183,123 183,448	 (75)	 přev	14/II
		PŘL	184,375 185,158			
		L	185,970			
3AHS(DOZ)		Frýdlant v Čechách	185,978 186,696 187,296	(50) (70)	∩ přev	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM PZM PZS Z PZS Z PZS Z PZS S	P2844 P2845 P2846 Minkovice z Konec nástupiště P2847 P2848 PŘL P2849	187,800 188,339 189,698 191,360 192,662 192,676 192,710 192,970 193,240 193,250 193,290 193,518 193,537	(80) (80) (75) (80)	 přev	15/III-IV
3AH		L	194,229			
		Višňová	195,291			
↕ ↕ ↕ ↕	k kd	P2855 Filipovka z Konec nástupiště P2856	197,194 197,259 197,273 198,287	 (70)	 přev	
3AH		Černousy nz	199,400 199,620			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S PZS S	P2857 P2858	199,683 199,945			
		Frýdlant v Č.st.hr.	200,107			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2849	193,537			
↕	PZS Z	P2848	193,290			
↕	PZS Z	P2847	193,250			
↕			193,240	(75)	přev	
↕			192,970	(80)		
↕		Minkovice z	192,676			
↕		Konec nástupiště	192,668			
↕	PZS Z	P2846	192,662			
↕			191,360	(80)		
↕	PZM	P2845	189,698			
↕	PZM	P2844	188,339			
↕		PřS	188,190			
↕			187,800	(70)	přev	
	S		187,481			
	PZS S	P2843	187,331			
			187,296	(50)	∩	
	PZS Z	P2842	187,072			
3AHS(DOZ)		Frýdlant v Čechách	186,696			
			185,978	(75)	přev	
↕			184,375	(70)	přev	
↕	PZS S	P2841	183,448			
↕	PZS S	P2840	183,123			
↕		PřS	182,800			
↕	PZS S	P2839	182,734			
	S		182,066			
			181,607	(50)	∩	
	PZS S	P2837	181,562			
3AH	DOZ	Raspenava	181,334			
			180,867	(70)	přev	
	PZS S	P2836	180,695			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑		Přep. kanál. sk. X71	175,120			
↑	PZS S	P2833	175,072			
↑			174,500	(65)	přev	
↑	PZS Z	P2832	174,429			
↑		Oldřichov v Hájích z	174,396			
↑		Konec nástupiště	174,312			
↑	PZS S	P2831	174,295			
↑			174,177	(70)	přev	
↑			173,718	(80)	most	
↑			173,535	(100)		
↑			173,016	(95)	přev	
↑			172,484	(100)		
↑		PřS	172,350			
↑	PZS S	P2830	172,102			
		S	171,650			
			171,405	(70)	přev	
	PZS S	P2829	171,327			
3AH		Mníšek u Liberce	171,060			
		Zapněte čistící zař.	170,630			
	PZS S	P2828	170,490			
↑	PZS S	P2827	169,981			
↑	PZS S	P2826	169,674			
↑	PZS S	P2825	168,993			
↑			168,715	(80)	přev	
↑	PZS S	P2824	168,665			
↑	PZS S	P2823	167,821			
↑	k	P2822	167,431			
↑			167,253	(70)	přev	
↑	PZS S	P2821	167,211			
↑		Vypněte čistící zař.	166,995			
↑	kd	P2820	166,634			
↑		Krásná Studánka z	166,447			
↑		Konec nástupiště	166,434			
↑			166,007	(80)	přev	
↑	PZS S	P2819	164,187			
↑		Stráž nad Nisou z	164,082			
↑		Konec nástupiště	164,030			
↑	PZS S	P2818	163,683			
↑	PZS S	P2817	163,395			
↑			163,093	(100)		
↑		PřS	162,162			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-TEL		S Liberec	161,462 161,000 160,400	(80)		