

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Janovice nad Úhlavou** (km 41,518)Konec trati: **Domažlice** (km 168,066)Platí pro úsek: **Janovice nad Úhlavou - Domažlice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rozhodný spád ve směru Janovice nad Úhlavou - Domažlice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)**60 km/h** (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín: Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)****Největší povolená délka vlaku****550 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Janovice nad Úhlavou	41,518		0,727 ≡ 40,794 (TTP 711-)	
↕		Janovice n.Ú.výh.č.8	0,670			
↕			1,270	60		
↕	k	P800	1,512			
↕	k	P801	1,938			
↕	PZM	P802	2,455			
↕	k	P803	2,740			
↕		Konec nástupiště	2,742			
↕		Dubová Lhota z	2,751			
↕			3,310	55		
↕	k	P804	3,643		přej	
↕			3,650	60		
↕	k	P805	4,250			
↕		Konec nástupiště	4,505			
↕		Úborsko z	4,574			
↕	PŘL		6,863			
↕	k	P807	6,945			
↕						
	L		7,563			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	PZZ Z	P808 Pocinovice	7,693 8,030			14/III-IX
	k	P809 Konec nástupiště Loučím z	9,665 9,787 9,795 11,088 11,105 11,166	20 60 40 60	přej přej	
	k	P810 Konec nástupiště Dobříkov na Šumavě z X-145	11,180 11,176 13,575 13,581 14,410		↓ 2, PZZ	
	PZZ S	Přep. kanál. sk. 65 P812 Chodská Lhota z	14,901 15,115 15,548			
	PZZ S	P813 Konec nástupiště	15,552 15,556 17,190	40	přej	
	k	P814	17,436 17,445 17,965	60		
	L	Kdyně	18,665 19,317 19,637	50	přej	
	PZZ S	P816 Konec nástupiště Starec z	20,167 20,178 21,500 21,565	60		
	PZZ S	P817 PřLk Lk	21,577 21,922 22,630 23,231			
	PZZ S	Kout na Šumavě nz P818 Konec nástupiště Spáňov z PřKL	24,292 26,477 26,563 29,420			
	KL	P823	30,300 30,339 30,856	40	v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Domažlice	168,066		30,875 \equiv 167,225 (TTP 712A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: Janovice nad Úhlavou (km 41,518)
Konec trati: Domažlice (km 168,066)
Platí pro úsek: Janovice nad Úhlavou - Domažlice
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)
Rozhodný spád ve směru Domažlice - Janovice nad Úhlavou: **14 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)
60 km/h (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín:** Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)

Největší povolená délka vlaku

550 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P845	41,112			≥ 5,0 ‰
3AH		Domažlice	168,066			
	PZS S	P823	30,856 30,339	60		
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Konec nástupiště Spáňov z P818	26,583 26,563 24,292			
		PřSk Sk	24,200 23,499			
3AH		Kout na Šumavě nz	23,231			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Konec nástupiště P817	21,587 21,577			
		Starec z	21,565			
	PřS		20,580			
↕	PZS S	P816	20,167			
	S		19,850			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kdyně	19,317			
↑	PZS S	P815	18,437			
↓	k	P814	17,436			
↑		X-162	16,290		↑2, PZZ	
↓		Konec nástupiště	15,637			
↑		OX-156	15,568		↑2, PZZ	
↓	PZS S	P813	15,552			
↑		Chodská Lhota z	15,548			
↓	PZS S	P812	15,115			
↑		Přep. kanál. sk. 78	14,901			
↓		Konec nástupiště	13,635			
↑		Dobříkov na Šumavě z	13,581			
↓	k	P810	11,176			
↑		Konec nástupiště	11,172			
↓		Loučim z	11,166			
↑			10,030	40	přej	
↓	k	P809	9,787			
↑			9,780	60		
↓		PřS	9,311			
3AH	S		8,611			
		Pocinovice	8,030			
	PZS Z	P808	7,693			
↑	k	P807	6,945			
↓	PZS S	P806	4,596			
↑		Konec nástupiště	4,588			
↓		Úborsko z	4,574			
↑	k	P805	4,250			
↓			3,945	50	přej	
↑	k	P804	3,643			
↓			3,635	60		
↑			2,975	40	přej	
↓		Konec nástupiště	2,816			
↑		Dubová Lhota z	2,751			
↓	k	P803	2,740			
↑			2,730	60		
↓	PZM	P802	2,455			
↑	k	P801	1,938			
↓		PřPS	1,913			
↑	k	P800	1,512			
↓			1,270	80		
		PS	1,210			

13/VIII-IX

14/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ 3AH	DOZ	Janovice n.Ú.výh.č.8 Janovice nad Úhlavou	0,670 41,518			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Janovice nad Úhlavou** (km 41,518)Konec trati: **Domažlice** (km 168,066)Platí pro úsek: **Janovice nad Úhlavou - Domažlice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rozhodný spád ve směru Janovice nad Úhlavou - Domažlice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)**60 km/h** (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín: Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)****Největší povolená délka vlaku****550 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Janovice nad Úhlavou	41,518		0,727 ≡ 40,794 (TTP 711-)	
↕		Janovice n.Ú.výh.č.8	0,670			
↕			1,270	(60)		
↕	k	P800	1,512			
↕	k	P801	1,938			
↕	PZM	P802	2,455			
↕	k	P803	2,740			
↕		Konec nástupiště	2,742			
↕		Dubová Lhota z	2,751			
↕			3,310	(55)	přej	
↕	k	P804	3,643			
↕			3,650	(60)		
↕	k	P805	4,250			
↕		Konec nástupiště	4,505			
↕		Úborsko z	4,574			
↕	PŘL		6,863			
↕	k	P807	6,945			
		L	7,563			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	PZZ Z	P808 Pocinovice	7,693 8,030			14/III-IX
	k	P809 Konec nástupiště	9,665 9,787 9,795	(20) (60)	přej	
		Loučím z	11,088 11,105	 (40)	přej	
	k	P810 Konec nástupiště	11,180 11,176	(60)		
		Dobříkov na Šumavě z	13,575 13,581			
		X-145	14,410		↓ 2, PZZ	
	PZZ S	Přep. kanál. sk. 65	14,901			
		P812	15,115			
		Chodská Lhota z	15,548			
	PZZ S	P813	15,552			
		Konec nástupiště	15,556			
	k	P814	17,190 17,436	(40) (60)	přej	
		PřL	17,445 17,965			
	L	Kdyně	18,665 19,317			
			19,637	(50)	přej	
3AH ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	PZZ S	P816 Konec nástupiště	20,167 20,178	(60)		14/VII-VIII
		Starec z	21,500 21,565			
	PZZ S	P817	21,577			
		PřLk	21,922			
		Lk	22,630			
		Kout na Šumavě nz	23,231			
	PZZ S	P818	24,292			
		Konec nástupiště	26,477			
		Spáňov z	26,563			
		PřKL	29,420			
	KL		30,300			
	PZZ S	P823	30,339			
			30,856	(40)	v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Domažlice	168,066		30,875 \equiv 167,225 (TTP 712A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: Janovice nad Úhlavou (km 41,518)
Konec trati: Domažlice (km 168,066)
Platí pro úsek: Janovice nad Úhlavou - Domažlice
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)
Rozhodný spád ve směru Domažlice - Janovice nad Úhlavou: **14 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)
60 km/h (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín:** Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)

Největší povolená délka vlaku

550 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P845	41,112			≥ 5,0‰
3AH		Domažlice	168,066			
			30,856	(60)		
	PZS S	P823	30,339			
↕		Konec nástupiště	26,583			
↕		Spáňov z	26,563			
↕	PZS S	P818	24,292			
↕		PřSk	24,200			
↕		Sk	23,499			
3AH		Kout na Šumavě nz	23,231			
↕		Konec nástupiště	21,587			
↕	PZS S	P817	21,577			
↕		Starec z	21,565			
↕		PřS	20,580			
↕	PZS S	P816	20,167			
		S	19,850			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kdyně	19,317			
↑	PZS S	P815	18,437			
↓	k	P814	17,436			
↑		X-162	16,290		↑2, PZZ	
↓		Konec nástupiště	15,637			
↑		OX-156	15,568		↑2, PZZ	
↓	PZS S	P813	15,552			
↑		Chodská Lhota z	15,548			
↓	PZS S	P812	15,115			
↑		Přep. kanál. sk. 78	14,901			
↓		Konec nástupiště	13,635			
↑		Dobříkov na Šumavě z	13,581			
↓	k	P810	11,176			
↑		Konec nástupiště	11,172			
↓		Loučim z	11,166			
↑			10,030	(40)	přej	
↓	k	P809	9,787			
↑			9,780	(60)		
↓		PřS	9,311			
3AH	S		8,611			
		Pocinovice	8,030			
	PZS Z	P808	7,693			
↑	k	P807	6,945			
↓	PZS S	P806	4,596			
↑		Konec nástupiště	4,588			
↓		Úborsko z	4,574			
↑	k	P805	4,250			
↓			3,945	(50)	přej	
↑	k	P804	3,643			
↓			3,635	(60)		
↑			2,975	(40)	přej	
↓		Konec nástupiště	2,816			
↑		Dubová Lhota z	2,751			
↓	k	P803	2,740			
↑			2,730	(60)		
↓	PZM	P802	2,455			
↑	k	P801	1,938			
↓		PřPS	1,913			
↑	k	P800	1,512			
↓			1,270	(80)		
		PS	1,210			

13/VIII-IX

14/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ 3AH	DOZ	Janovice n.Ú.výh.č.8 Janovice nad Úhlavou	0,670 41,518			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Janovice nad Úhlavou** (km 41,518)Konec trati: **Domažlice** (km 168,066)Platí pro úsek: **Janovice nad Úhlavou - Domažlice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rozhodný spád ve směru Janovice nad Úhlavou - Domažlice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)**60 km/h** (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín: Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)****Největší povolená délka vlaku****550 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Janovice nad Úhlavou	41,518		0,727 ≡ 40,794 (TTP 711-)	
↕		Janovice n.Ú.výh.č.8	0,670			
↕	k	P800	1,512			1/III
↕	k	P801	1,938			
↕	PZM	P802	2,455			
↕	k	P803	2,740			
↕		Konec nástupiště	2,742			
↕		Dubová Lhota z	2,751			
↕	k	P804	3,643			
↕	k	P805	4,250			
↕		Konec nástupiště	4,505			
↕		Úborsko z	4,574			
↕	PřL		6,863			
↕	k	P807	6,945			
	L		7,563			
	PZS Z	P808	7,693			
3AH		Pocinovice	8,030			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P809	9,787		↓ 2, PZZ	14/VIII-IX
↕		Konec nástupiště	11,088			
↕		Loučim z	11,166			
↕	k	P810	11,176			
↕		Konec nástupiště	13,575			
↕		Dobříkov na Šumavě z	13,581			
↕		X-145	14,410			
↕		Přep. kanál. sk. 65	14,901			
↕	PZS S	P812	15,115			
↕		Chodská Lhota z	15,548			
↕	PZS S	P813	15,552			
↕		Konec nástupiště	15,556			
↕	k	P814	17,436			
↕		PřL	17,965			
3AH		L	18,665			
		Kdyně	19,317			
↕	PZS S	P816	20,167			14/VII-VIII
↕		Konec nástupiště	21,500			
↕		Starec z	21,565			
↕	PZS S	P817	21,577			
↕		PřLk	21,922			
↕		Lk	22,630			
↕		Kout na Šumavě nz	23,231			
↕	PZS S	P818	24,292			
↕		Konec nástupiště	26,477			
↕		Spáňov z	26,563			
↕		PřKL	29,420			
		KL	30,300		30,875 ≡ 167,225 (TTP 712A)	
	PZS S	P823	30,339			
3AH		Domažlice	168,066			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Janovice nad Úhlavou** (km 41,518)Konec trati: **Domažlice** (km 168,066)Platí pro úsek: **Janovice nad Úhlavou - Domažlice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rozhodný spád ve směru Domažlice - Janovice nad Úhlavou: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.vých.č.8)**60 km/h** (Janovice n.Ú.vých.č.8 - Domažlice)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín: Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.vých.č.8 (včetně)****Největší povolená délka vlaku****550 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P845	41,112			≥ 5,0‰
3AH	PZS S	Domažlice P823	168,066 30,339			
↕		Konec nástupiště	26,583			13/III-X
↕		Spáňov z	26,563			
↕	PZS S	P818	24,292			
↕		PřSk	24,200			
↕		Sk	23,499			
3AH		Kout na Šumavě nz	23,231			
↕		Konec nástupiště	21,587			
↕	PZS S	P817	21,577			
↕		Starec z	21,565			
↕		PřS	20,580			
↕	PZS S	P816	20,167			
3AH		S	19,850			
		Kdyně	19,317			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P815	18,437			
↕	k	P814	17,436			
↕		X-162	16,290		↑2, PZZ	
↕		Konec nástupiště	15,637			
↕		OX-156	15,568		↑2, PZZ	
↕	PZS S	P813	15,552			
↕		Chodská Lhota z	15,548			
↕	PZS S	P812	15,115			
↕		Přep. kanál. sk. 78	14,901			
↕		Konec nástupiště	13,635			
↕		Dobříkov na Šumavě z	13,581			
↕	k	P810	11,176			
↕		Konec nástupiště	11,172			
↕		Loučim z	11,166			
↕	k	P809	9,787			
↕		PřS	9,311			
		S	8,611			
3AH		Pocinovice	8,030			
	PZS Z	P808	7,693			
↕	k	P807	6,945			
↕	PZS S	P806	4,596			
↕		Konec nástupiště	4,588			
↕		Úborsko z	4,574			
↕	k	P805	4,250			
↕	k	P804	3,643			
↕		Konec nástupiště	2,816			
↕		Dubová Lhota z	2,751			
↕	k	P803	2,740			
↕	PZM	P802	2,455			
↕	k	P801	1,938			
↕		PřPS	1,913			
↕	k	P800	1,512			
		PS	1,210			
↕		Janovice n.Ú.výh.č.8	0,670			
3AH	DOZ	Janovice nad Úhlavou	41,518			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Janovice nad Úhlavou** (km 41,518)Konec trati: **Domažlice** (km 168,066)Platí pro úsek: **Janovice nad Úhlavou - Domažlice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rozhodný spád ve směru Janovice nad Úhlavou - Domažlice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)**60 km/h** (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín: Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)****Největší povolená délka vlaku****550 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Janovice nad Úhlavou	41,518		0,727 ≡ 40,794 (TTP 711-)	
↕		Janovice n.Ú.výh.č.8	0,670			
↕			1,270	(60)		
↕	k	P800	1,512			
↕	k	P801	1,938			
↕	PZM	P802	2,455			
↕	k	P803	2,740			
↕		Konec nástupiště	2,742			
↕		Dubová Lhota z	2,751			
↕			3,310	(55)	přej	
↕	k	P804	3,643			
↕			3,650	(60)		
↕	k	P805	4,250			
↕		Konec nástupiště	4,505			
↕		Úborsko z	4,574			
↕	PŘL		6,863			
↕	k	P807	6,945			
		L	7,563			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P808 Pocinovice	7,693 8,030			
↕			9,665	(20)	přej	
↕	k	P809	9,787			
↕			9,795	(60)		
↕		Konec nástupiště	11,088			
↕			11,105	(40)	přej	
↕		Loučím z	11,166			
↕			11,180	(60)		
↕	k	P810	11,176			
↕		Konec nástupiště	13,575			
↕		Dobříkov na Šumavě z	13,581			
↕		X-145	14,410		↓ 2, PZZ	
↕		Přep. kanál. sk. 65	14,901			
↕	PZZ S	P812	15,115			
↕		Chodská Lhota z	15,548			
↕	PZZ S	P813	15,552			
↕		Konec nástupiště	15,556			
↕			17,190	(40)	přej	
↕	k	P814	17,436			
↕			17,445	(60)		
↕		PřL	17,965			
3AH	L	Kdyně	18,665 19,317			
			19,637	(50)	přej	
↕	PZZ S	P816	20,167			
↕			20,178	(60)		
↕		Konec nástupiště	21,500			
↕		Starec z	21,565			
↕	PZZ S	P817	21,577			
↕		PřLk	21,922			
↕		Lk	22,630			
↕		Kout na Šumavě nz	23,231			
↕	PZZ S	P818	24,292			
↕		Konec nástupiště	26,477			
↕		Spáňov z	26,563			
↕		PřKL	29,420			
	KL		30,300			
	PZZ S	P823	30,339			
			30,856	(40)	v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Domažlice	168,066		30,875 \equiv 167,225 (TTP 712A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R	
Začátek trati:	Janovice nad Úhlavou (km 41,518)
Konec trati:	Domažlice (km 168,066)
Platí pro úsek:	Janovice nad Úhlavou - Domažlice
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati
Platí pro koleje:	1. traťovou (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)
Rozhodný spád ve směru Domažlice - Janovice nad Úhlavou: 14 ‰	
Nejvyšší traťová rychlost:	80 km/h (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)
	60 km/h (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)
Zábrzdná vzdálenost:	700 m (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)
Provozní směr:	-
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1	
Dispečerská pracoviště:	SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín: Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)
Největší povolená délka vlaku	
550 m	
Trakční soustava: Bez trakčního vedení (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)	
Zákaz rekuperace:	
Rádiové spojení základní: SRD - 78 (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); SRD - 65 (Chodská Lhota z - Domažlice)	
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)	
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); GSM (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P845	41,112			≥ 5,0‰
3AH		Domažlice	168,066			
			30,856	(60)		
	PZS S	P823	30,339			
↕		Konec nástupiště	26,583			
↕		Spáňov z	26,563			
↕	PZS S	P818	24,292			
↕		PřSk	24,200			
↕		Sk	23,499			
3AH		Kout na Šumavě nz	23,231			
↕		Konec nástupiště	21,587			
↕	PZS S	P817	21,577			
↕		Starec z	21,565			
↕		PřS	20,580			
↕	PZS S	P816	20,167			
		S	19,850			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kdyně	19,317			
↑	PZS S	P815	18,437			
↑	k	P814	17,436			
↑		X-162	16,290		↑2, PZZ	
↑		Konec nástupiště	15,637			
↑		OX-156	15,568		↑2, PZZ	
↑	PZS S	P813	15,552			
↑		Chodská Lhota z	15,548			
↑	PZS S	P812	15,115			
↑		Přep. kanál. sk. 78	14,901			
↑		Konec nástupiště	13,635			
↑		Dobříkov na Šumavě z	13,581			
↑	k	P810	11,176			
↑		Konec nástupiště	11,172			
↑		Loučim z	11,166			
↑			10,030	(40)	přej	
↑	k	P809	9,787			
↑			9,780	(60)		
↑		PřS	9,311			
3AH	S		8,611			
		Pocinovice	8,030			
	PZS Z	P808	7,693			
↑	k	P807	6,945			
↑	PZS S	P806	4,596			
↑		Konec nástupiště	4,588			
↑		Úborsko z	4,574			
↑	k	P805	4,250			
↑			3,945	(50)	přej	
↑	k	P804	3,643			
↑			3,635	(60)		
↑			2,975	(40)	přej	
↑		Konec nástupiště	2,816			
↑		Dubová Lhota z	2,751			
↑	k	P803	2,740			
↑			2,730	(60)		
↑	PZM	P802	2,455			
↑	k	P801	1,938			
↑		PřPS	1,913			
↑	k	P800	1,512			
↑			1,270	(80)		
		PS	1,210			

13/VIII-IX

14/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ 3AH	DOZ	Janovice n.Ú.výh.č.8 Janovice nad Úhlavou	0,670 41,518			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Janovice nad Úhlavou** (km 41,518)Konec trati: **Domažlice** (km 168,066)Platí pro úsek: **Janovice nad Úhlavou - Domažlice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rozhodný spád ve směru Janovice nad Úhlavou - Domažlice: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)**60 km/h** (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín: Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)****Největší povolená délka vlaku****550 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Janovice nad Úhlavou	41,518		0,727 ≡ 40,794 (TTP 711-)	
↕		Janovice n.Ú.výh.č.8	0,670			
↕			1,270	(60)		
↕	k	P800	1,512			
↕	k	P801	1,938			
↕	PZM	P802	2,455			
↕	k	P803	2,740			
↕		Konec nástupiště	2,742			
↕		Dubová Lhota z	2,751			
↕			3,310	(55)	přej	
↕	k	P804	3,643			
↕			3,650	(60)		
↕	k	P805	4,250			
↕		Konec nástupiště	4,505			
↕		Úborsko z	4,574			
↕	PŘL		6,863			
↕	k	P807	6,945			
		L	7,563			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	PZZ Z	P808 Pocinovice	7,693 8,030			14/III-IX
	k	P809 Konec nástupiště	9,665 9,787 9,795	(20) (60)	přej	
		Loučím z	11,088 11,105	 (40)	přej	
	k	P810 Konec nástupiště	11,180 11,176	(60)		
		Dobříkov na Šumavě z	13,575 13,581			
		X-145	14,410		↓ 2, PZZ	
	PZZ S	Přep. kanál. sk. 65	14,901			
		P812	15,115			
		Chodská Lhota z	15,548			
	PZZ S	P813	15,552			
		Konec nástupiště	15,556			
	k	P814	17,190 17,436 17,445	(40) (60)	přej	
		PřL	17,965			
	L	Kdyně	18,665 19,317			
			19,637	(50)	přej	
	PZZ S	P816	20,167 20,178	 (60)		
		Konec nástupiště	21,500			
		Starec z	21,565			
3AH ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	PZZ S	P817	21,577			14/VII-VIII
		PřLk	21,922			
		Lk	22,630			
		Kout na Šumavě nz	23,231			
	PZZ S	P818	24,292			
		Konec nástupiště	26,477			
		Spáňov z	26,563			
		PřKL	29,420			
	KL		30,300			
	PZZ S	P823	30,339			
			30,856	(40)	v bez z	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Domažlice	168,066		30,875 \equiv 167,225 (TTP 712A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: Janovice nad Úhlavou (km 41,518)
Konec trati: Domažlice (km 168,066)
Platí pro úsek: Janovice nad Úhlavou - Domažlice
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)
Rozhodný spád ve směru Domažlice - Janovice nad Úhlavou: **14 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (Janovice nad Úhlavou - Janovice n.Ú.výh.č.8)
60 km/h (Janovice n.Ú.výh.č.8 - Domažlice)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště: **SD(DOZ) Žel.Ruda-Alžbětín:** Janovice nad Úhlavou (včetně) - Janovice n.Ú.výh.č.8 (včetně)

Největší povolená délka vlaku

550 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 78** (Janovice nad Úhlavou - Dobříkov na Šumavě z); **SRD - 65** (Chodská Lhota z - Domažlice)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice); **GSM** (Janovice nad Úhlavou - Domažlice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P845	41,112			≥ 5,0 ‰
3AH		Domažlice	168,066			
			30,856	(60)		
	PZS S	P823	30,339			
↕		Konec nástupiště	26,583			
↕		Spáňov z	26,563			
↕	PZS S	P818	24,292			
↕		PřSk	24,200			
↕		Sk	23,499			
3AH		Kout na Šumavě nz	23,231			
↕		Konec nástupiště	21,587			
↕	PZS S	P817	21,577			
↕		Starec z	21,565			
↕		PřS	20,580			
↕	PZS S	P816	20,167			
		S	19,850			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kdyně	19,317			
↑	PZS S	P815	18,437			
↑	k	P814	17,436			
↑		X-162	16,290		↑2, PZZ	
↑		Konec nástupiště	15,637			
↑		OX-156	15,568		↑2, PZZ	
↑	PZS S	P813	15,552			
↑		Chodská Lhota z	15,548			
↑	PZS S	P812	15,115			
↑		Přep. kanál. sk. 78	14,901			
↑		Konec nástupiště	13,635			
↑		Dobříkov na Šumavě z	13,581			
↑	k	P810	11,176			
↑		Konec nástupiště	11,172			
↑		Loučim z	11,166			
↑			10,030	(40)	přej	
↑	k	P809	9,787			
↑			9,780	(60)		
↑		PřS	9,311			
3AH	S		8,611			
		Pocinovice	8,030			
	PZS Z	P808	7,693			
↑	k	P807	6,945			
↑	PZS S	P806	4,596			
↑		Konec nástupiště	4,588			
↑		Úborsko z	4,574			
↑	k	P805	4,250			
↑			3,945	(50)	přej	
↑	k	P804	3,643			
↑			3,635	(60)		
↑			2,975	(40)	přej	
↑		Konec nástupiště	2,816			
↑		Dubová Lhota z	2,751			
↑	k	P803	2,740			
↑			2,730	(60)		
↑	PZM	P802	2,455			
↑	k	P801	1,938			
↑		PřPS	1,913			
↑	k	P800	1,512			
↑			1,270	(80)		
		PS	1,210			

13/VIII-IX

14/II

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ 3AH	DOZ	Janovice n.Ú.výh.č.8 Janovice nad Úhlavou	0,670 41,518			