

TTP				Trať xxxA			
Popis ETCS							
Začátek trati: Adamov (km ...,...)		Konec trati: Rumburk (km ..., ...)					
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry					
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení							
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC				
1	2	3	4				
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	Adamov		VYHO ETCS  nnETCS 1-3587				
	Bílina						
	354,456						
	355,656						
		355,825					
	Citice						
					358,685		
	Dalovice						
	Frýdlant						
	tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY	380,453			tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX		
tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d	Grygov		2. úroveň, verze 3.0.0. tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY				
	Hracholus						
	Chlum						
	Rančice						
		411,654					
	412,357						
	Jedovnice						
	Most						
	Návsí						
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d	468,786		tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d ZÚ ETCS PřZÚ ETCS				
	469,803						
		469,954					
		470,989					
	Ohníč						
	485,123						
					485,278		
	nnETCS Lo				nnETCS So		
	nnETCS Lo	Pohled				nnETCS So (ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)	
		498,567					
Rumburk							

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trat' xxxA
<b>Popis ETCS</b>			
<b>Začátek trati:</b>	<b>Znojmo</b>	<b>Konec trati:</b>	<b>Most (km ..., ...)</b>
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	Znojmo Valtice Šatov 15,445   15,698  Most		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)