

TTP		Trať 716A	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati: Rožmitál pod Třemšínem (km 0,145)		Konec trati: Břežnice (km 54,403)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt-km, objekt)	Omezení	Pokyn, číslo spisu
	netýká se této trati		
			PPD č.12/2010
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
	V úseku: - Traťová kolej : 2 km..... - km		Platí rychlostníky...
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
Začátek trati: km km			Mimořádně povolena přechodnost hnacího vozidla