

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Březnice - Strakonice: **17 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Březnice	54,403		0,234 ≡ 54,227 (TTP 715A)	
			0,253	40		
			0,320	50		
	k	P1306	0,371			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1307	0,877			17/X-XI
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	k	P1310	5,556			
↕	k	P1311	6,195			
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,247			
↕	k	P1312	6,478			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1314	7,783			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1316	8,868			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,940			
↕	k	P1317	9,121			
↕	k	P1318	9,597			
↕		Přep. kanál. sk. X62	9,800			
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕	k	P1321	11,221			
-D3	D3 k	Hranice dopravní	11,513	40	v bez z	
			11,608			
		Bělčice	11,757	50		
		P1322	11,852			
			11,865			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1323	11,962	50		17/III
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1330	15,454			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1332	16,279			
↕		Závišín z	16,320			
↕			16,320			
↕		Konec nástupiště	16,352			
↕	k	P1333	17,505			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1335	18,670			
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1338	19,920			
↕		Bezdědovice z	20,238	50		
↕			20,238			
↕		Konec nástupiště	20,253			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1342	21,233			
↕	PŘL		21,264			
↕	k	P1343	21,533			
-D3	SD(D3)	L	21,755		22,344 ± 0,229 (TTP 716C)	
		Blatná	22,108			
			22,265	40		
	PZS S	P1346	22,559	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P1347	22,692			5/X-XI
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕	k	P1349	23,533			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1355	25,431			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,255			
↕	k	P1357	27,333			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1359	28,436			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1361	28,870			
↕	k	P1362	29,207			
↕		X303	30,387			
-D3	D3	Hranice dopravní	30,476	40	v bez z	
			30,570			
		Sedlice	30,742	50	↓	
	PZS S	OX309	30,800			
		P1363	30,829			
			30,840			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1364	31,188			15/M
↕	k	P1365	31,608			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,913			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕	k	P1368	33,591			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1372	35,425			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,743			
↕	k	P1373	35,747			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1376	37,017			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,205			
↕	k	P1377	37,207			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1381	38,364			
-D3		Hranice dopravní	39,500			
			39,550	40	v bez z	
	D3	Radomyšl	39,732			
			39,830	50		
	k	P1383	39,830			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P1384	40,843			
↓	PZS S	P1385	41,061			
↓		Radomyšl zastávka z	41,216			
↓		Konec nástupiště	41,260			
↓	k	P1386	41,755			
↓	PZS S	P1387	42,253			
↓	k	P1388	42,812			
↓	k	P1389	43,174			
↓		Domanice z	43,196			
↓		Konec nástupiště	43,238			
↓	k	P1390	43,299			
↓	k	P1391	43,672			
↓		Začátek GSM-R (CZ)	43,680			
↓	k	P1393	44,752			
↓	k	P1394	45,009			
↓	k	P1396	45,817			
↓	PZS S	P1397	46,112			
↓		Řepice z	46,215			
↓		vl. v km 46,916	46,916			
↓			46,916	40	v bez z	
↓		Konec nástupiště	46,240			
↓			46,980	50		
↓	k	P1398	47,121			
↓	k	P1399	47,279			
↓		PřBL	48,172			
		BL	48,572			
			272,008	50		
			272,159	60		
-D3		Strakonice	272,615		49,093 ≡ 272,031 (TTP 709B)	

17/VI

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Strakonice - Březnice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Strakonice	272,615 272,399 49,066	60 50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇅	k	P1399	47,279			7/X-XI
⇅	k	P1398	47,121			
⇅		vl. v km 46,916	46,916			
⇅		Řepice z	46,215			
⇅		Konec nástupiště	46,190			
⇅	PZS S	P1397	46,112			
⇅	k	P1396	45,817			
⇅	k	P1394	45,009			
⇅	k	P1393	44,752			
⇅		Přep. kanál. sk. X62	43,680			
⇅	k	P1391	43,672			
⇅	k	P1390	43,299			
⇅		Domanice z	43,196			
⇅		Konec nástupiště	43,178			
⇅	k	P1389	43,174			
⇅	k	P1388	42,812			
⇅	PZS S	P1387	42,253			
⇅	k	P1386	41,755			
⇅		Radomyšl zastávka z	41,216			
⇅		Konec nástupiště	41,190			
⇅	PZS S	P1385	41,061			
⇅	PZS S	P1384	40,843			
-D3	D3	Hranice dopravní	39,951	40	v bez z	
		P1383	39,830			
			39,830			
		Radomyšl	39,732			
			39,550	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1381	38,364			IX-XI
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1377	37,207			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,142			
↕	k	P1376	37,017			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1373	35,747			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,683			
↕	k	P1372	35,425			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1368	33,591			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,838			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕	k	P1365	31,608			
↕	k	P1364	31,188			
-D3	PZS S D3	Hranice dopravní	30,895			
			30,840	40	v bez z	
		P1363	30,829			
		Sedlice	30,742			
			30,570	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1362	29,207			18/V
↕	k	P1361	28,870			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1359	28,436			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1357	27,333			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,195			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕	k	P1355	25,431			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1349	23,533			
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕		PřS	22,982			
↕	PZS Z	P1347	22,692			
	S		22,578			
	PZS S	P1346	22,559			
			22,380	40		
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108			
			22,072	50		
	PZS S	P1345	21,939			
	PZS S	P1344	21,823			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1343	21,533	50		0/XI
↕	k	P1342	21,233			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕			20,238			
↕		Konec nástupiště	20,201			
↕	k	P1338	19,920			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1336	19,062	50		
↕	k	P1335	18,670			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1333	17,505			
↕		Závišín z	16,320			
↕			16,320			
↕		Konec nástupiště	16,292			
↕	k	P1332	16,279			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1330	15,454			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1323	11,962			
-D3		Hranice dopravní	11,953	40	v bez z	
			11,865			
	k	P1322	11,852			
	D3	Bělčice	11,757	50		
			11,608			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1321	11,221			
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕		Přep. kanál. sk. X72	9,800			
↕	k	P1318	9,597			
↕	k	P1317	9,121			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,873			
↕	k	P1316	8,868			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1314	7,783			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1312	6,478			
↕			6,470	40	v bez z	
↕			6,440	50		
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,199			
↕	k	P1311	6,195			
↕	k	P1310	5,556			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕		PřBS	0,885			
↕	k	P1307	0,877			
		BS	0,480			
	k	P1306	0,371			
			0,320	40		
-D3	D3	Březnice	54,403			

18/X-XI

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Březnice - Strakonice: **17 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Březnice	54,403		0,234 ≡ 54,227 (TTP 715A)	
			0,253	(40)		
			0,320	(50)		
	k	P1306	0,371			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1307	0,877			17/X-XI
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	k	P1310	5,556			
↕	k	P1311	6,195			
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,247			
↕	k	P1312	6,478			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1314	7,783			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1316	8,868			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,940			
↕	k	P1317	9,121			
↕	k	P1318	9,597			
↕		Přep. kanál. sk. X62	9,800			
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕	k	P1321	11,221			
-D3	D3 k	Hranice dopravní	11,513	(40)	v bez z	
			11,608			
		Bělčice	11,757	(50)		
		P1322	11,852			
			11,865			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1323	11,962	(50)		17/III
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1330	15,454			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1332	16,279			
↕		Závišín z	16,320			
↕			16,320			
↕		Konec nástupiště	16,352			
↕	k	P1333	17,505			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1335	18,670	(50)		
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1338	19,920			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕			20,238			
↕		Konec nástupiště	20,253			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1342	21,233			
↕	PŘL		21,264			
↕	k	P1343	21,533			
-D3	L		21,755		22,344 ± 0,229 (TTP 716C)	
	SD(D3)	Blatná	22,108	(40)		
			22,265	(50)		
			22,380			
	PZS S	P1346	22,559			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P1347	22,692			5/X-XI
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕	k	P1349	23,533			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1355	25,431			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,255			
↕	k	P1357	27,333			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1359	28,436			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1361	28,870			
↕	k	P1362	29,207			
↕		X303	30,387			
-D3	D3	Hranice dopravní	30,476	(40)	v bez z	
		Sedlice	30,570			
	PZS S	OX309	30,742	(50)	↓	
		P1363	30,800			
			30,840			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1364	31,188			15/M
↕	k	P1365	31,608			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,913			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕	k	P1368	33,591			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1372	35,425			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,743			
↕	k	P1373	35,747			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1376	37,017			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,205			
↕	k	P1377	37,207			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1381	38,364			
-D3		Hranice dopravní	39,500			
			39,550	(40)	v bez z	
	D3	Radomyšl	39,732			
			39,830	(50)		
	k	P1383	39,830			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P1384	40,843			17/VI
↕	PZS S	P1385	41,061			
↕		Radomyšl zastávka z	41,216			
↕		Konec nástupiště	41,260			
↕	k	P1386	41,755			
↕	PZS S	P1387	42,253			
↕	k	P1388	42,812			
↕	k	P1389	43,174			
↕		Domanice z	43,196			
↕		Konec nástupiště	43,238			
↕	k	P1390	43,299			
↕	k	P1391	43,672			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	43,680			
↕	k	P1393	44,752			
↕	k	P1394	45,009			
↕	k	P1396	45,817			
↕	PZS S	P1397	46,112			
↕		Řepice z	46,215			
↕		vl. v km 46,916	46,916	(40)	v bez z	
↕		Konec nástupiště	46,916			
↕			46,240			
↕			46,980	(50)		
↕	k	P1398	47,121			
↕	k	P1399	47,279			
↕		PřBL	48,172			
-D3		BL	48,572			
			272,008	(50)		
			272,159	(60)		
		Strakonice	272,615		49,093 ≡ 272,031 (TTP 709B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Strakonice - Březnice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Strakonice	272,615 272,399 49,066	(60) (50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇅	k	P1399	47,279			7/X-XI
⇅	k	P1398	47,121			
⇅		vl. v km 46,916	46,916			
⇅		Řepice z	46,215			
⇅		Konec nástupiště	46,190			
⇅	PZS S	P1397	46,112			
⇅	k	P1396	45,817			
⇅	k	P1394	45,009			
⇅	k	P1393	44,752			
⇅		Přep. kanál. sk. X62	43,680			
⇅	k	P1391	43,672			
⇅	k	P1390	43,299			
⇅		Domanice z	43,196			
⇅		Konec nástupiště	43,178			
⇅	k	P1389	43,174			
⇅	k	P1388	42,812			
⇅	PZS S	P1387	42,253			
⇅	k	P1386	41,755			
⇅		Radomyšl zastávka z	41,216			
⇅		Konec nástupiště	41,190			
⇅	PZS S	P1385	41,061			
⇅	PZS S	P1384	40,843			
-D3	D3	Hranice dopravní	39,951			
		P1383	39,830			
			39,830	(40)	v bez z	
		Radomyšl	39,732	(50)		
			39,550			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1381	38,364			IX/X-XI
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1377	37,207			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,142			
↕	k	P1376	37,017			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1373	35,747			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,683			
↕	k	P1372	35,425			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1368	33,591			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,838			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕	k	P1365	31,608			
↕	k	P1364	31,188			
-D3	PZS S D3	Hranice dopravní	30,895			
			30,840	(40)	v bez z	
		P1363	30,829			
		Sedlice	30,742			
			30,570	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1362	29,207			18/V
↕	k	P1361	28,870			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1359	28,436			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1357	27,333			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,195			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕	k	P1355	25,431			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1349	23,533			
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕		PřS	22,982			
↕	PZS Z	P1347	22,692			
	S		22,578			
	PZS S	P1346	22,559			
			22,380	(40)		
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108			
			22,072	(50)		
	PZS S	P1345	21,939			
	PZS S	P1344	21,823			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1343	21,533	(50)		0/XI
↕	k	P1342	21,233			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕			20,238			
↕		Konec nástupiště	20,201			
↕	k	P1338	19,920			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1335	18,670			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1333	17,505			
↕		Závišín z	16,320			
↕			16,320			
↕		Konec nástupiště	16,292			
↕	k	P1332	16,279			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1330	15,454			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1323	11,962			
-D3		Hranice dopravní	11,953	(40)	v bez z	
			11,865			
	k	P1322	11,852			
	D3	Bělčice	11,757			
			11,608	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1321	11,221			
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕		Přep. kanál. sk. X72	9,800			
↕	k	P1318	9,597			
↕	k	P1317	9,121			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,873			
↕	k	P1316	8,868			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1314	7,783			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1312	6,478			
↕			6,470	(40)	v bez z	
↕			6,440	(50)		
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,199			
↕	k	P1311	6,195			
↕	k	P1310	5,556			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕		PřBS	0,885			
↕	k	P1307	0,877			
		BS	0,480			
	k	P1306	0,371			
			0,320	(40)		
-D3	D3	Březnice	54,403			

18/X-XI

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Březnice - Strakonice: **17 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Březnice P1306	54,403 0,371		0,234 ≡ 54,227 (TTP 715A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1307	0,877			17/X-XI
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	k	P1310	5,556			
↕	k	P1311	6,195			
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,247			
↕	k	P1312	6,478			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1314	7,783			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1316	8,868			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,940			
↕	k	P1317	9,121			
↕	k	P1318	9,597			
↕		Přep. kanál. sk. X62	9,800			
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕	k	P1321	11,221			
-D3	D3	Hranice dopravní	11,513			
	k	Bělčice	11,757			
		P1322	11,852			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1323	11,962			17/III
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1330	15,454			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1332	16,279			
↕		Závišín z	16,320			
↕		Konec nástupiště	16,352			
↕	k	P1333	17,505			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1335	18,670			
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1338	19,920			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕		Konec nástupiště	20,253			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1342	21,233			
↕	PŘL		21,264			
↕	k	P1343	21,533			
-D3	L		21,755			
	SD(D3)	Blatná	22,108		22,344 ± 0,229 (TTP 716C)	
	PZS S	P1346	22,559			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P1347	22,692			5/X-XI
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕	k	P1349	23,533			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1355	25,431			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,255			
↕	k	P1357	27,333			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1359	28,436			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1361	28,870			
↕	k	P1362	29,207			
↕		X303	30,387		↓	
-D3	D3	Hranice dopravní Sedlice	30,476 30,742			
	OX309		30,800		↓	
	PZS S	P1363	30,829			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1364	31,188			15/M
↕	k	P1365	31,608			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,913			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕	k	P1368	33,591			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1372	35,425			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,743			
↕	k	P1373	35,747			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1376	37,017			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,205			
↕	k	P1377	37,207			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1381	38,364			
-D3	D3	Hranice dopravní	39,500			
	k	Radomyšl	39,732			
		P1383	39,830			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P1384	40,843			17/VI
↕	PZS S	P1385	41,061			
↕		Radomyšl zastávka z	41,216			
↕		Konec nástupiště	41,260			
↕	k	P1386	41,755			
↕	PZS S	P1387	42,253			
↕	k	P1388	42,812			
↕	k	P1389	43,174			
↕		Domanice z	43,196			
↕		Konec nástupiště	43,238			
↕	k	P1390	43,299			
↕	k	P1391	43,672			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	43,680			
↕	k	P1393	44,752			
↕	k	P1394	45,009			
↕	k	P1396	45,817			
↕	PZS S	P1397	46,112			
↕		Řepice z	46,215			
↕		vl. v km 46,916	46,916			
↕		Konec nástupiště	46,240			
↕	k	P1398	47,121			
↕	k	P1399	47,279			
↕		PřBL	48,172			
-D3		BL	48,572		49,093 ≡ 272,031 (TTP 709B)	
		Strakonice	272,615			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Strakonice - Březnice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Strakonice	272,615			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇅	k	P1399	47,279			7/X-XI
⇅	k	P1398	47,121			
⇅		vl. v km 46,916	46,916			
⇅		Řepice z	46,215			
⇅		Konec nástupiště	46,190			
⇅	PZS S	P1397	46,112			
⇅	k	P1396	45,817			
⇅	k	P1394	45,009			
⇅	k	P1393	44,752			
⇅		Přep. kanál. sk. X62	43,680			
⇅	k	P1391	43,672			
⇅	k	P1390	43,299			
⇅		Domanice z	43,196			
⇅		Konec nástupiště	43,178			
⇅	k	P1389	43,174			
⇅	k	P1388	42,812			
⇅	PZS S	P1387	42,253			
⇅	k	P1386	41,755			
⇅		Radomyšl zastávka z	41,216			
⇅		Konec nástupiště	41,190			
⇅	PZS S	P1385	41,061			
⇅	PZS S	P1384	40,843			
		Hranice dopravní	39,951			
	k	P1383	39,830			
-D3	D3	Radomyšl	39,732			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1381	38,364			IX/X-XI
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1377	37,207			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,142			
↕	k	P1376	37,017			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1373	35,747			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,683			
↕	k	P1372	35,425			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1368	33,591			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,838			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕	k	P1365	31,608			
↕	k	P1364	31,188			
-D3		Hranice dopravní	30,895			
	PZS S	P1363	30,829			
	D3	Sedlice	30,742			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1362	29,207			18/V
↕	k	P1361	28,870			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1359	28,436			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1357	27,333			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,195			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕	k	P1355	25,431			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1349	23,533			
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕		PřS	22,982			
↕	PZS Z	P1347	22,692			
	S		22,578			
-D3	PZS S	P1346	22,559			
	SD(D3)	Blatná	22,108			
	PZS S	P1345	21,939			
	PZS S	P1344	21,823			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1343	21,533			IX/I
↕	k	P1342	21,233			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕		Konec nástupiště	20,201			
↕	k	P1338	19,920			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1335	18,670			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1333	17,505			
↕		Závišín z	16,320			
↕		Konec nástupiště	16,292			
↕	k	P1332	16,279			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1330	15,454			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1323	11,962			
		Hranice dopravní	11,953			
	k	P1322	11,852			
-D3	D3	Bělčice	11,757			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1321	11,221			18/X-XI
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕		Přep. kanál. sk. X72	9,800			
↕	k	P1318	9,597			
↕	k	P1317	9,121			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,873			
↕	k	P1316	8,868			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1314	7,783			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1312	6,478			
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,199			
↕	k	P1311	6,195			
↕	k	P1310	5,556			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PřBS		0,885			
↕	k	P1307	0,877			
		BS	0,480			
	k	P1306	0,371			
-D3	D3	Březnice	54,403			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Březnice - Strakonice: **17 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Ti.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Březnice	54,403		0,234 ≡ 54,227 (TTP 715A)	
			0,253	(40)		
			0,320	(50)		
	k	P1306	0,371			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1307	0,877			17/X-XI
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	k	P1310	5,556			
↕	k	P1311	6,195			
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,247			
↕	k	P1312	6,478			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1314	7,783			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1316	8,868			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,940			
↕	k	P1317	9,121			
↕	k	P1318	9,597			
↕		Přep. kanál. sk. X62	9,800			
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕	k	P1321	11,221			
-D3	D3 k	Hranice dopravní	11,513	(40)	v bez z	
			11,608			
		Bělčice	11,757	(50)		
		P1322	11,852			
			11,865			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1323	11,962	(50)		17/III
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1330	15,454			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1332	16,279			
↕		Závišín z	16,320			
↕			16,320			
↕		Konec nástupiště	16,352			
↕	k	P1333	17,505			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1335	18,670	(50)		
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1338	19,920			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕			20,238			
↕		Konec nástupiště	20,253			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1342	21,233			
↕	PŘL		21,264			
↕	k	P1343	21,533			
-D3	L		21,755		22,344 ± 0,229 (TTP 716C)	
	SD(D3)	Blatná	22,108	(40)		
			22,265	(50)		
			22,380			
	PZS S	P1346	22,559			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P1347	22,692			5/X-XI
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕	k	P1349	23,533			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1355	25,431			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,255			
↕	k	P1357	27,333			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1359	28,436			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1361	28,870			
↕	k	P1362	29,207			
↕		X303	30,387		↓	
-D3	D3	Hranice dopravní	30,476			
			30,570	(40)	v bez z	
	PZS S	Sedlice	30,742			
		OX309	30,800		↓	
		P1363	30,829			
			30,840	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1364	31,188			15/M
↕	k	P1365	31,608			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,913			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕	k	P1368	33,591			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1372	35,425			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,743			
↕	k	P1373	35,747			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1376	37,017			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,205			
↕	k	P1377	37,207			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1381	38,364			
-D3		Hranice dopravní	39,500			
			39,550	(40)	v bez z	
	D3	Radomyšl	39,732			
			39,830	(50)		
	k	P1383	39,830			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P1384	40,843			17/VI
↕	PZS S	P1385	41,061			
↕		Radomyšl zastávka z	41,216			
↕		Konec nástupiště	41,260			
↕	k	P1386	41,755			
↕	PZS S	P1387	42,253			
↕	k	P1388	42,812			
↕	k	P1389	43,174			
↕		Domanice z	43,196			
↕		Konec nástupiště	43,238			
↕	k	P1390	43,299			
↕	k	P1391	43,672			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	43,680			
↕	k	P1393	44,752			
↕	k	P1394	45,009			
↕	k	P1396	45,817			
↕	PZS S	P1397	46,112			
↕		Řepice z	46,215			
↕		vl. v km 46,916	46,916	(40)	v bez z	
↕			46,916			
↕		Konec nástupiště	46,240			
↕			46,980	(50)		
↕	k	P1398	47,121			
↕	k	P1399	47,279			
↕		PřBL	48,172			
		BL	48,572			
			272,008	(50)		
			272,159	(60)		
-D3		Strakonice	272,615		49,093 ≡ 272,031 (TTP 709B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Strakonice - Březnice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Strakonice	272,615 272,399 49,066	(60) (50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P1399	47,279			7/X-XI
↓	k	P1398	47,121			
↑		vl. v km 46,916	46,916			
↓		Řepice z	46,215			
↑		Konec nástupiště	46,190			
↓	PZS S	P1397	46,112			
↑	k	P1396	45,817			
↓	k	P1394	45,009			
↑	k	P1393	44,752			
↓		Přep. kanál. sk. X62	43,680			
↑	k	P1391	43,672			
↓	k	P1390	43,299			
↑		Domanice z	43,196			
↓		Konec nástupiště	43,178			
↑	k	P1389	43,174			
↓	k	P1388	42,812			
↑	PZS S	P1387	42,253			
↓	k	P1386	41,755			
↑		Radomyšl zastávka z	41,216			
↓		Konec nástupiště	41,190			
↑	PZS S	P1385	41,061			
↓	PZS S	P1384	40,843			
		Hranice dopravní	39,951			
	k	P1383	39,830			
			39,830	(40)		
-D3	D3	Radomyšl	39,732		v bez z	
			39,550	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1381	38,364			IX/-XI
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1377	37,207			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,142			
↕	k	P1376	37,017			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1373	35,747			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,683			
↕	k	P1372	35,425			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1368	33,591			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,838			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕	k	P1365	31,608			
↕	k	P1364	31,188			
-D3	PZS S D3	Hranice dopravní	30,895			
			30,840	(40)	v bez z	
		P1363	30,829			
		Sedlice	30,742			
			30,570	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1362	29,207			18/V
↕	k	P1361	28,870			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1359	28,436			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1357	27,333			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,195			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕	k	P1355	25,431			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1349	23,533			
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕		PřS	22,982			
↕	PZS Z	P1347	22,692			
	S		22,578			
	PZS S	P1346	22,559			
			22,380	(40)		
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108			
			22,072	(50)		
	PZS S	P1345	21,939			
	PZS S	P1344	21,823			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1343	21,533	(50)		0/XI
↕	k	P1342	21,233			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕			20,238			
↕		Konec nástupiště	20,201			
↕	k	P1338	19,920			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1335	18,670			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1333	17,505			
↕		Závišín z	16,320			
↕			16,320			
↕		Konec nástupiště	16,292			
↕	k	P1332	16,279			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1330	15,454			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1323	11,962			
-D3		Hranice dopravní	11,953	(40)	v bez z	
			11,865			
	k	P1322	11,852			
	D3	Bělčice	11,757	(50)		
			11,608			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1321	11,221			
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕		Přep. kanál. sk. X72	9,800			
↕	k	P1318	9,597			
↕	k	P1317	9,121			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,873			
↕	k	P1316	8,868			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1314	7,783			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1312	6,478			
↕			6,470	(40)	v bez z	
↕			6,440	(50)		
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,199			
↕	k	P1311	6,195			
↕	k	P1310	5,556			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕		PřBS	0,885			
↕	k	P1307	0,877			
		BS	0,480			
	k	P1306	0,371			
			0,320	(40)		
-D3	D3	Březnice	54,403			

18/X-XI

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Březnice - Strakonice: **17 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Březnice	54,403		0,234 ≡ 54,227 (TTP 715A)	
			0,253	(40)		
			0,320	(50)		
	k	P1306	0,371			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
↕	k	P1307	0,877			17/X-XI		
↕	PZS S	P1308	2,177					
↕	PZS S	P1308	2,177					
↕	PZS S	P1309	4,447					
↕	k	P1310	5,556					
↕	k	P1311	6,195					
↕		Hudčice z	6,204					
↕		Konec nástupiště	6,247					
↕	k	P1312	6,478					
↕	PZS S	P1313	7,009					
↕	k	P1314	7,783					
↕	k	P1315	8,591					
↕	k	P1316	8,868					
↕		Slavětín u Břez. z	8,895					
↕		Konec nástupiště	8,940					
↕	k	P1317	9,121					
↕	k	P1318	9,597					
↕		Přep. kanál. sk. X62	9,800					
↕	PZS S	P1320	10,553					
↕	k	P1321	11,221					
-D3	D3 k	Hranice dopravní	11,513	(40)	v bez z			
			11,608					
		Bělčice	11,757	(50)				
		P1322	11,852					
			11,865					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1323	11,962	(50)		17/III
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1330	15,454			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1332	16,279			
↕		Závišín z	16,320			
↕			16,320			
↕		Konec nástupiště	16,352			
↕	k	P1333	17,505			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1335	18,670	(50)		
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1338	19,920			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕			20,238			
↕		Konec nástupiště	20,253			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1342	21,233			
↕	PŘL		21,264			
↕	k	P1343	21,533			
-D3	L		21,755			
SD(D3)		Blatná	22,108		22,344 ± 0,229 (TTP 716C)	
			22,265	(40)		
			22,380	(50)		
	PZS S	P1346	22,559			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P1347	22,692			5/X-XI
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕	k	P1349	23,533			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1355	25,431			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,255			
↕	k	P1357	27,333			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1359	28,436			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1361	28,870			
↕	k	P1362	29,207			
↕		X303	30,387			
-D3	D3	Hranice dopravní	30,476	(40)	v bez z	
		Sedlice	30,570			
	PZS S	OX309	30,742	(50)	↓	
		P1363	30,800			
			30,840			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1364	31,188			15/M
↕	k	P1365	31,608			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,913			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕	k	P1368	33,591			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1372	35,425			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,743			
↕	k	P1373	35,747			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1376	37,017			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,205			
↕	k	P1377	37,207			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1381	38,364			
-D3		Hranice dopravní	39,500			
			39,550	(40)	v bez z	
	D3	Radomyšl	39,732			
			39,830	(50)		
	k	P1383	39,830			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P1384	40,843			17/VI
↕	PZS S	P1385	41,061			
↕		Radomyšl zastávka z	41,216			
↕		Konec nástupiště	41,260			
↕	k	P1386	41,755			
↕	PZS S	P1387	42,253			
↕	k	P1388	42,812			
↕	k	P1389	43,174			
↕		Domanice z	43,196			
↕		Konec nástupiště	43,238			
↕	k	P1390	43,299			
↕	k	P1391	43,672			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	43,680			
↕	k	P1393	44,752			
↕	k	P1394	45,009			
↕	k	P1396	45,817			
↕	PZS S	P1397	46,112			
↕		Řepice z	46,215			
↕		vl. v km 46,916	46,916	(40)	v bez z	
↕			46,916			
↕		Konec nástupiště	46,240			
↕			46,980	(50)		
↕	k	P1398	47,121			
↕	k	P1399	47,279			
↕		PřBL	48,172			
		BL	48,572			
			272,008	(50)		
			272,159	(60)		
-D3		Strakonice	272,615		49,093 ≡ 272,031 (TTP 709B)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Březnice** (km 54,403)Konec trati: **Strakonice** (km 272,557)Platí pro úsek: **Březnice - Strakonice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Březnice - Strakonice)Rozhodný spád ve směru Strakonice - Březnice: **18 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Březnice - Strakonice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Březnice - Strakonice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Blatná: Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)****Největší povolená délka vlaku****130 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Březnice - Strakonice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 72** (Březnice - Slavětín u Břez. z); **SRD - 62** (Bělčice - Domanice z); **SRD - 60** (Řepice z - vl. v km 46,916); **GSM-R** (vl. v km 46,916 - Strakonice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Březnice - Strakonice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Březnice - Strakonice); **GSM** (Březnice - Strakonice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tt.
1	2	3	4	5	6	7
-D3		Strakonice	272,615 272,399 49,066	(60) (50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇅	k	P1399	47,279			7/X-XI
⇅	k	P1398	47,121			
⇅		vl. v km 46,916	46,916			
⇅		Řepice z	46,215			
⇅		Konec nástupiště	46,190			
⇅	PZS S	P1397	46,112			
⇅	k	P1396	45,817			
⇅	k	P1394	45,009			
⇅	k	P1393	44,752			
⇅		Přep. kanál. sk. X62	43,680			
⇅	k	P1391	43,672			
⇅	k	P1390	43,299			
⇅		Domanice z	43,196			
⇅		Konec nástupiště	43,178			
⇅	k	P1389	43,174			
⇅	k	P1388	42,812			
⇅	PZS S	P1387	42,253			
⇅	k	P1386	41,755			
⇅		Radomyšl zastávka z	41,216			
⇅		Konec nástupiště	41,190			
⇅	PZS S	P1385	41,061			
⇅	PZS S	P1384	40,843			
-D3	D3	Hranice dopravní	39,951			
		P1383	39,830			
			39,830	(40)	v bez z	
		Radomyšl	39,732	(50)		
			39,550			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1381	38,364			IX/X-XI
↕	k	P1380	37,933			
↕	k	P1378	37,355			
↕	k	P1377	37,207			
↕		Velká Turná z	37,178			
↕		Konec nástupiště	37,142			
↕	k	P1376	37,017			
↕	k	P1375	36,437			
↕	k	P1374	35,994			
↕	k	P1373	35,747			
↕		Rojice z	35,701			
↕		Konec nástupiště	35,683			
↕	k	P1372	35,425			
↕	k	P1371	35,051			
↕	k	P1370	34,654			
↕	k	P1369	34,344			
↕	k	P1368	33,591			
↕	PZS Z	P1367	33,149			
↕		Sedlice město z	31,851			
↕		Konec nástupiště	31,838			
↕	PZS S	P1366	31,829			
↕	k	P1365	31,608			
↕	k	P1364	31,188			
-D3	PZS S D3	Hranice dopravní	30,895			
			30,840	(40)	v bez z	
		P1363	30,829			
		Sedlice	30,742			
			30,570	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1362	29,207			18/V
↕	k	P1361	28,870			
↕	PZS Z	P1360	28,552			
↕	k	P1359	28,436			
↕	k	P1358	27,752			
↕	k	P1357	27,333			
↕		Mačkov z	26,225			
↕		Konec nástupiště	26,195			
↕	PZS S	P1356	26,124			
↕	k	P1355	25,431			
↕	k	P1354	25,226			
↕	k	P1353	24,341			
↕	k	P1352	24,254			
↕	k	P1351	23,802			
↕	k	P1350	23,638			
↕	k	P1349	23,533			
↕	PZS Z	P1348	23,017			
↕		PřS	22,982			
↕	PZS Z	P1347	22,692			
	S		22,578			
	PZS S	P1346	22,559			
			22,380	(40)		
-D3	SD(D3)	Blatná	22,108			
			22,072	(50)		
	PZS S	P1345	21,939			
	PZS S	P1344	21,823			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1343	21,533	(50)		0/XI
↕	k	P1342	21,233			
↕	PZS S	P1341	20,680			
↕	k	P1340	20,478			
↕	PZS S	P1339	20,260			
↕		Bezdědovice z	20,238			
↕			20,238			
↕		Konec nástupiště	20,201			
↕	k	P1338	19,920			
↕	k	P1337	19,480			
↕	k	P1336	19,062			
↕	k	P1335	18,670			
↕	k	P1334	18,368			
↕	k	P1333	17,505			
↕		Závišín z	16,320			
↕			16,320			
↕		Konec nástupiště	16,292			
↕	k	P1332	16,279			
↕	PZS S	P1331	15,788			
↕	k	P1330	15,454			
↕	k	P1329	15,194			
↕	k	P1328	14,329			
↕	k	P1327	13,877			
↕	k	P1326	13,576			
↕	k	P1325	12,863			
↕	k	P1324	12,656			
↕	k	P1323	11,962			
-D3		Hranice dopravní	11,953	(40)	v bez z	
			11,865			
	k	P1322	11,852			
	D3	Bělčice	11,757	(50)		
			11,608			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P1321	11,221			
↕	PZS S	P1320	10,553			
↕		Přep. kanál. sk. X72	9,800			
↕	k	P1318	9,597			
↕	k	P1317	9,121			
↕		Slavětín u Břez. z	8,895			
↕		Konec nástupiště	8,873			
↕	k	P1316	8,868			
↕	k	P1315	8,591			
↕	k	P1314	7,783			
↕	PZS S	P1313	7,009			
↕	k	P1312	6,478			
↕			6,470	(40)	v bez z	
↕			6,440	(50)		
↕		Hudčice z	6,204			
↕		Konec nástupiště	6,199			
↕	k	P1311	6,195			
↕	k	P1310	5,556			
↕	PZS S	P1309	4,447			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕	PZS S	P1308	2,177			
↕		PřBS	0,885			
↕	k	P1307	0,877			
		BS	0,480			
	k	P1306	0,371			
			0,320	(40)		
-D3	D3	Březnice	54,403			

18/X-XI