

Vedení vlaků objízdnými trasami

Trat' 318 TTP

Platí od **13. prosince 2020**

Vedení vlaků osobní dopravy

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaku s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto za sunutí mimořádné. Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují:
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude uskutečněno sunutí.
- 3) *U všech sunutých vlaků při použití objízdné trasy je vjezd na obsazenou kolej ve stanici Brno hl.n. zakázán.*

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093 a 3095.

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Černovice – Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice – Brno hl.n.	C 1	
Odb Brno-Černovice – Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice – Odb Brno-Židenice – Brno hl.n.	C 2	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku s přepravou cestujících objízdnou trasou

C 1

Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. po „komárovské spoje“

8	3	2		1		2	3	8
70/37			↓	Odb Brno-Černovice	↑		5⁵	
	5⁵			Brno hl.n. přednádr.			2	
	2			Brno hl.n.				70/38

C 2

Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. přes Odb Brno-Židenice z

8	3	2		1		2	3	8
60/33			↓	Odb Brno-Černovice	↑		1	
	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			1	
30/13	1			Odb Brno-Židenice z			6	60/30
	6			Brno hl.n.				30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**.

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. - - Brno-Maloměřice	Odb Brno-Černovice – Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská – Brno-Maloměřice	N 21	
Odb Brno-Černovice – Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská – Brno-Maloměřice	Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	N 22	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent pro jízdu vlaku bez přepravy cestujících objízdnou trasou**N 21**

Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice přes Odb Brno-Černovice zhl. Táb.

8	3	2		1		2	3	8
60/33			↓	Odb Brno-Černovice	↑		1	
	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		
	2			Odb Brno-Židenice z		5		
	5			Brno-Maloměřice			60/30	

N 22

Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice po „komárovské spojce“

8	3	2		1		2	3	8
70/37			↓	Odb Brno-Černovice	↑		8	
	8			Brno hl.n. přednádr.		2		
80/50	2			Brno hl.n.		5	70/38	
60/24	5			Odb Brno-Židenice z		5	75/47	
	5			Brno-Maloměřice			60/29	

Vedení vlaků nákladní dopravy

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095.

Objízdné trasy pro vlaky nákladní dopravy

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	Odb Brno-Černovice – Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská – Brno-Maloměřice	N 21	
Odb Brno-Černovice – Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská - Brno-Maloměřice	Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	N 22	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent stanovené pro jízdu vlaku nákladní dopravy objízdnou trasou

N 21

Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice přes Odb Brno-Černovice zhl. Táb.

8	3	2		1		2	3	8
60/33			↓	Odb Brno-Černovice	↑		1	
	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		
	2			Odb Brno-Židenice z		5		
	5			Brno-Maloměřice		60/30		

N 22

Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice po „komárovské spojce“

8	3	2		1		2	3	8
70/37			↓	Odb Brno-Černovice	↑		8	
	8			Brno hl.n. přednádr.		2		
80/50	2			Brno hl.n.		5	70/38	
60/24	5			Odb Brno-Židenice z		5	75/47	
	5		Brno-Maloměřice	60/29				

N 21

Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice přes Odb Brno-Černovice zhl. Táb.

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
60/40			↓	Odb Brno-Černovice	↑		1	
	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z			5	
	5			Brno-Maloměřice				60/35

N 22

Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice po „komárovské spojce“

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/44			↓	Odb Brno-Černovice	↑		8	
	8			Brno hl.n. přednadr.			2	
	2			Brno hl.n.			5	
60/26	5			Odb Brno-Židenice z			5	70/50
	5			Brno-Maloměřice				60/33