

Vedení vlaků objízdnými trasami

Trat' 320 TTP

Platí od **13. prosince 2020**

Brno

Vedení vlaků osobní dopravy

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaku s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto za sunutí mimořádné. Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují:
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude skutečně sunutí.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví a opačně;

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093 a 3095.

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	C 4	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	C 5	c
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	C 6	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n.	C 7	a, c

Poznámky:

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

c ... objízdnou trasu lze použít pouze v případě, že v ŽST Brno-Horní Heršpice není stanoven výstup nebo nástup cestujících

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku s přepravou cestujících objízdnou trasou

C 4

Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. přes Brno jih

8	3	2		1		2	3	8
50/10			↓	Modřice	↑		1	
	3			Brno jih			4	
	4			H.Heršpice modř.zhl.				50/10

C 5

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8	
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵		
	1 ⁵			H.Heršpice vých.č.651				0 ⁵	
60/33	1 ⁵			Brno dolní n.				3	80/31
	3			Odb B.-Čern.zhl.Táb.				1	
	1			Odb Brno-Židenice z					60/30

C 6

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8	
85/59			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		0 ⁵		
	1			Brno-Horní Heršpice			3)	2	
	2			Brno hl.n. přednádr.				2	
	2			Brno hl.n.				4	
	4			Odb Brno-Židenice z					85/63

C 7

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Brno hl.n. přes Brno dolní n. a Odb Brno-Židenice z

8	3	2		1		2	3	8	
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵		
	1 ⁵			H.Heršpice vých.č.651				0 ⁵	
60/33	1 ⁵			Brno dolní n.				3	80/31
	3			Odb B.-Čern.zhl.Táb.				1	
30/13	1			Odb Brno-Židenice z				6	60/30
	6			Brno hl.n.					30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**.

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	N 24	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	N 26	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	N 27	

Poznámky:

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro jízdu vlaku bez přepravy cestujících objízdnou trasou

N 24

Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. přes Brno jih

8	3	2	1	2	3	8
50/10			Modřice		1	
	3		Brno jih		4	
	4		H.Heršpice modř.zhl.			50/10

N 26

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.

8	3	2	1	2	3	8
75/44			H.Heršpice modř.zhl.		1	
	2		Brno-Horní Heršpice	3)	2	
	2		Brno hl.n. přednadr.		2	
80/50	2		Brno hl.n.		5	
	5		Odb Brno-Židenice z			75/47

N 27

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵	
	1 ⁵			H.Heršpice výh.č.651			0 ⁵	
60/33	1 ⁵			Brno dolní n.			4	80/31
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/30

Vedení vlaků nákladní dopravy

Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a opačně;
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. a opačně;
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. a opačně;

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093 a 3095.

Při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3.

Objízdné trasy pro vlaky nákladní dopravy

trasa vlaku podle GVD	objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	N 24	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	N 26	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	N 27	
Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	Modřice – Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví	N 36	

Poznámky:

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent stanovené pro jízdu vlaku nákladní dopravy objízdnou trasou

N 24

Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. přes Brno jih

8	3	2		1		2	3	8
50/10			↓	Modřice	↑		4	
	4			Brno jih			3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/10

N 26

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8
75/44			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1	
	2			Brno-Horní Heršpice			2	
	2			Brno hl.n. přednádr.			2	
80/50	2			Brno hl.n.			5	
	5			Odb Brno-Židenice z				75/47

N 27

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/39			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵	
	1 ^b			H.Heršpice výh.č.651			0 ^b	
60/33	1 ⁵			Brno dolní n.			4	80/31
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/30

N 36

Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
90/46			↓	Modřice	↑		3	
	2			H.Heršpice modř.zhl.				90/46

N 24

Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. přes Brno jih

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
50/13			↓	Modřice	↑		4	
	4			Brno jih			3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/13

N 26

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/44			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1	
	2			Brno-Horní Heršpice			2	
	2			Brno hl.n. přednadr.			2	
	2			Brno hl.n.			5	
	5			Odb Brno-Židenice z				70/50

N 27

Brno-Horní Heršpice modř. zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵	
	1 ⁵			H.Heršpice výh.č.651			0 ⁵	
60/40	1 ⁵			Brno dolní n.			4	80/39
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/35

N 36

Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. po 1. a 2. traťové koleji

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/42			↓	Modřice	↑		3	
	2			H.Heršpice modř.zhl.				80/42

Břeclav

Nákladní vlaky do a ze směru Lanžhot, Podivín a Břeclav st.hr. mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, t.j. na osobním nádraží nebo na přednádraží. Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

Jízdní doba z osobního nádraží na přednádraží a opačně je 5 minut.

O jízdě po objízdné trase v ŽST Břeclav nemusí být strojvedoucí informován.