

# Vedení vlaků objízdnými trasami

## Trat' 709 TTP

Platí od **9. prosince 2018**

### ŽST České Budějovice

Tranzitní nákladní vlaky vedené v ŽST České Budějovice dle SJŘ přes obvod seřaďovacího nádraží mohou jet bez předchozího zpravení přes obvod osobního nádraží. V úseku Vých Nemanice II - České Budějovice a zpět platí jízdní doba, stanovená rychlost a brzdící procenta uvedená v TJŘ příslušného vlaku.

### úsek Protivín – Ražice a zpět přes Putim

Následujícími objízdnými trasami smí být vlaky vedeny pouze po předchozím informování (viz čl. 3093, 3095 předpisu SŽDC D1).

8	3	2		1		2	3	8
75/49		⇄	↓	Protivín	↑	⇄	9	
	9			Putim			4	
	4			Ražice				75/45

#### II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
65/43		⇄	↓	Protivín	↑	⇄	10	
70/46	10			Putim			5	
	5			Ražice				70/46

8	3	2		1		2	3	8	
<b>80/54*</b>		⇄	↓	<b>Protivín</b>	↑	⇄	<b>7</b>		
<b>70/38</b>	<b>7</b>			<b>Ražice</b>				<b>4</b>	<b>80/54*</b>
	<b>4</b>			<b>Putim</b>					<b>70/38</b>

\* pro vozidla schválená pro rychlost 100 km/h platí **100/91**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8	
<b>70/48</b>		⇄	↓	<b>Protivín</b>	↑	⇄	<b>10</b>		
	<b>10</b>			<b>Ražice</b>				<b>5</b>	
	<b>5</b>			<b>Putim</b>					<b>70/48</b>