

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍZačátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice****AC 16 2/3 Hz**

ZAKÁZÁNO v celé trati

AC 22 Hz

ZAKÁZÁNO v celé trati

AC 50 Hz

ZAKÁZÁNO v celé trati

DC





POVOLENO S OMEZENÍM v následujících úsecích a kolejích

ve směru od začátku trati:

ve směru od konce trati:

Umístění, koleje	Návěst, omezení	km	Návěst, omezení	Umístění, koleje
1	2	3	4	5

Prostějov hl.n.

1		0,634		1
1		1,401		1

Prostějov místní n.

V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení