

**8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ**Začátek trati: **Senice na Hané** (km 17,992)Konec trati: **Červenka** (km 65,809)Platí pro úsek: **Senice na Hané - Červenka****AC 16 2/3 Hz**

CHYBNÉ DATA. Tabulku nelze generovat!

**AC 22 Hz**

ZAKÁZÁNO v celé trati

**AC 50 Hz**



ZAKÁZÁNO v celé trati

**DC**

POVOLENO S OMEZENÍM v následujících úsecích a kolejích

ve směru od začátku trati:

ve směru od konce trati:

Umístění, koleje	Návěst, omezení	km	Návěst, omezení	Umístění, koleje
1	2	3	4	5
<b>Senice na Hané</b>				
1		0,911		1
<b>Litovel</b>				
<b>Červenka</b>				
mezi kol. č. 1-5		0,685		mezi kol. č. 1-5