

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Moravské Budějovice** (km 138,473)

Konec trati: **Jemnice** (km 20,775)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Moravské Budějovice					
<i>Zapněte čistící zař.</i>	0,480				směr ↓
<i>Vypněte čistící zař.</i>	0,480				směr ↑
<i>X07</i>	0,678				↓, Neproměnný
P3873	1,087	PZS 3SBI	II/152	Moravské Budějovice DK	
P3874	1,448	k	Účelová		
<i>X16</i>	1,556				↑, Neproměnný
<i>Vypněte čistící zař.</i>	1,755				směr ↓
<i>Zapněte čistící zař.</i>	1,755				směr ↑
P3875	1,874	k	III/15226		
P3876	3,259	k	Účelová		
<i>Vypněte čistící zař.</i>	3,750				směr ↑
<i>Zapněte čistící zař.</i>	3,750				směr ↓
<i>X39</i>	3,988				↓, Neproměnný
P3877	4,087	k	Účelová		
P3878	4,412	PZS 3SBI	III/15225	Moravské Budějovice DK	
Jackov z					
<i>X48</i>	4,827				↑, Neproměnný
<i>Zapněte čistící zař.</i>	5,080				směr ↑
<i>Vypněte čistící zař.</i>	5,080				směr ↓
P3879	5,433	k	Účelová		
P3880	6,340	k	Účelová		
P3881	7,207	k	Účelová		
Dědice z					
P3883	7,742	k	III/15222		
P3885	9,004	k	Účelová		
P3886	9,640	k	Účelová		
P3887	10,132	k	Účelová		
P3888	11,326	k	Účelová		
Rákovice z					
P3889	12,585	k	Účelová		
<i>Zapněte čistící zař.</i>	12,900				směr ↓
<i>Vypněte čistící zař.</i>	12,900				směr ↑
P3890	13,115	k	Účelová		
<i>X131</i>	13,170				↓, Neproměnný
P3891	13,308	k	Účelová		
P3892	13,465	k	Účelová		
P3893	13,575	PZS 3SNI	II/152	Třebelovice DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Třebelovice					
<i>X140</i>	14,068				↑, Neproměnný směr ↓ směr ↑
<i>Vypněte čisticí zař.</i>	14,220				
<i>Zapněte čisticí zař.</i>	14,220				
P3894	14,392	k	III/15114		
P3895	15,750	k	Účelová		
P3896	16,845	k	Účelová		
<i>Zapněte čisticí zař.</i>	17,200				směr ↓
<i>Vypněte čisticí zař.</i>	17,200				směr ↑
<i>X175</i>	17,470				↓, Neproměnný
Lhotice u Jemnice z					
P3897	17,899	PZS 3SBI	III/15218	Jemnice DK	↑, Neproměnný
<i>X184</i>	18,310				
P3898	18,324	k	Účelová		
<i>Zapněte čisticí zař.</i>	18,600				směr ↑
<i>Vypněte čisticí zař.</i>	18,600				směr ↓
Jemnice					