

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ		
Začátek trati:	Moravské Budějovice	(km 138,473)
Konec trati:	Jemnice	(km 20,775)
Platí pro úsek:	Moravské Budějovice - Jemnice	
AC 16 2/3 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
AC 22 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
AC 50 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
DC		
POVOLENO bez omezení v celé trati		