

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Brno-Horní Heršpice St. silnice** (km 151,652)  
**Brno-Horní Heršpice km**  
Konec trati: **11,690** (km 11,655)  
Platí pro úsek: **H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.**  
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
Platí pro koleje: **600. traťovou** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)

Rozhodný spád ve směru H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.: **10 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)  
**80 km/h** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)  
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)  
**25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); **VOS - S12** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		H.Heršpice zhl.S.sil	151,760	100 60	153,537 ≡ 11,612 (TTP 320B)	
			151,760			
			151,811			
		H.Heršpice výh.č.651	11,690			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	6		7
3AH		Brno dolní n.	2,420	VZ kol.: 1,2		

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Brno-Horní Heršpice St.**  
**silnice** (km 151,652)  
**Brno-Horní Heršpice km**  
Konec trati: **11,690** (km 11,655)  
Platí pro úsek: **H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **600. traťovou** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)

Rozhodný spád ve směru Brno dolní n. - H.Heršpice zhl.S.sil: **0 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)  
**80 km/h** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)

Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)  
**vedení**  
**25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); **VOS - S12** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	6	7

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7

3AH		<b>Brno dolní n.</b>	<b>2,420</b>			
↑			11,690	<b>60</b>		
↓		<b>H.Heršpice výh.č.651</b>	<b>11,690</b>			
↑			153,482	<b>60</b>		
↓		PřS600	152,860			
↑		S600	151,856			
↓		<b>H.Heršpice zhl.S.sil</b>	<b>151,760</b>			

0/M

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

Začátek trati:	<b>Brno-Horní Heršpice St.</b>	
	<b>silnice</b>	<i>(km 151,652)</i>
	<b>Brno-Horní Heršpice km</b>	
Konec trati:	<b>11,690</b>	<i>(km 11,655)</i>
Platí pro úsek:	<b>H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.</b>	
Platí pro jízdu:	<b>od začátku ke konci trati</b>	
Platí pro koleje:	<b>600. traťovou</b>	<i>(H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)</i>

Rozhodný spád ve směru H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** *(H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)***80 km/h** *(H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)*Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** *(H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)*Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** *(H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)***25 kV/50 Hz AC** *(H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)*

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** *(H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)*Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** *(H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)*Rádiové spojení nouzové: **GSM** *(H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); VOS - S12* *(H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)*

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		H.Heršpice zhl.S.sil	151,760	(100) (60)	153,537 ≡ 11,612 (TTP 320B)	
			151,760			
			151,811			
		H.Heršpice výh.č.651	11,690			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky		%/ Tř.
1	2	3	4	6		7
3AH		Brno dolní n.	2,420	VZ kol.: 1,2		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati:	<b>Brno-Horní Heršpice St.</b> <b>silnice</b> (km 151,652) <b>Brno-Horní Heršpice km</b>
Konec trati:	<b>11,690</b> (km 11,655)
Platí pro úsek:	<b>H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.</b>
Platí pro jízdu:	<b>od konce k začátku trati</b>
Platí pro koleje:	<b>600. traťovou</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)
Rozhodný spád ve směru Brno dolní n. - H.Heršpice zhl.S.sil: <b>0 ‰</b>	
Nejvyšší traťová rychlost:	<b>60 km/h</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651) <b>80 km/h</b> (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)
Zábrzdná vzdálenost:	<b>1000 m</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)
Provozní směr:	-
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>	
Dispečerská pracoviště:	
<b>Největší povolená délka vlaku</b>	
-	
Trakční soustava:	<b>Bez trakčního vedení</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651) <b>25 kV/50 Hz AC</b> (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)
Zákaz rekuperace:	
Rádiové spojení základní:	<b>GSM-R</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)
Rádiové spojení náhradní:	<b>Nevybaveno</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)
Rádiové spojení nouzové:	<b>GSM</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); <b>VOS - S12</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	6		7
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Brno dolní n.	2,420			
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690			
↕			153,482	(60)		0/M
↕		PřS600	152,860			
		S600	151,856			
		H.Heršpice zhl.S.sil	151,760			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**

Začátek trati: **Brno-Horní Heršpice St. silnice** (km 151,652)  
**Brno-Horní Heršpice km**  
Konec trati: **11,690** (km 11,655)  
Platí pro úsek: **H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.**  
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
Platí pro koleje: **600. traťovou** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)

Rozhodný spád ve směru H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)**80 km/h** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)**25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); **VOS - S12** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		H.Heršpice zhl.S.sil	151,760	(100) (60)	153,537 ≡ 11,612 (TTP 320B)	
			151,760			
			151,811			
		H.Heršpice výh.č.651	11,690			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	6		7
3AH		Brno dolní n.	2,420	VZ kol.: 1,2		

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>3 a R</b>	
Začátek trati:	Brno-Horní Heršpice St. silnice (km 151,652) Brno-Horní Heršpice km
Konec trati:	11,690 (km 11,655)
Platí pro úsek:	H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati
Platí pro koleje:	600. traťovou (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)
Rozhodný spád ve směru Brno dolní n. - H.Heršpice zhl.S.sil: <b>0 ‰</b>	
Nejvyšší traťová rychlost:	60 km/h (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651) 80 km/h (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)
Zábrzdná vzdálenost:	1000 m (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)
Provozní směr:	-
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>	
Dispečerská pracoviště:	
Největší povolená délka vlaku	
Trakční soustava: Bez trakčního vedení (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651) 25 kV/50 Hz AC (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)	
Zákaz rekuperace:	
Rádiové spojení základní: GSM-R (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)	
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)	
Rádiové spojení nouzové: GSM (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); VOS - S12 (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	6		7
3AH		Brno dolní n.	2,420			
↕			11,690	(60)		
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690			
↕			153,482	(60)		
↕		PřS600	152,860			0/M
		S600	151,856			
		H.Heršpice zhl.S.sil	151,760			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**

Začátek trati: **Brno-Horní Heršpice St. silnice** (km 151,652)  
**Brno-Horní Heršpice km**  
Konec trati: **11,690** (km 11,655)  
Platí pro úsek: **H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.**  
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
Platí pro koleje: **600. traťovou** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)

Rozhodný spád ve směru H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.: **10 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)**80 km/h** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****-**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)**25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); **VOS - S12** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		<b>H.Heršpice zhl.S.sil</b>	<b>151,760</b>		<b>153,537 ≡ 11,612 (TTP 320B)</b>	
			151,760	( )		
			151,811	( )		
		<b>H.Heršpice výh.č.651</b>	<b>11,690</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	6	7
<b>3AH</b>		<b>Brno dolní n.</b>	<b>2,420</b>	<b>VZ kol.: 1,2</b>	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>NS a R</b>	
Začátek trati:	<b>Brno-Horní Heršpice St.</b> <b>silnice</b> (km 151,652) <b>Brno-Horní Heršpice km</b>
Konec trati:	<b>11,690</b> (km 11,655)
Platí pro úsek:	<b>H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.</b>
Platí pro jízdu:	<b>od konce k začátku trati</b>
Platí pro koleje:	<b>600. traťovou</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)
Rozhodný spád ve směru Brno dolní n. - H.Heršpice zhl.S.sil: <b>0 ‰</b>	
Nejvyšší traťová rychlost:	<b>60 km/h</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651) <b>80 km/h</b> (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)
Zábrzdná vzdálenost:	<b>1000 m</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)
Provozní směr:	-
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>	
Dispečerská pracoviště:	
Největší povolená délka vlaku	
Trakční soustava: <b>Bez trakčního vedení</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651) <b>25 kV/50 Hz AC</b> (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)	
Zákaz rekuperace:	
Rádiové spojení základní: <b>GSM-R</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)	
Rádiové spojení náhradní: <b>Nevybaveno</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)	
Rádiové spojení nouzové: <b>GSM</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); <b>VOS - S12</b> (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	6		7
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Brno dolní n.</b>	<b>2,420</b>			
↑			11,690	( )		
↓		<b>H.Heršpice výh.č.651</b>	<b>11,690</b>			
↑			153,482	( )		
↓		PřS600	152,860			0/M
		S600	151,856			
		<b>H.Heršpice zhl.S.sil</b>	<b>151,760</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Brno-Horní Heršpice St. silnice** (km 151,652)  
**Brno-Horní Heršpice km**  
Konec trati: **11,690** (km 11,655)  
Platí pro úsek: **H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.**  
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**  
Platí pro koleje: **600. traťovou** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)

Rozhodný spád ve směru H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.: **10 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)  
**80 km/h** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)  
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)  
**25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)  
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); **VOS - S12** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		H.Heršpice zhl.S.sil	151,760	(100) (60)	153,537 ≡ 11,612 (TTP 320B)	
			151,760			
			151,811			
		H.Heršpice výh.č.651	11,690			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	6		7
3AH		Brno dolní n.	2,420	VZ kol.: 1,2		

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Brno-Horní Heršpice St. silnice** (km 151,652)  
**Brno-Horní Heršpice km**  
Konec trati: **11,690** (km 11,655)  
Platí pro úsek: **H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **600. traťovou** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)

Rozhodný spád ve směru Brno dolní n. - H.Heršpice zhl.S.sil: **0 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)  
**80 km/h** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)

Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (H.Heršpice zhl.S.sil - H.Heršpice výh.č.651)  
**25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice výh.č.651 - Brno dolní n.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

Rádiové spojení nouzové: **GSM** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.); **VOS - S12** (H.Heršpice zhl.S.sil - Brno dolní n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	6	7

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 600	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7

3AH		<b>Brno dolní n.</b>	<b>2,420</b>			
↑		<b>H.Heršpice výh.č.651</b>	<b>11,690</b>			
↑			153,482	(60)		0/M
↓		PřS600	152,860			
↓		S600	151,856			
		<b>H.Heršpice zhl.S.sil</b>	<b>151,760</b>			