

## 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Ústí nad Labem hl.n.					
Začátek trati:	os.n. (km 516,923)				
Konec trati:	Chomutov (km 64,693)				
Platí pro úsek: Ústí n.L.hl.n.os.n. - Chomutov					
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Ústí n.L.hl.n.os.n.					
Ústí nad Labem západ					
Ústí n.L.z.vnější n.					
P1940	2,493	PZS 3ZNI	Účelová	Ústí n.L.západ St.1 DK Ústí nad Labem západ DK	návěst ↓↑
Ústí západ k.601-603					
Ústí nad Lab.z.St.5					
Ústí záp. výh.č.852					
Chabařovice					
Krupka-Bohosudov					
P1941	13,239	PZS 3ZNI	III/25353	Krupka- Bohosudov DK	návěst ↓
P1942	14,514	PZS 3ZBI	III/25348	Teplice v Čechách DK	Přechod pro pěší návěst ↓↑
P1943	14,832	PZS 3SBI	Místní	Teplice v Čechách DK	
P1944	16,135	PZS 3ZBI	Místní	Teplice v Čechách DK	
Proboštov z					
vl. v km 16,574					
P1945	16,580	PZS 3ZBI	Místní	Teplice v Čechách DK	návěst ↓↑
P1946	16,867	PZS 3ZBI	Místní	Teplice v Čechách DK	návěst ↓↑
Teplice v Čechách					
P1947	19,357	PZS 3ZBI	Místní	Řetenice DK Teplice v Čechách DK	návěst ↓↑
Řetenice					
P1948	20,812	PZS 3ZBI	III/25338	Řetenice DK	návěst ↓↑,, ekm 20,816
P1949	21,345	PZS 3ZBI	Místní	Řetenice DK	návěst ↓↑,, ekm 21,341
Oldřichov u Duchcova					
Duchcov z					
Želénky z					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Vých Ledvice</b>					
km 30,500 +0,042					
Chotějovice z					
<b>Bílina</b>					
<b>P1951</b>	36,210	PZS 3ZBI	Místní	Bílina DK	
Bílina kyselka z					
<b>P1952</b>	38,675	PZS 3SBI	Místní	Odb České Zlatníky DK	Přechod pro pěší
Želenice n.Bílinou z					
Odb České Zlatníky					
<b>Most</b>					
<b>Třebušice</b>					
<b>Kyjice</b>					
Jirkov zastávka z					
Odb Dolní Rybník					
<b>P1961</b>	61,809	PZS 3SBI	Místní	Odb Chomutov město z DK	
<b>P1962</b>	62,341	PZS 3ZBI	Místní	Odb Chomutov město z DK	
Odb Chomutov město z					
<b>Chomutov</b>					

# 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Ústí nad Labem hl.n.					
Začátek trati:	os.n.	(km 516,923)			
Konec trati:	Chomutov	(km 64,693)			
Platí pro úsek:		Ústí n.L.západ St.1 - Ústí záp. výh.č.852			
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Ústí n.L.západ St.1					
Ústí n.L. z. seř.n.					
Ústí n.L.z.vjezd.n.					
Ústí nad Lab.z.St.5					
P1939	0,682	PZS 3ZBLI	Účelová		
ÚL pom.směr.bod 57					
Ústí záp. výh.č.852					