

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU		
Začátek trati:	Čelákovice	(km 0,000)
Konec trati:	Neratovice	(km 15,215)
Dopravná, úsek, km na trati	Název a text ustanovení	
1	2	
Čelákovice	Délka vlaku v případě MU V případě mimořádných událostí nebo při změně technologie provozování dráhy podle Rozkazu o výluce je odchýlně od tabulky 6a největší povolená délka vlaku 700 metrů.	
Neratovice-Neratovice	Stanice se skupinovými návěstidly S 3 - 13 - platí pro koleje 3, 5, 7, 13 L 3-7, 17, 19 - platí pro koleje 3, 5, 7, 17, 19	
Neratovice	Vjezd vlaku a sunutí Osobní vlaky od Brandýsa nad Labem vjíždějí v Neratovicích na kolej číslo 6a a sunou od výměny číslo 104 na kusou kolej číslo 6.	
Neratovice	Sunutí vlaku a odjezd Osobní vlaky do Brandýsa nad Labem sunou z Neratovic z kusé koleje číslo 6 za výměnu číslo 104 na kolej 6a, odkud odjíždějí.	