

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Výh Bezděčín)**80 km/h** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)**60 km/h** (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)**400 m** (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m****Největší povolená délka vlaku** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)**640 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**Bez trakčního vedení** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Velelily); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav město)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB ↕		Nymburk hl.n. Nymburk st. 3	322,641 323,076 323,170 0,659	 50 100	 n	 0/III-IV
↕		Přep. kanál. sk. 75	1,000			0/III-IV
↕		PŘL	1,628			0/III-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2786	1,992			0/III-IV
↕	L		2,328			0/III-IV
3AH 3AH	PZS Z	P2787 Veleliby	2,818 3,062			2/II-IV
			3,490	100		
↕	PZS S	P2788	4,987			2/II-IV
↕	PřL		5,605			2/III-IV
↕	L		6,356			2/III-IV
↕	PZS Z	P2789	6,452			2/II-IV
3AH	DOZ	Výh Straky	6,430			
↕ ↕ ↕	PZS Z	P2790 Všejanya z	9,493 9,770 9,821	80		2/II-IV
↕	PřL		10,518			
↕	L		11,223			2/III-IV
			11,337	100		2/III-IV
3AH 3AH	PZS Z DOZ	P2791 Čachovice	11,403 11,729			0/I-III
			12,330	80		
↕	PZS Z	P2792	13,080			0/I-III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2793	13,992			0/I-III
↕	PZS S	P2794	14,891			0/I-III
↕		PŘL	15,190			0/I-III
↕	PZS S	P2795	15,426			0/I-III
↕	PZS Z	P2796	15,894			0/I-III
↕		L	16,190			0/I-III
			16,400	100		0/I-III
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
3AH	PZS Z	P2797	17,247			
↕		Luštěnice z	17,333			
			17,460	80		
↕		Voděradý z	19,050			
↕	PZS Z	P2798	19,090			2/I
↕		PŘL	19,998			2/I
↕		L	20,740			2/I
			20,993	100		2/I
↕	PZS Z	P2800	20,999			2/I
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
			21,925	80		5/III-IV
↕	PZS S	P2802	22,430			5/III-IV
↕	PZS S	P2803	23,037			5/III-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřL	24,000			5/III-IV
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/III-IV
↕		Nepřevázka z	24,267			5/III-IV
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/III-IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/III-IV
↕	PZS S	P2807	28,840			5/III-IV
↕		L	24,734			5/III-IV
			24,775	100		5/III-IV
3AH	DOZ	Výh Bezděčín	25,498			5/III-IV
			25,650	80		5/III-IV
			26,870	75	u	5/III-IV
			27,510	80		5/III-IV
↕		Přep. kanál. sk. X70	27,800			5/III-IV
↕		PřBL	28,299			5/III-IV
↕		BL	29,020			5/III-IV
			29,020	50		5/III-IV
			71,990	40		5/III-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ tř.
1	2	3	4	5	6	7
?	SD(DOZ)	Mladá Boleslav hl.n.	72,448			
?	PZS Z	P2697	72,692			
			72,723	30		
3AH	DOZ	MB hl.n. kol.č. 5c	14,155			
			14,822	40		
			15,200	50		12/XI-XIII
↕	PZS S	P4635	15,850			12/XI-XIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			12/XI-XIII
↕	PZS S	P4637	16,455			12/XI-XIII
↕		PŘL	16,680			12/XI-XIII
			16,817	60		12/XI-XIII
↕		L	17,081			12/XI-XIII
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)
Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)
Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)
Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n.: **22 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Výh Bezděčín)
80 km/h (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)
60 km/h (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
700 m (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)
400 m (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	(Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)	700 m
Největší povolená délka vlaku	(Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)	640 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
Bez trakčního vedení (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Veleliby); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			
			16,817	50		22/VII-VIII
↕	PZS S	P4637	16,455			22/VI-VIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			22/VII-VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4635	15,850			22/VII-VIII
↕		PřMS	15,622			22/VII-VIII
			15,200	40		22/VII-VIII
↕		MS	15,142			22/VII-VIII
3AH	DOZ	MB hl.n. kol.č. 5c	14,822	30		
?	PZS Z	P2697	72,723	40		
?	SD(DOZ)	Mladá Boleslav hl.n.	72,692			
			72,448			
			71,990	50		
			29,020	80		5/IV
↕			27,510	75	u	5/IV
↕		PřS	26,870	80		5/IV
↕		Přep. kanál. sk. X75	26,505			5/IV
↕		S	25,700			5/IV
3AH	DOZ	Vých Bezděčín	25,650	100		5/IV
			25,498			
			24,775	80		
↕	PZS S	P2807	28,840			5/IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/V
↕		Nepřevázka z	24,267			5/V
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/V
↕	PZS S	P2803	23,037			5/V
↕		PřS	22,800			5/V
↕	PZS S	P2802	22,430			5/V
↕		S	22,084			5/V
↕			21,925	100		5/V
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
↕	PZS Z	P2800	20,999			
			20,993	80		
↕	PZS Z	P2798	19,090			
↕		Voděradý z	19,050			
↕		PřS	18,490			1/II
↕		S	17,740			1/II
↕			17,460	100		1/II
↕		Luštěnice z	17,333			
3AH	PZS Z	P2797	17,247			
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
			16,400	80		3/I
↕	PZS Z	P2796	15,894			3/I
↕	PZS S	P2795	15,426			3/I
↕	PZS S	P2794	14,891			3/I
↕	PZS S	P2793	13,992			3/I
↕	PZS Z	P2792	13,080			3/I
↕		PřS	13,068			3/I
↕		S	12,363			3/I
↕			12,330	100		3/I
3AH	DOZ	Čachovice	11,729			
3AH	PZS Z	P2791	11,403			
			11,337	80		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕	PZS Z	Všejanya z P2790	11,000 9,821 9,770 9,493	80 100		5/I 5/I 5/I
↕		PřS	8,045			5/I
↕		S	7,340			5/I
3AH ↕	DOZ PZS Z	Výh Straky P2789	6,430 6,452			5/I
↕ ↕	PZS S	P2788	4,987 4,399			5/I 5/I
↕		S	3,649			5/I
3AH 3AH	PZS Z	Veleliby P2787	3,062 2,818			
↕ ↕ ↕	PZS S	P2786 PřVS Začátek GSM-R (CZ)	1,992 1,563 1,000			5/I 5/I 5/I
↕		VS	0,863 0,659			5/I 5/I
↕ 3AB		Nymburk st. 3 Nymburk hl.n.	323,076 322,641	40	∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)
Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)
Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)
Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město: **12 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Vých Bezděčín)
80 km/h (Vých Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)
60 km/h (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
700 m (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)
400 m (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	(Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)	700 m
Největší povolená délka vlaku	(Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)	640 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
Bez trakčního vedení (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Veleliby); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Vých Bezděčín - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB ↕		Nymburk hl.n. Nymburk st. 3	322,641 323,076			
↕		Přep. kanál. sk. 75	1,000			0/II-IV
↕		PřL	1,628			0/III-IV
↕	PZS S	P2786	1,992			0/II-IV
↕		L	2,328			0/II-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH 3AH	PZS Z	P2787 Veleliby	2,818 3,062			
↕	PZS S	P2788	4,987			2/III-IV
↕	PŘL		5,605			2/III-IV
↕	L		6,356			2/III-IV
↕	PZS Z	P2789	6,452			2/III-IV
3AH 3AH	DOZ	Výh Straky	6,430			
↕ ↕	PZS Z	P2790 Všejanya z	9,770 9,821			
↕	PŘL		10,518			2/III-IV
↕	L		11,223			2/III-IV
3AH 3AH	PZS Z DOZ	P2791 Čachovice	11,403 11,729			
↕	PZS Z	P2792	13,080			0/I-II
↕	PZS S	P2793	13,992			0/I-II-III
↕	PZS S	P2794	14,891			0/I-II-III
↕	PŘL		15,190			0/I-II-III
↕	PZS S	P2795	15,426			0/I-II-III
↕	PZS Z	P2796	15,894			0/I-II-III
↕	L		16,190			0/I-II-III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
3AH	PZS Z	P2797	17,247			
↕		Luštěnice z	17,333			
↕		Voděrady z	19,050			
↕	PZS Z	P2798	19,090			2/I/
↕	PŘL		19,998			2/I/
↕		L	20,740			2/I/
↕	PZS Z	P2800	20,999			2/I/
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
↕	PZS S	P2802	22,430			5/II-I-IV
↕	PZS S	P2803	23,037			5/III-I-IV
↕	PŘL		24,000			5/III-I-IV
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/II-I-IV
↕		Nepřevázka z	24,267			
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/II-I-IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/III-I-IV
↕	PZS S	P2807	28,840			5/III-I-IV
↕		L	24,734			5/II-I-IV
3AH	DOZ	Vých Bezděčín	25,498			
↕		Přep. kanál. sk. X70	27,800			5/III-I-IV
↕	PŘBL		28,299			5/III-I-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		BL	29,020			5/III-IV
?	SD(DOZ)	Mladá Boleslav hl.n.	72,448			
?	PZS Z	P2697	72,692			
3AH	DOZ	MB hl.n. kol.č. 5c	14,155			
↕	PZS S	P4635	15,850			12/XI-XIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			12/XI-XIII
↕	PZS S	P4637	16,455			12/XI-XIII
↕		PřL	16,680			12/XI-XIII
↕		L	17,081			12/XI-XIII
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)
Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)
Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)
Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n.: **22 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Vých Bezděčín)
80 km/h (Vých Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)
60 km/h (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
700 m (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)
400 m (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	(Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)	700 m
Největší povolená délka vlaku	(Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)	640 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
Bez trakčního vedení (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Veleliby); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Vých Bezděčín - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			
↕	PZS S	P4637	16,455			22/VII-VIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			22/VI-VIII
↕	PZS S	P4635	15,850			22/VII-VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřMS	15,622			22/VII-VIII
↕		MS	15,142			22/XII-VIII
3AH ? ?	DOZ PZS Z SD(DOZ)	MB hl.n. kol.č. 5c P2697 Mladá Boleslav hl.n.	14,155 72,692 72,448			
↕		PřS	26,505			5/IV
↕		Přep. kanál. sk. X75	26,400			5/IV
↕		S	25,700			5/IV
3AH	DOZ	Vých Bezděčín	25,498			
↕	PZS S	P2807	28,840			5/IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/IV
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/IV
↕		Nepřevázka z	24,267			
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/IV
↕	PZS S	P2803	23,037			5/IV
↕		PřS	22,800			5/IV
↕	PZS S	P2802	22,430			5/IV
↕		S	22,084			5/IV
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
↕	PZS Z	P2800	20,999			
↕	PZS Z	P2798	19,090			
↕		Voděradý z	19,050			
↕		PřS	18,490			1/II
↕		S	17,740			1/II
↕		Luštěnice z	17,333			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P2797	17,247			
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
↕	PZZ Z	P2796	15,894			3/1
↕	PZZ S	P2795	15,426			3/1
↕	PZZ S	P2794	14,891			3/1
↕	PZZ S	P2793	13,992			3/1
↕	PZZ Z	P2792	13,080			3/1
↕		PřS	13,068			3/1
↕		S	12,363			3/1
3AH	DOZ	Čachovice	11,729			
3AH	PZZ Z	P2791	11,403			
↕		Všejanya z	9,821			
↕	PZZ Z	P2790	9,770			5/11
↕		PřS	8,045			5/11
↕		S	7,340			5/11
3AH	DOZ	Výh Straky	6,430			
↕	PZZ Z	P2789	6,452			5/1
↕	PZZ S	P2788	4,987			5/1
↕		PřS	4,399			5/1
↕		S	3,649			5/1
3AH		Veleliby	3,062			
3AH	PZZ Z	P2787	2,818			
↕	PZZ S	P2786	1,992			5/1
↕		PřVS	1,563			5/1
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,000			5/1
↕		VS	0,863			5/1
↕		Nymburk st. 3	323,076			
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Výh Bezděčín)**80 km/h** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)**60 km/h** (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)**400 m** (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m****Největší povolená délka vlaku** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)**640 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**Bez trakčního vedení** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Velelily); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav město)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB ↕		Nymburk hl.n. Nymburk st. 3	322,641 323,076 323,170 0,659	 (50) (100)	 n	0/III-IV
↕		Přep. kanál. sk. 75	1,000			0/III-IV
↕		PŘL	1,628			0/III-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2786	1,992			0/III-IV
↕	L		2,328			0/III-IV
3AH 3AH	PZS Z	P2787 Veleliby	2,818 3,062			2/II-IV
			3,490	(100)		
↕	PZS S	P2788	4,987			2/II-IV
↕	PřL		5,605			2/III-IV
↕	L		6,356			2/III-IV
↕	PZS Z	P2789	6,452			2/III-IV
3AH	DOZ	Výh Straky	6,430			
↕	PZS Z	P2790 Všejanya z	9,493 9,770 9,821	(80)		2/II-IV
↕	PřL		10,518			2/III-IV
			11,000	70	n	
↕	L		11,223			2/III-IV
			11,337	(100)		2/III-IV
3AH 3AH	PZS Z DOZ	P2791 Čachovice	11,403 11,729			0/II-III
			12,330	(80)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2792	13,080			0/I-III
↕	PZS S	P2793	13,992			0/II-III
↕	PZS S	P2794	14,891			0/II-III
↕		PŘL	15,190			0/II-III
↕	PZS S	P2795	15,426			0/I-III
↕	PZS Z	P2796	15,894			0/II-III
↕		L	16,190			0/II-III
			16,400	(100)		0/II-III
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
3AH	PZS Z	P2797	17,247			
↕		Luštěnice z	17,333			
			17,460	(80)		
↕		Voděradý z	19,050			
↕	PZS Z	P2798	19,090			2/II
↕		PŘL	19,998			2/II
↕		L	20,740			2/II
			20,993	(100)		2/II
↕	PZS Z	P2800	20,999			2/II
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
			21,925	(80)		5/III-IV
↕	PZS S	P2802	22,430			5/III-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P2803	23,037			5/III-IV
↕		PřL	24,000			5/III-IV
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/II-IV
↕		Nepřevázka z	24,267			5/II-IV
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/III-IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/III-IV
↕	PZS S	P2807	28,840			5/III-IV
↕		L	24,734			5/II-IV
			24,775	(100)		5/II-IV
3AH	DOZ	Výh Bezděčín	25,498			5/III-IV
			25,650	(80)		5/III-IV
			26,870	70	u	5/II-IV
			27,510	(80)		5/II-IV
↕		Přep. kanál. sk. X70	27,800			5/II-IV
↕		PřBL	28,299			5/III-IV
↕		BL	29,020			5/III-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
			29,020	40		5/III-IV
?	SD(DOZ)	Mladá Boleslav hl.n.	71,990	(40)		
?	PZS Z	P2697	72,448			
			72,692			
			72,723	(30)		
3AH	DOZ	MB hl.n. kol.č. 5c	14,155			
			14,822	(40)		
			15,200	(50)		12/XI-XIII
↕	PZS S	P4635	15,850			12/XI-XIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			12/XI-XIII
↕	PZS S	P4637	16,455			12/XI-XIII
↕		PŘL	16,680			12/XI-XIII
			16,817	(60)		12/XI-XIII
↕		L	17,081			12/XI-XIII
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)
Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)
Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)
Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n.: **22 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Výh Bezděčín)
80 km/h (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)
60 km/h (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
700 m (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)
400 m (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)	700 m
Největší povolená délka vlaku (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)	640 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
Bez trakčního vedení (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Veleliby); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			
			16,817	(50)		22/VII-VIII
↕	PZS S	P4637	16,455			22/VI-VIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			22/VII-VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P4635	15,850			22/VII-VIII
↕		PřMS	15,622			22/VII-VIII
			15,200	(40)		22/VII-VIII
↕		MS	15,142			22/VII-VIII
3AH	DOZ	MB hl.n. kol.č. 5c	14,822	(30)		
?	PZS Z	P2697	14,155	(40)		
?	SD(DOZ)	Mladá Boleslav hl.n.	72,723	(40)		
			72,692			
			72,448	(50)		
			71,990	(80)		5/IV
			29,020			
↕			27,510	70	u	5/IV
↕		PřS	26,870	(80)		5/IV
↕		Přep. kanál. sk. X75	26,505			5/IV
↕		S	26,400			5/IV
↕			25,700			5/IV
3AH	DOZ	Vých Bezděčín	25,650	(100)		5/IV
			25,498	(80)		
			24,775			
↕	PZS S	P2807	28,840			5/IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/V
↕		Nepřevázka z	24,267			5/V
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/V
↕	PZS S	P2803	23,037			5/V
↕		PřS	22,800			5/V
↕	PZS S	P2802	22,430			5/V
↕		S	22,084			5/V
↕			21,925	(100)		5/V
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
↕	PZS Z	P2800	20,999			
			20,993	(80)		
↕	PZS Z	P2798	19,090			1/II
↕		Voděradý z	19,050			1/II
↕		PřS	18,490			1/II
↕		S	17,740			1/II
↕			17,460	(100)		1/II
↕		Luštěnice z	17,333			
3AH	PZS Z	P2797	17,247			
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			3/I
			16,400	(80)		3/I
↕	PZS Z	P2796	15,894			3/I
↕	PZS S	P2795	15,426			3/I
↕	PZS S	P2794	14,891			3/I
↕	PZS S	P2793	13,992			3/I
↕	PZS Z	P2792	13,080			3/I
↕		PřS	13,068			3/I
↕		S	12,363			3/I
↕			12,330	(100)		3/I
3AH	DOZ	Čachovice	11,729			
3AH	PZS Z	P2791	11,403			
			11,337	70	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕	PZS Z	Všejanya z P2790	11,000 9,821 9,770 9,493	(80) (100)		5/I 5/I 5/I
↕		PřS	8,045			5/I
↕		S	7,340			5/I
3AH ↕	DOZ PZS Z	Výh Straky P2789	6,430 6,452			5/I
↕ ↕	PZS S	P2788	4,987 4,399			5/I 5/I
↕		S	3,649			5/I
3AH 3AH	PZS Z	Veleliby P2787	3,062 2,818			
↕ ↕ ↕	PZS S	P2786 PřVS Začátek GSM-R (CZ)	1,992 1,563 1,000			5/I 5/I 5/I
↕		VS	0,863			5/I
↕			0,659	(40)	n	5/I
3AB		Nymburk st. 3 Nymburk hl.n.	323,076 322,641			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)
Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)
Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)
Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město: **12 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Vých Bezděčín)
80 km/h (Vých Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)
60 km/h (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
700 m (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)
400 m (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	(Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)	700 m
Největší povolená délka vlaku	(Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)	640 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
Bez trakčního vedení (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Veleliby); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Vých Bezděčín - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB ↕		Nymburk hl.n. Nymburk st. 3	322,641 323,076			
↕		Přep. kanál. sk. 75	1,000			0/II-IV
↕		PřL	1,628			0/III-IV
↕	PZS S	P2786	1,992			0/II-IV
↕		L	2,328			0/II-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH 3AH	PZS Z	P2787 Veleliby	2,818 3,062			
↕	PZS S	P2788	4,987			2/III-IV
↕	PŘL		5,605			2/III-IV
↕	L		6,356			2/III-IV
↕	PZS Z	P2789	6,452			2/III-IV
3AH 3AH	DOZ	Výh Straky	6,430			
↕ ↕	PZS Z	P2790 Všejanya z	9,770 9,821			
↕	PŘL		10,518			2/III-IV
↕	L		11,223			2/III-IV
3AH 3AH	PZS Z DOZ	P2791 Čachovice	11,403 11,729			
↕	PZS Z	P2792	13,080			0/I-II
↕	PZS S	P2793	13,992			0/I-II-III
↕	PZS S	P2794	14,891			0/I-II-III
↕	PŘL		15,190			0/I-II-III
↕	PZS S	P2795	15,426			0/I-II-III
↕	PZS Z	P2796	15,894			0/I-II-III
↕	L		16,190			0/I-II-III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
3AH	PZS Z	P2797	17,247			
↕		Luštěnice z	17,333			
↕		Voděrady z	19,050			
↕	PZS Z	P2798	19,090			2/I/
↕	PŘL		19,998			2/I/
↕	L		20,740			2/I/
↕	PZS Z	P2800	20,999			2/I/
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
↕	PZS S	P2802	22,430			5/II-I-IV
↕	PZS S	P2803	23,037			5/III-I-IV
↕	PŘL		24,000			5/III-I-IV
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/II-I-IV
↕		Nepřevázka z	24,267			
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/II-I-IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/III-I-IV
↕	PZS S	P2807	28,840			5/III-I-IV
↕	L		24,734			5/II-I-IV
3AH	DOZ	Vých Bezděčín	25,498			
↕		Přep. kanál. sk. X70	27,800			5/III-I-IV
↕	PŘBL		28,299			5/III-I-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		BL	29,020			5/III-IV
?	SD(DOZ)	Mladá Boleslav hl.n.	72,448			
?	PZS Z	P2697	72,692			
3AH	DOZ	MB hl.n. kol.č. 5c	14,155			
↕	PZS S	P4635	15,850			12/XI-XIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			12/XI-XIII
↕	PZS S	P4637	16,455			12/XI-XIII
↕		PřL	16,680			12/XI-XIII
↕		L	17,081			12/XI-XIII
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)
Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)
Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)
Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n.: **22 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Výh Bezděčín)
80 km/h (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)
60 km/h (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
700 m (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)
400 m (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku	(Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)	700 m
Největší povolená délka vlaku	(Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)	640 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)
Bez trakčního vedení (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Veleliby); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			
↕	PZS S	P4637	16,455			22/VII-VIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			22/VI-VIII
↕	PZS S	P4635	15,850			22/VII-VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřMS	15,622			22/VII-VIII
↕		MS	15,142			22/XII-VIII
3AH ? ?	DOZ PZS Z SD(DOZ)	MB hl.n. kol.č. 5c P2697 Mladá Boleslav hl.n.	14,155 72,692 72,448			
↕		PřS	26,505			5/IV
↕		Přep. kanál. sk. X75	26,400			5/IV
↕		S	25,700			5/IV
3AH	DOZ	Vých Bezděčín	25,498			
↕	PZS S	P2807	28,840			5/IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/IV
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/IV
↕		Nepřevázka z	24,267			
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/IV
↕	PZS S	P2803	23,037			5/IV
↕		PřS	22,800			5/IV
↕	PZS S	P2802	22,430			5/IV
↕		S	22,084			5/IV
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
↕	PZS Z	P2800	20,999			
↕	PZS Z	P2798	19,090			
↕		Voděradý z	19,050			
↕		PřS	18,490			1/II
↕		S	17,740			1/II
↕		Luštěnice z	17,333			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZZ Z	P2797	17,247			
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
↕	PZZ Z	P2796	15,894			3/1
↕	PZZ S	P2795	15,426			3/1
↕	PZZ S	P2794	14,891			3/1
↕	PZZ S	P2793	13,992			3/1
↕	PZZ Z	P2792	13,080			3/1
↕		PřS	13,068			3/1
↕		S	12,363			3/1
3AH	DOZ	Čachovice	11,729			
3AH	PZZ Z	P2791	11,403			
↕		Všejanya z	9,821			
↕	PZZ Z	P2790	9,770			5/11
↕		PřS	8,045			5/11
↕		S	7,340			5/11
3AH	DOZ	Výh Straky	6,430			
↕	PZZ Z	P2789	6,452			5/1
↕	PZZ S	P2788	4,987			5/1
↕		PřS	4,399			5/1
↕		S	3,649			5/1
3AH		Veleliby	3,062			
3AH	PZZ Z	P2787	2,818			
↕	PZZ S	P2786	1,992			5/1
↕		PřVS	1,563			5/1
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,000			5/1
↕		VS	0,863			5/1
↕		Nymburk st. 3	323,076			
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)Rozhodný spád ve směru Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Výh Bezděčín)**80 km/h** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)**60 km/h** (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)**400 m** (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m****Největší povolená délka vlaku** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)**640 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**Bez trakčního vedení** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Veletibý); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav město)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AB ↕		Nymburk hl.n. Nymburk st. 3	322,641 323,076			
↕		Přep. kanál. sk. 75	1,000			0/II-IV
↕		PřL	1,628			0/III-IV
↕	PZS S	P2786	1,992			0/III-IV
↕	L		2,328			0/III-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH 3AH	PZS Z	P2787 Veleliby	2,818 3,062			
↕	PZS S	P2788	4,987			2/III-IV
↕	PŘL		5,605			2/III-IV
↕	L		6,356			2/III-IV
↕	PZS Z	P2789	6,452			2/III-IV
3AH	DOZ	Výh Straky	6,430			
↕ ↕ ↕	PZS Z	P2790 Všejanya z	9,770 9,821			
↕	PŘL		10,518			2/III-IV
↕	L		11,223			2/III-IV
3AH 3AH	PZS Z DOZ	P2791 Čachovice	11,403 11,729			
↕	PZS Z	P2792	13,080			0/I-II
↕	PZS S	P2793	13,992			0/I-II-III
↕	PZS S	P2794	14,891			0/I-II-III
↕	PŘL		15,190			0/I-II-III
↕	PZS S	P2795	15,426			0/I-II-III
↕	PZS Z	P2796	15,894			0/I-II-III
↕	L		16,190			0/I-II-III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
3AH	PZS Z	P2797	17,247			
↕		Luštěnice z	17,333			
↕		Voděradý z	19,050			
↕	PZS Z	P2798	19,090			2/II
↕	PřL		19,998			2/II
↕	L		20,740			2/II
↕	PZS Z	P2800	20,999			2/II
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
↕	PZS S	P2802	22,430			5/II-IV
↕	PZS S	P2803	23,037			5/III-IV
↕	PřL		24,000			5/III-IV
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/III-IV
↕		Nepřevázka z	24,267			
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/II-IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/III-IV
↕	PZS S	P2807	28,840			5/III-IV
↕	L		24,734			5/III-IV
3AH	DOZ	Vých Bezděčín	25,498			
↕		Přep. kanál. sk. X70	27,800			5/III-IV
↕	PřBL		28,299			5/III-IV

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		BL	29,020			5/III-IV
? SD(DOZ)		Mladá Boleslav hl.n.	72,448			
? PZS Z		P2697	72,692			
3AH DOZ		MB hl.n. kol.č. 5c	14,155			
↕	PZS S	P4635	15,850			12/XI-XIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			12/XI-XIII
↕	PZS S	P4637	16,455			12/XII-XIII
↕		PřL	16,680			12/XI-XIII
↕		L	17,081			12/XI-XIII
3AH DOZ		Mladá Boleslav město	17,609			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Nymburk hl.n.** (km 322,663)Konec trati: **Mladá Boleslav město** (km 17,465)Platí pro úsek: **Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)Rozhodný spád ve směru Mladá Boleslav město - Nymburk hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **100 km/h** (Nymburk hl.n. - Výh Bezděčín)**80 km/h** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n.)**60 km/h** (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.)**400 m** (Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**700 m****Největší povolená délka vlaku** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)**640 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3)**Bez trakčního vedení** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Nymburk hl.n. - Velelily); **SRD - 75** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav hl.n.); **SRD - 70** (Výh Bezděčín - Mladá Boleslav město)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 75** (Nymburk hl.n. - Nymburk st. 3); **Nevybaveno** (Nymburk st. 3 - Mladá Boleslav město)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Nymburk hl.n. - Čachovice); **VOS - S12** (Dobrovice - Mladá Boleslav hl.n.); **GSM** (Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	DOZ	Mladá Boleslav město	17,609			
↕	PZS S	P4637	16,455			22/VII-VIII
↕	PZS Z	P4636	16,407			22/VI-VIII
↕	PZS S	P4635	15,850			22/VII-VIII

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		PřMS	15,622			22/VI-VIII
↕		MS	15,142			22/VI-VIII
3AH ? ?	DOZ PZS Z SD(DOZ)	MB hl.n. kol.č. 5c P2697 Mladá Boleslav hl.n.	14,155 72,692 72,448			
↕		PřS	26,505			5/IV
↕		Přep. kanál. sk. X75	26,400			5/IV
↕		S	25,700			5/IV
3AH	DOZ	Výh Bezděčín	25,498			
↕	PZS S	P2807	28,840			5/IV
↕	PZS Z	P2806	28,524			5/IV
↕	PZS Z	P2805	25,852			5/IV
↕		Nepřevázka z	24,267			
↕	PZS Z	P2804	24,252			5/IV
↕	PZS S	P2803	23,037			5/IV
↕		PřS	22,800			5/IV
↕	PZS S	P2802	22,430			5/IV
↕		S	22,084			5/IV
3AH	DOZ	Dobrovice	21,443			
↕	PZS Z	P2800	20,999			
↕	PZS Z	P2798	19,090			
↕		Voděradý z	19,050			
↕		PřS	18,490			1/II
↕		S	17,740			1/II
↕		Luštěnice z	17,333			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH	PZS Z	P2797	17,247			
3AH	DOZ	Luštěnice-Újezd	17,044			
↕	PZS Z	P2796	15,894			3/1
↕	PZS S	P2795	15,426			3/1
↕	PZS S	P2794	14,891			3/1
↕	PZS S	P2793	13,992			3/1
↕	PZS Z	P2792	13,080			3/1
↕		PŘS	13,068			3/1
↕		S	12,363			3/1
3AH	DOZ	Čachovice	11,729			
3AH	PZS Z	P2791	11,403			
↕		Všejany z	9,821			
↕	PZS Z	P2790	9,770			5/II
↕		PŘS	8,045			5/II
↕		S	7,340			5/II
3AH	DOZ	Výh Straky	6,430			
↕	PZS Z	P2789	6,452			5/I
↕	PZS S	P2788	4,987			5/I
↕		PŘS	4,399			5/I
↕		S	3,649			5/I
3AH		Veleliby	3,062			
3AH	PZS Z	P2787	2,818			
↕	PZS S	P2786	1,992			5/I
↕		PŘVS	1,563			5/I
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,000			5/I
↕		VS	0,863			5/I
↕		Nymburk st. 3	323,076			
3AB		Nymburk hl.n.	322,641			