

4. ETCS

Začátek trati:	České Velenice	<i>(km 163,100)</i>
Konec trati:	České Budějovice	<i>(km 213,388)</i>
Platí pro úsek:	Gmünd NÖ - Č.Budějovice os.n.	
Platí pro jízdu	Oběma směry	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	<i>(Gmünd NÖ - Č.Budějovice os.n.)</i>
	101a.. staniční	<i>(Č.Budějovice výh.91 - Č.Budějovice seř.n.)</i>

Úseky s provozovaným ETCS:

Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				

4. ETCS

Začátek trati:	České Velenice	<i>(km 163,100)</i>
Konec trati:	České Budějovice	<i>(km 213,388)</i>
Platí pro úsek:	Č.Budějovice výh.91 - Č.Budějovice seř.n.	
Platí pro jízdu	Oběma směry	
Platí pro kolej:	1. . traťovou	<i>(Gmünd NŘ - Č.Budějovice os.n.)</i>
	101a.. staniční	<i>(Č.Budějovice výh.91 - Č.Budějovice seř.n.)</i>

Úseky s provozovaným ETCS:

Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				