

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Janovice nad Úhlavou** (km 41,518)

Konec trati: **Domažlice** (km 168,066)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Janovice nad Úhlavou					
P845	41,112	PZS 3ZBI	III/1924	Žel.Ruda-Alžbětín DK	návěst ↓↑, 41,112 ≡ 0,412 (TTP 711-)
Janovice n.Ú.výh.č.8					
P800	1,512	k	Účelová	Žel.Ruda-Alžbětín DK	Polní cesta
P801	1,938	k	Účelová		Polní cesta
P802	2,455	PZM 2	Účelová		Trvale uzavřen, otevírá TO Domažlice, polní cesta
P803	2,740	k	Místní		
Dubová Lhota z					
P804	3,643	k	Účelová		Polní cesta
P805	4,250	k	Účelová		
Úborsko z					
P806	4,596	PZS 3SBI	III/19210	Žel.Ruda-Alžbětín DK	návěst ↓↑
P807	6,945	k	Účelová		Polní cesta
P808	7,693	PZS 3ZBI	III/1924		
Pocinovice					
P809	9,787	k	Účelová		Polní cesta
Loučim z					
P810	11,176	k	Místní		Přechod
Dobříkov na Šumavě z					
X-145	14,410	PZS 3SBL	Účelová		↓2, PZZ
P812	15,115				Polní cesta
Chodská Lhota z					
P813	15,552	PZS 3SBL	III/1923	Kdyně DK	(15,552)
OX-156	15,568	k	Účelová		↑2, PZZ
X-162	16,290				↑2, PZZ
P814	17,436				Polní cesta
P815	18,437	PZS 3SNI	III/19011		(18,437), návěst ↑
Kdyně					
P816	20,167	PZS 3SBI	II/184	Kdyně DK	
Starec z					
P817	21,577	PZS 3SBI	III/18415	Kdyně DK	
Kout na Šumavě nz					
P818	24,292	PZS 3SBI	Účelová	Kdyně DK	
Spáňov z					
P823	30,339	PZS 3SBI	Místní	Domažlice DK	
Domažlice					

x